

Wie kann ich mein Mobilteil abmelden?

Wenn Ihr Mobilteil C1, C2 oder S1 an einer C bzw. S Standardbasis angeschlossen ist, können Sie ihr Mobilteil wie folgt abmelden:

Gigaset S1:

Drücken Sie die INT Taste  und wählen Sie den abzumeldenden internen Teilnehmer.

Drücken Sie die Menütaste  und wählen Sie "Mobilteil abmelden".

Gigaset C1 und C2:

Drücken Sie die "INT" Taste, die im Display des Mobilteils angezeigt wird und wählen Sie durch Drücken der Pfeiltasten das Mobilteil, welches Sie abmelden möchten. Das Mobilteil ist abgemeldet, wenn Sie die Menütaste drücken und "Abmelden" wählen.

Bitte beachten: Für alle Mobilteile müssen Sie eine PIN (Lieferzustand: "0000") eingeben, bevor Sie die Mobilteile abmelden können.