

## Wie kann ich den Anrufbeantworter über die Fernabfrage nutzen?

Der Anrufbeantworter der Basis kann von jedem Telefon (z. B. Hotel, Telefonzelle) abgefragt werden.

### Voraussetzung:

Der Anrufbeantworter kann aus der Ferne nur bedient werden, wenn der werkseitige eingestellte PIN (0000) vorher **geändert** wurde.

Eigene Rufnummer wählen.

Während Sie Ihren Ansagetext hören: Taste  (9) drücken und System-Pin eingeben. Sie hören, ob neue Nachrichten aufgezeichnet wurden.

Der Anrufbeantworter gibt die neuen Nachrichten aus. Dabei haben Sie folgende Möglichkeiten:

Zum Anfang der aktuellen Nachricht	Taste  (1) drücken
Zu vorhergehenden Nachrichten	Taste  (1) mehrmals drücken
Anhalten (Pause)	Taste  (2) drücken
Fortsetzen	Taste  (2) erneut drücken
Zur nächsten Nachricht	Taste  (3) drücken
Zu den nächsten Nachrichten	Taste  (3) mehrmals drücken
Nachricht als "neu" markieren	Taste  (*) drücken
Aktuelle Nachricht löschen	Taste  (0) drücken

### Wichtig:

Für die Fernabfrage muss das Telefon über Tonwahl (MFV) verfügen. Wenn nicht, muss ein Tonsender (Signalgeber, im Handel erhältlich) benutzt werden.

### Anrufbeantworter aus der Ferne einschalten

Wurde Vergessen den Anrufbeantworter einzuschalten, kann dieses auch aus der Ferne nachgeholt werden. Das Telefon ca. eine Minute klingeln lassen. "Bitte PIN eingeben" ist dann zu hören.

Taste  (9) drücken und System-Pin eingeben (darf nicht 0000 sein). Ihr Anrufbeantworter ist jetzt eingeschaltet..