



Wie wird das Datum und die Uhrzeit eingestellt?





1. An der Basisstation

Menü öffnen, Taste  drücken.





2. Funktion "Einstellungen" auswählen mit Displaytaste  .
Bestätigen mit Displaytaste  .




3. Funktion "Telefon-Einstell" auswählen mit Displaytaste  .
Bestätigen mit Displaytaste  .



4. Funktion "Datum/Uhrzeit" auswählen mit Displaytaste  .
Bestätigen mit Displaytaste  .



5. Funktion "Dat/Uhr stellen" auswählen. Bestätigen mit Displaytaste  .

Das Display bietet ein Eingabefeld an, das abhängig ist von der Einstellung der Stundenanzeige.



6. Beispiel:

Eingabe 12 Stunden-Anzeige.

Displaytaste "AM" für vormittag.

Displaytaste "PM" für nachmittag.



Datum und Uhrzeit eingeben. Bestätigen mit Displaytaste **OK** .



7. Beispiel:

Eingabe 24 Stunden-Anzeige.

Datum und Uhrzeit eingeben. Bestätigen mit Displaytaste **OK** .

