

Wie kann die Anzahl der Ruftöne geändert werden?

Im Lieferzustand nimmt der Anrufbeantworter nach 2/4maligem Klingeln das Gespräch an.



1. AB-Menü aufrufen, Displaytaste  drücken.



2. Funktion "Grundeinstellung" auswählen mit Displaytaste . Bestätigen mit Displaytaste .



3. System-Pin eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen mit Displaytaste .



4. Funktion "Einschaltoption" auswählen mit Displaytaste . Bestätigen mit Displaytaste .



5. Funktion "Anz.Rufe Anrufb" auswählen mit Displaytaste . Bestätigen mit Displaytaste .



6. Gewünschte Anzahl auswählen mit Displaytaste .
Bestätigen mit Displaytaste .

Hörer abheben und wieder auflegen, Sie erreichen den Grundzustand.