

Wie kann das Anklopfen CW (Call Waiting) ein-/ausgeschaltet werden?

Diese Funktion lässt sich für jeden Teilnehmer individuell einrichten.

Bei eingeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Freizeichen, wenn bereits ein Telefongespräch geführt wird.

Dieser Anruf wird sowohl akustisch als auch im Display des Mobilteils angezeigt.


Bei ausgeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Freizeichen, wenn bereits ein Telefongespräch geführt wird und weitere Geräte dieser MSN zugeordnet sind.

Bei ausgeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Besetztzeichen, wenn bereits ein Telefongespräch geführt wird und dieses Gerät als einziger Teilnehmer dieser MSN zugeordnet ist.



1. Menü öffnen, Steuertaste  drücken (auf die dunkel dargestellte Seite).



2. "Basis einstellen" wählen, Steuertaste  drücken und bestätigen mit Displaytaste **OK**.

3. "Einstellungen" wählen mit Displaytaste **↓** oder **↑**. Bestätigen mit Displaytaste **OK**.



4. "Teiln. einrichten" wählen mit Displaytaste **↓** oder **↑**.
Bestätigen mit Displaytaste **OK**.



5. "Gerät einrichten" bestätigen mit Displaytaste **OK**.



6. Intern Teilnehmer auswählen mit Displaytaste **↓** oder **↑**.
Bestätigen mit Displaytaste **⇒+**.



7. "Anklopfen" wählen mit Displaytaste **↓** oder **↑**.
Bestätigen mit Displaytaste **OK**.

(Mit Haken (✓) vor Menü-Punkt = EIN, ohne Haken = AUS).