

Wie können die Nachrichten gelöscht werden?

Es können entweder einzelne alte oder alle alten Nachrichten gelöscht werden.

Einzelne Nachrichten löschen


Während des Anhörens der zu löschenden Nachricht:

1. Möglichkeit über Tastatur




Displaytaste  (Löschen) drücken.

2. Möglichkeit über Sprachsteuerung

Steuertaste  oben **lang** drücken, um die Wiedergabe der Nachricht für die Sprachsteuerung anzuhalten.

- Ins Mobilteil sprechen: **LÖSCHEN**. Nachricht wird gelöscht.

3. Möglichkeit über Basisstation

Um eine aktuelle Nachricht zu löschen, drücken Sie bitte die Löschen-Taste  auf der Oberseite Ihrer Basisstation.

Alle alte Nachrichten löschen



1. Während des Anhörens oder eine Pause: Menü öffnen, Displaytaste drücken.



2. "Alte Liste löschen" wählen mit Steuertaste  und bestätigen mit

Displaytaste **OK**.



3. Sicherheitsabfrage bestätigen, Displaytaste  (Ja) drücken.