

Gigaset

A170/A170A
A270/A270A

SABİT HATLI TELEFON

En güncel kullanma kılavuzunu
bulabileceğiniz adres:

www.gigaset.com/manuals



İçindekiler

| | |
|--|----|
| El cihazına kısa genel bakış | 4 |
| A170A/A270A baz üniteye genel bakış | 5 |
| Kullanım kılavuzundaki talimatlar | 6 |
| İlk çalıştırma | 9 |
| Paket içeriği | 9 |
| Baz üniteyi elektrik şebekesine ve sabit hatta bağlama | 10 |
| Baz üniteyi Router cihazına bağlama | 10 |
| Şarj ünitesini (teslimat kapsamındaysa) bağlama | 10 |
| El cihazını çalıştırma | 11 |
| El cihazının kullanımı | 13 |
| Telefon görüşmesi yapma | 14 |
| Arama | 14 |
| Aramayı cevaplama | 14 |
| Çağrı numarası aktarma | 15 |
| Hoparlörden konuşma (sadece A270/A270A) | 15 |
| Otomatik şebeke operatörü kodu (Ön seçim) | 16 |
| Telefon rehberi | 17 |
| Mesaj /arama listeleri | 18 |
| Arama listesi | 18 |
| Telesekreter listesi (sadece A170A/A270A) / şebeke telesekreteri listesi | 19 |
| Yerel telesekreteri kullanma (sadece A170A/A270A) | 20 |
| Telesekreteri ayarlama | 20 |
| El cihazıyla kullanım | 21 |
| Dışarıdan kullanma (uzaktan kumanda) | 23 |
| Şebeke telesekreteri | 24 |
| El cihazlarını kullanma | 24 |
| El cihazını arama – "Paging" (sadece A170A/A270A) | 24 |
| El cihazını kaydetme | 24 |
| El cihazı kaydını silme | 25 |
| Dahili telefon görüşmesi | 26 |
| Diğer fonksiyonlar | 27 |
| Alarm | 27 |
| Enerji Tasarrufu için: ECO DECT | 28 |
| Hızlı arama | 28 |
| Telefonu ayarlama | 28 |
| Çağrı ses düzeyi | 28 |
| Zil sesleri | 29 |
| Ekran dili | 30 |
| Bekleme melodisi | 30 |
| 1 tuşu | 30 |

| | |
|---|----|
| Sistem PIN kodu | 30 |
| Repeater desteđi (sadece A170A/A270A) | 31 |
| Sistemi sıfırlama | 31 |
| Baz üniteyi telefon santralinde/Router cihazında alıřtırma | 32 |
| Müşteri Hizmeti ve Yardım | 33 |
| Sorular ve cevaplar | 35 |
| Üretici bilgisi | 36 |
| Onay | 38 |
| Çevre | 39 |
| Tařıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar: | 39 |
| Bakım | 40 |
| Sıvılar ile temas etmesi | 40 |
| Teknik veriler | 41 |
| Harf/karakter girme | 43 |



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm řebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

El cihazına kısa genel bakış



1 Telesekreter sembolü (sadece A170A/A270A)

2 Pillerin şarj durumu

- boş ile dolu arası
 yanıp söniyorsa: Piller neredeyse tükenmiş
 yanıp söniyorsa: Şarj işlemi

3 Ekran tuşları ve fonksiyonlar (→ s. 13)

Kullanım durumuna bağlı olarak çeşitli fonksiyonlar

4 Cevaplama tuşu / Hoparlör tuşu

Hoparlörden konuşma (sadece A270/A270A)

Görüşmeyi başlatma; gösterilen çağrı numarasını arama

Tekrar arama listesini açma ▶ **kısa süreli** basın

Aramayı başlatma ▶ **uzun süreli** basın

5 Bitirme ve Açma/Kapama tuşu

Görüşmeyi sonlandırma; fonksiyonu iptal etme

Bir menü düzeyi geriye ▶ **kısa süreli** basın

Bekleme moduna dönüş ▶ **uzun süreli** basın

El cihazını açma/kapatma (bekleme modunda) ▶ **uzun süreli** basın

6 Kumanda tuşu

Menülerde ve giriş listelerinde gezinme

Telefon rehberini açma ▶ **aşağı** basın

Görüşme ses düzeyini ayarlama ▶ **yukarı** basın

7 1 tuşu

Telesekreterindeki (sadece A170A/A270A) / şebeke telesekreterindeki mesajlar dinleme ▶ **uzun süreli** basın

8 0 tuşu/R tuşu

Danışma (flaş) ▶ **uzun süreli** basın

9 Kare tuşu / Kilitleme tuşu

Tuş kilidini açma/kapatma (bekleme modunda) ▶ **uzun süreli** basın

Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş (metin girişinde) ▶ **kısa süreli** basın

Arama molası girme ▶ **uzun süreli** basın

10 Yıldız tuşu

Zil seslerini açma/kapatma ▶ **uzun süreli** basın

Özel karakter girme ▶ **kısa süreli** basın


Darbeli aramadan tonlu aramaya geçiş (mevcut bağlantı için) ▶ **kısa süreli** basın

11 Mikrofon



Arayan listesinde/şebeke telesekreteri listesindeki (→ s. 18) yeni mesajlar ekranda **Yeni mesajlar** mesajı ile gösterilir.

A170A/A270A baz üniteye genel bakış



A Ses şiddeti tuşları (- = alçak; + = yüksek)

Mesaj dinletilirken:
Konuşma ses düzeyini değiştirme
Zil çalma sırasında:
Zil sesi ses düzeyini değiştirme

B Silme tuşu

Mesaj dinletilirken:
Güncel mesajı siler.

C İleri tuşu

Mesaj dinletilirken:
Sonraki mesaja gider.

D Geri tuşu

Mesaj dinletilirken:
Güncel mesajın başına ▶ 1 kez basın
atlama:
Bir önceki mesaja ▶ 2 kez basın
geçme:

E Açma/kapatma ve dinletme/durdurma tuşu

Telesekreteri açma/ ▶ **uzun süreli**
kapatma: basın
Mesaj dinletilirken:
Mesajları dinleme: ▶ **kısa süreli**
basın

Dinletmeyi iptal etme: ▶ **kısa süreli**
basın

Yanıyorsa: Telesekreter açık, yeni mesaj
mevcut değil




Yanıp Yeni mesaj; mesaj o sırada dinle-
sönü-tiliyor veya kaydediliyor
yorsa:

Çok hızlı yanıp sönüyorsa:
Hafıza dolu






F Kayıt/Paging tuşu

El cihazlarını bulma ▶ **kısa süreli**
("Paging"); basın
Mobil cihazı kaydetme: ▶ **kısa süreli**
basın

Kullanım kılavuzundaki talimatlar

| | |
|--|---|
|  | Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar. |
|  | Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler. |
|  | Ek yardımcı bilgiler. |







Tuşlar

| | | | |
|---|----------------|---|--------------------|
|  veya  | Cevaplama tuşu |  | Hoparlör tuşu |
|  | Kapatma tuşu |  ila  | Rakam/harf tuşları |
|  | Kumanda tuşu |  | R tuşu |
|  | Kare tuşu |  | Yıldız tuşu |
| MENU, OK, INT | | Ekran tuşları | |

Prosedürler

Örnek: Otomatik cevaplama açma/kapatma:

▶ MENU ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  El cihazı ▶ OK ▶  Oto. cevapl. ▶ OK (✓ = etkinleştirildi)

| Adım | Yapmanız gerekenler |
|---|---|
| ▶ MENU | Ekran tuşuna MENU basın. |
| ▶  Ayarlar | Kumanda tuşuyla  Ayarlar girişine gidin. |
| ▶ OK | OK ile onaylayın. Ayarlar alt menüsü açılır. |
| ▶  El cihazı | Kumanda tuşuyla  El cihazı girişini seçin. |
| ▶ OK | OK ile onaylayın. El cihazı alt menüsü açılır. |
| ▶  Oto. cevapl. | Kumanda tuşuyla  Oto. cevapl. girişini seçin. |
| ▶ OK | OK ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirilmiştir ✓. |

Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.



Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.

LAN veya internet bağlantısının kesilmesi durumunda internet bağlantısına ihtiyaç duyan internet araması (VoIP), çevrimiçi telefon rehberi veya bilgi merkezi gibi fonksiyonlar kullanılamaz.

Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları **aranamaz**.



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Sadece **spesifikasyonlara uygun şarj edilebilir piller** yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın → www.gigaset.com/service), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.



El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.

Pillerin pil bölmesindeki nesnelere kısa devre yapmayacağından emin olun!



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.

Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.

LAN bağlantısı için sadece teslimat kapsamında bulunan kabloyu ve bunun için sadece uygun görülen yerlerdeki yuvaları kullanın.



Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.

Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklı sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.







Yutulabilen küçük bataryaları ve pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

Yutma; yanıklara, yumuşak dokunun tahriş olması ve ölüme neden olabilir. Yutmayı takip eden 2 saat içinde ağır yanıklar oluşabilir.

Bir batarya veya pili yutma durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.

| | |
|--|---|
|  | Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin. |
|  | İşitme duyusunda kayıp meydana gelmesini önlemek için, uzun süreli olarak yüksek sesle müzik dinlemekten kaçının. |
|  | Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi. Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alın. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik Özellikler“ bakınız). |
|  | Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir. |

İlk çalıştırma

Paket içeriği

- bir adet baz ünite
- bir adet adaptör
- bir adet el cihazı
- bir adet telefon kablosu
- iki adet pil
- bir adet pil kapağı
- bir adet kullanım kılavuzu.

Eğer **birden fazla el cihazına sahip bir model** satın aldıysanız, bu durumda her bir ilave el cihazı için paketin içinde iki adet pil, bir adet pil kapağı ve adaptöre sahip bir adet şarj ünitesi bulunmaktadır.



Baz üniteyi evinizin ya da dairenizin merkezi bir yerindeki düz ve kaymaya karşı dayanıklı bir alt kaide üzerine kurun. Baz üniteyi duvara da monte edebilirsiniz.

Baz ünitenin kapsama alanı açık alanlarda 300 m, binalarda 50 m'dir.

Baz ünite ve şarj ünitesi, sıcaklığın +5 °C ile +45 °C arasında olduğu kapalı, kuru mekanlarda kullanım için üretilmiştir.

Normal şartlarda cihazın ayakları yerleştirdikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.

Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.

Baz üniteyi elektrik şebekesine ve sabit hatta bağlama

- ▶ Adaptörü [1] bağlayın.
- ▶ Daha sonra telefon fişini [2] bağlayın ve kabloları kablo kanallarına yerleştirin.

A170/A270



A170A/A270A



Telefon şebeke bağlantısı olmadan çalışmayacağı için, adaptör her zaman fişe takılı olmalıdır.


Baz ünitesinin bağlanmasından sonra telesekreter (sadece A170A/A270A) yaklaşık 30 saniye içinde kullanıma hazır olacaktır.

Baz üniteyi Router cihazına bağlama


Telefonu bir Router cihazının analog bağlantısında da çalıştırabilirsiniz.

- ▶ Telefon fişini [1] bağlayın ve bir Router cihazının [2] analog bağlantısına bağlayın.

A170/A270



A170A/A270A




Oluşan ekolar, Eko modu açılarak azaltılabilir (→ s. 32).

Şarj ünitesini (teslimat kapsamındaysa) bağlama

- ▶ Adaptörün yassı fişini bağlayın [1].
- ▶ Adaptörü prize takın [2].

Fişi şarj ünitesinden tekrar sökmeniz gerektiğinde: ▶ Kilit açma düğmesine [3] basın ve fişi çekin [4].



El cihazını çalıştırma

Ekran, bir folyo ile korunmaktadır. Lütfen koruma folyosunu çıkartın!

Pilleri takma



Sadece şarjlı piller kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Bunun dışında çalışma arızaları veya cihazda hasarlar meydana gelebilir.



- ▶ Pilleri doğru olarak takın. Kutuplar pil yuvasında işaretlenmiştir.




- ▶ Pil kapağını üstten oturtun.
- ▶ Ardından tam olarak oturuncaya kadar kapağı itin.



- Eğer pili değiştirmek için pil kapağını tekrar açmak zorunda kalacak olursanız:
- ▶ Kapağın üst tarafındaki çentiği kavrayın ve aşağı doğru itin.

Pilleri şarj etme

- ▶ İlk kullanımdan önce piller baz ünite de/şarj ünitesinde tam şarj edilmelidir.

Ekrandaki  sembolü artık yanıp sönmediğinde, piller tamamen şarj olmuştur.







Şarj sırasında piller ısınabilir. Bu durum tehlikeli değildir.

Pillerin şarj kapasitesi teknik nedenlerle belirli bir süre sonra azalır.

Paketin içinde bulunan el cihazları önceden baz üniteye kaydedilmiştir. Buna rağmen bir el cihazı kayıtlı değilse (ekranda **Ltf kayıt olun** veya **Baz ist. yerl.** gösterilir), el cihazını manüel olarak kaydedin (→ s. 24).




Ekran dilini değiştirme


Anlaşılmayan bir dil ayarlanmışsa ekran dilini değiştirin.

- ▶ **MENU** ▶    tuşlarına **yavaşça** arka arkaya basın . . . Ayarlanan dil (örn. **English**) gösterilir
- ▶ Başka bir dil seçme: ▶ Ekranda istediğiniz dil seçilene kadar kumanda tuşuna  basın, örn. **Francais** ▶ **OK** (✓ = seçildi)

Tarih ve saati ayarlama

Gelen aramaların tarih ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve alarmı kullanabilmek için tarihi ve saati ayarlayın.


- ▶ **MENU** ▶  **Ayarlar** ▶ **OK** ▶ **Tarih/Saat** ▶ **OK** ▶  **Tarihi** (gün, ay ve yıl) 8 haneli olarak girin ▶ **OK** ▶  **Saati** (saat ve dakika) 4 haneli olarak girin ▶ **OK** (Ekran göstergesi: Kaydedildi)

Giriş pozisyonunu sola veya sağa kaydırma: ▶ Üst veya alt kumanda tuşuna  basın


Tarihi ve saati devralma


Çağrı numarası gösterilirken tarih ve saat görüntüleniyorsa (örn. şebeke operatörünüz tarafından, bir Router veya telefon santrali aracılığıyla), bu verilerin hangi durumlarda ve ne zaman devralınması gerektiğini belirleyebilirsiniz:


- ▶ Basmanız gereken tuş kombinasyonu: ▶ **MENU** ▶  ▶  ▶  ▶  ▶  ▶  ▶ 


... Aşağıdaki göstergelyi görsünüz, güncel ayar yanıp söner, örn.: 

- ▶ Tarihin ne zaman devralınacağını belirlemek için tuşa basın:

 **hiçbir zaman** veya

 **telefonunuzda tarih/saat ayarlanmamışsa bir kez** veya

 **her zaman**

... Seçiminiz görüntülenir (örn. "her zaman" için 2): 

- ▶ Ekran tuşuna **OK** basın.

El cihazının kullanımı

El cihazını açma/kapatma

- ▶ Kapatma tuşuna  uzun süreli basın

Kapalı el cihazını baz üniteye veya şarj ünitesine koyduğunuzda 30 saniye sonra otomatik olarak açılır.



El cihazınızı baz üniteden/şarj ünitesinden alırken ekran kısa süreli kapanır.


Tuş kilidini açma/kapatma

- ▶ Kare tuşuna  uzun süreli basın





Ekran tuşları ve fonksiyonlar

- ▶ Ekran tuşuna basın ... Ekranda, onun üstünde gösterilen fonksiyon çağrılır.

| Gösterge | Tuşa basıldığında anlamı |
|--|--|
| INT | Başka el cihazını dahili arama |
| MENU | Ana menü/alt menüyü açma |
| OK | Menü fonksiyonunu onaylama / girişi kaydetme |
|  | Bir menü düzeyi geriye |
|  | Karakter şeklinde sola doğru siler |




Kumanda tuşu üzerinden kullanılan ekran fonksiyonları

| Gösterge | Tuşa basıldığında anlamı |
|--|--|
|  |  ile yukarı/aşağı gezinir veya ses seviyesini ayarlar |
|  | İmleci (Cursor)  ile sola/sağa hareket ettir |

Menü rehberi

Telefonunuzda çok sayıda fonksiyon mevcuttur. Bu fonksiyonları menüler aracılığıyla kullanabilirsiniz.



Menü fonksiyonunu seçme:

- ▶ Telefon **bekleme modundayken** ekran tuşuna **MENU** basın ... Menü açılır.
- ▶ Kumanda tuşu  ile istediğiniz sayfaya gidin ▶ **OK** ile onaylayın.



Bekleme moduna dönüş: ▶  tuşuna **uzun süreli** basın.



Telefon görüşmesi yapma


Arama

▶  Çağrı numarasını girin ▶ Kabul tuşuna  basın ... Çağrı numarası aranır

veya


▶ Kabul tuşuna  uzun süreli basın ... Serbest sesi duyulur ▶  Çağrı numarasını girin


Görüşme sırasında ahize ses düzeyini değiştirme: ▶  ▶  ile ses düzeyini ayarlayın

Görüşmeyi sonlandırma/aramayı iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın

Her çağrı numarasının önüne otomatik olarak bir şebeke operatörü kodu ekleyebilirsiniz: → s. 16



Telefon rehberiyle arama

▶ Telefon rehberini  ile açın ▶  ile istediğiniz girişe gidin.

▶ Cevaplama tuşuna  basın

Arama listesinden arama

Arama listesini açma: ▶ MENU ▶ Mesajlar ▶ Çağrılar: 01+02 ▶ OK




▶  Girişi seçin ▶ 

Tekrar arama listesinden arama

Listede, bu el cihazından aranan en son on çağrı numarası bulunur.


▶  kısa süreli basın ▶  Girişi seçin ▶ 

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

▶  kısa süreli basın ▶  Girişi seçin ▶ MENU ▶  Fonksiyonu seçin ▶ OK

Mümkün olan fonksiyonlar: Numaryi kullan / Rehber kopyl. / Girişi sil / Listeyi sil

Aramayı cevaplama

▶ Cevaplama tuşuna  basın

Oto. cevapl. fonksiyonu açıksa: ▶ El cihazını baz üniteden/şarj ünitesinden alın

Oto. cevapl. fonksiyonu açma:

▶ MENU ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  El cihazı ▶ OK ▶  Oto. cevapl. ▶ OK (✓ = açık)

Çağrı numarası aktarma

Bir arama durumunda, arayanın çağrı numarası aktarılır (CLI = Calling Line Identification) ve aranan kişinin ekranında görüntülenebilir (CLIP = CLI Presentation). Çağrı numarası engellenmişse aranan kişinin ekranında görüntülenmez. Arama gizli numaradan yapılır (CLIR = CLI Restriction).



Şebeke operatörünüzü, arayanın çağrı numarasının (CLIP) ekranda görüntülenmesi için görevlendirmiş olmalısınız.

Arayan kişi, şebeke operatörünü çağrı numarasını aktarma konusunda görevlendirmiş olmalıdır (CLI).

Gelen aramalarda çağrı numarası göstergesi

Çağrı numarası aktarımı


Arayanın çağrı numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, isim gösterilir.

Çağrı numarası aktarımı yok





İsim ve numara yerine aşağıdakiler gösterilir:

- **Harici görüşme:** Hiçbir numara aktarılmaz.
- **Gizli çağrı:** Arayan kişi çağrı numarası aktarmayı engelliyor veya arayan kişi çağrı numarası aktarım hizmetini talep etmedi.

Hoparlörden konuşma (sadece A270/A270A)

Hoparlörden konuşma sırasında hoparlörü görüştüğünüz kişiyi duyacak şekilde açın ve el cihazını kulağınıza tutmaya gerek kalmadan görüşün. Bir görüşme esnasında ve telesekreteri dinlerken (sadece Gigaset A270A) hoparlör tuşuna  basarak hoparlörü açıp, kapatabilirsiniz.

Hoparlör ses düzeyini değiştirme:







- ▶ MENU ▶  Ses Ayarlari ▶ OK ▶  Tel. Ses Sev. ▶ OK ▶  Hoparlör ▶ OK ▶  ile ses düzeyini ayarlayın ▶ OK

Otomatik şebeke operatörü kodu (Ön seçim)








Arama arama sırasında **otomatik olarak** numaraların önüne eklenecek bir Call-by-Call numarası (ön seçim numarası) kaydedebilirsiniz. Özel şebeke operatörleri üzerinden yurtdışı telefon görüşmesi yapmak isterseniz, bu operatörlerin kodlarını kaydedebilirsiniz.

Ön seçim numarasının başa ekleneceği kod numaralarını veya bir kod numarasının ilk rakamlarını içeren bir liste oluşturun. Gerekirse, istisna olarak değerlendirilecek, yani ön seçim numarasının başa eklenmeyeceği numaraları içeren bir liste oluşturun.








Ön seçim numarasını girme

- ▶ MENU ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Baz istasyon ▶ OK ▶  Sebeke seçimi ▶ OK ▶  Ön seçim numr. ▶ OK ▶  Numarayı girin veya  numarayı telefon rehberinden devralın ▶ OK






Ön seçim ile aranması gereken kod numaralarının listesini oluşturma

- ▶ MENU ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Baz istasyon ▶ OK ▶  Sebeke seçimi ▶ OK ▶  Beyaz liste ▶ OK ▶  Liste girişini seçin (1 – 11) ▶  Ön seçim numarasının kullanılmasını gereken kod numarasını veya bir kod numarasının ilk rakamlarını girin ▶ OK ▶  gerekirse başka bir liste girişi seçin ve diğer numaraları kaydedin






Ön seçim olmadan aranması gereken kod numaralarının listesini oluşturma

- ▶ MENU ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Baz istasyon ▶ OK ▶  Sebeke seçimi ▶ OK ▶  Siyah liste ▶ OK ▶  Liste girişini seçin (1 – 11) ▶  Beyaz liste listesinin istisnalarını girin ▶ OK ▶  gerekirse başka bir liste girişi seçin ve diğer numaraları girin

Ön seçimi güncel arama için engelleme


- ▶  uzun süreli basın ▶ MENU ▶  Ön seçim kpli ▶ OK ▶  Numarayı girin veya  numarayı telefon rehberinden devralın ▶  ... numara, ön seçim olmadan aranır.

Ön seçimi tamamen iptal etme

- ▶ MENU ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Baz istasyon ▶ OK ▶  Sebeke seçimi ▶ OK ▶  Ön seçim numr. ▶ OK ▶ Ön seçim numarasını ekran tuşuyla  silin ▶ OK

Telefon rehberi

Yerel telefon rehberi el cihazı için geçerlidir. Ancak girişler başka el cihazlarına gönderilebilir (→ s. 17).




Telefon rehberini açma: ► Alt kumanda tuşuna  basın

İlgili isimlerle (maks. 14 karakter) birlikte çağrı numaraları (maks. 22 rakam) kaydedilebilir.




Çağrı numarasını telefon rehberine kaydetme

Harf/karakter girin (→ s. 43).


İlk giriş:

►  ► Yeni giriş? ► OK ►  Çağrı numarasını girin ► OK ►  İsmi girin ► OK

Diğer çağrı numaraları:


►  ► MENU ► Yeni giriş ► OK ►  Çağrı numarasını girin ► OK ►  İsmi girin ► OK

Telefon rehberi girişini seçme

► Telefon rehberini  ile açın.

► Aradığınız isim seçilinceye kadar  ile girişe gidin.

veya

► İsmi ilk karakterini girin ► gerekirse  ile girişe gidin.





Telefon rehberini/telefon rehberi girişini başka bir el cihazına aktarma






Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır.

Diğer el cihazı ve baz ünite, telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.

Telefon rehberi girişini başka bir el cihazına aktarma

►  ►  Girişi seçin ► MENU ►  Girisi gönder ► OK ►  Alıcının el cihazının dahili numarasını girin ► OK

Telefon rehberini başka el cihazına aktarma

►  ► MENU ►  Listeyi gönder ► OK ►  Alıcının el cihazının dahili numarasını girin ► OK

Diğer fonksiyonlar

Telefon rehberi girişlerini veya tüm telefon rehberini düzenlemek için başka fonksiyonlar kullanıma sunulmuştur:

| | |
|-----------------------|---|
| Numara göster | Seçilen telefon rehberi girişinin çağrı numarasını gösterme |
| İsmi göster | Seçilen telefon rehberi girişinin ismini gösterme |
| Grisi değiştir | Seçilen telefon rehberi girişinin çağrı numarasını veya ismini değiştirme |
| Numaryi kullan | Çağrı numarasını arama |
| Kisayol | Telefon rehberindeki çağrı numarasını hızlı arama olarak bir tuşa atama (→ s. 28) |
| Girisi sil | Seçilen girişi silme |
| Listeyi sil | Tüm telefon rehberini silme |

▶  ▶  gerekirse Girişi seçin ▶ MENU ▶  Fonksiyonu seçin ▶ OK

Mesaj / arama listeleri

Telefon, farklı olaylar hakkındaki bilgileri listeler halinde kaydeder:

- Arama listesi: Gelen veya giden tüm aramaların çağrı numaraları
- Telesekreter listesi (sadece A170A/A270A): Telesekreterdeki mesajlar
- Şebeke telesekreteri listesi: Şebeke telesekreterindeki mesajlar

Listelerden birine **yeni giriş** geldiği anda bir uyarı sesi duyulur. Ekranda şu mesaj görülür **Yeni mesajlar**






Aramalar şebeke telesekreterine kaydedilmişse, gerekli ayarlar yapıldığında bir mesaj alırsınız (şebeke operatörünüze bağlı olarak).

Arama listesi

Ön koşul: CLIP (→ s. 15)

Arama listesi, ayarlanan liste türüne bağlı olarak gelen veya giden son aramaların çağrı numaralarını içerir.

Liste türünü ayarlama

▶ MENU ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Baz istasyon ▶ OK ▶  Çağ. Lis. Türü ▶ OK ▶ Cevap. Ç. / Tüm Çağrılar ▶ OK (✓ = seçildi)


Arama listesini açma

▶ MENU ▶  Mesajlar ▶ OK ▶  Çağrılar:


Arama listesiyle ilgili bilgiler görüntülenir: **Çağrılar: 01+02** |

Çağrılar: Yeni giriş sayısı + eski, okunmuş giriş sayısı

Listeyi açma: ▶ Ekran tuşuna OK basın . . . Gelen son arama gösterilir



▶ gerekirse  ile başka bir giriş seçin

Diğer fonksiyonları kullanma

▶  Girişi seçin ▶ MENU

Mümkün olan fonksiyonlar: **Girisi sil / Rehber kopyl. / Tarih/Saat / Durum / Listeyi sil**

Arayan kişiyi arama listesinden geri arama

▶ MENU ▶ Mesajlar ▶ Çağrılar: 01+02 ▶ OK ▶  Girişi seçin ▶ 

Telesekreter listesi (sadece A170A/A270A) / şebeke telesekreteri listesi

Telesekreter listesi/şebeke telesekreteri listesi aracılığıyla, telesekreterlere kaydedilmiş mesajları dinleyebilirsiniz.

Telesekreter listesini açma:

▶ MENU ▶  Mesajlar ▶ OK ▶  T. sekr.: ▶ OK

Telesekreter (→ s. 20)

Şebeke telesekreteri listesini açma:

▶ MENU ▶  Mesajlar ▶ OK ▶  Sbk-sekr: ▶ OK

Şebeke telesekreteri (→ s. 24)

Yerel telesekreteri kullanma (sadece A170A/A270A)

Telesekreterin kullanımı ve özel ayarlamaları, el cihazı veya baz ünitedeki tuşlar üzerinden gerçekleşir (→ s. 5).

Telesekreteri ayarlama



Teslimat durumunda, telesekreter önceden ayarlanmıştır. Ayarları değiştirebilirsiniz.

Kişisel anons oluşturma

▶ MENU ▶  Sesli Mesaj ▶ OK ▶  Anonslar ▶ OK ▶ Anonsu kaydet ▶ OK ▶ Kayt basl. mi? ▶ OK

Hazır sesi duyulur (kısa ses).

▶ Anonsu okuyun (en az 3 saniye), ▶ OK ile onaylayın

veya: ▶  veya  ile kaydı silin

Kayıttan sonra anons kontrol için tekrar edilir.

Azami kayıt süresi olan 170 saniyeye ulaşıldığında veya 2 saniyeden fazla ara verilirse kayıt otomatik olarak sonlandırılır.

Anonsu dinleme:

▶ MENU ▶  Sesli Mesaj ▶ OK ▶  Anonslar ▶ OK ▶  Anonsu dinle ▶ OK


Anonsu silme:

▶ MENU ▶  Sesli Mesaj ▶ OK ▶  Anonslar ▶ OK ▶  Anonsu sil ▶ OK

Ayarları değiştirme

▶ MENU ▶  Sesli Mesaj ▶ OK ▶ Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin

Cevaplamaya kalan süre:

▶ Çalma süresi ▶ OK ▶  Hemen / 10 sn. sonra / 18 sn. sonra / 30 sn. sonra / Otomatik ▶ OK


Otomatik: Telesekreter bir aramayı kabul eder:

- yeni mesajlar mevcut değilse **18 saniye** sonra.
- Yeni mesajlar varsa **10 saniye** sonra.




Telesekreteri yoldan sorgulamak isterseniz **Otomatik** seçeneğini seçin. Bu sayede, uzaktan sorgulama (→ s. 23) sırasında 10 saniye sonra yeni mesaj olmadığı anlaşılır. Telefon hemen kapatılırsa herhangi bir görüşme masrafı olmaz.

Kayıt uzunluğu:


► Kayıt uzunluğu ► OK ►  Maksimum / 1 Dakika / 2 Dakika / 3 Dakika ► OK

Kayıt sırasında görüşmeyi hoparlörden dinleme:

► Hoparlör ► OK ►  El cihazı (sadece A270) / Baz ► OK (✓ = açık)




Güncel kayıt dinlemeyi kapatma:

► Kapatma tuşuna  basın.

El cihazıyla kullanım

Telesekreteri açma/kapama

► MENU ►  Sesli Mesaj ► OK ►  Aktive et ► OK (✓ = açık)

Telesekreter etkinleştirildiğinde ekranda  sembolü görüntülenir.



Hafıza doluyrsa, ekranda **Hafıza dolu!** görüntülenir ve telesekreter otomatik olarak kapanır. Eski mesajları sildiğinizde telesekreter otomatik olarak yeniden açılır.


Mesajları dinleme

►  tuşuna **uzun süreli** basın (▲ 1 tuşuna telesekreter atanmıştır → s. 30)

veya

► MENU ►  Sesli Mesaj ► OK ►  Mesajl. Oynat ► OK
► Şebeke telesekreteri etkinleştirilmişse:  **Telesekr.** ► OK


veya

► MENU ► Mesajlar ► OK ►  T. sekr.: ► OK
Telesekreter listesi aşağıdaki gibi görüntülenir: **T. sekr.: 01+02**
Yeni mesaj sayısı + eski, okunmuş mesaj sayısı

Yeni mesaj mevcutsa, dinletme ilk yeni mesajla, aksi taktirde ilk eski mesajla başlar.



Sadece Gigaset A270A: El cihazının hoparlörü **otomatik olarak** açılır.

















Hoparlörü kapatma: ► Hoparlör tuşuna  basın

Bir mesaj iki bölümden oluşur:

- Numara/tarih/saat içeren bir **bilgi bloğu**
- **İçerik** (bırakılan sözlü mesaj).


Önce bilgi bloğu, sonra içerik dinlenir. Ekranda çağrı numarası veya isim görüntülenir.

Dinletme sırasındaki işlemler


| | |
|---|---|
| Dinletmeyi durdurma: | ▶  |
| Dinletmeyi devam ettirme: | ▶ tekrar basın  veya ▶ MENU ▶ Devam |
| Bir sonraki mesaja atlama: | ▶  veya  |
| Bilgi bloğu anonsu sırasında | |
| Önceki mesajın başına gitme: | ▶  veya  |
| Bilgi bloğunu atlama: | ▶  |
| İçeriği dinletme sırasında | |
| Güncel mesajın başına atlama: | ▶  veya  |
| Bir sonraki mesajın içeriğine gitme: | ▶  |
| Arayanı geri arama: | ▶ MENU ▶  Ara ▶ OK |
| Ses seviyesini değiştirme: | ▶ MENU ▶  Tel. Ses Sev. ▶ OK |
| Çağrı numarasını telefon rehberine aktarma: | ▶ MENU ▶  Rehber kopyl. ▶ OK |
| Tek bir mesajı silme: | ▶  veya ekran tuşuna  basın |
| Tüm eski mesajları silme: | ▶ MENU ▶  Eski mesji sil ▶ OK ▶ Güvenlik sorusunu onaylayın |

Görüşmeyi telesekreterden devralma

Telesekreter devreye girmiş veya görüşmeyi kaydetmeye başlamışsa da, görüşmeyi devralabilirsiniz:

▶ Cevaplama tuşuna  basın

veya

▶ El cihazını baz üniteden/şarj ünitesinden alın  **Oto. cevapl.** etkinleştirilmiştir → s. 14)



veya

▶ MENU ▶  Kabul ▶ OK

Kayıt işlemi iptal edilir ve arayan kişi ile görüşebilirsiniz.



Sadece Gigaset A270A

Hoparlör el cihazı üzerinden açılmışsa (→ s. 28) ve görüşme el cihazından duyuluyorsa, görüşmeyi sadece MENU ▶  Kabul ▶ OK ile devralabilirsiniz. Cevaplama/Hoparlör tuşu  ile sadece hoparlörü açıp kapatırsınız.


Dışarıdan kullanma (uzaktan kumanda)

Telesekreterinizi dışarıdaki her telefondan (örn. otel, telefon kulübesi) dinleyebilir veya çalıştırabilirsiniz.



Sistem PIN kodu 0000 değil (→ s. 30).
Diğer telefon tonlu aramayı (MFV) destekliyor.


Telesekreteri açma

- ▶ Telefon bağlantısını arayın ve "Lütfen PIN kodunu girin" anonsuna kadar çaldırın (yaklaşık 50 saniye) ▶ ...  ile 10 saniye içinde telefonun sistem PIN kodunu girin ... telesekreter açılır, kalan kayıt süresi anons edilir, mesajlar dinletilir

Telesekreteri sorgulama



Telesekreter açık.

- ▶ Telefon bağlantısını arayın ▶ ... anons sırasında  tuşuna basın ... anons metninin dinletilmesi iptal edilir ▶ Sistem PIN kodunu girin

Telesekreterin kullanımı aşağıdaki tuşlar üzerinden gerçekleşir:

Bilgi bloğu dinletilirken: Bir önceki mesaja gider. 1

Mesaj dinletilirken: Güncel mesajın başına gider. 2

Dinletmeyi durdurur. Devam etmek için yeniden basın. 2

Yaklaşık 60 saniyelik bir duraklatmadan sonra hat kesilir. 2

Sonraki mesaja gider. 3

Mesaj dinletilirken: Güncel mesajı siler. 0

Şebeke telesekreteri



Şebeke telesekreteri, şebeke operatörü tarafından **talep edilir**.

Şebeke telesekreteri numarasını girme

▶ MENU ▶ Sesli Mesaj ▶ OK ▶ Seb. Pos. Kut. ▶ Numarayı girin ▶ OK

Mesajları dinleme

Menü üzerinden: ▶ MENU ▶ Sesli Mesaj ▶ OK ▶ Mesajl. Oynat ▶ OK

A170A/A270A: ▶ Seb. Pos. Kut. ▶ OK

1 tuşu üzerinden: ▶ tuşuna **uzun süreli** basın (1 tuşuna telesekreter atanmıştır → s. 30)

Mesaj listesi üzerinden: ▶ MENU ▶ Mesajlar ▶ OK ▶ Sbk-sekr: ▶ OK

El cihazlarını kullanma

El cihazını arama – "Paging" (sadece A170A/A270A)

El cihazınızı baz ünite yardımıyla arayabilirsiniz.

▶ Baz ünitede Kayıt/Paging tuşuna (→ s. 5) **kısa süreli** basın.

Zil sesleri kapalı da olsa kayıtlı tüm el cihazları aynı anda çalar ("Paging").

Sonlandırma:

▶ Baz ünitedeki Kayıt/Paging tuşuna **kısa süreli** basın

veya

▶ veya el cihazındaki tuşuna basın

El cihazını kaydetme

Baz ünitenize anda en fazla dört el cihazı kaydedebilirsiniz. Baz üniteyle birlikte teslim edilen el cihazları kayıtlı durumdadır. **Her ek** el cihazı baz üniteye kaydedilmelidir!

El cihazını baz üniteye kaydetme

▶ El cihazını baz üniteye yerleştirin ... ekranda **Kaydediyor** gösterilir, el cihazı otomatik olarak kaydedilir



Bu kayıt işlemi sadece A170H / A270H el cihazları için mümkündür.

Menü üzerinden kayıt (sadece A170A/A270A'da)



Kayıt işlemi **hem** baz ünite, **hem de** el cihazında başlatılmalıdır. Her iki işlem de **60 saniye içinde** gerçekleşmelidir.

El cihazında

- ▶ **MENU** ▶ **Ayarlar** ▶ **OK** ▶ **El cihazı** ▶ **OK** ▶ **El cihazı kyt.** ▶ Baz ünitenin sistem PIN kodunu (fabrika ayarı: 0000) girin ▶ **OK** ▶ ekranda **Kaydediyor** gösterilir.

Baz ünite

- ▶ Sistem PIN kodunu girdikten sonra **60 saniye** sonra Kayıt/Paging tuşuna (→ s. 5) **uzun süreli** (en az 3 saniye) basın.



Kayıt işlemi yaklaşık 1 dakika sürer. El cihazları, boş dahili numaralardan en küçüğünü alır (1-4). 1-4 arasındaki dahili numaraların hepsi atanmışsa 4. numaranın üzerine yazılır.

El cihazı kaydını silme

Her Gigaset el cihazından kayıtlı başka bir el cihazını silebilirsiniz.

- ▶ **MENU** ▶ **Ayarlar** ▶ **OK** ▶ **El cihazı** ▶ **OK** ▶ **El cihazı sil** ▶ **OK** ▶ **Kayıd sili-** necek dahili katılımcıyı seçin.

Şu anda kullandığınız el cihazı < ile işaretlenmiştir ▶ **OK** ▶ Baz ünitenin sistem PIN kodunu (teslimat durumu: 0000) girin ▶ **OK** ... ekranda **Baz ist. yerl.** yanıp söner, el cihazının kaydı silinmiştir

Dahili telefon görüşmesi

Dahili arama



Dahili aramalar, aynı baz üniteye kayıtlı başka el cihazları ile yapılan ücretsiz görüşmelerdir.

Belitli bir dahili katılımcıya arama:

- ▶ **INT** ▶ ikiden fazla el cihazı kayıtlıysa: ile dahili katılımcıyı seçin veya ile bir el cihazının dahili numarasını girin
 - ▶ **OK** veya ... seçilen el cihazı aranır

Tüm el cihazlarını arama ("Toplu arama"):

- ▶ **INT** ▶

veya

- ▶ **INT** ▶ **Tümünü Ara**

- ▶ **OK** veya ... ile kayıtlı tüm el cihazları aranır, ilk önce yanıtlayan dahili katılımcıyla görüşürsünüz

Dahili görüşmeyi sonlandırma:

- ▶ Kapatma tuşuna basın.

Dahili danışmayı/görüşmeyi aktarma

Harici bir katılımcıyla telefon görüşmesi yapın ve görüşmeyi **dahili** bir katılımcıya aktarın veya bu katılımcıyla konferans görüşmesi yapın.

- ▶ **INT** ▶ gerekirse el cihazını veya **Tümünü Ara** seçeneğini seçin ▶ **OK** ... dahili/harici katılımcılar aranır, harici katılımcı bekleme melodisini duyar ... diğer seçenekler:
Konferans görüşmesi:

- ▶ Dahili katılımcıyla konuşun

Harici görüşmeye geri gitme:

- ▶ ekran tuşuna basın

Dahili katılımcı cevap verdiğinde harici görüşmeyi aktarma:

- ▶ Harici görüşmeyi bildirin ▶ Kapatma tuşuna basın

Dahili katılımcı telefonu açmadan önce görüşmeyi aktarma:

- ▶ Kapatma tuşuna basın ... harici görüşme hemen aktarılır.

Harici görüşmeye geçiş

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir katılımcı bu görüşmeye dahil olabilir ve birlikte konuşabilir (konferans).



Dah. Konfer. fonksiyonu açıktır.

Dahili geçişi açma/kapatma

▶ MENU ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ Baz istasyon ▶ OK ▶ Dah. Konfer. ▶ OK (✓ = açık)

Dahili geçiş (konferans)

Yürütülen harici görüşmeye siz de katılmak istiyorsunuz.

▶ Kaldırma tuşuna uzun süreli basın ... tüm katılımcılar bir sinyal sesi duyar

Geçiş (konferans) sonlandırma:

▶ Bitirme tuşuna basın ... tüm katılımcılar bir sinyal sesi duyar

Birinci dahili katılımcı bitirme tuşuna bastığında diğer dahili katılımcı ile harici katılımcı arasındaki bağlantı devam eder.

Diğer fonksiyonlar

Alarm



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

Alarmı açma/kapatma

▶ MENU ▶ Calar Saat ▶ OK ▶ Etkinleştirme ▶ OK (✓ = açık)

▶ Alarm zamanını saat ve dakika cinsinden girin ▶ OK

Alarm açıksa, ekranda alarm sembolü ve tarih yerine alarm saati görüntülenir.

Alarmı kapatma

Bir alarm, ekranda görüntülenir ve seçilen zil sesi melodisiyle (→ s. 29) bildirilir.

▶ Herhangi bir tuşa basın ... alar, 24 saat süreyle kapatılır

Uyandırma zamanını ayarlama




▶ MENU ▶ Calar Saat ▶ OK ▶ Uyanma zamanı ▶ OK ▶ Alarm zamanını saat ve dakika cinsinden girin ▶ OK

Enerji Tasarrufu için: ECO DECT

Bir görüşme sırasında, telsiz gücü el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeye göre otomatik olarak ayarlanır: mesafe ne kadar kısaysa telsiz gücü (yayın) o oranda düşüktür.

Bekleme modunda el cihazının telsiz gücü kapalıdır. Sadece baz ünite, el cihazı ile iletişimi düşük telsiz sinyali ile iletişim sağlar.

Radyasyon yok ayarı ile bu telsiz sinyalleri de kapatılır.

- ▶ MENU ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Baz istasyon ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ **Radyasyon yok** ▶ OK (✓ = Yayın kapalı, ekranın üstünde soldaki **E+** sembolü)



Kayıtlı tüm el cihazları bu özelliği desteklemelidir.

Gelen aramalarda hızlı şekilde bağlanabilmek için el cihazı sürekli olarak kısa süreli yayın alma moduna geçer. Bu, elektrik tüketimini artırır ve bekleme ve konuşma süresini kısaltır.

Hızlı arama

2-9 tuşlarının her birine telefon rehberinden numaralar atayabilirsiniz.


Hızlı arama numarasını arama

- ▶ İstenen çağrı numarasına atanmış olan hızlı arama tuşuna **uzun süreli** basın

Hızlı arama-Kisayol

- ▶  ▶  Girişi seçin ▶ MENU ▶  Kisayol ▶ OK
- ▶  Tuşu seçin ▶ OK

veya

- ▶  Girişin kaydedilmesi gereken tuşa basın

Telefonu ayarlama

Çağrı ses düzeyi

Ahizenin ses düzeyini 5 kademede ayarlayın.

A170H:



- ▶ MENU ▶  Ses Ayarları ▶ OK ▶  Tel. Ses Sev. ▶ OK ▶  Ses düzeyini seçin (✓ = seçildi)

A270H:

- ▶ MENU ▶  Ses Ayarları ▶ OK ▶  Tel. Ses Sev. ▶  Ahize / Hoparlör ▶ OK ▶  Ses düzeyini seçin (✓ = seçildi)

Zil sesleri

Zil sesini açma/kapama

► MENU ►  Ses Ayarlari ► OK ►  Zil Tonu ► OK (✓ = açık)





Zil sesi ses düzeyini deęiřtirme (arama ses düzeyi)

Zil sesinin ses düzeyini 5 kademede ayarlayın veya artan sesi (**Crescendo**) seçin.

El cihazı:

► MENU ►  Ses Ayarlari ► OK ►  Zil Sesi Sev. ► OK ►  Ses düzeyini veya Crescendo seçeneęini seçin (✓ = seçildi)

A170A/A270A baz ünite:

► MENU ► Ayarlar ►  Baz istasyon ►  Ses Ayarlari ► OK ►  Zil Sesi Sev. ► OK ►  Ses düzeyini veya Crescendo seçeneęini seçin (✓ = seçildi)





Zil melodisi

Harici aramalar, dahili aramalar ve/veya alarm için zil sesi melodisini ayarlayın.

El cihazı:

► MENU ►  Ses Ayarlari ► OK ►  Zil Sesi Melo. ► OK ►  Harici çağrlar / Dahili çağrlar / Calar Saat seçeneęini seçin ► OK ►  İstedięiniz zil sesini seçin (✓ = seçildi)

A170A/A270A baz ünite:

► MENU ► Ayarlar ►  Baz istasyon ►  Ses Ayarlari ► OK ►  Zil Sesi Melo. ► OK ►  İstedięiniz zil sesini seçin (✓ = seçildi)

Uyarı sesleri ve pil uyarı sesini açma/kapatma

El cihazı farklı olaylarda ve durumlarda sesli olarak uyarır.

Uyarı sesi: örn.: Tuş sesi, hata sesi, yeni mesaj

Pil uyarı sesi: Bir görüşme sırasında, belirli koşullar altında pilin şarj durumu azalır.

Uyarı, pil uyarı ve zil seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

► MENU ►  Ses Ayarlari ► OK ►  Uyarı Tonlari / Pil Zayıf / Zil Tonu ► OK (✓ = açık)

Ekran dili

- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ El cihazı ▶ OK ▶ Dil seçimi ▶ OK ▶ Dili seçin ▶ OK

Geçerli dil ✓ ile işaretlenmiştir.



Yanlışlıkla anlamadığınız bir dili ayarladıysanız:

- ▶ MENU ▶ 5 2 1 tuşlarına arka arkaya basın ▶ Dili seçin ▶ OK

Bekleme melodisi

Harici katılımcının dahili danışma ve aktarma sırasında bir bekleme melodisi dinlemesini ayarlayabilirsiniz.

- ▶ MENU ▶ * # 0 5 # 1 7 ▶ Güncel ayarın rakamı yanıp söner:
0 = kapalı; 1 = açık ▶ Rakamı girin ▶ OK

1 tuşu

Bir şebeke telesekreteri veya telefonun yerel telesekreteri (A170A/A270A) doğrudan 1 tuşu üzerinden aranabilir.



Hızlı arama ayarı el cihazına özeldir. Her kayıtlı el cihazında başka bir telesekreter 1 tuşuna atanabilir.

A170/A270: Şebeke telesekreteri, otomatik olarak 1 tuşuna bağlanmıştır.

- ▶ MENU ▶ Sesli Mesaj ▶ OK ▶ Tus1'i Ayarla ▶ OK ▶ Telesekreter. / Seb. Pos K. ▶ OK
(✓ = seçildi)

Sistem PIN kodu

Sistem PIN kodunu değiştirme

- ▶ MENU ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ Baz istasyon ▶ OK ▶ Sistem PIN ▶ OK ▶ 4 haneli güncel sistem PIN kodunu girin (ön ayar: 0000) ▶ OK ▶ 4 haneli yeni sistem PIN kodunu girin ▶ OK

Sistem PIN kodunu sıfırlama (sadece A170A/A270A)

Baz üniteyi sıfırlayarak başlangıçtaki PIN koduna 0000 ayarlama:




- ▶ Elektrik kablosunu baz üniteden çekerek çıkartın ▶ Baz ünitedeki Kayıt/Paging tuşunu basılı tutun ▶ aynı anda elektrik kablosunu tekrar baz üniteye bağlayın ▶ Tuşu en az 5 saniye basılı tutun ... Baz ünite sıfırlanır ve sistem PIN kodu 0000 olarak ayarlanır



Tüm el cihazlarının kayıtları silinir ve cihazları yeniden kaydetmek gerekir. Bütün ayarlar fabrika ayarları geri yüklenir.

Repeater desteđi (sadece A170A/A270A)

Bir Repeater cihazı kullanarak baz ünitenin kapsama alanını arttırabilirsiniz. Bunun için, baz ünitenin Repeater modunu etkinleştirmeli ve Repeater cihazını kaydetmelisiniz (→ Repeater cihazının kullanım kılavuzu).

- ▶ MENU ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Baz istasyon ▶ OK ▶  İlave ▶ OK ▶ Terkrarlayıcı ▶ OK (✓ = açık)



Repeater desteđi ve modu **Radyasyon yok** (→ s. 28) aynı anda birbirlerini kapatır.

Sistemi sıfırlama




Baz üniteyi sıfırlama

fabrika ayarlarına geri getirme sırasında **Radyasyon yok** modu devre dışı bırakılır, bireysel ayarlar sıfırlanır ve tüm listeler silinir.

Tarih ve saat deđişmeden kalır. Geri almadan sonra baz ünite (sadece A170A/A270A) yaklaşık 15 saniye içinde kullanıma hazır olur.

Baz üniteyi menü üzerinden sıfırlama

El cihazları kayıtlı kalır.

- ▶ MENU ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Baz istasyon ▶ OK ▶  Baz reset ▶ OK ▶ Sifirla? ▶ OK

Baz üniteyi baz ünitedeki tuşla sıfırlama (sadece A170A/A270A)


Sıfırlama sırasında tüm el cihazlarının kaydı silinir.

- ▶ Elektrik kablosunu baz üniteden çıkartın ▶ Baz ünitedeki **Kayıt/Paging tuşunu** (→ s. 5) basılı tutun ▶ aynı anda elektrik kablosunu baz üniteye tekrar bağlayın ▶ Tuşu en az 5 saniye basılı tutun

El cihazını sıfırlama

Kişisel ayarları fabrika ayarlarına geri getirebilirsiniz. Telefon rehberi girişleri, arama listesi ve baz ünitedeki el cihazı kaydı deđişmeden kalır.

- ▶ MENU ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  El cihazı ▶ OK ▶  El cihazı-Sfr. ▶ OK ▶ Sifirla? ▶ OK

Sıfırlama işlemini iptal etme: ▶ 

Baz üniteyi telefon santralinde/Router cihazında çalıştırma

Bir Router cihazında çalıştırma

Bir Router cihazının analog bağlantısında çalıştırma sırasında oluşabilecek ekolar, Eko modu etkinleştirilerek azaltılabilir.

- ▶ MENU ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Baz istasyon ▶ OK ▶  İlave ▶ OK ▶ Eko modu ▶ OK
(✓ = açık)



Ekolarla ilgili bir sorun yoksa, bu fonksiyon devre dışı bırakılmış olmalıdır.

Bir telefon santralinde çalıştırma

Aşağıdaki ayarlar sadece telefon santraliniz bunu gerektirdiğinde gereklidir, bkz. telefon santralinin kullanım kılavuzu. Rakamları girerken **yavaş** ve sırasıyla girin.


Arama yöntemini değiştirme

- ▶ MENU ▶ * 0 # 0 5 # 1 8 ▶ Ayarlanan arama yönteminin rakamı yanıp söner: 0 = Tonlu arama (MFV); 1 = Darbeli arama (IWW) ▶ Rakamı girin ▶ OK

Flaş süresini ayarlama

- ▶ MENU ▶ * 0 # 0 5 # 1 0 ▶ Geçerli Flaş süresi rakamı yanıp söner:
0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms;
7 = 800 ms ▶ Rakamı girin ▶ OK

Hat kullanımından sonraki bekleme süresini değiştirme

Cevaplama tuşuna  basma ile çağrı numarasını gönderme arasındaki bekleme süresinin uzunluğunu ayarlayabilirsiniz.

- ▶ MENU ▶ * 0 # 0 5 # 1 6 ▶ Güncel bekleme süresi için rakam yanıp söner:
1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek. ▶ Rakamı girin ▶ OK

R tuşundan sonraki bekleme süresini değiştirme

- ▶ MENU ▶ * 0 # 0 5 # 1 2 ▶ Güncel bekleme süresi için rakam yanıp söner:
1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Rakamı girin ▶ OK

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme www.gigaset.com/service.



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?

Her zaman yardıma hazırız:

www.gigaset.com/service

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

DSL ve VoIP erişimiyle ilgili sorularınız için lütfen ilgili servis sağlayıcısı ile irtibata geçin.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1
Varyap Meridian For Business I Blok D: 44
Ataşehir / İstanbul
0216 288 06 00
www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CTC (CETECOM ICT) advanced GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

MERKEZ SERVİSİMİZ:

**CeSa Bilişim Teknolojileri
San. Ve Tic. LTD ŞTİ**

Kozyatağı Servis Noktası

Telefon No: 0 850 460 11 11
Kozyatağı Mahallesi
Bayar Caddesi
Rıza Çemberci İş Merkezi
No: 72 K: 4 D: 8 34742
Kadıköy / İSTANBUL

Gigaset ürünümüz için daha fazla bilgi ile tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri www.gigaset.com adresinde bulunabilir.

Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

SERVİS İSTASYONLARI

Servis Adı: 2A BİLGİ TEKNOLOJİLER AHMET DOĞRUSOY VE ORT.

Telefon No: 027221376111

HYB No: 03-HYB-1712

Adres: CUMHURİYET MH ANBARYOLU CD GENELLİOĞLU APT NO:170
Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 3805245587

HYB No: 54-HYB-633

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK DA.11 DÜZCE
Şehir: DÜZCE

Servis Adı: ACAR TEKNİK-NİHAH ACAR

Telefon No: 903805245587

HYB No: 54-HYB-552

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK. NO:5G9/10 81030
Şehir: DÜZCE

Servis Adı: ASSOS -SELİM ÇELİKDEMİR

Telefon No: 027622236813

HYB No: 64-HYB-226

Adres: İSLİCE MAH ANNAÇ SOK NO:8/A MERKEZ/ UŞAK
Şehir: UŞAK

Servis Adı: BAHA TEKNİKSERVİS -MEHMET EMİN MAÇO

Telefon No: 04122353093

HYB No: 21-HYB-576

Adres: ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BULVARI 637.SOK. GÜNEYDOĞU YAPI KOOPERATİFİ 4.KISIM B-3 BLOK ALTI NO:9/D BAĞLAR/
Şehir: DİYARBAKIR

Servis Adı: BÜRO TEKNİK CEBRAİL TAŞDEMİR SAHİS

Telefon No: 904762273763

HYB No: 76-HYB-139

Adres: CaddeSokak:TOMURCUK SK. ARDIL APT. KapiNo:3 A DaireNo: MahalleSemt:TOPÇULAR MAH. İlce:MERKEZ İGDIR
Şehir: İGDIR

Servis Adı: CESA BİLİŞİM TEKNOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 02122522222

HYB No: 34-HYB-12617

Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1 KADIKÖY
Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. /İSTANBUL ŞUBESİ

Telefon No: 08504601111

HYB No: 34-HYB-18116

Adres: KOZYATAĞI MAHALLESİ BAYAR CAD. RIZACEMBERCİ İŞ APT. NO: 72/4 / KADIKÖY
Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY

Telefon No: 903842123411

HYB No: 50-HYB-79

Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2
Şehir: NEVŞEHİR

Servis Adı: ELİT TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT OTO KİRALAMA VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 053337131140

HYB No: 03-HYB-3372

Adres: SELÇUKLU MAH. ATATÜRK CAD. NO:44-E / AFYONKARAHİSAR
Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: İSPARTA SONAR ELEKTRONİK İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 902462187808

HYB No: 32-HYB-393

Adres: AKSU CADDESİ SERMET MAHALLESİ YUNUS EMRE APARTMANI ALTI NO:65/B
Şehir: İSPARTA

Servis Adı: ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ-HALİL SÜRÜCÜ

Telefon No: 902462234949

HYB No: 32-HYB-415

Adres: PİRİMEHMET MAHALLESİ - 1766 SOKAK NO:8/B
Şehir: İSPARTA

Servis Adı: OSMAN AKIN AKIN ELEKTRONİK

Telefon No: 02722158001

HYB No: 03-HYB-3174

Adres: DUMLUPINAR MH BAYBURTLU YZB AGAH CD BAYKENTLER APT NO:15
Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: ÖZSÜPER ELEKTRONİK/HAKAN AVCIL

Telefon No: 902126998754

HYB No: 34-HYB-15507

Adres: MEHTERÇEŞME MAHALLESİ 1873. SOKAK İŞİL APT KAPI NO:23/B ESENYURT
Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ
Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi
Telefon No: 902124863588
HYB No: 34-HYB-12440
Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN
 SAN.SİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE/
 İSTANBUL
Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: SENTO TEKNİK SERVİS-MEHMET EMİN
 MAÇO
Telefon No: 04122353093
HYB No: 21-HYB-712
Adres: FIRAT MAHALLESİ 523. SOK. No:25 AC/-
 KAYAPINAR / DİYARBAKIR KAYAPINAR
Şehir: DİYARBAKIR

Servis Adı: TAYLAN ORHAN FULLDESTEK
Telefon No: 03522220174
HYB No: 38-HYB-4747
Adres: FEVZİ ÇAKMAK MH. SİVAS CD. 50. YIL APT.
 NO:95/C / KOCAŞINAN
Şehir: KAYSERİ


Servis Adı: UYSAL ELEKTRONİK-MEVLÜT UYSAL Esnaf
Telefon No: 905531322444
HYB No: 03-HYB-3289
Adres: DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK CAD. NO:23/C - /
 MERKEZ
Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: VALİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM
 DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Telefon No: 03124813311
HYB No: 06-HYB-5947
Adres: ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR 1346 No:31/1
 ÇANKAYA/ANKARA / ÇANKAYA
Şehir: ANKARA

Servis Adı: YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR
 ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ
Telefon No: 055531322444
HYB No: 64-HYB-227
Adres: DURAK MAHALLESİ GAZİ BULVARI NO: 91/Z03
 / UŞAK
Şehir: UŞAK

Sorular ve cevaplar

Telefonunuzun kullanımına ilişkin sorularınız olursa, bize www.gigaset.com/service adresinden günün her saati ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda en sık karşılaşılan sorunlar ve olası çözümler listelenmiştir.

| | |
|--------------|---|
| Sorun | Ekran hiçbir şey göstermiyor. |
| Neden | El cihazı açılmamış. Piller boşalmış. |
| Çözüm | Bitirme tuşuna  yaklaşık 5 saniye süreyle basın veya el cihazını baz üniteye yerleştirin. Pilleri şarj edin/değiştirin. |
| Sorun | Baz üniteyle bağlantı yok, ekranda Baz istasyon yanıp sönüyor. |
| Neden | El cihazı, baz ünitenin kapsama alanı dışında. El cihazı kaydedilmemiş. Baz ünite açılmamış. |
| Çözüm | El cihazı ve baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın. ▶ El cihazını ➔ s. 24. ▶ Baz ünitenin adaptörünü kontrol edin ➔ s. 10. |
| Sorun | Sabit hattın zil sesi/çevir sesi duyulmuyor. |
| Neden | Cihazla birlikte verilen telefon kablosu kullanılmamış veya onun yerine fiş düzeni farklı olan bir kablo takılmış. |
| Çözüm | ▶ Lütfen her zaman cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken fiş düzeninin doğru olmasına dikkat edin: Telefon damarlarının 3-4 düzeni/ EURO CTR37. |
| Sorun | Sistem PIN kodu girişinde hata sinyali. PIN unutulmuş. |
| Neden | Girdiğiniz sistem PIN kodu yanlış. |
| Çözüm | ▶ Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın ➔ s. 30. Tüm el cihazının kaydı silinir. Tüm ayarlar geri alınır. Tüm listeler silinir. |

Üretici bilgisi

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset A170, A170A, A270, A270A“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

- Madde 3.1 a) Güvenlik: **IEC 62368-1**
- Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50566; EN 62479**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)
- Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **TBR 10**
(yalnızca taşınabilir parçalar için)
- Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**
- Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

- Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 2019/1782**
Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Ayrıca bahsedilen ürün TBR 22 ile uyumludur.

Bocholt, 28.01.2022
Yer ve Tarih


Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset A170, A170A, A270, A270A“ English Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **IEC 62368-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50566; EN 62479**
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **TBR 10**
(for the portable part only)

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:


External power supplies: **Regulation (EC) No 2019/1782**

Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.
Additionally the mentioned product is conform to TBR 22.

Bocholt, 28.01.2022
.....
Place and Date


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, aşağıdaki telsiz sistemi tiplerinin 2014/53/EU sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder:

Gigaset A170-A170A / A270-A270A

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/docs.

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

CE 0682

Çevre

Çevre yönetim sistemi

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette www.gigaset.com adresinden de bilgi alabilirsiniz.



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı -10° / $+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 **Cihazın tüm kablolarını çekin.**
- 2 **Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.**
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulaşın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 6 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Teknik veriler

Piller

| | |
|------------|---------------------------|
| Teknoloji: | Nikel Metal Hidrid (NiMH) |
| Boyut: | AAA (Micro, HR03) |
| Gerilim: | 1,2 V |
| Kapasite: | 400 - 1000 mAh |

Genel teknik veriler

| | | |
|-------------------------------------|--|----------------|
| DECT standardı | destekleniyor | |
| GAP standardı | destekleniyor (sadece A170A/A270A) | |
| Telsiz frekans aralığı | 1880–1900 MHz | |
| Kapsama alanı | açık alanda en çok 300 m, bina içinde en çok 50 m | |
| Baz ünitenin akım beslemesi | 230 V ~/50 Hz | |
| Gönderme gücü | 10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü | |
| Çalışma sırasındaki ortam koşulları | +5 °C ila +45 °C; % 20 ila % 75 bağıl nem | |
| Baz ünitenin güç tüketimi | A170/A270 | A170A/A270A |
| Bekleme durumunda | | |
| – El cihazı şarj ünitesinin içinde | yaklaşık 1,0 W | yaklaşık 1,2 W |
| – El cihazı şarj ünitesinin dışında | yaklaşık 0,8 W | yaklaşık 1,0 W |
| Görüşme sırasında | yaklaşık 1,0 W | yaklaşık 1,2 W |

Baz ünite adaptörü

| | |
|------------------------------------|---|
| Üretici | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China |
| | Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China |
| Model kodu | C707/C769 |
| Giriş gerilimi | 230 V |
| Giriş AC akım frekansı | 50 Hz |
| Çıkış gerilimi | 6,5 V |
| Çıkış akımı | 0,3 A |
| Çıkış gücü | 1,95 W |
| Çalışma sırasındaki ortalama verim | > 71,5 % |
| Düşük güçteki verim (%10) | İlgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde |
| Sıfır yükteki güç tüketimi | < 0,10 W |

El cihazı aAdaptörü

| | |
|------------------------------------|---|
| Üretici | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China |
| | Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China |
| Model kodu | C705 |
| Giriş gerilimi | 230 V |
| Giriş AC akım frekansı | 50 Hz |
| Çıkış gerilimi | 4 V |
| Çıkış akımı | 0,15 A |
| Çıkış gücü | 0,6 W |
| Çalışma sırasındaki ortalama verim | > 46 % |
| Düşük güçteki verim (%10) | İlgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde |
| Sıfır yükteki güç tüketimi | < 0,10 W |

Harf/karakter girme

Standart yazı

İlgili tuşa birkaç kez basın.

"Abc" ile "123", "123" ile "abc" ve "abc" ile "Abc" arasında geçiş yapmak için kare tuşuna # kısa süreli basın.

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x | 14x | 15x |
|---|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 1 | É | Š | Ÿ | α | | | | | | | | | | |
| 2 | a | b | c | 2 | ä | á | à | â | ã | ç | | | | | |
| 3 | d | e | f | 3 | ë | é | è | ê | | | | | | | |
| 4 | g | h | i | 4 | ï | í | ì | î | | | | | | | |
| 5 | j | k | l | 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | m | n | o | 6 | ö | ñ | ó | ò | ô | õ | | | | | |
| 7 | p | q | r | s | 7 | ß | | | | | | | | | |
| 8 | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | û | | | | | | | |
| 9 | w | x | y | z | 9 | ÿ | ý | æ | ø | å | | | | | |
| 0 | 0 | . | , | ? ! | 0 | + | - | : | ¿ | ¡ | " | ' | ; | _ | |
| * | * | / | (|) | < | = | > | % | | | | | | | |
| # | # | @ | \ | & | § | | | | | | | | | | |

1) Boşluk karakteri

Dizin

Numerics

1 tuşu 4

A

Acil arama
mümkün değil 7

Açma

dahili geçiş 27
Telesekreter 21
Telesekreter (uzaktan kumanda) 24

Açma/Kapatma tuşu 4

Adaptör 42

baz ünite 42

el cihazı 42

Ağ adaptörü 7

Ahize ses düzeyini değiştirme 14

Arama

dahili 26

El cihazı 24

harici 14

Hızlı arama ile 18

Telefon rehberi 17

telefon rehberinde 17

Arama molası girme 4

Arama ses düzeyini değiştirme 29

Arama yöntemi 32

Aramayı cevaplama 14

Arayan listesi 18

B

Bağlama 26

Baz ünite

ayarlar 31

bağlama 10

Router cihazına bağlama 10

teslimat durumuna geri getirme 30, 31

Bekleme modu 13

Bertaraf 33, 39

Bir görüşmeye geçiş 27

Büyük harf, küçük harf ve rakam yazma 4

C/Ç

Cevaplama 14

Cevaplama tuşu 4

Cihaz Kullanım Ömrü 33

Cihazların Bakımı 40

CLI, Calling Line Identification 15

CLIP, CLI Presentation 15

CLIR, CLI Restriction 15

Çağrı numarası

Arayanın görüntüleme (CLIP) 15

girme 14

Telefon rehberinden arama 14

Çalıştırma

El cihazı 11

Çevre 39

D

Dahili

danışma 26

geçiş 27

Telefon görüşmesi 26

Dahili görüşme 26

Danışma (dahili) 26

Darbeli arama/donlu arama arasında geçiş 4

Dili ayarlama 11

Dinleme

Mesajlar (şebeke telesekreteri) 24

Mesajlar (telesekreter) 21

E

Ekran

Ekran dilini değiştirme 30

Kırık 8

Ekran dilini değiştirme 11

Ekran tuşları 13, 14

Fonksiyonlar 4, 13, 14

El cihazı

açma/kapama 12

arama 24

ayarlama (bireysel) 28

birden fazla kullanma 25, 26

çalıştırma 11

Ekran dili 30

görüşmeyi aktarma 26

kaydı silme 30, 31

Teslimat durumuna geri getirme 31

| | |
|---|--------|
| F | |
| Flaş süresini ayarlama (telefon santrali) | 32 |
| G | |
| Gönderme, Telefon rehberi girişi el cihazına | 17 |
| Görüşme | |
| aktarma (bağlama) | 26 |
| dahili | 26 |
| Katılımcıya geçiş | 27 |
| Telesekreterden devralma | 22 |
| Görüşme ses düzeyini değiştirme | |
| Görüşme sırasında | 14 |
| Gösterge | |
| Bilinmiyor | 15 |
| Gizli numara | 15 |
| Harici arama | 15 |
| Gösterme | |
| Çağrı numarası (CLIP) | 15 |
| Güvenlik bilgileri | 7 |
| Güvenlik uyarıları | 13 |
| H | |
| Hızlı arama | |
| Şebeke telesekreteri | 24 |
| Telesekreter | 21 |
| Hoparlörden konuşma | 15 |
| I/i | |
| İnternet bağlantısı | |
| Kesinti | 7 |
| İşitme cihazları | 7 |
| İşitme duyusu | |
| kaybının önlenmesi | 8 |
| İthalatçı Firma | 33 |
| K | |
| Kapatma | |
| dahili geçiş | 27 |
| Telesekreter | 21 |
| Kapatma tuşu | 4 |
| Kare tuşu | 4 |
| Kayıp, işitme duyusunda | 8 |
| Kayıt sırasında dinleme | 21 |
| Kesinti | |
| İnternet bağlantısı | 7 |
| LAN bağlantısı | 7 |
| Kırık ekran | 8 |
| Kumanda tuşu | 4 |
| Ekran fonksiyonlarını kullanma | 13 |
| L | |
| LAN bağlantısı | |
| Kesinti | 7 |
| Liste | |
| Arayan listesi | 18 |
| Giriş | 19 |
| Tekrar arama listesi | 18 |
| Telesekreter listesi | 14, 19 |
| M | |
| Menü | |
| açma | 13 |
| Bekleme moduna dönüş | 13 |
| Genel bakış | 13 |
| Menü rehberi | 13 |
| Mesaj | |
| silme | 22 |
| Mesajı | |
| dinleme | 21 |
| Mikrofon | 4 |
| Müşteri Hizmeti | 33 |
| O/Ö | |
| Onay | 38 |
| Otomatik şebeke operatörü kodu | 16 |
| Ön seçim | 16 |
| Özel karakter | 43 |
| Özel karakter girme | 4 |
| P | |
| Paging | 24 |
| Paket içeriği | 9 |
| Pil | |
| önerilen piller | 41 |
| şarj durumu | 4 |
| şarj etme | 11 |
| takma | 11 |
| Pil sesini açma/kapatma | 29 |
| R | |
| R tuşu | 4 |
| S/Ş | |
| Sıvı | 40 |
| Sıvılar ile temas etmesi | 40 |
| Sistem PIN kodunu değiştirme | 30 |
| Şebeke operatörü kodu, otomatik | 16 |
| Şebeke telesekreteri | |
| Mesajları dinleme | 24 |
| Şebeke telesekreterindeki mesajları dinleme | 24 |

| | | | |
|---|--------|---|-------|
| T | | U/Ü | |
| Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar | 39 | Uyandırma zamanını ayarlama | 27 |
| Tekrar arama | 14 | Uyarı seslerini açma/kapatma | 29 |
| Telefon görüşmesi | | Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu | 33 |
| dahili | 26 | Uzaktan kumanda | 23 |
| Telefon görüşmesi yapma | | | |
| Aramayı cevaplama | 15 | | |
| harici | 14 | | |
| Telefon rehberi | | Y | |
| açma | 17 | Yardım | 33 |
| Giriş seçme | 17 | Yıldız tuşu | 4 |
| Giriş/listeyi el cihazına gönderme | 17 | | |
| ilk numarayı kaydetme | 17 | Z | |
| Telefon santrali | | Zil sesi düzeyi | 29 |
| Arama yöntemini ayarlama | 32 | Zil sesi melodisini değiştirme | 29 |
| Flash süresini ayarlama | 32 | Zil seslerini açma/kapatma | 4, 29 |
| Telesekreter | | | |
| Uzaktan kumanda | 23 | | |
| Telesekreter listesi | 14, 19 | | |
| Teslimat durumunu ayarlama | | | |
| Baz ünite | 30, 31 | | |
| El cihazı | 31 | | |
| Tıbbi cihazlar | 8 | | |
| Tonlu arama/darbeli arama arasında geçiş | 4 | | |
| Tuş kilidini açma/kapatma | 4 | | |
| Tuşlar | | | |
| 1 tuşu (Hızlı arama Şebeke telesekreteri) | 24 | | |
| 1 tuşu (Hızlı arama Telesekreter) | 21 | | |
| Cevaplama tuşu | 4 | | |
| Hızlı arama | 18 | | |
| Hızlı arama Şebeke telesekreteri | 24 | | |
| Hızlı arama Telesekreter | 21 | | |
| Kapatma tuşu | 4 | | |
| Kare tuşu | 4 | | |
| Kumanda tuşu | 4 | | |
| R tuşu | 4 | | |
| Yıldız tuşu | 4 | | |

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com