

Gigaset

GL695

Aktualną instrukcję obsługi można
znaleźć pod adresem

www.gigaset.com/manuals






Spis treści

Widok urządzenia	4
Przegląd menu	6
Wskazówki bezpieczeństwa	11
Pierwsze kroki	15
Zawartość opakowania	15
Uruchomienie	15
Obsługa telefonu komórkowego	19
Włączanie / wyłączanie telefonu komórkowego	19
Włączenie wyświetlacza	19
Włączanie / wyłączanie blokady przycisków	20
Włączanie / wyłączanie latarki	20
Zastosowanie przycisku układu sterowania	21
Przyciski na wyświetlaczu	21
Symbole na pasku stanu	22
Nawigacja w menu	23
Wprowadzanie tekstu	24
Prowadzenie rozmów telefonicznych	25
Wybór numeru abonenta za pomocą klawiatury	25
Odbieranie połączenia	27
Ochrona przed niepożądanymi połączeniami (lista numerów zablokowanych)	28
W czasie rozmowy telefonicznej	30
Przekierowanie rozmowy telefonicznej	32
Historie połączeń	34
Książka telefoniczna	37
Skrzynka poczty elektronicznej	40
Wzywanie pomocy (SOS)	41
Telefoniczne wzywanie pomocy SOS	41
Wiadomość tekstowa SOS (SMS)	42
Włączenie alarmu SOS	43

SMS (wiadomości tekstowe)	44
Pisanie i wysyłanie wiadomości SMS	44
Zapisywanie tymczasowe wiadomości SMS w pamięci (Lista projektów)	46
Wysłane wiadomości	48
Skrzynka nadawcza	50
Szablon	51
Odbieranie wiadomości SMS	52
Nastawienia SMS	54
Dalsze aplikacje	56
Budzik	56
Kalendarz	59
Bluetooth	63
Kamera i galeria	65
Eksplorator plików	70
Nastawienia	72
Data i godzina	72
Lista numerów zaufanych i zablokowanych	73
Język	78
Dźwięki i sygnały	79
Wyświetlacz	84
Karty SIM i operatorzy sieci	86
Przywracanie nastawień fabrycznych	87
Serwis	88
Gwarancja	88
Homologacja	92
Informacja dotycząca utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych	92
Promieniowanie	92
Dane techniczne	93
Akcesoria	94

Widok urządzenia



- | | | |
|----|--|---|
| 1 | Przycisk wł./wył.: | Włączanie / wyłączenie urządzenia |
| 2 | Słuchawka | |
| 3 | Przycisk zwiększania głośności: | Podwyższenie stopnia głośności w czasie aktywnej rozmowy telefonicznej |
| 4 | Lewy przycisk wyświetlacza: | Wybieranie funkcji, zależnie od widoku na wyświetlaczu
Odbieranie połączeń, wybieranie numeru, otwieranie listy połączeń |
| 5 | Przycisk wł/wył latarki (przyciskać długo) | |
| 6 | Przyciski szybkiego wybierania: | Numery szybkiego wybierania |
| 7 | Przycisk 1: | Otwieranie poczty głosowej operatora (naciśnij długo) |
| 8 | Przycisk z gwiazdką: | wprowadzanie * lub + (połączenia międzynarodowe) |
| 9 | Przycisk hash: | Przełączanie między trybami wibracji, bezgłosowym i standardowym: (naciśnij długo) |
| 10 | Przycisk nawigacji |  Otworzyć menu
 Nawigowanie w menu i w listach |
| 11 | Blokada przycisków wł/wył (długo włącznik/wyłącznik) | |
| 12 | prawy przycisk wyświetlacza: | Zakończenie rozmowy; wyjście z funkcji; powrót do menu |
| 13 | Przycisk SOS | Wykonanie połączenia wzywania pomocy |
| 14 | Głośnik | |
| 15 | Kamera | |
| 16 | Latarka | |
| 17 | Złącze USB: | Podłączenie kabla złącza USB |

Przegląd menu




Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Otwieranie menu głównego: ► W stanie spoczynku telefonu komórkowego nacisnąć na przycisk na wyświetlaczu **Menu**

Kontakty

Rej. poł.




Nieodebrane połączenia
Wybierane numery
Odebrane
Odrzucone połączenia
Usuń wszystkie
Liczniki połączeń

Wiadomość



Napisz wiadomość
Odebrane
Skrzynka nadawcza
Wersje robocze
Szablony
Serwer poczty głosowej

SOS



Status
Numery SOS
SMS SOS WŁ.
SMS SOS
Dźwięk ostrzegawczy

Aparat

Obraz

Zegar

Kalendarz

Moje pliki

STK

	SMS & MMS News	SMS News
	Downloads	MMS News
	Chat & Dating	
	Umgebungssuche	SMS Chat
	Kundenservice	MobileDating
	Extras	In der Nähe
		Hilfe vor Ort
		Filialfinder
		KontoInfo
		Konfigurationen
		Menü-Update
		Info

Bluetooth

	Bluetooth	
	Widoczność Bluetooth	
	Sparowane urządzenia	Dodaj nowe urządzenie
	Transfer plików	
	Nazywa urządzenia	
	Przechowywanie plików Bluetooth	Telefon
Pomoc	Karta SD	

Ustawienia

Ustawienia telefonu	Godzina i data	Ustaw czas
		Ustaw datę
		Format czasu
		Format daty
		Datumstrennzeichen
		Ustawienia aktualizacji czasu
	Ustawienia języka	Język wyświetlania
	Automatyczne wł/wył	Język pisanja
	Akku	
	Przywracanie ustawień fabrycznych	

Profile dźwięku

Przegląd menu

Wyświetlacz

Tapeta
Ustawienia ekranu bezczynności
Kontrast
Podświetlenie wyświetlacza
Autom. blokada klawiatury

Bezpieczeństwo

PIN
Zmień PIN 2
Blokada telefonu
Zmień hasło telefonu
Ochrona prywatności
Numery ustalone
Biała lista
Czarna lista

PIN
Zmień PIN

Tryb stałego wybierania
Numery ustalone
Dodaj do listy dozwolonych
Ustawienia listy dozwolonych
Czarna lista
Ustawienia czarnej listy

Ustawienia połączeń

Przekazywanie połączeń

Przekazywanie połączeń bezwarunkowe

Przekazuj, kiedy zajęte

Przekazuj, kiedy nie ma odpowiedzi

Przełącz, gdy nieosiągalny

Anuluj wszystkie przekazy

Połączenie oczekujące

Połączenie zablokowane

Wszystkie połączenia wychodzące

Wszystkie połączenia przychodzące

Połączenia przychodzące w roamingu

Rozmowy międzynarodowe

Dzwonienie w roamingu międzynarodowym

Anuluj wszystkie blokady

Ukryj ID

Inne

Przypomnienie o minutach połączenia

Automatyczne ponowne dzwonienie

Wibracje przy podłączeniu

Wiadomość SMS wysyłana po odrzuceniu połączenia

Połączenia

Ustawienia APN

Wybór sieci

Typ sieci

VoLTE





Latarka

Szybkie wybieranie

Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi

Niniejszy rozdział zawiera opisy zastosowanych sposobów prezentacji i ich znaczenie w tej instrukcji obsługi.

Symbole

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie prowadzi do obrażeń ciała u osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące działania i fachowego obchodzenia się z urządzeniem oraz funkcji mogących generować koszty
	Warunek, aby wykonać następującą operację.
	Dodatkowe przydatne informacje.

Kroki działania

- 1 Pierwszy krok działania
 - 2 Dalsze kroki działania
- ▶ Wynik tego działania.
-

Teksty wyświetlacza




Teksty wyświetlacza to teksty, które emitowane zostają na wyświetlaczu telefonu komórkowego. Teksty wyświetlacza emitowane są czcionką **tlustą**.

Przykład:

Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.

Przycisk układu sterowania

Przedstawienie przycisku sterującego w instrukcji obsługi:

-  Nacisnąć przycisk układu sterowania na dole
-  Nacisnąć przycisk układu sterowania u góry
-  Nacisnąć przycisk układu sterowania u góry lub na dole

Wskazówki bezpieczeństwa

Starannie przeczytaj poniższe informacje. W razie nieprzestrzegania tych wskazówek istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia, jak również naruszenia obowiązujących przepisów.

Prosimy objaśnić dzieciom treść niniejszego dokumentu, jak również potencjalne niebezpieczeństwa wiążące się z użytkowaniem tego urządzenia.

Wskazówki ogólne

- Dla własnego bezpieczeństwa należy używać wyłącznie zatwierdzonego oryginalnego wyposażenia Gigaset do telefonu komórkowego. Użytkowanie niekompatybilnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu komórkowego oraz niebezpieczne sytuacje. Oryginalne wyposażenie można zamówić w serwisie Gigaset (patrz → str. 88 Serwis).
- Telefon mobilny jest odporny na przyskającą wodę zgodnie z IP44. Po opryskaniu telefonu wodą, należy go osuszyć oraz osuszyć wszelkie wejścia (mikrofon/ na słuchawkę / zestawu głośnomówiącego / USB typu C) szmatką niepozostawiającą włókien, usuwając ewentualne krople wody.
- Dozwolony zakres temperatur ładowania i eksploatacji: 0-40° C. Wysokie temperatury mogą zmniejszyć trwałość urządzeń elektronicznych, uszkodzić akumulator, a elementy z tworzywa sztucznego mogą się odkształcić lub stopić. Jeżeli telefon komórkowy jest używany i przechowywany w strefach chłodniczych, wewnątrz telefonu może ew. skraplać się woda, która niszczy elementy elektroniczne.
- Nie używać ani nie przechowywać telefonu komórkowego w miejscach zapylnych lub brudnych. Pył może spowodować zakłócenia działania telefonu komórkowego.
- Na obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem należy wyłączać telefon komórkowy i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń. Obszarami potencjalnie zagrożonymi wybuchem są również miejsca, w których zaleca się wyłączenie silników pojazdów. W takich miejscach iskry mogą spowodować wybuchy lub pożary prowadzące do obrażeń ciała a nawet śmierci. Takimi obszarami są np.: Stacje paliw, zakłady chemiczne, przedsiębiorstwa transportujące niebezpieczne substancje chemiczne lub ich magazyny oraz tereny, na których powietrze zawiera substancje chemiczne lub drobne cząstki (np. pyły lub drobne opiłki metali).
- Zabrania się zwierania lub modyfikacji telefonu komórkowego – istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia ładowarki.

Akumulator i proces ładowania

- Nigdy nie pal ani nie podgrzewaj akumulatorów. Nie utylizować ich w otoczeniu narażonym na działanie wysokich temperatur lub pożar, aby zapobiec wydostaniu się elektrolitu, przegrzaniu, wybuchom lub pożarowi. Nie demontuj, nie spawaj ani nie modyfikuj akumulatora. Nie przechowuj akumulatorów w miejscach narażonych na działanie dużych sił mechanicznych.
- Nie dotykaj akumulatorów ostrymi przedmiotami, np. śrubokrętami, ani nie przebijaj ich. Istnieje niebezpieczeństwo wypłynięcia elektrolitu, przegrzania się akumulatora, wybuchu lub zapłonu i pożaru. Kategorycznie zabrania się zgniatania, podgrzewania lub palenia akumulatorów.
- Kontakt oczu z elektrolitem może spowodować utratę wzroku. W przypadku, gdy elektrolit dostanie się do oczu, nie należy pocierać ich ręką. Niezwłocznie dokładnie przepłukać oko czystą wodą i skontaktować się z lekarzem. W razie kontaktu skóry (lub odzieży) z elektrolitem istnieje niebezpieczeństwo oparzenia skóry. Niezwłocznie umyć skórę i odzież mydłem i czystą wodą, ewentualnie skontaktować się z lekarzem.
- Nigdy nie używaj akumulatora do celu innego niż podany. Nigdy nie używaj uszkodzonego akumulatora. Jeżeli akumulator podczas korzystania, ładowania lub przechowywania mocno rozgrzewa się, zmienia kolor, odkształca się lub staje się niebezpieczny, ze względów bezpieczeństwa niezwłocznie wymień go na nowy.
- Temperatura akumulatora wzrasta podczas ładowania. Nie przechowywać akumulatorów w jednym miejscu z produktami łatwopalnymi – ryzyko pożaru.
- Nie ładuj akumulatora dłużej niż przez 12 godzin.
- Urządzenie wolno ładować tylko wewnątrz. Podczas ładowania nie prowadź rozmów telefonicznych ani nie nawiązuj połączeń.
- Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.
- Podczas burzy istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie korzystać z ładowarki, gdy kabel elektryczny jest uszkodzony lub gdy nie włożono akumulatora do telefonu komórkowego – w takich sytuacjach istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

Słuchawki



Duża głośność może uszkodzić słuch.

Słuchanie muzyki lub rozmów przez słuchawki z dużą głośnością może być nieprzyjemne i trwale uszkodzić słuch.

Aby zapobiec utracie słuchu, unikaj słuchania głośnych dźwięków przez długi czas.

- W przypadku używania słuchawek podczas chodzenia lub biegania należy uważać, aby ich kabel nie zaczepił się o ciało lub inne przedmioty.

- Używać słuchawek wyłącznie w suchym otoczeniu. Statyczne ładunki elektryczne tworzące się w słuchawkach mogą wyładować się przy uchu. W czasie dotyku słuchawki dłonią lub dotykając nią nieosłoniętego przedmiotu metalowego przed podłączeniem do telefonu komórkowego może rozładować się statyczny ładunek elektryczny.

Użycie w szpitalach / urządzeniach medycznych

- W pobliżu produktu może być zakłócone działanie urządzeń medycznych. Uwzględnij warunki techniczne panujące w otoczeniu, np. w gabinecie lekarskim.
- W przypadku korzystania z produktu medycznego (np. rozrusznika serca), przed użyciem należy skonsultować się z producentem urządzenia. Producent poinformuje o wrażliwości urządzenia medycznego na zewnętrzne źródła fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości.
- Rozruszniki serca, wszczepialne kardiowertery-defibrylatory serca:
Przy włączaniu telefonu komórkowego należy uważać, aby odległość między telefonem komórkowym a implantem wynosiła co najmniej 152 mm. Aby ograniczyć potencjalne zakłócenia, używać urządzenia tylko po stronie przeciwnej do tej, po której znajduje się implant. W przypadku możliwych usterek koniecznie natychmiast wyłączyć telefon komórkowy. Nie przechowywać telefonu komórkowego w kieszeni koszuli.
- Aparaty słuchowe, implanty ślimakowe:
Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać pracę aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. W przypadku usterek zwróć się do producenta takich produktów.
- Inne urządzenia medyczne:
W przypadku, gdy użytkownik lub inne osoby z otoczenia korzystają z innych urządzeń medycznych, należy skonsultować się z ich producentami, czy produkty te są zabezpieczone przed sygnałami wysokiej częstotliwości z otoczenia. W tej sprawie można również zwrócić się do lekarza.

Telefony alarmowe

- Upewnić się, że telefon komórkowy jest połączony z siecią GSM i włączony. Ew. wpisz telefon alarmowy i nawiąż połączenie.
- Poinformuj pracownika centrali numeru alarmowego o miejscu przebywania.
- Zakończyć rozmowę dopiero po otrzymaniu zgody od pracownika centrali numeru alarmowego.

Dzieci i zwierzęta domowe

- Telefon komórkowy, akumulatory, ładowarki i akcesoria przechowywać w miejscu poza zasięgiem dzieci lub zwierząt domowych. Dzieci i/lub zwierzęta domowe mogą połączyć małe elementy, co grozi uduszeniem lub innymi niebezpieczeństwami. Dzieciom wolno korzystać z telefonu komórkowego wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Samoloty, pojazdy i bezpieczeństwo ruchu drogowego

- Wyłączać telefon na czas lotu samolotem.
Przestrzegać obowiązujących ograniczeń i przepisów.
Urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie technologii lotniczych.
Podczas korzystania z telefonu komórkowego koniecznie przestrzegać wskazań personelu samolotu.
- Kierowcy pojazdów muszą kierować się następującą zasadą: Bezpieczeństwo ruchu drogowego i użytkowników dróg jest najważniejsze.
Korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy może rozpraszać uwagę, prowadząc do niebezpiecznych sytuacji. Ponadto może być ono niezgodne z przepisami.

Karta SIM, karta pamięci i kabel transmisji danych

- Podczas wysyłania lub odbierania danych nie wyjmować karty z telefonu komórkowego. Istnieje niebezpieczeństwo utraty danych, uszkodzenia telefonu komórkowego lub karty pamięci.

Niesprawne urządzenia

- Produkty mogą być montowane i naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- Uszkodzone urządzenia usuwaj w sposób odpowiedzialny lub zleć ich naprawę naszemu serwisowi. Urządzenia takie mogą np. zakłócać inne usługi bezprzewodowe.
- Nieostrożnie obchodzenie się z telefonem komórkowym, np. jego upuszczanie, może spowodować pęknięcie wyświetlacza lub uszkodzenie obwodów elektronicznych oraz innych wrażliwych podzespołów wewnętrznych.
- Nie używać urządzenia, jeżeli ekran pękł lub został zbity. Odpryski szkła lub tworzywa sztucznego mogą pokaleczyć dłonie lub twarz.
- W razie zakłóceń działania telefonu komórkowego, akumulatora lub wyposażenia niezwłocznie zwrócić się do Gigaset Service Center.

Inne istotne informacje

- Nigdy nie kieruj lampy błyskowej na oczy ludzi lub zwierząt. Jeżeli lampa błyskowa zostanie skierowana na ludzkie oko ze zbyt małej odległości, istnieje niebezpieczeństwo chwilowej utraty wzroku lub jego uszkodzenia.
- Jeżeli urządzenie nadmiernie się rozgrzewa, należy odłożyć je na bok i przerwać wykonywany program. W razie kontaktu z gorącym urządzeniem istnieje ryzyko lekkich podrażnień skóry, np. zaczerwienienia.
- Nie lakierować telefonu komórkowego. Lakier/farba może uszkodzić telefon komórkowy i ew. spowodować uszkodzenia podczas eksploatacji.

Pierwsze kroki

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące zawartości opakowania i pierwszego uruchomienia telefonu komórkowego.

Zawartość opakowania

- Telefon komórkowy Gigaset GL695 włącznie z akumulatorem
- Podstawka do ładowania
- Ładowarka ze złączem USB-A
- Kabel zasilający do ładowania i transmisji danych

Przed uruchomieniem telefonu komórkowego należy sprawdzić zawartość opakowania pod kątem kompletności. W razie wątpliwości należy zwrócić się do naszego serwisu klienta.

Uruchomienie

Wkładanie karty SIM i karty pamięci

Do telefonu komórkowego może zostać włożona karta typu Nano-SIM i karta pamięci.

Pierwsze kroki




- 1 Wprowadzić paznokieć lub odpowiednie narzędzie w wyłobnienie, znajdujące się w lewym rogu na stronie tylnej.
- 2 Pociągnąć pokrywę akumulatora w kierunku do góry.



- 3 Wprowadzić kartę SIM do lewego podzespołu wsuwanego. Zwrócić uwagę na poprawną pozycję karty SIM.
- 4 Opcjonalnie wprowadzić kartę pamięci do prawego zespołu wsuwanego.
 - ▶ Karta SIM i karta pamięci została wprowadzona do telefonu komórkowego.

Wprowadzenie akumulatora i zamknięcie pokrywy



- 1 Wprowadzić akumulator w sposób przedstawiony na ilustracji. Zwrócić uwagę na poprawną pozycję.
 - 2 Nałożyć pokrywę schowka na akumulator w sposób przedstawiony na ilustracji.
 - 3 Ostrożnie domknąć tą pokrywę. Pokrywa schowka na akumulator ząbca się w sposób słyszalny.
- Został wprowadzony akumulator do telefonu komórkowego.


Ładowania akumulatora



- 1 Podłączyć wtyczkę USB kabla do ładowania do podstawki do ładowania.
 - 2 Wstawić telefon komórkowy do podstawki do ładowania.
- lub



- 1 Podłączyć wtyczkę USB kabla do ładowania do złącza USB na dolnej stronie telefonu komórkowego.
 - 2 Podłączyć wolną wtyczkę USB kabla do ładowania ze złączem odpowiedniego wtykowego zasilacza sieciowego (nie jest elementem dostawy).
 - 3 Podłączyć zasilacz sieciowy do poprawnie zamontowanego gniazdka.
- Telefon komórkowy został podłączony do źródła prądu. Akumulator zostaje ładowany.

Przed pierwszym uruchomieniem należy akumulator załadować w całości. Akumulator został w całości załadowany, jeżeli symbol ładowania  w pasku narzędzi jest całkowicie wypełniony.




Jeżeli został nastawiony wymóg ładowania akumulatora jedynie do poziomu 80 %, wtedy wskaźnik pozostaje stać w pozycji 80 % i akumulator zostaje ładowany jedynie do poziomu 80 % ładowania.

Obsługa telefonu komórkowego

Niniejszy rozdział zawiera podstawowe informacje dotyczące obsługi telefonu komórkowego.

Włączanie / wyłączanie telefonu komórkowego

Włączenie telefonu komórkowego:

- 1 Nacisnąć na przycisk wł/ wył w sposób **długi**.
- 2 Podać numer PIN włożonej karty SIM za pomocą pola klawiszy  telefonu komórkowego.



Numer PIN został przekazany przez operatora sieci telefonii komórkowej wraz z kartą SIM. W razie wątpliwości należy zwrócić się do operatora sieci telefonii komórkowej.

- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (→ str. 21).
 - ▶ Telefon komórkowy został włączony.

Wyłączenie telefonu komórkowego:

- 1 Nacisnąć na przycisk wł/ wył w sposób **długi**.
 - ▶ Telefon komórkowy został wyłączony.

Włączenie wyświetlacza

Podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone po upływie ustawionego czasu (→ str. 84) w sposób automatyczny (tryb spoczynku). Ta funkcja zaniża zużycie energii akumulatora tego telefonu komórkowego.

Włączenie wyświetlacza:

- 1 Drukowanie jedną z następujących przycisków:
 - Przycisk wł./wył.
 - Przycisk blokady klawiszy
 - Prawy przycisk wyświetlacza
 - Przycisk SOS
 - ▶ Wyświetlacz telefonu komórkowy został włączony.

Włączanie / wyłączenie blokady przycisków

Blokada przycisków służy do blokowania przycisków klawiatury i uniemożliwia niniejszym niezamierzoną obsługę tego telefonu komórkowego.

Włączanie blokady przycisków:

1 Wykonać nacisk na przycisk blokady przycisków przez okres 2 sekund.

lub

1 Naciśnij przycisk włączania/wyłączania


▶ Włączona została blokada przycisków.

Wyłączenie blokady przycisków:

2 Wykonać nacisk na przycisk blokady przycisków przez okres 2 sekund.

▶ Została wyłączona blokada przycisków:


Na wyświetlaczu widoczny jest symbol .

 W przypadku nadchodzącej rozmowy telefonicznej blokada przycisków wyłącza się. Można odebrać połączenie. Po zakończeniu rozmowy blokada przycisków włącza się automatycznie.

Proszę uwzględnić, że w przypadku włączonej blokady przycisków nie ma możliwości wybierania numerów.

Włączanie / wyłączenie latarki

Latarka może zostać za- i wyłączona za pomocą przycisku latarki. Latarka znajduje się na górnej stronie telefonu komórkowego (→ str. 4).

 Latarkę można jedynie załączyć, jeżeli telefon komórkowy jest włączony (→ str. 19).

Włączenie latarki:


1 Wykonać nacisk na przycisk latarki przez okres 2 sekund.

▶ Latarka została włączona.

Wyłączenie latarki:

1 Wykonać nacisk na przycisk latarki przez okres 2 sekund.

▶ Latarka została wyłączona.

 Latarka zużywa dużą ilość energii. Z tego powodu należy latarkę wyłączyć, jeżeli nie jest potrzebna.

Zastosowanie przycisku układu sterowania




Przycisk układu sterowania służy do nawigowania w menu i polach do wprowadzania danych. Przycisk układu sterowania znajduje się między przyciskiem lewym i prawym.

Funkcje przycisku układu sterowania

W stanie oczekiwania:		otwórz menu
		otwórz menu
Podczas rozmowy:		Głośność mowy dla słuchawki/układu głośnomówiącego głośniej
		Głośność mowy dla słuchawki/układu głośnomówiącego ciszej
W menu:		Wpis menu do góry
		Wpis menu w dół
Podczas wprowadzania tekstu:		Jedno pole tekstu do góry
		Jedno pole tekstu w dół

Przyciski na wyświetlaczu

Za pomocą przycisków na wyświetlaczu wykonuje się funkcje, które zostają wykazywane na wyświetlaczu. Funkcje wyświetlacza zostają emitowane na dole po stronie lewej i na dole po stronie prawej wyświetlacza telefonu komórkowego i są zależne od wykazywanego menu.



Poniżej zostaje przedstawionych kilka przykładów funkcji tych przycisków na wyświetlaczu:

Menu	Kontakty	Otwieranie menu głównego / podmenu
OK	Powrót	Potwierdzenie funkcji menu/zapisywanie wprowadzonych danych

Opcje **Powrót** Otwieranie podmenu

Opcje **Usuń** Usuwanie znaków po lewej

- 1 Wykonać nacisk na lewy lub prawy przycisk na wyświetlaczu.
 - ▶ Została wykonana funkcja, która została przedstawiona na wyświetlaczu.

Symbole na pasku stanu

Symbole w pasku stanu na górnej krawędzi wyświetlacza przedstawiają aktualne nastawienia i stan eksploatacyjny telefonu komórkowego:



Wibracja włączona, dźwięk dzwonka wyłączony



Aktywowana funkcja wyciszenia



Nieodebrane połączenie na liście połączeń



Budzik włączony



Nadeszła wiadomość głosowa



Urządzenie podłączone przez USB

Łącze radiowe dla karty SIM 1



Liczba belek tego symbolu wskazuje na jakość połączenia. Obok symbolu wskazywana jest aktualna prędkość transmisji sieci.


Stan naładowania akumulatora



wyczerpany



ok. 60 %



pełny

Wskaźnik ten przebiega w czasie procesu ładowania.

Nawigacja w menu


Menu telefonu komórkowego składa się z menu głównego i kilku menu podrzędnych.

Gwoli lepszej orientacji zostało w tej instrukcji obsługi przedstawione całościowe zestawienie menu: → str. 6

Menu główne

Funkcje menu głównego są wskazywane na wyświetlaczu w formie symbolu i oznaczenia.

Nawigowanie w menu głównym:

- 1 Wykonać nacisk na przycisk na wyświetlaczu **Menu** lub jeden z przycisków układu sterowania.
- 2 Za pomocą przycisku sterującego  wybierz podmenu (np. Ustawienia). Aktualnie wybrane menu jest emitowane na kolorowym tle.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zostało otwarte menu podrzędne.

Menu podrzędne

Funkcje menu podrzędne zostają wyświetlane w postaci listy.


Aktualnie wybrana pozycja menu jest emitowana na kolorowym tle. Jeżeli nazwa wpisu nie mieści się w jednym wierszu, wtedy tekst przebiega dalej.

Jeśli dostępne są dalsze pozycje, po prawej stronie wyświetlany jest pasek pokazujący pozycję wpisu w menu podrzędnym.



Dostęp do jednej z funkcji:

- 1 Wybrać menu podrzędne (przykładowo nastawienia).
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zostało otwarte menu podrzędne.

Przejdźcie do poprzedniego poziomu menu:


- 1 Wykonać nacisk na przycisk zakończenia połączenia  lub przycisk na wyświetlaczu **Powrót**.
 - ▶ Zostaje emitowany poprzedni poziom menu.

Wprowadzanie tekstu


Naciśnij odpowiedni przycisk raz dla każdej litery (np. "Hello" 4 3 5 5 6). Oprogramowanie automatycznie rozpoznaje słowo. Użyj przycisków strzałek  / , aby przełączać się między propozycjami słów.


W opcji "Nowe słowo" można wybrać litery, naciskając kilkakrotnie przycisk z żądaną literą.


 naciśnąć prawy przycisk kontekstowy. 1 Poprawić wpis.


Lewy przycisk wyświetlacza (zielony) : 1 Przejmij słowo.

Przycisk : 1 Przejmij słowo + spacja.

Naciśnij przycisk hash:  1 Wybór wielkich/małych liter, trybu wprowadzania, wprowadzania liczb lub języka.

2 potwierdź lewym przyciskiem wyświetlacza (zielonym) .

Wprowadzanie znaków specjalnych (podczas pisania SMS-ów) ▶ Naciśnąć przycisk z gwiazdką: 

 Dla zredagowania wiadomości SMS oferowane są dalsze opcje do dyspozycji (→ str. 45).

Prowadzenie rozmów telefonicznych


Niniejszy rozdział zawiera opisy możliwości prowadzenia rozmów telefonicznych za pomocą tego telefonu komórkowego. Zalicza się do tego różne rodzaje wykonywania i przyjmowania połączeń telefonicznych.

Zostają także opisywane funkcje, które można wykonywać w czasie trwania rozmowy telefonicznej.



Wybór numeru abonenta za pomocą klawiatury

Za pomocą klawiatury telefonu komórkowego można bezpośrednio wybierać krajowe i międzynarodowe numery abonentów i łączyć się z nimi.

Wybieranie krajowego numeru abonenta:

- 1 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków  wraz z numerem kierunkowym.
- 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 3 Wybierz **Połączenie**.
 - ▶ Numer abonenta został wybrany za pomocą klawiatury.

Wybieranie międzynarodowego numeru abonenta:

- 1 Nacisnąć 2 razy na przycisk z gwiazdą , aż zostanie wprowadzony znak +.
- 2 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków  wraz z międzynarodowym numerem kierunkowym (przykładowo +43).
 - ▶ Został wybrany międzynarodowy numer abonenta.

Można skasować cyfry lub przerwać proces wybierania numeru abonenta:

Kasowanie cyfr: 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Usuń**.

Przerwanie wybierania numeru: 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Powrót**.

Wykonywanie połączeń wpisu z książki telefonicznej

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Kontakty**.
- 2 Wybierz wymagany zapis.
- 3 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 4 Wybierz **Połączenie**.
 - ▶ Połączenie zostało wykonane za pośrednictwem książki telefonicznej.

Wyczerpujące informacje na temat książki telefonicznej: → str. 37

Wykonywanie połączeń z historii połączeń

Historia połączeń zawiera ostatnio odebrane, wychodzące lub nieodebrane połączenia.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Rej. poł.**
- 3 Wybrać wymaganą listę połączeń (przykładowo **Nieodebrane połączenia**).
- 4 Wybrać wymagany zapis.
- 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 6 Wybrać **Połączenie**.
 - ▶ Numer abonenta został wybrany z historii połączeń.

Szczegółowe informacje o listach połączeń: → str. 34

Wykonywanie połączenia za pomocą przycisku wybierania bezpośredniego


Do przycisków bezpośredniego wybierania A i B można przypisać 2 najważniejsze numery.



Wybrać przycisk bezpośredniego wybierania:

- 1 Wykonać **długi** nacisk na wymagany przycisk wybierania bezpośredniego (A lub B).

lub

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Szybkie wybieranie**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wykonać nacisk na wymagany przycisk A lub B.
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybrać **Edytuj**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybrać **Numer telefonu**.
- 11 Podać  numer abonenta.
- 12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**

lub

- 1 Wykonać nacisk na wymagany przycisk A lub B.
- 2 Wybierz **Opcje**.
- 3 Wybierz **Import kontaktów**.
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 5 Wybierz wymagany zapis.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Do przycisku wybierania bezpośredniego został przypisany numer abonenta.

Wybór numeru abonenta za pomocą przycisku wybierania bezpośredniego

- 1 Wykonać **długi** nacisk na wymagany przycisk wybierania bezpośredniego A lub B.
 - ▶ Przyporządkowany numer abonenta został wybrany za pomocą przycisku wybierania bezpośredniego.

Odbieranie połączenia

Nadchodzące połączenie telefoniczne zostaje zasygnalizowane za pomocą dźwięku dzwonka telefonu komórkowego. W wyświetlaczu telefonu komórkowego zostaje przedstawiony numer abonenta osoby dzwoniącej (jeżeli numer ten zostaje przekazany). Jeżeli osoba dzwoniąca jest zapisana w książce telefonicznej, wyświetlane jest przyporządkowane do niej nazwisko.

Podejmowanie połączeń telefonicznych:

- 1 Wykonać nacisk na przycisk odbierania połączenia .

lub

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Odpowiedz**.
 - ▶ Zostało przyjęte nadchodzące połączenie telefoniczne.


Odrzucanie połączeń telefonicznych:

- 1 Naciśnij przycisk odkładania słuchawki .

lub

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Odrzuć**.
 - ▶ Zostało odrzucone nadchodzące połączenie telefoniczne.

Zakończenie aktywnej rozmowy telefonicznej:

- 1 Naciśnij przycisk odkładania słuchawki .
- ▶ Została zakończona aktywna rozmowa telefoniczna.

Jeśli nie odbierzesz połączenia, zostanie ono zapisane na liście połączeń **Nieodebrane połączenia** (→ str. 34).

Nastawienia dla połączeń przychodzących

Włączanie / wyłączanie dzwonka i / lub wibracji: → str. 79

Przyjmowanie połączenia za pomocą dowolnego → str. 79
przycisku:

Ochrona przed niepożądanymi połączeniami (lista numerów zablokowanych)

Do listy numerów blokowanych można dodać maksymalnie 20 numerów abonenta.


Rozmowy z tych numerów abonenta zostają bezpośrednio przekierowane do skrzynki poczty elektronicznej i nie zostają sygnalizowane na telefonie komórkowym. Wpisy do listy numerów zablokowanych zostają wykonywane w sposób manualny lub można przejąć numery abonenta z książki.

Dopisywanie numeru abonenta do listy numerów zablokowanych

Do listy numerów blokowanych można dodać maksymalnie 50 numerów abonenta.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Bezpieczeństwo**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Czarna lista**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Edytuj**.
- 8 Wybrać **Czarna lista**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

Manualny zapis numeru abonenta:

- 11 Wybrać **Nowa**.
- 12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 13 Za pomocą pola przycisków  należy wpisać nazwę i numer.
- 14 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**
lub zapis numeru abonenta z książki telefonicznej:
- 11 Wybrać **Import kontaktów**.
- 12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 13 Wybrać wymagany zapis.

14 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

15 Wybrać **Zaznacz**.

16 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

17 Wybrać **OK**.

▶ Do listy numerów zablokowanych został przypisany numer abonenta.



Dla pierwszego wpisu wyświetlane jest okno dialogowe aktywacji listy blokowania. Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

W czasie rozmowy telefonicznej

W czasie rozmowy telefonicznej oferowane są opisane poniżej funkcje:

Funkcja głośnomówiąca

Podczas prowadzenia rozmowy można korzystać z głośnika telefonu (zestaw głośnomówiący). Wtedy ręce są swobodne dla innych spraw.

Włączenie funkcji głośnomówiącej:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 2 Wybierz **Głośnomówiący**.
 - ▶ Została włączona funkcja głośnomówiąca.
Rozmowa telefoniczna zostaje emitowana przez głośnik.



Wyłączenie funkcji głośnomówiącej:



- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 2 Wybierz **Anuluj funkcję głośnomówiącą**.
 - ▶ Została wyłączona funkcja głośnomówiąca.
Rozmowa telefoniczna zostaje emitowana przez słuchawkę.
-


Nastawienie stopnia głośności rozmów telefonicznych

Stopnie głośności rozmów telefonicznych można nastawiać stopniami. Ustawienie to dotyczy słuchawki i głośnika w trybie głośnomówiącym.

Nastawienie stopnia głośności w czasie trwania rozmowy telefonicznej:

- 1 Nacisnąć na przycisk układu sterowania , aby podwyższyć stopień głośności.
 - 2 Nacisnąć na przycisk układu sterowania , aby zaniżyć stopień głośności.
- lub

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 2 Wybierz **Regulacja głośności**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Nacisnąć na przycisk układu sterowania , aby podwyższyć stopień głośności.
- 5 Nacisnąć na przycisk układu sterowania , aby zaniżyć stopień głośności.
- 6 Wybierz **Powrót**.

 Nastawienie to zostanie po upływie okresu ok. 3 sekund automatycznie zapisane w pamięci, jeżeli nie został wybrany krok **Powrót**.

- ▶ Został nastawiony poziom głośności rozmowy telefonicznej.

Wyciszanie mikrofonu

Przy wyciszonym mikrofonie rozmówca nie słyszy użytkownika.

Wyciszenie mikrofonu:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 2 Wybierz **Wycisz**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Mikrofon został wyciszony.
Rozmówca nie słyszy więcej abonenta.

Ponowne włączenie mikrofonu:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 2 Wybierz **Anuluj wyciszenie**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Mikrofon został włączony.
Rozmówca może słyszeć abonenta.

Przekierowanie rozmowy telefonicznej

W przypadku przekierowania rozmowy telefonicznej połączenia zostają przekierowane na inny numer abonenta lub do skrzynki poczty elektronicznej.



Nie wszyscy oferenci sieci wspierają funkcję przekierowania rozmów telefonicznych.

Konfigurowanie przekierowania rozmowy telefonicznej

Przed skonfigurowaniem funkcji przekierowania rozmów telefonicznych, funkcja ta musi zostać włączona.

Włączenie przekierowania rozmowy telefonicznej:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Ustawienia połączeń**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Przekazywanie połączeń**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybrać jedną z możliwych opcji:
Przekazywanie połączeń bezwarunkowe; Przekazuj, kiedy zajęte; Przekazuj, kiedy nie ma odpowiedzi; Przekaz, gdy nieosiągalny
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Edytuj**.
- 10 Wybrać **Włącz**.
- 11 Wybrać cel **Numer** lub poczty głosowej) poczty elektronicznej) funkcji przekierowania rozmowy telefonicznej.

Przekierowanie na numer abonenta:

- 1 Wybrać **Przekaż na numer**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków
 - 4 Tylko na **Przekazuj, kiedy nie ma odpowiedzi**:
Wybrać jeden z określonych czasów reakcji.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- lub
- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Kontakty**.
 - 2 Wybrać wymagany kontakt.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Przekierowanie do skrzynki poczty elektronicznej:



Numer skrzynki poczty elektronicznej został przyporządkowany do przycisku 1 (→ str. 40).

- 1 Wybierz **Przekierowanie do poczty głosowej**.
- ▶ Zostało skonfigurowane przekierowanie rozmów telefonicznych na numer abonenta lub skrzynkę poczty elektronicznej.

Wyłączenie przekierowania rozmów telefonicznych

Włączenie przekierowania rozmów telefonicznych:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia połączeń**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Przekazywanie połączeń**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Anuluj wszystkie przekazy**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Edytuj**.
- ▶ Przekierowanie rozmowy telefonicznej zostało wyłączone.

Historie połączeń

W telefonie komórkowym zapisywane są różne typy połączeń (nieodebrane, odebrane i wychodzące) w postaci list historii połączeń.

Otwieranie historii połączeń

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Rej. poł.**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zostało otwarte zestawienie zawierające informacje dotyczące historii połączeń.

To zestawienie historii połączeń oferuje menu podrzędne dla każdego rodzaju połączeń telefonicznych:

- **Alle Anrufe**
- **Nieodebrane połączenia**
- **Odebrane**
- **Wybierane numery**
- **Odrzucone połączenia**



Pod **Alle Anrufe** są podsumowane połączenia dla wszystkich typów połączeń.

Obok nazwy tej listy widnieje ilość zawartych w niej zapisów.

- 1 Wybierz wymaganą listę połączeń (przykładowo nieodebranego połączenia).
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zostało otwarte wymagane zestawienie zawierające informacje dotyczące historii połączeń.

Informacje o połączeniu

- Numer telefonu lub imię/nazwisko, jeśli abonent jest wpisany do książki telefonicznej
- data i godzina

 Jeżeli istnieje przynajmniej jedno nieodebrane połączenie, wtedy w pasku stanu zostaje emitowany symbol .

Zarządzanie wpisami na listach połączeń

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Rej. poł.**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz wymaganą listę historii połączeń.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz wymagany zapis.
- 7 Wybierz **Opcje**.

Wybieranie numeru: ▶ Wybierz **Połączenie**.

Wyświetlanie informacji na temat połączenia: ▶ Wybierz **Szczegóły**.

Zapisanie numeru w książce telefonicznej: ▶ Wybierz **Dodaj do kontaktów**.

Pisanie wiadomości tekstowej (SMS): ▶ Wybierz **Napisz wiadomość**.

Zapisanie numeru na liście numerów zablokowanych: ▶ Wybierz **Dodaj do czarnej listy**.

Zapisanie numeru na liście numerów zaufanych: ▶ Wybierz **Dodać do listy numerów zaufanych**.

Kasowanie zapisu: ▶ Wybierz **Usuń**.

Kasowanie listy historii połączeń

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Rej. poł.**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Usuń wszystkie**.
 - 5 Wybierz wymaganą listę historii połączeń.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 7 Potwierdzić proces odpytywania Usuwanie za pomocą **OK**.
- ▶ Lista połączeń została usunięta.

Licznik czasu połączenia

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Rej. poł.**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Liczniki połączeń**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Znajdziesz tam następujące informacje:

- | | |
|-----------------------------|---|
| Ostatnie połączenie: | ▶ Wyświetla czas trwania ostatniego połączenia. |
| Odebrane: | ▶ Pokazuje czas trwania odebranych połączeń. |
| Wybierane numery: | ▶ Wyświetla czas trwania wybieranych połączeń. |
| Historia połączeń: | ▶ Pokazuje czas trwania wszystkich połączeń. |

Resetowanie licznika połączeń

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Rej. poł.**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Liczniki połączeń**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Reset**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Został zresetowany stan Timer Połączenie.

Książka telefoniczna

Książka telefoniczna może zawierać maksymalnie 1000 wpisów. Kontakty można zapisywać w pamięci telefonu lub na karcie SIM.

Zapisy w książce telefonicznej można tworzyć ręcznie, przenosić je z listy połączeń lub przenosić numer telefonu do kontaktu po rozpoczęciu jego wpisywania przed połączeniem.

Otwieranie książki telefonicznej

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Kontakty**.

lub

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.

2 Wybierz **Kontakty**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

W treści poniższego opisu stosowany jest zawsze przycisk kontaktów na wyświetlaczu **Kontakty**.

Wpisy w książce telefonicznej

Książka telefoniczna zawiera wszystkie zapisy w książce telefonicznej. Są one posegregowane w sposób alfabetyczny.

Zapis zawiera poniższe informacje:

- Nazwisko

Informacje o kontaktach


Symbol informuje o miejscu zapisu książki telefonicznej w pamięci:





W telefonie komórkowym



na karcie SIM




Tworzenie zapisów w książce telefonicznej

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybrać **Kontakty**.
 - 3 Wybrać **Opcje**.
 - 4 Wybrać **Nowa**.
 - 5 Wybrać miejsce zapisu nowego wpisu do książki telefonicznej (karta SIM lub pamięć telefonu).
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 7 Wybrać **Name**.
 - 8 Wybrać **Opcje**.
 - 9 Wybrać **Edytuj**.
 - 10 Podać wymaganą nazwę za pomocą pola przycisków .
 - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 12 Wybrać **Komórka** lub **Domowy**.
 - 13 Wybrać **Opcje**.
 - 14 Wybrać **Edytuj**.
 - 15 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .
 - 16 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 17 Wybrać **Opcje**.
 - 18 Wybrać **Zapisz**.
- Został wykonany zapis w książce telefonicznej.

Informacje na temat wprowadzania tekstu: → str. 24

Wyszukiwanie wpisu w książce telefonicznej

- 1 Za pomocą pola klawiatury  należy wprowadzić literę, liczby lub nazwę.
- Zostają wyświetlane zapisy, które odpowiadają temu wymogowi.

lub

- 1 Wertuj listę za pomocą przycisku układu sterowania .

Wykonywanie połączeń z książki telefonicznej

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Kontakty**.
 - 3 Wybierz wymagany zapis.
 - 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 5 Wybierz **Połączenie**.
- ▶ Połączenie zostało wykonane za pośrednictwem książki telefonicznej.

Edytowanie/administrowanie zapisami w książce telefonicznej

- 1 Wybierz **Kontakty**.
- 2 Wybierz wymagany zapis.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Opcje**.
- 5 Wybierz jedną z następujących możliwości:


- | | |
|---|---|
| Wybranie numeru kontaktu: | ▶ Wybierz Połączenie . |
| Wykazywanie kontaktu: | ▶ Wybierz Widok kontaktów . |
| Pisanie wiadomości tekstowej (SMS): | ▶ Wybierz Napisz wiadomość . |
| Dodawanie kontaktów | ▶ Wybierz Nowa . |
| Kasowanie kontaktu | ▶ Wybierz Usuń . |
| Usuwanie kilku kontaktów: | ▶ Wybierz Usuń wiele . |
| Kopiowanie, importowanie lub eksportowanie kontaktów: | ▶ Wybierz Import/Eksport . |
| Wyślij kartę V: | ▶ Wybierz Wyślij vCard . |
| Dodawanie do listy numerów zaufanych: | ▶ Wybierz Dodać do listy numerów zaufanych . |
| Dodawanie do listy numerów zablokowanych: | ▶ Wybierz Dodaj do czarnej listy . |
| Inne opcje: | ▶ Wybierz Inne . |

Skrzynka poczty elektronicznej

Jeśli dostawca usług telefonicznych udostępnia skrzynkę poczty elektronicznej (automatyczną sekretarkę), osoba dzwoniąca może zostawić wiadomość, jeśli nie odbierzesz połączenia.

Aby odsłuchać wiadomości głosowe skrzynki poczty elektronicznej, potrzebny jest jej numer. W razie potrzeby poproś operatora sieci komórkowej o podanie numeru telefonu.

Można odsłuchać wiadomości skrzynki poczty elektronicznej:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk .
- ▶ Zostały odsłuchane wiadomości skrzynki poczty elektronicznej.

Wzywanie pomocy (SOS)

Telefon komórkowy oferuje poniższe funkcje SOS:

- Wzywanie pomocy SOS
- SOS - SMS (wiadomość tekstowa)
- Alarm SOS



Nie używaj lokalnych, krajowych ani międzynarodowych numerów alarmowych.

Telefoniczne wzywanie pomocy SOS

Przycisk SOS oferuje prywatną funkcję wzywania pomocy do dyspozycji. Naciskając przycisk SOS można zadzwonić do maks 5 numerów i / lub przesłać na nie SMS.

Włączanie/wyłączanie telefonicznego wzywania pomocy SOS

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **SOS**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Status**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Wł./Wył.**
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- ▶ Została włączona funkcja telefonicznego wzywania pomocy SOS.




Po wyłączeniu tej funkcji można korzystać z przycisku SOS tylko w celu uruchomienia alarmu SOS, a nie w celu wykonania połączeń wzywania pomocy.

Wprowadzanie numerów wzywania pierwszej pomocy

Wprowadzić numery, które mają zostać wybrane, po naciśnięciu przycisku SOS. Można dokonać zapisu do 5 numerów abonenta.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **SOS**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Numery SOS**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać puste miejsce w pamięci (<puste>)

Wzywianie pomocy (SOS)

- Wybierz **Opcje**.
- Wybierz **Numer telefonu**.
- Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .
- 11 Wybierz **Zapisz**.

lub

- 1 Postępować w sposób zgodny z krokami działania od 1 do 8.
- 2 Wybierz **Opcje**.
- 3 Wybierz **Książka telefoniczna**.
- 4 Wybierz wymagany zapis.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Numery wzywania pierwszej pomocy zostały zapisane w pamięci.

Wiadomość tekstowa SOS (SMS)


Dodatkowo do telefonicznego wzywania pierwszej pomocy SOS można wysłać wiadomości tekstowe SOS (SMS). Oferowany jest tekst standardowy. Ten tekst można zmienić. Jeżeli funkcja ta została aktywowana, wtedy zostają wysyłane wiadomości SMS na zdefiniowane numery wzywania pierwszej pomocy.

Włączanie/wyłączanie powiadomienia SMS

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **SOS**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **SMS SOS Wł..**
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Wł./Wył..**
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- ▶ Została włączona funkcja wzywania pomocy za pomocą wiadomości tekstowych SOS.

Zmiana treści wiadomości tekstowej SMS

Można wprowadzać zmiany w zapisanym standardowym tekście pierwszej pomocy SOS lub wpisać tekst indywidualny.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybrać **SOS**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybrać **SOS SMS**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**. Zostaje emitowany tekst standardowy.
 - 6 Skasować istniejący tekst za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Usuń**.
 - 7 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .
 - 8 Wybrać **Opcje**.
 - 9 Wybrać **Zapisz**.
- ▶ Została zmieniona treść wiadomości tekstowej SOS.

Informacje na temat wprowadzania tekstu wiadomości SMS: → str. 45

Włączenie alarmu SOS


Jeżeli został włączony alarm SOS, wtedy telefon komórkowy sygnalizuje w czasie nacisku na przycisk SOS głośny dźwięk alarmu.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybrać **SOS**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybrać **Dźwięk ostrzegawczy**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybrać **Wł./Wył.**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- ▶ Została włączona funkcja wzywania pomocy w formie alarmu SOS.

SMS (wiadomości tekstowe)

Oferowana jest możliwość wysyłania i przyjmowania wiadomości tekstowych (SMS).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.



W treści poniższego opisu stosowany jest przycisk układu sterowania .

Pisanie i wysyłanie wiadomości SMS





Wiadomość SMS może mieć do 612 znaków. W przypadku ponad 160 znaków SMS jest wysyłany jako **ciąg** wiadomości SMS (do 4 pojedynczych SMS-ów).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Napisz wiadomość**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Opcje**.
- 6 Wybierz **Otwórz**.

- Wprowadzanie numeru: 1 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .
- 2 Naciśnij przycisk układu sterowania .

lub

Korzystanie z kontaktów:

- 1 Wybierz **Opcje**.
 - 2 Wybierz **Kontakty**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz wymagany zapis.
 - 5 Wybierz **Opcje**.
 - 6 Wybierz **Zaznacz**.
 - 7 Wybierz **Opcje**.
 - 8 Wybierz **OK**.
- 7 Naciśnij przycisk układu sterowania .
 - 8 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .
 - 9 Wybierz **Opcje**.
 - 10 Wybierz **Wyślij**.

11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

- ▶ Została wysłana wiadomość SMS (wiadomość tekstowa).

SMS-przerwanie pisania

W przypadku odrzucenia wpisanego tekstu:

1 Wybierz **Opcje**.

2 Wybierz **Abbrechen**.

- ▶ Wpisany tekst został odrzucony.



Jeżeli brak jest możliwości wysyłania wiadomości SMS, wtedy zostaje ona odłożona w folderze poczty wyjściowej (→ str. 50).

Metoda wprowadzania tekstu

Do każdego przycisku między cyfrą 2 i 9 oraz przycisku 0 zostały przyporządkowane litery i cyfry. Zaraz po naciśnięciu przycisku dostępne znaki są wyświetlane w części wyświetlacza.


Wybieranie liter / cyfr:

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.


2 Wybierz **Wiadomość**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

4 Wybierz **Napisz wiadomość**.

5 Naciśnij przycisk układu sterowania .

6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

7 Wykonać nacisk na przycisk Hash .


8 Wybierz **ABC / abc / Abc**.

9 Wykonywać kilkakrotnie **krótki** nacisk na wymagany przycisk do momentu, kiedy pojawi się żądany znak (→ str. 25).

Przesuwanie kursora (w lewo / w prawo):

1 Naciskać na przycisk układu sterowania do góry  lub w dół .

Przestawienie między pisownią małymi i dużymi literami lub podawaniem numerów:


1 Wykonać nacisk na przycisk Hash .

2 Wybierz **ABC / abc / Abc / 123**.

- ▶ Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.


Zmiana wersji językowej zapisywanego tekstu

Wersja językowa decyduje o tym, jakie znaki zostają udostępnione do zapisywania tekstów.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybrać **Wiadomość**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybrać **Napisz wiadomość**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybrać **Otwórz**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wykonać nacisk na przycisk Hash .
 - 9 Wybrać **Język pisania**.
 - 10 Wybrać wymaganą wersję językową zapisywanego tekstu.
 - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- ▶ Została zmieniona wersja językowa zapisywanego tekstu.
-



Zapisywanie tymczasowe wiadomości SMS w pamięci (Lista projektów)

Wiadomości SMS można tymczasowo zapisywać, a później edytować i wysłać.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybrać **Wiadomość**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybrać **Napisz wiadomość**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .
 - 7 Wybrać **Zapisz jako wiad. roboczą**.
 - 8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Wiadomość SMS została zapisana jako projekt w Liście projektów.

Edytowanie projektów

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Wersje robocze**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Otwórz**.
Pojawia się lista projektów.
- 7 Wybrać wymagany projekt.
- 8 Wybierz **Opcje**.
- 9 Wybierz jedną z następujących opcji:

Odczytywanie wiadomości SMS:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Otwórz.
Kasowanie projektu:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Usuń. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Kasowanie wszystkich projektów:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Usuń wszystkie. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Redagowanie wiadomości SMS:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Edytuj. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. 3 Skasować istniejący tekst za pomocą przycisku na wyświetlaczu Usuń. 4 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .
Wysyłanie wiadomości SMS	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Otwórz. 2 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków  (→ str. 44). 3 Wybierz Opcje. 4 Wybierz Wyślij.
Blokowanie/odblokowywanie wiadomości SMS:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Blokada/Odblokuj. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Przeniesienie SMS:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Przenieś. 2 Wybierz Telefon/SIM. 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.

SMS (wiadomości tekstowe)

- Oznaczenie SMS: 1 Wybierz **Zaznacz**.
 2 Wybierz **Zaznacz/Zaznacz wszystkie**.
 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Sortowanie wiadomości SMS: 1 Wybierz **Sortuj**.
 2 Wybierz **Godzina/Kontakty**.
 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**. (● = wybrany).

Wysłane wiadomości

Pod **Wysłane** zostają zapisywane wysłane wiadomości SMS w pamięci.




Funkcja **Zapisuj wysłane wiadomości** została aktywowana (→ str. 54).

- 1 Naciśnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Wysłane**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Otwórz**.
Pojawia się lista wysłanych wiadomości.
- 7 Wybierz wymaganą wiadomość SMS.
- 8 Wybierz **Opcje**.
- 9 Wybierz jedną z następujących opcji:

Odczytywanie wiadomości SMS: 1 Wybierz **Otwórz**.

Usuwanie wiadomości SMS: 1 Wybierz **Usuń**.
 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Kasowanie wszystkich wiadomości SMS: 1 Wybierz **Usuń wszystkie**.
 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

- Wysyłanie do innego abonenta:
- 1 Wybierz **Przełącz**.
Wyświetlana jest wiadomość SMS.
 - 2 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .
 - 3 Wybierz **Opcje**.
 - 4 Wybierz **Wyślij** (→ str. 44).
- Blokowanie/odblokowywanie wiadomości SMS:
- 1 Wybierz **Blokada/Odblokuj**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Przeniesienie SMS:
- 1 Wybierz **Przenieś**.
 - 2 Wybierz **Telefon/SIM**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Oznaczenie SMS:
- 1 Wybierz **Zaznacz**.
 - 2 Wybierz **Zaznacz/Zaznacz wszystkie**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Sortowanie wiadomości SMS:
- 1 Wybierz **Sortuj**.
 - 2 Wybierz **Godzina/Kontakty**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**. (● = wybrany).

Skrzynka nadawcza

W folderze Skrzynka nadawcza zostają zapisywane wiadomości SMS, których wysyłka nie była możliwa, ponieważ brak było połączenia lub zastosowany numer abonenta nie jest znany.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Skrzynka nadawcza**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Otwórz**.
Pojawia się lista nie wysłanych wiadomości.
- 7 Wybierz wymaganą wiadomość SMS.
- 8 Wybierz **Opcje**.
- 9 Wybierz jedną z następujących opcji:

Odczytywanie wiadomości SMS: 1 Wybierz **Pokaż**.

Wysyłanie wiadomości SMS 1 Wybierz **Wyślij ponownie**.

2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Kasowanie wiadomości SMS: 1 Wybierz **Usuń**.

2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Kasowanie wszystkich wiadomości SMS: 1 Wybierz **Usuń wszystkie**.

2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Blokowanie/odblokowywanie wiadomości SMS: 1 Wybierz **Blokada/Odblokuj**.

2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Przeniesienie SMS: 1 Wybierz **Przenieś**.

2 Wybierz **Telefon/SIM**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Oznaczenie SMS: 1 Wybierz **Zaznacz**.

2 Wybierz **Zaznacz/Zaznacz wszystkie**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.


- Sortowanie wiadomości SMS:
- 1 Wybierz **Sortuj**.
 - 2 Wybierz **Godzina/Kontakty**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**. (● = wybrany).

Szablony

W folderze Wzory tekstów przedstawiony wybór edytowanych wstępnie tekstów. Te wzory tekstów SMS można zredagować lub wysłać bezpośrednio.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Szablony**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Opcje**.
- 6 Wybierz **Otwórz**.
Pojawia się lista wzorów tekstów SMS.
- 7 Wybierz wymagany wzór tekstu wiadomości SMS.
- 8 Wybierz **Edytuj**.
- 9 Wybierz jedną z następujących opcji:

Edytowanie wzoru tekstu wiadomości SMS:

- 1 Wybierz **Edytuj**.
- 2 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .


Kasowanie wzoru tekstu wiadomości SMS:

- 1 Wybierz **Edytuj**.
- 2 Wybierz **Usuń**.

Odbieranie wiadomości SMS

Nadchodzące wiadomości SMS zostają odkładane w folderze Skrzynka odbiorcza. Wpływ nowej wiadomości SMS zostaje zasygnalizowany za pomocą dźwięku wiadomości (→ str. 81) i powiadomienia **nieprzeczytanych wiadomości** na wyświetlaczu.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Odebrane**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Otwórz**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Pojawia się lista wysłanych wiadomości.


Jeżeli w folderze Wpływ poczty istnieje jeszcze nie przeczytana wiadomość SMS, wtedy w pasku narzędzi pojawia się symbol .

Odczytywanie wiadomości SMS

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Odebrane**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać wymaganą wiadomość SMS.
- 7 Wybrać **Opcje**.
- 8 Wybrać **Otwórz**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Została odczytana przyjęta wiadomość SMS.

Edytowanie skrzynki odbiorczej

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Posteingang**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać wymaganą wiadomość SMS.
- 7 Wybrać **Opcje**.
- 8 Wybrać jedną z następujących opcji:

- Odpowiedź na SMS:
- 1 Wybrać **Odpowiedz**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .
 - 4 Wybrać **Opcje**.
 - 5 Wybrać **Wyślij** (→ str. 44).

- Wykonanie połączenia telefonicznego z nadawcą:
- 1 Wybrać **Połączenie**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
Numer jest wybierany.

- Kasowanie wiadomości SMS:
- 1 Wybrać **Usuń**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

- Kasowanie wszystkich wiadomości SMS:
- 1 Wybrać **Usuń wszystkie**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Nastawienia SMS

Wykazanie stanu zasobów pamięci

Stan zasobu pamięci SMS przedstawia faktyczną i możliwą ilość zapisanych w pamięci wiadomości SMS na karcie SIM i w pamięci wewnętrznej telefonu komórkowego.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Wiadomość**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Opcje**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Pojemność skrzynki wiadomości**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Został otwarty wgląd w stan zasobów pamięci.
-

Zapis wysyłanych wiadomości SMS w pamięci

Ustalenie, czy wysyłane wiadomości SMS zostaną zapisane w liście **Wysłane** (→ str. 48).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Wiadomość**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia SMS**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Zapisuj wysłane wiadomości**.
 - 7 Wybierz **OK**.
 - 8 Wybierz **Monituj użytkownika**Zapisz, **Nie zapisuj**.
 - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- Zostało ustalone, czy wysyłane wiadomości SMS zostaną zapisane w pamięci.

Preferowane miejsce zapisu w pamięci

Ustalenie, czy wiadomości SMS mają zostać zapisywane w telefonie komórkowym lub w pamięci na karcie SIM.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Wiadomość**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia SMS**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Preferowana pamięć**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **Telefon, SIM**.
 - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- Zostało ustalone, w którym miejscu zapisu w pamięci zostaną zapisywane wiadomości SMS.

Dalsze aplikacje

Niniejszy rozdział zawiera opisy dalszy funkcji telefonu komórkowego.


Budzik






Data i godzina są nastawione w poprawny sposób.


Nastawienie budzika

Można nastawić 3 czasy budzenia. W nastawionym czasie budzenia zostaje wykonany sygnał pobudki (→ str. 58):

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Zegar**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać wymagany budzik (00:00).
- 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**
- 6 Wybrać **Edytuj**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Za pomocą przycisku układu sterowania  przełączać między polami wpisu:

- | | |
|------------|---|
| Wiadomości | 1 Za pomocą pola przycisków  należy wpisać nazwę budzik. |
| Czas: | 1 Podać czas w formie czterocyfrowej za pomocą pola przycisków  . |
| Dzwonek: | 1 Wybrać Dzwonek .
2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Opcje .
3 Wybrać Ustawienia .
4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK .
5 Wybrać Wbudowane dzwonki .
6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK .
7 Należy wybrać dźwięk dzwonka z przeznaczeniem dla budzika.
8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |

- Powtórzenie:
- 1 Wybierz **Tryb powtarzania**.
 - 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 3 Wybierz **Ustawienia**.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 5 Za pomocą przycisku układu sterowania  należy nastawić, jak często zdarzenie to ma się powtórzyć (**Raz / Codziennie / Dni robocze**).
- Zapisywanie:
- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 2 Wybierz **Zapisz**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Jeżeli została włączona funkcja budzika, wtedy zostaje emitowany symbol  w pasku narzędzi wyświetlacza telefonu komórkowego.

Włączanie / wyłączenie budzika

Włączanie lub wyłączenie ustawionego budzika:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Zegar**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybrać wymagany budzik (00:00).
 - 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 6 Wybierz **Ustawienia**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **Wł. / Wył.**.
 - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Budzik został włączony/wyłączony.

Sygnal budzika

Sygnal budzika jest wskazywany na wyświetlaczu i sygnalizowany wybraną melodią dzwonka. Sygnal budzika zostaje emitowany przez 60 sekund. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk dźwięk powtarza się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu, sygnal budzenia zostaje wyłączony.



Podczas rozmowy sygnal budzika jest sygnalizowany jedynie za pomocą krótkiego dźwięku.

Wyłączanie dźwięku budzika / powtarzanie po przerwie (drzemka)

Wyłączanie sygnału budzika:

- 1 Wybierz **Wył.**
- 2 Sygnal budzika został wyłączony.

Powtarzanie sygnału budzika (drzemka):

- 1 Wybierz **Drzemka.**

lub

- 1 Wykonać nacisk na dowolny przycisk.
 - ▶ Sygnal budzika został odroczone.
Zostanie on powtórzony po 5 minutach.

Kalendarz

Do kalendarza można wpisać terminy (zdarzenia) i niniejszym stworzyć funkcję ich przypominania.



Data i godzina są nastawione w poprawny sposób.



W taki sposób zostaje otwierany kalendarz:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Kalendarz**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Został otwarty kalendarz.


Aktualna data jest emitowana na niebieskim tle, aktualnie wybrany dzień jest oznakowany kolorem zielonym. Dni z wydarzeniami są zaznaczone na czerwono.

Nawigacja w kalendarzu

W taki sposób zostaje wybierana wymagana data:

- 1 Nawigować na pomocą przycisków układu sterowania  w górę i  w dół.

lub

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 2 Wybierz **Przejdź do daty**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Podać wymaganą datę za pomocą pola przycisków  w formacie ośmio-cyfrowym.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Została wybrana wymagana data.


Wskaźnik zdarzeń


Zdarzenie zostaje zasygnalizowane w zdefiniowanym czasie w formie dźwięku sygnału (jeżeli jest włączony) lub w formie powiadomienia na wyświetlaczu.


Wyłączenie dźwięku sygnału:


- 1 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Anuluj**.
- ▶ Sygnał budzika został wyłączony.

Tworzenie nowego zdarzenia

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Kalendarz**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 5 Wybrać **Dodaj nowe zadanie**.
- 6 Za pomocą przycisku układu sterowania  przełączać między polami wpisu:

Przydzielenie nazwy do zdarzenia: 7 Wybrać **Temat**.
8 Za pomocą pola przycisków  należy wpisać nazwę tego zdarzenia.

Wprowadź datę: 1 Wybrać **Data**.
2 Podać wymaganą datę za pomocą pola klawiatury  w formacie ośmiocyfrowym.

Wprowadzanie przedziału czasowego: 1 Wybrać **Godzina**.
2 Podać wymaganą datę za pomocą pola klawiatury  w formacie ośmiocyfrowym.



Dzwonek: 1 Wybrać **Dzwonek**.
2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
3 Wybrać **Ustawienia**.
4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
5 Wybrać **Wbudowane dzwonki / Więcej dzwonek**.
6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
7 Wybrać wymaganą dźwięk dzwonka.
8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

- Powtórzenie zdarzenia:
- 1 Wybierz **Tryb powtarzania**.
 - 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 3 Wybierz **Ustawienia**.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 5 Wybrać, jak często zdarzenie to ma być powtarzane (**Raz / Każdy dzień / Tygodniowo / Miesięcznie / Rocznie / Nie przypominaj**).
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Zapisywanie:
- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 2 Wybierz **Zapisz**.

Dalsze informacje na temat wprowadzania tekstu: → str. 24

Emitowanie zdarzeń

Emitowanie zdarzeń poszczególnych dni:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Kalendarz**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Za pomocą przycisków układu sterowania  do góry lub  w dół wybrać żądany dzień.
 - 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 6 Wybierz **Wyświetlanie zadań**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybrać zdarzenie.
 - 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 10 Wybierz **Pokaż**.
 - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Zostało otwarte wybrane zdarzenie. Wyświetlane są informacje detaliczne.

Wyświetlanie wszystkich zdarzeń:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Kalendarz**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 5 Wybierz **Wszystkie zadania**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Dalsze aplikacje

- 7 Wybrać zdarzenie.
- 8 Wybierz **Opcje**.
- 9 Wybierz **Pokaż**.
- 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Opcje**.
 - ▶ Zostały otwarte wszystkie zdarzenia. Wyświetlane są informacje detaliczne.



Kasowanie zdarzeń

Można usunąć wszystkie wydarzenia danego dnia lub wszystkie wydarzenia w kalendarzu.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Kalendarz**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 5 Wybierz **Wyczyść dzisiejsze zadania / Wyczyść wszystko**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 7 Potwierdzić kasowanie za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zostały skasowane wybrane zdarzenia.

lub

Można usunąć określone zdarzenie.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Kalendarz**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Za pomocą przycisków układu sterowania  do góry lub  w dół wybrać żądany dzień.
- 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 6 Wybierz **Wyświetlanie zadań / Wszystkie zadania**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybrać zdarzenie.
- 9 Wybierz **Usuń**.
- 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 11 Potwierdzić kasowanie za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Wybrane zdarzenie zostało usunięte.

Bluetooth


Telefon komórkowy można połączyć bezprzewodowo z innymi urządzeniami za pomocą Bluetooth.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Bluetooth**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz jedną z możliwych opcji:

Włączanie/wyłączanie Bluetooth: 1 Wybierz **Bluetooth**.
2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Włącz / Anuluj**.


Widoczność telefonu komórkowego dla innych urządzeń: 1 Wybierz **Widoczność Bluetooth**.
2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Włącz / Anuluj**.

Podłączone urządzenia: 1 Wybierz **Sparowane urządzenia**.
2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Nazwa telefonu komórkowego: 1 Wybierz **Nazywa urządzenia**.
2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
3 Za pomocą pola klawiatury  należy wpisać nową nazwę tego foldera.
4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Przechowywanie danych: 1 Wybierz **Przechowywanie plików Bluetooth**.
2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
3 Wybierz **Telefon / Karta SD**.
4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).

Parowanie urządzenia Bluetooth


- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybrać **Bluetooth**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybrać **Bluetooth**.
 - 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Włącz**.
-  Bluetooth jest aktywowany w telefonie komórkowym, jeśli w polu obok Bluetooth znajduje się haczyk .
- 6 Wybrać **Sparowane urządzenia**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybrać **Dodaj nowe urządzenie**.
 - 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Dodaj**.
 - 10 Poczekać, aż wyszukiwanie zostanie zakończone.
 - 11 Wybrać wymagane urządzenie do połączenia.
 - 12 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Para**.
- ▶ Telefon komórkowy został podłączony z urządzeniem.

Kamera i galeria

Ten telefon komórkowy został wyposażony w kamerę (→ str. 4). Za pomocą aplikacji **Aparat** oferowany jest dostęp do zrobionych zdjęć a także możliwość wykonania zmiany nastawień kamery.

Aplikacja **Obraz** umożliwia szybki dostęp do zdjęć.

Robienie zdjęć

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybrać **Aparat**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Skierować obiektyw kamery na żądany motyw.
 - 5 Naciśnij na przycisk .
- ▶ Zostało wykonane zdjęcie wykazanego motywu.

Zdjęcie można odrzucić za pomocą przycisku wyświetlacza **Powrót** aby je odrzucić. Aby zapisać zdjęcie, naciśnij przycisk wyświetlacza **Zapisz**. Po tym zdjęcie to zostanie zapisane w formacie JPG w pamięci wewnętrznej telefonu komórkowego lub na karcie pamięci w folderze **Zdjęcia**.

Oglądanie zdjęć

Można oglądać zrobione zdjęcia za pomocą kamery lub ich galerii.

Wyświetlanie zdjęć za pomocą kamery:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybrać **Aparat**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcja**.
 - 5 Wybrać **Obraz**.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 7 Wybrać wymagany plik.
 - 8 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 9 Wybrać **Otwórz**.
 - 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Zdjęcie zostało wyświetlone za pośrednictwem kamery.

Wyświetlanie zdjęć za pomocą galerii:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybrać **Obraz**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybrać wymagany plik.
 - 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 6 Wybrać **Otwórz**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Zdjęcie zostało wyświetlone za pośrednictwem galerii.

Edytowanie zdjęć

Wyświetlanie zdjęć za pomocą przeglądarki zdjęć:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Aparat**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcja**.
- 5 Wybrać **Obraz**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 7 Wybrać wymagany plik.
- 8 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 9 Wybrać **Otwórz**.
- 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 11 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

lub

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Obraz**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać wymagany plik.
- 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 6 Wybrać **Otwórz**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 9 Wybrać jedną z możliwych opcji:


Zastosowanie jako
obraz w tle:

- 1 Wybrać **Ustaw jako tapetę**.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zdjęcie zostaje używana jako tło.

Użyj jako obrazu
kontaktowego:

- 1 Wybrać **Ustawiony jako ikona kontaktu**.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 3 Wybrać wymagany kontakt.
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zdjęcie zostaje używana jako tło.

Dalsze aplikacje

- Kasowanie:
- 1 Wybierz **Usuń**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Potwierdzić kasowanie za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Udostępnianie zdjęć:
- 1 Wybierz **Udostępnij**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Wybierz **Bluetooth**.
 - 4 Wybrać wymagane urządzenie.
 - 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
- Zmiana nazwy zdjęcia:
- 1 Wybierz **Zmień nazwę**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Skasować istniejące znaki za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Usuń**.
 - 4 Za pomocą pola klawiatury  należy wpisać nową nazwę tego foldera.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Prezentacja:
- 1 Wybierz **Pokaz slajdów**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Wyświetlanie informacji na temat zdjęć
- 1 Wybierz **Szczegóły**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zostają przedstawione informacje dotyczące nazwy pliku, rozdzielczości, wielkości pliku i daty wykonania zdjęcia.

Nastawienia kamery i zdjęć

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Aparat**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcja**.
 - 5 Wybierz **Opcje** lub **Więcej opcji**.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 7 Wybierz wymagane nastawienia.
 - 8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**
- ▶ Zostały dostosowane nastawienia kamery.

Nastawienie miejsca zapisu w pamięci

Zdjęcia zostają zapisywane w pamięci wewnętrznej telefonu komórkowego lub na karcie pamięci SD.

Nastawienie miejsca zapisu w pamięci:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Aparat**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcja**.
 - 5 Wybierz **Ustawienia**.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 7 Wybierz **Preferowana pamięć**.
 - 8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 9 Dokonać zmiany żądanej pamięci (**Telefon / Karta SD**).
 - 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- ▶ Zostało nastawione miejsce zapisu w pamięci.

Eksplorator plików

Dane osobiste, przykładowo zdjęcia, pliki muzyki, dźwięki dzwonka, zapisy akustyczne rozmów telefonicznych zostają zapisywane w pamięci wewnętrznej aparatu telefonicznego lub na karcie pamięci typu SD, która została włożona do tego urządzenia. Te dane są dostępne za pomocą eksploratora plików:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Moje pliki**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Telefon / Karta SD**.
- 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 6 Wybrać **Otwórz**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zostają emitowane pliki względnie foldery, które zostały zapisane w tej pamięci.
- 8 Należy wybrać żądany folder lub plik.
- 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 10 Wybrać jedną z możliwych opcji:
 - **Otwórz**
 - **Nowy folder**
 - **Usuń**
 - **Szczegóły**
 - **Edytuj**
 - **Wyszukiwanie**
 - **Sortowanie**
 - **Zaznacz**
 - **Stan pamięci**

Formatowanie pamięci

W przypadku konieczności skasowania wszystkich danych osobistych na telefonie komórkowym najprostszą metodą jest proces formatowania pamięci. Poszczególne pliki, przykładowo zdjęcia lub pliki zawierające dźwięki dzwonka, należy kasować za pomocą przynależnej aplikacji.



Uwaga!

W wyniku procesu formatowania zostają skasowane wszystkie dane (przykładowo zdjęcia) na wybranej pamięci (aparat telefoniczny / karta pamięci). Tej operacji nie można cofnąć.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Moje pliki**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Telefon / Karta pamięci**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Opcje**.
 - 7 Wybierz **Format**.
 - 8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 9 Potwierdzić proces formatowania za pomocą **Tak**.
- Wybrana pamięć została sformatowana. Zostały skasowane wszystkie dane osobiste.

Ładowanie plików do pamięci telefonu komórkowego

Można także administrować pliki osobiste za pomocą komputera PC.

- 1 Podłączyć telefon komórkowy do komputera typu PC za pomocą kabla typu USB.
 - 2 Wybierz **USB**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Wewnętrzna pamięć telefonu komórkowego zostaje przedstawiona w strukturze komputera PC jako napęd.

Pliki i foldery, znajdujące się na telefonie komórkowym, mogą zostać administrowane za pomocą funkcji standardowych komputera PC.

Można skopiować pliki typu audio lub zdjęcia, które mają zostać wykorzystane jako tło wyświetlacza, a także pliki zawierające nagrania muzyczne dla Audio - Player, do pamięci telefonu komórkowego.



W czasie połączenia telefonu komórkowego z komputerem PC funkcja Eksplorator plików nie jest oferowana do dyspozycji.


Nastawienia


Niniejszy rozdział zawiera opisy procesu nastawiania telefonu komórkowego.


Data i godzina


Data i czas może zostać nastawiany w sposób manualny.


Nastawienie manualne


- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Godzina i data**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Za pomocą przycisku układu sterowania  przełączać między polami wpisu.

Ustaw czas: 1 Podać wymagany czas za pomocą pola przycisków 
(format: SS:MM)

Ustaw datę: 1 Podać wymaganą datę za pomocą pola przycisków 
(format: RRRR.MM.DD)

Format czasu: 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
2 Wybierz **12 godzin / 24 godziny**.
3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**
( = wybrany).

Format daty: 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
2 Wybierz **Rok-Miesiąc-Dzień / Miesiąc-Dzień-Rok / Dzień-Miesiąc-Rok**.
3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**
( = wybrany).

Datumstrennzeichnen: 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
2 Wybrać wymagane urządzenie.
3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**
( = wybrany).

Ustawienia aktualizacji czasu:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
- 2 Wybierz **Czas autom. aktualizacji**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Edytuj / Anuluj**.
- 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Powrót**.
lub
 - 1 Wybierz **Ręczna aktualizacja czasu**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Edytuj**.

- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Gotowe**.

Lista numerów zaufanych i zablokowanych

Można dopisać numery abonentów do listy numerów zaufanych lub zablokowanych. Jeżeli została włączona lista numerów abonentów zaufanych, wtedy nadchodzące rozmowy telefoniczne z numerów, nie znajdujących się na tej liście, zostaną automatycznie odrzucane.

Jeżeli została włączona lista numerów abonentów zablokowanych, wtedy nadchodzące rozmowy telefoniczne z numerów znajdujących się na tej liście, zostaną automatycznie odrzucane.

Lista numerów zaufanych

Za pomocą listy numerów zaufanych (Whitelist) zostają podane dozwolone numery abonentów.

Włączenie listy numerów zaufanych/wyłączenie z listy


- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Bezpieczeństwo**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Biała lista**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Ustawienia listy dozwolonych**.
- 9 Wybierz **Przyjęcie połączenia audio / Przyjęcie wiadomości**.
- 10 Naciśnij na przycisk **Edytuj/Anuluj**.

► Lista numerów zaufanych została załączona/ wyłączony.

Dodawanie numerów abonenta do listy numerów zaufanych:



- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menü**.

Nastawienia

- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Bezpieczeństwo**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Biała lista**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Dodaj do listy dozwolonych**.
- 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 10 Za pomocą przycisku układu sterowania  przełączać między polami wpisu.

Dodawanie kontaktów

Edycja kontaktów

- ▶ Wybierz **Nowa**.
- ▶ Wybierz **Edytuj**.
- ▶ Wybierz **Nazwa**.
- ▶ Podać wymaganą nazwę za pomocą pola przycisków .
- ▶ Wybierz **Numer**.
- ▶ Podać wymagany Numer abonenta za pomocą pola przycisków .
- ▶ Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- ▶ Wybierz **Zapisz**.
- ▶ Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Wybierz **Usuń**.
- ▶ Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Kasowanie kontaktu

Import kontaktów:

- ▶ Wybierz **Import kontaktów**.
- ▶ Wybierz wymagany zapis.
- ▶ Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- ▶ Wybierz **Zaznacz**.
- ▶ Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- ▶ Wybierz **OK**.
- ▶ Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Importuj z listy połączeń:

- ▶ Wybierz **Importowanie dzienników połączeń**.
- ▶ Wybierz wymagany zapis.
- ▶ Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Usuń wszystko:

- ▶ Wybierz **Usuń wszystkie**.
- ▶ Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Lista numerów zablokowanych

Za pomocą listy numerów zablokowanych zostają zablokowane niedozwolone numery abonentów.


Włączenie listy numerów zablokowanych:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Bezpieczeństwo**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Czarna lista**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Edytuj**.
 - 8 Wybierz **Ustawienia czarnej listy**.
 - 9 Wybierz **Przyjęcie połączenia audio / Przyjęcie wiadomości**.
 - 10 Naciśnij na przycisk **Edytuj/Anuluj**.
- ▶ Lista numerów zaufanych została załączona/ wyłączona.

Dodawanie numerów abonenta do listy numerów zablokowanych:



- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Bezpieczeństwo**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Czarna lista**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Czarna lista**.

9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

10 Za pomocą przycisku układu sterowania  przełączać między polami wpisu.

Dodawanie kontaktów

Edycja kontaktów

- ▶ Wybierz **Nowa**.
- ▶ Wybierz **Edytuj**.
- ▶ Wybierz **Nazwa**.
- ▶ Podać wymaganą nazwę za pomocą pola przycisków .
- ▶ Wybierz **Numer**.
- ▶ Podać wymagany Numer abonenta za pomocą pola przycisków .
- ▶ Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- ▶ Wybierz **Zapisz**.
- ▶ Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Kasowanie kontaktu

- ▶ Wybierz **Usuń**.
- ▶ Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Kopiowanie kontaktu:

- ▶ Wybierz **Import kontaktów**.
- ▶ Wybierz wymagany zapis.
- ▶ Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- ▶ Wybierz **Zaznacz**.
- ▶ Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- ▶ Wybierz **OK**.
- ▶ Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Usuń wszystko:

- ▶ Wybierz **Usuń wszystkie**.
- ▶ Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Język

Oferowana jest możliwość odrębnej wersji językowej dla wyświetlacza i wprowadzania informacji za pomocą przycisków.

Wersja językowa wyświetlacza

Wersja językowa wyświetlacza decyduje o wersji językowej dla wyświetlanych informacji, menu i meldunków telefonu komórkowego.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybrać **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybrać **Ustawienia telefonu**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybrać **Ustawienia języka**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybrać **Język wyświetlania**.
 - 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
 - 10 Wybrać wymaganą wersję językową.
 - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Została nastawiona wersja językowa wyświetlacza.
-

Wersja językowa dla pisma

Wersja językowa dla pisma decyduje o tym, jakie znaki oferowane zostaną jedynie dla wpisu tekstów (przykładowo przy redagowaniu wiadomości SMS).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybrać **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybrać **Ustawienia telefonu**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybrać **Ustawienia języka**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybrać **Język pisania**.
 - 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
 - 10 Wybrać wymaganą wersję językową.
 - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- ▶ Została wybrana wersja językowa dla pisma.

Dźwięki i sygnały

Wybór profilu akustycznego

Telefon komórkowy oferuje profile akustyczne, za pomocą których można dostosować jego zachowanie w przypadku nadchodzących połączeń do warunków otoczenia.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Profile dźwięku**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz wymagany profil (**Standardowy, Wibracje, Cichy**).
 - 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 8 Wybierz **Aktywowany**.
- ▶ Został wybrany profil akustyczny.

Standardowy Telefon komórkowy dzwoni w przypadku nadchodzącej rozmowy telefonicznej.

Wibracje Telefon komórkowy wibruje. Dźwięk dzwonka jest wyłączony. Na wyświetlaczu zostaje emitowany symbol.



Cichy Nadchodząca rozmowa telefoniczna zostaje jedynie przedstawiona w sposób optyczny na wyświetlaczu. Telefon komórkowy nie dzwoni i nie wibruje. Na wyświetlaczu zostaje emitowany symbol.





Ustalenie dźwięku dzwonka

Dźwięk dzwonka można wybrać z dostępnych melodii. Własne dźwięki dzwonka (format mp3) można zapisać w pamięci wewnętrznej telefonu lub na karcie pamięci w folderze **Ringtones** (→ str. 70).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybrać **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybrać **Profile dźwięku**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybrać wymagane urządzenie.
 - 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 8 Wybrać **Ustawienia**.
 - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 10 Wybrać **Ustawienia dzwonka**.
 - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 12 Wybrać **Dzwonek dzwoniącego**.
 - 13 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
 - 14 Wybrać **Wbudowane dzwonki**.
 - 15 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 16 Wybrać wymagany dźwięk dzwonka.
Ten dźwięk dzwonka zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.
 - 17 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- ▶ Został zmieniony dźwięk dzwonka.

Nastawienie stopnia głośności dzwonka

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybrać **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybrać **Profile dźwięku**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybrać wymagane Profil dźwięków.
 - 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 8 Wybrać **Ustawienia**.
 - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 10 Wybrać **Regulacja głośności**.
 - 11 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
 - 12 Wybrać **Dzwonek dzwoniącego**.
 - 13 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
Aktualny dźwięk dzwonka zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.
 - 14 Nastawić poziom głośności za pomocą przycisku układu sterowania  głośniej lub  ciszej.
 - 15 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Gotowe**.
- Poziom głośności dźwięku dzwonka został nastawiony.

Dźwięk wiadomości

Dźwięk wiadomości sygnalizuje przyjęcie nowej wiadomości tekstowej (SMS). Można wybrać melodię jako wymagany dźwięk wiadomości.

Wybór dźwięku wiadomości

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Profile dźwięku**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać wymagane urządzenie **Profile dźwięku**.
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybrać **Ustawienia**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybrać **Ustawienia dzwonka**.
- 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Nastawienia

12 Wybierz **Dzwonek wiadomości**.


13 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.

14 Wybierz **Wbudowane dzwonki**.

15 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

16 Wybierz wymagany dźwięk dzwonka.

Ten dźwięk dzwonka zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.

17 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**, wybrano :

▶ Został zmieniony dźwięk dzwonka.

Nastawienie stopnia głośności dla dźwięku wiadomości

18 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.

19 Wybierz **Ustawienia**.

20 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

21 Wybierz **Profile dźwięku**.

22 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

23 Wybrać wymagane Profil dźwięków.

24 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

25 Wybierz **Ustawienia**.

26 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.



27 Wybierz **Regulacja głośności**.

28 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.

29 Wybierz **Dzwonek wiadomości**.

30 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.

Aktualny dźwięk dzwonka zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.

31 Nastawić poziom głośności za pomocą przycisku układu sterowania  głośniej lub  ciszej.

32 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Gotowe**.

▶ Poziom głośności dźwięku dzwonka został nastawiony.

Inne dźwięki

Telefon komórkowy oferuje dodatkowe opcje dźwięków (np. dźwięki klawiszy).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Profile dźwięku**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać wymagane Profil dźwięków.
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybrać **Ustawienia**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybrać **Inne dźwięki powiadomień**.
- 11 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
- 12 Wybrać jedną z następujących opcji:

- Dźwięk przycisków:
- 1 Wybrać **Dźwięk klawiszy**.
 - 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
 - 3 Wybrać **Stumm / Dzwonek 1** (● = wybrany).
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Został nastawiony dźwięk przycisku.

- Ostrzeżenie dotyczące baterii:
- 1 Wybrać **Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii**.
 - 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
 - 3 Wybrać **Włącz / Wył.** (● = wybrany).
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Ustawiono ostrzeżenie dotyczące baterii.

- Sygnal wybierania numeru:
- 1 Wybrać **Ton wybierania numeru**.
 - 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
 - 3 Wybrać **Włącz / Wył.** (● = wybrany).
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Ustawiono ostrzeżenie dotyczące baterii.



Ustawienia dla **Inne dźwięki powiadomień** można wprowadzić tylko w profilu audio **Standardowy**.

Latarka podczas nadchodzącego połączenia




W przypadku nadchodzącego połączenia pulsuje latarka. Tą funkcję można włączyć i wyłączyć.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Profile dźwięku**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybrać wymagane Profil dźwięków.
 - 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 8 Wybierz **Ustawienia**.
 - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 10 Wybierz **Taschenlampe für eingehenden Anruf**.
 - 11 Wybierz **Edytuj**.
 - 12 Wybierz **Wyłącz/Włącz**.
 - 13 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- Została nastawiona latarka w przypadku nadchodzących połączeń.
-

Wyświetlacz

Telefon komórkowy oferuje różne opcje ustawień wyświetlacza.


- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Wyświetlacz**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz jedną z następujących opcji:
 - Obraz tła:
 - 1 Wybierz **Tapeta**.
 - 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
 - 3 Wybierz **Tapeta statyczna / Więcej obrazów**.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
 - 5 Wybrać wymagane Profil obraz.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

- Ustawienia ekranu startowego:
- 1 Wybierz **Ustawienia ekranu bezczynności**.
 - 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
 - 3 Wybierz **Godzina i data / Wybór karty SIM / Dzisiejsze zadanie**.
 - 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Włącz / Anuluj**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Powrót**.
- Jasność:
- 1 Wybierz **Kontrast**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Wybierz jasność za pomocą przycisku układu sterowania  w 7 stopniach.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Gotowe**.
- Trwanie:
- 1 Wybierz **Display-Hintergrundbeleuchtung**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Wybierz okres trwania (15 sek.-5 min.) za pomocą przycisku układu sterowania .
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Automatyczna blokada przycisków:
- 1 Wybierz **Autom. blokada klawiatury**.
 - 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
 - 3 Wybierz okres trwania (Wył. - 5 minut.) za pomocą przycisku układu sterowania .
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Karty SIM i operatorzy sieci

Włączanie/wyłączania blokady karty SIM

Podczas włączania telefonu komórkowego wymagane jest podanie kodu PIN karty SIM. Tą blokadę karty SIM można wyłączyć.



- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybrać **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybrać **Bezpieczeństwo**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybrać **PIN**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybrać **PIN**.
 - 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Zmień PIN**.
 - 10 Podać aktualny kod PIN za pomocą pola przycisków .
 - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Została wyłączona blokada karty SIM.
Można stosować telefon komórkowy bez podawania kodu PIN.

Zmiana kodu PIN karty SIM

Można zmienić kod PIN 1 i PIN 2 karty SIM.



Została aktywowana blokada kodu PIN.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Bezpieczeństwo**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **PIN**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybrać **Zmień PIN**.
- 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
- 10 Podać aktualny kod PIN za pomocą pola przycisków .
- 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 12 Podać nowy kod PIN za pomocą pola przycisków .

13 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

14 Gwoli potwierdzenia należy ponownie podać nowy kod PIN.

15 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

► Został zmieniony kod PIN karty SIM.



Jeżeli aktualny kod PIN zostanie trzy razy błędnie podany, wtedy karta SIM zostanie zablokowana. Karta SIM może zostać odblokowana za pomocą PIN2. Jeżeli kod PIN2 zostanie także trzy razy błędnie podany, wtedy zostaje zablokowany dostęp do tej karty SIM.

W takim przypadku należy zwrócić się do oferenta sieci telefonii komórkowej.

Przywracanie nastawień fabrycznych

W przypadku przekazania telefonu komórkowego do rąk osób trzecich, może telefon ten zostać zresetowany do nastawień fabrycznych. Wszystkie nastawienia indywidualne zostają zresetowane, listy połączeń telefonicznych i zapisy w książce telefonicznej w pamięci wewnętrznej zostają skasowane.



Uwaga!

W wyniku zresetowania do nastawień fabrycznych zostają skasowane wszystkie zapisane dane (przykładowo zdjęcia) na tym telefonie komórkowym. Tej operacji nie można cofnąć.

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.

2 Wybierz **Ustawienia**.


3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.

5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

6 Wybierz **Przywracanie ustawień fabrycznych**.

7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

8 Podać PIN telefonu za pomocą pola przycisków .

9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

10 Potwierdzić proces resetowania za pomocą **Tak**.

► Nastawienia telefonu komórkowego zostały zresetowane do jego nastawień fabrycznych.

Załącznik

Serwis

W przypadku problemów z telefonem komórkowym należy zwrócić się do sprzedawcy Gigaset lub do serwisu technicznego Gigaset.

Można tam również nabyć oryginalne akcesoria (np. baterie, ładowarkę).

Pomoc można otrzymać pod adresem www.gigaset.com/service

Gwarancja

O ile nie podano inaczej, podmiot udzielający gwarancji (zwany dalej "Gigaset Technologies") udziela konsumentowi (klientowi) bez szkody dla jego ustawowych praw do złożenia reklamacji u sprzedawcy, gwarancji trwałości zgodnie z niżej wyszczególnionymi warunkami (warunki gwarancji). Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw klienta wynikających z rękojmi. Korzystanie z praw wynikających z rękojmi jest bezpłatne. Niniejsza gwarancja stanowi zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do udzielenia ustawowych, nieodpłatnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku roszczeń z tytułu wad.

Warunki gwarancji:

- W przypadku nowych urządzeń (telefonów, smartfonów) oraz ich komponentów wykazujących wady w ciągu 24 miesięcy od zakupu, Gigaset Technologies, według własnego uznania i bezpłatnie, wymieni urządzenie na inne, odpowiadające aktualnemu stanowi techniki, lub naprawi dane urządzenie. W odniesieniu do części zużywalnych (wszystkie części ruchome, które klient może wymienić samodzielnie, np. części zamienne, akumulatory, klawiatura, obudowa), ta gwarancja dot. trwałości jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu.
- Niniejsza gwarancja nie dotyczy sytuacji, gdy usterka urządzenia jest spowodowana niewłaściwym obchodzeniem się i/lub nieprzestrzeganiem instrukcji.
- Niniejsza gwarancja nie rozciąga się na świadczenia ze strony przedstawiciela lub klienta (np. instalacja, konfiguracja, pobieranie oprogramowania). Gwarancja nie dotyczy także instrukcji oraz oprogramowania ewentualnie dostarczonego na oddzielnym nośniku danych.
- Potwierdzeniem prawa do gwarancji jest dowód zakupu z datą. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w ciągu dwóch miesięcy po uzyskaniu wiedzy na temat sytuacji nią objętej.

- Zastępowane urządzenia lub ich podzespoły zwracane w celu wymiany do Gigaset Technologies przechodzą na własność Gigaset Technologies.
- Niniejsza gwarancja obowiązuje dla nowych urządzeń nabytych w Unii Europejskiej. Są one następnie bezpłatnie zastępowane analogicznym urządzeniem odpowiadającym temu samemu stanowi techniki według uznania Gigaset Technologies lub naprawiane. Gwarancji udziela Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt, Niemcy.
- Z niniejszej gwarancji producenta nie można wywodzić dalej idących ani innych roszczeń. Gigaset Technologies nie odpowiada za przerwę w prowadzonej działalności, utratę zysków, utratę danych, dodatkowego oprogramowania wgranego przez klienta lub inne informacje zapisane na urządzeniach. Klient odpowiada za tworzenie kopii zapasowych. Wyłączenia z gwarancji nie obowiązują, o ile odpowiedzialność wynika z przepisów prawa, np. ustawy o odpowiedzialności za produkt, w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa, utraty życia, obrażeń ciała i szkód zdrowotnych lub w przypadku naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy ograniczają się jednak do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód, o ile nie ma miejsce działanie umyślne, rażące niedbalstwo, utrata życia lub obrażenia ciała lub odpowiedzialność z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt.
- Świadczenia z tytułu gwarancji nie powodują przedłużenia okresu gwarancji.
- Jeżeli wymiana lub naprawa nie jest objęta gwarancją, Gigaset Technologies zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami. Gigaset Technologies poinformuje o tym klienta z wyprzedzeniem.
- Wymienione wyżej postanowienia nie zmieniają zasad związanych z ciężarem dowodu na niekorzyść klienta.
- Niniejsza gwarancja jest udzielana zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa o międzynarodowej sprzedaży towarów ONZ (CISG). Ten wybór prawa właściwego nie prowadzi do odebrania konsumentowi praw, które przysługiwałyby mu w związku z postanowieniami wynikającymi z prawa kraju, w którym przebywa on na stałe, i których nie może on się zrzec w wyniku odpowiedniego porozumienia (zasada korzyści).

Aby skorzystać z / dochodzić tej gwarancji, należy zgłosić się do biura obsługi klienta podmiotu udzielającego gwarancji. Numer dostępny jest na naszym portalu klienta na stronie www.gigaset.com/service.

Wykluczenie odpowiedzialności

Wyświetlacz tego telefonu komórkowego składa się z punktów (pikseli). Każdy z pikseli składa się z trzech subpikseli (czerwony, zielony, niebieski). Może się zdarzyć, że nastąpi awaria jednego z subpikseli lub zmiana koloru. Wnioski gwarancyjne można składać, jeżeli zostanie przekroczona maksymalna liczba błędnie działających pikseli.

Opis	Maks. dopuszczalne błędy pikseli
Kolorowe subpiksele	1
Ciemne subpiksele	1
Całkowita liczba kolorowych i ciemnych subpikseli	1



Ślady użytkowania na wyświetlaczu i obudowie są wykluczone z gwarancji.


UWAGI

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
 Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: **Data sprzedaży:**



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym
 uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczęć zakładu

Homologacja

To urządzenie jest przeznaczone do użytku na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uwzględniono cechy specyficzne dla danego kraju.

Gigaset Technologies GmbH oświadcza niniejszym, że urządzenie Gigaset GL695 spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs.

W niektórych przypadkach niniejsza deklaracja może być zawarta w plikach "International Declarations of Conformity" lub "European Declarations of Conformity".

W związku z tym należy zapoznać się również z tymi plikami.

Informacja dotycząca utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Więcej informacji na temat produktów i procedur przyjaznych dla środowiska można znaleźć na stronie www.gigaset.com.

Ekologiczna utylizacja

(zgodnie z dyrektywą WEEE i ustawą o bateriach)



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na produkcie, akcesoriach (np. ładowarka, słuchawki, kabel USB), akumulatorze lub w dokumentacji oznacza, że tych elementów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych.



Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory należy oddawać do odpowiednich punktów zbiórki komunalnej lub w miejscach sprzedaży.

Promieniowanie

Informacje na temat świadectwa SAR (współczynnik absorpcji swojej)

NINIEJSZE URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA FALE RADIOWE.

Twój telefon komórkowy został tak zaprojektowany, aby nie przekraczał wartości granicznych ekspozycji na fale radiowe.

Wytyczne te zostały określone przez niezależną organizację naukową (ICNIRP) i zawierają duży margines bezpieczeństwa, który ma zagwarantować bezpieczeństwo wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Wytyczne dotyczące narażenia na fale radiowe są określone w wartości „współczynnik absorpcji swoistej” lub SAR. Wartość graniczna SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Maksymalnymi wartościami SAR zgodnie z wytycznymi ICNIRP dla tego modelu urządzenia są:

Maksymalna wartość SAR dla tego modelu telefonu, warunki rejestracji:

Głowa SAR 0,38 W/kg (10 g)

Noszenie na ciele, SAR 1,58 W/kg (10 g)

SAR dla kończyn (np. noszony na ramieniu) 3,20 W/kg (10g)

Wartości SAR dotyczące noszenia na ciele zostały określone z odległości 5 mm. W celu spełnienia wytycznych narażenia na fale wysokiej częstotliwości podczas noszenia na ciele, urządzenie powinno znajdować się co najmniej w takiej odległości od ciała.

Dane techniczne

Ogólne dane techniczne

Częstotliwość	Pasmo	Maksymalna wydajność
GSM / 2G	EGSM900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	31,99 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	28,43 dBm
UMTS/	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	23,24 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	22,94 dBm
LTE / FDD / 4G	B1: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	24,10 dBm
	B3: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	23,60 dBm
	B7: 2500-2570 MHz (TX), 2620-2690 MHz (RX)	23,42 dBm
	B8: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	23,61 dBm
	B20: 832-862 MHz (TX), 791-821 MHz (RX)	23,49 dBm
	B28: 703-748 MHz (TX), 758-803 MHz (RX)	23,62 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	7,61 dBm

Czasy użytkowania

Czas trwania połączenia: ok. 9 godz.


Stan oczekiwania: ok. 300 godz.

Akcesoria

Należy używać wyłącznie akumulatorów zatwierdzonych przez firmę Gigaset. Niezatwierdzone akcesoria mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

Zasilacz sieciowy

Wyjście: 5V \equiv 1,0 A



Akumulator

Technologia: Li-Ion

Pojemność: 1400 mAh

Numer katalogowy: V30145-K1310-X486

Indeks

A	
Administrowanie	
pamięci wewnętrznej za pomocą	
komputera PC	71
Aktywowanie/dezaktywowanie alarmu	
SOS	43
Aktywowanie/dezaktywowanie blokady	
karty SIM	86
Akumulator	
stan naładowania	22
Akumulatory	
wkładanie	17, 18
B	
Budzik	56
symbol	22
C	
Czas	
nastawienie manualne	72
D	
Data	
nastawienie manualne	72
Duże / małe litery	45
Dźwięk dzwonka	
Melodie	80
Dźwięki	
dzwonek	80
wiadomości	81
Dzwonek	
wyłączanie	79
E	
Edytowanie	
zdjęć	67
Ekspłorator plików	70
F	
Folder poczty wyjściowej (SMS)	50
Formatowanie	
pamięci wewnętrznej	71
Fotografowanie	65
Funkcja głośnomówiąca	30
Funkcje przycisku układu sterowania	21
G	
Galeria	66
Głośność funkcji głośnomówiącej	30
Głośność podczas rozmowy	30
Głośność słuchawki	30
Gwarancja	88
H	
Historia połączeń	34
kasowanie	35
J	
Język	
Nastawienia telefonu	78
wprowadzanie informacji	78
Język wprowadzanych informacji	78
K	
Kalendarz	59
Nawigacja	59
Kamera	65
nastawienia	69
Oglądanie zdjęć	66
Robienie zdjęć	65
Karta pamięci	
wkładanie	15
Karta SD	
formatowanie	71
Karta SIM	
wkładanie	15
zmiana kodu PIN	86

Indeks

Kasowanie

wpisu w książce	
telefonicznej.....	39, 74, 75, 77
zdarzenia	62
zdjęcia	63, 68
Książka telefoniczna	37
tworzenie zapisu	38
Zapisy.....	37

L

Ładowanie

akumulatorków	18
---------------------	----

Latarka

włączanie/wyłączanie.....	20
---------------------------	----

Lista numerów zablokowanych ...	28, 76
---------------------------------	--------

Lista numerów zaufanych	73
-------------------------------	----

Lista połączeń

otwieranie	34
------------------	----

Lista projektów (SMS).....	46
----------------------------	----

M

Małe / duże litery	45
--------------------------	----

Menu główne	23
-------------------	----

Menu podrzędne	23
----------------------	----

Metoda wprowadzania tekstu (SMS) ..	45
-------------------------------------	----

Miejsce zapisu zdjęć w pamięci	69
--------------------------------------	----

N

Nastawienia

Lista numerów zablokowanych.....	76
----------------------------------	----

Lista numerów zaufanych.....	73
------------------------------	----

Nastawienie dźwięku wiadomości ...	81
------------------------------------	----

Nawigacja w menu	23
------------------------	----

Nieodebrane połączenie, symbol	22
--------------------------------------	----

Numer

wprowadzanie.....	25
-------------------	----

Numer alarmowy	41
----------------------	----

Numer telefonu

połączenie przychodzące	27
-------------------------------	----

O

Obraz w tel

zastosowanie własnego zdjęcia	63, 67
-------------------------------	--------

Odsłuchiwanie wiadomości na poczcie

głosowej.....	40
---------------	----

Oglądanie

zdjęć.....	66
------------	----

Otwieranie

książki telefonicznej	37
-----------------------------	----

P

Pamięć wewnętrzna

administrowana za pomocą	
menedżera plików.....	70

Pasek stanu	22
-------------------	----

Połączenia

z listy połączeń	26
------------------------	----

Połączenie

informacje	34
------------------	----

odbieranie	27
------------------	----

odrzuć	27
--------------	----

Preferowane miejsce zapisu w pamięci

(SMS).....	55
------------	----

Profil akustyczny	79
-------------------------	----

Profil, akustyka	79
------------------------	----

Przegląd menu	6
---------------------	---

Przeglądarka zdjęć.....	67
-------------------------	----

Przekierowanie rozmów telefonicznych

Wyłączenie.....	33
-----------------	----

Przekierowanie rozmowy

telefonicznej	32
---------------------	----

konfigurowanie.....	32
---------------------	----

Przycisk SOS	41
--------------------	----

Przyciski bezpośredniego wybierania	26
-------------------------------------	----

Przyciski na wyświetlaczu.....	21
--------------------------------	----

Przypisanie numeru abonenta

do przycisku wybierania	
bezpośredniego	26

R	
Reset	87
Resetowanie	
do ustawień fabrycznych	87
Robienie	
zdjęć	65
Rozmowa	
wprowadzanie numeru	25
S	
Skrzynka odbiorcza (SMS)	52
Skrzynka poczty elektronicznej	40
SMS	44
brak możliwości wysyłania	50
ciąg	44
Metoda wprowadzania tekstu	45
miejsce zapisu w pamięci	55
nastawienia	54
odbieranie	52
pisanie	44
projekty	47
Stan zasobów pamięci	54
Symbol	22
wysłane wiadomości	48
wysyłanie	44
zapisywanie tymczasowe	46
zapisywanie w pamięci	54
SMS alarmowy	
włączanie / wyłączenie	42
Sprawdzanie	
skrzynki poczty elektronicznej	40
Stan zasobów pamięci, SMS	54
Symbol	
budzik	22
nieodebrane połączenie	22
Stan naładowania akumulatora	22
USB	22
wiadomość głosowa (SMS)	22
wibracja	22
wyciszenie	22
zasięg sygnału	22
Symbole	
Instrukcja obsługi	10
pasek stanu	22
T	
Telefonowanie	
międzynarodowe	25
za pomocą przycisku wybierania	
bezpośredniego	26
Telefony alarmowe	41
Termin patrz zdarzenie	
Tworzenie	
zdarzenia	60
U	
Uruchomienie	15
Używanie głośnika podczas prowad-	
zenia rozmowy telefonicznej	30
W	
Wersja językowa wyświetlacza	78
Wersja językowa zapisywanego tekstu	
SMS	46
Wiadomości SMS	
czytanie	52
Wiadomości tekstowe (SMS)	44
Wibrowanie	
Symbol	22
Włączanie / wyłączenie	19
Włączanie/wyłączenie	
blokady przycisków	20
Włączanie/wyłączenie mikrofonu	31
Wpis w książce telefonicznej	37
Przeszukiwanie	38
Wpisanie numerów SOS	41
Wprowadzanie tekstu	24
SMS	45
Wskaźnik zdarzeń	60
Wskazówki bezpieczeństwa	11
Wyciszanie mikrofonu	31
Wyciszenie	79
symbol	22

Indeks

Wykonywanie połączeń	25
Wyłączanie sygnału budzika	58
Wyświetlacz	
stan bezczynny	19
Wzory tekstów SMS	51
Wzywanie pierwszej pomocy SMS	
zapis tekstu	43
<hr/>	
Z	
Za-/wyłączanie wibracje	
przez profil	79
Zapis w książce telefonicznej	
administrowanie	39
Zasięg sygnału, jakość	22
Zawartość opakowania	15
Zdjęcia	
Format	65
Zastosowanie jako obraz w tle. 63, 67	
Zdjęcie	
Miejsce zapisu w pamięci	69
Złącze USB	
Symbol	22
Zmiana kodu PIN	86

Wszystkie prawa zastrzeżone. Producent zastrzega prawo do zmian.

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com