

Gigaset

GS280

Le istruzioni per l'uso sono
disponibili anche online sullo smartphone



Indice

Descrizione	3
Gigaset GS280	3
La schermata iniziale	4
Guida alla lettura delle istruzioni per l'uso	5
Istruzioni di sicurezza	6
Primi passi	9
Come si utilizza il dispositivo	13
Conoscere il dispositivo	13
Configurare la schermata iniziale	18
Notifiche	21
Applicazioni	23
Download	28
Sensore di impronte digitali	29
"Non disturbare"	30
Altre funzioni	32
Comunicazione	35
Telefonare	35
Contatti	40
Messaggi (SMS/MMS)	45
Impostazioni	50
Dispositivo	50
Sicurezza	57
Account e geolocalizzazione	63
Applicazioni	66
Connessioni di rete	68
Sistema	79
Appendice	83
Servizio clienti	83
Note del costruttore	86
Icone	88
Indice	90



Non tutte le funzioni descritte in queste istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e per tutti gli operatori di rete.

Descrizione

Gigaset GS280



- 1 Alloggiamento schede SIM/SD
- 2 LED di notifica
- 3 Fotocamera anteriore
- 4 Porta per auricolari (jack 3,5 mm)
- 5 Ricevitore
- 6 Tasto del volume (parte superiore: +, parte inferiore: -)
- 7 Tasto di accensione/spengimento
- 8 Schermo tattile

- 9 Microfono
- 10 Porta USB tipo C
- 11 Altoparlante
- 12 Fotocamera posteriore
- 13 Flash / torcia
- 14 Sensore di impronte digitali

Indicatori di stato del LED di notifica

Il LED di notifica fornisce informazioni sullo stato di carica durante la ricarica e sull'arrivo di notifiche relative ai seguenti eventi: SMS, MMS o email ricevuti, chiamate perse.

LED	Colore	Significato	
Acceso	rosso	Stato di carica inferiore al 90%	Nessuna notifica
Lampeggiante	rosso	Stato di carica inferiore al 90%	Notifica presente
Acceso	verde	Stato di carica superiore al 90%	Nessuna notifica
Lampeggiante	verde	Stato di carica superiore al 90% oppure il dispositivo non viene caricato	Notifica presente
Spento	–	Il dispositivo non viene caricato	Nessuna notifica

La schermata iniziale



Barra delle notifiche e di stato

Le icone indicano la presenza di notifiche e i vari stati operativi (→ pag. 88)

Accesso alle notifiche (→ pag. 21)

Accesso alle impostazioni rapide (→ pag. 16)

Spazio per applicazioni e widget

Personalizzabile (→ pag. 18)

Accesso al menu delle applicazioni (→ pag. 24)





Barra dei Preferiti

Applicazioni di uso frequente (→ pag. 18)

Pulsanti di navigazione (→ pag. 15)


Guida alla lettura delle istruzioni per l'uso






Icone

	Avvisi la cui mancata osservanza possono causare lesioni a persone o danneggiare dispositivi.
	Informazione importante sulla funzione e sul suo utilizzo conforme o su funzioni che possono generare costi.
	Premessa per eseguire la procedura descritta di seguito.
	Informazioni aggiuntive utili.

Procedure

Esempio: tempo di inattività per il passaggio in modalità stand by

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Display** ▶  **Avanzate** ▶ **Sospensione** ▶ scegliere il tempo di inattività

Passaggio	Cosa fare
▶ 	Trascinare verso l'alto la freccia sopra la barra dei Preferiti. Nota: se l'applicazione che si desidera aprire si trova su una schermata iniziale, è possibile saltare questo passaggio.
▶  Impostazioni	Toccare l'applicazione Impostazioni . Si apre il menu delle impostazioni.
▶ Display	Toccare la voce di menu Display .
▶  Avanzate	Toccare Avanzate Vengono visualizzate ulteriori impostazioni.
▶ Sospensione	Toccare Sospensione .
▶ Scegliere il tempo di inattività	Scegliere il tempo di inattività che si desidera impostare  = attivo,  = non attivo

Istruzioni di sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni riportate di seguito. La mancata osservanza delle indicazioni descritte può dare luogo a pericoli alle persone e al dispositivo, nonché comportare la violazione delle leggi vigenti.

Spiegare ai propri figli il contenuto del presente documento, nonché i potenziali pericoli legati all'uso del dispositivo.

Istruzioni generali



Smaltire i telefoni usati in base alle istruzioni fornite (capitolo Rifiuti e tutela dell'ambiente → pag. 86).

- Per la propria sicurezza, utilizzare soltanto accessori originali Gigaset. L'utilizzo di accessori non compatibili può arrecare danni al telefono e generare situazioni di pericolo. Gli accessori originali possono essere richiesti presso il Servizio clienti (vedere Servizio clienti → pag. 83).
- Il telefono non è impermeabile. Il dispositivo, e i suoi accessori, non possono essere pertanto tenuti, custoditi o caricati in ambienti umidi (ad es. stanza da bagno, cabina doccia, cucina). Pioggia, umidità e sostanze liquide in generale possono contenere minerali corrosivi per i circuiti elettrici. Durante la ricarica, sussiste il pericolo di scariche elettriche, incendio e danneggiamenti.
- Temperature ammesse per la ricarica e l'utilizzo del dispositivo: 0-40° C.
Le elevate temperature possono ridurre il ciclo di vita dei dispositivi elettronici, danneggiare la batteria, deformare o fondere le parti in plastica. L'uso o la custodia del telefono in aree destinate ad attività di congelamento può dare luogo alla formazione di condensa all'interno del dispositivo, quindi alla distruzione dei circuiti elettronici.
- Non utilizzare o custodire il telefono in luoghi polverosi o sporchi. La polvere può causare malfunzionamenti del telefono.
- Spegnerlo il telefono in zone con pericolo di esplosione e osservare gli avvisi di sicurezza. Sono considerate zone con pericolo di esplosione quei luoghi in cui, di regola, è richiesto lo spegnimento dei motori degli autoveicoli. In tali luoghi, una scintilla può causare esplosioni o incendi con conseguenti danni a persone e pericoli per la vita.
Queste aree sono: distributori di carburanti, fabbriche chimiche, impianti di trasporto e magazzino di prodotti chimici pericolosi, aree sotto coperta delle navi, zone in cui l'aria contiene sostanze chimiche o particolato (ad es. particolato polveroso o metallico).
- È vietato mettere in corto circuito, smontare o modificare il telefono: sussiste il pericolo di danni a persone, scariche elettriche, incendio o danneggiamento del caricabatteria.
- Le connessioni USB devono essere effettuate con la versione USB 2.0 o superiore.
- Se durante la ricarica, l'utilizzo o la custodia il telefono si dovesse riscaldare, scolorire, deformare o perdere del liquido, rivolgersi immediatamente al Servizio clienti di Gigaset.

Batteria e processo di carica

- La batteria è montata fissa. Non smontare, né saldare e/o modificare la batteria. Non conservare il telefono in ambienti esposti a forti sollecitazioni meccaniche.
- Il contatto degli occhi con l'elettrolite della batteria può causare la perdita della vista. Se l'elettrolite dovesse venire a contatto con gli occhi, non sfregarli con le mani. Sciacquare abbondantemente gli occhi con acqua pulita e affidarsi alle cure di un medico. In caso di contatto della pelle (o con gli abiti) con l'elettrolite sussiste il pericolo di ustioni. Sciacquare subito abbondantemente la pelle o l'abito con sapone e acqua pulita e affidarsi alle cure di un medico.
- Durante la ricarica la temperatura del telefono aumenta. Non custodire il telefono insieme a prodotti infiammabili onde evitare pericoli di incendio.
- Non caricare la batteria per oltre 12 ore.
- Caricare il dispositivo in luoghi protetti. Durante la ricarica non svolgere conversazioni telefoniche e non selezionare numeri di telefono.
- Caricare il telefono collegandolo a una presa di facile accesso.
- Durante i temporali sussiste il pericolo di scariche elettriche.
- Non utilizzare il caricabatteria se il cavo dell'alimentazione è danneggiato: in questi casi sussiste il pericolo di scariche elettriche e di incendio.

Auricolari



Il volume elevato può arrecare danni all'udito.

L'ascolto della musica o lo svolgimento di conversazioni ad alto volume può essere sgradevole e causare danni permanenti all'udito.

Per impedire una perdita dell'udito, evitare l'ascolto prolungato ad alto volume.

- Se si utilizzano gli auricolari mentre si cammina o si corre, fare attenzione che il filo non si avvolga attorno al corpo o agli oggetti.
- Utilizzare gli auricolari soltanto in ambienti asciutti. L'elettricità statica che si forma sugli auricolari può scaricarsi sugli orecchi sotto forma di scarica elettrica. L'elettricità statica può essere scaricata dagli auricolari toccandoli con la mano o con parti metalliche nude prima di collegarli al telefono.

Utilizzo del dispositivo negli ospedali / apparecchiature medicali

- Il telefono può interferire nelle apparecchiature medicali alterandone il corretto funzionamento. Tenere conto delle condizioni tecniche del rispettivo ambiente, ad es. ambulatori medici.
- Se si è portatori di un dispositivo medicale (ad es. di un pacemaker) utilizzare il telefono soltanto dopo essersi consultati con il costruttore del prodotto, che potrà informare sulla sensibilità dell'apparecchio rispetto alle energie esterne ad alta frequenza.
- Pacemaker, defibrillatore cardioverter impiantabile:
accendere il telefono assicurandosi che la distanza tra esso e l'impianto sia di almeno 152 mm. Per ridurre potenziali disturbi, utilizzare il telefono sul lato opposto dell'impianto. In caso di disturbi, spegnere immediatamente il telefono. Non tenere il telefono nel taschino della camicia.
- Apparecchi acustici, impianti cocleari:
alcuni dispositivi wireless digitali possono disturbare apparecchi acustici e impianti cocleari: in presenza di disturbi rivolgersi al costruttore di questi prodotti.
- Altre apparecchiature medicali:
se voi e le persone che vivono nel vostro stesso ambiente siete portatori di altri dispositivi medicali, informarsi presso il rispettivo costruttore se tali dispositivi siano protetti contro i segnali di frequenza radio presenti nell'ambiente. Informazioni al riguardo possono anche essere fornite dal proprio medico.

Chiamate d'emergenza

- Assicurarsi che il telefono sia acceso e connesso alla rete GSM. Digitare il numero di telefono e svolgere la conversazione.
- Comunicare all'operatore della centrale d'emergenza il proprio luogo di permanenza.
- Terminare la conversazione soltanto dopo essere stati inviati a farlo dall'operatore della centrale d'emergenza.

Bambini e animali domestici

- Tenere il telefono, i caricabatteria e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. I bambini e/o gli animali domestici possono ingerire parti piccole esponendosi a pericoli di soffocamento o di altro genere. I bambini possono utilizzare il telefono soltanto sotto la stretta sorveglianza di persone adulte.

Giochi

- Giocare a lungo con il telefono può dare luogo a posture errate del corpo. Effettuare una pausa di 15 minuti ogni ora. Interrompere subito il gioco qualora si avvertano sensazioni di malessere. Se tale stato permane, rivolgersi immediatamente ad un medico.

Aerei, veicoli e sicurezza del traffico

- Spegnere il telefono quando si è a bordo di aerei. Rispettare le restrizioni e le disposizioni applicate. I dispositivi wireless possono interferire nelle strumentazioni di bordo alterandone il funzionamento. Utilizzare il telefono attenendosi assolutamente alle istruzioni del personale di volo.
- In qualità di conducente di un veicolo vige la regola assoluta: sicurezza del traffico stradale e degli utenti della strada. L'uso del telefono durante la guida può causare distrazione e dare luogo a situazioni di pericolo. Tale comportamento può inoltre violare le leggi in vigore.

Scheda SIM, scheda di memoria e cavo per la connessione dati

- Non rimuovere la scheda dal dispositivo durante l'invio o la ricezione di dati per evitare perdite di dati, danni al telefono o alla scheda di memoria.
- La connessione a Internet tramite la scheda SIM può generare dei costi.

Dispositivi guasti

- L'installazione o la riparazione dei prodotti è riservata solo ed esclusivamente al personale qualificato.
- Smaltire i dispositivi guasti in modo consapevole o farli riparare dal nostro servizio clienti; possono causare disturbi ad altri servizi wireless.
- L'uso disattento del telefono, ad esempio cadute, può dare luogo alla rottura del display e dei circuiti elettronici, quindi al danneggiamento delle parti interne sensibili.
- Non utilizzare il dispositivo se il display è incrinato o rotto. Le schegge di vetro o plastica possono arrecare ferite alle mani e al volto.
- In caso di malfunzionamenti del telefono, della batteria e degli accessori rivolgersi subito al Gigaset Service Center per una revisione.

Altre informazioni importanti

- Non puntare mai il flash direttamente sugli occhi di persone e animali. Puntando il flash sugli occhi ad una distanza troppo ravvicinata, sussiste il pericolo di una perdita temporanea o di danneggiamento della vista.
- L'uso prolungato di applicazioni o programmi ad elevato consumo di energia causa il riscaldamento del dispositivo. Ciò è normale e non influisce sulla sua prestazione.
- Qualora l'apparecchio dovesse raggiungere temperature elevate, fare una pausa e chiudere il programma in esecuzione. Il contatto con il dispositivo troppo caldo può causare irritazioni o arrossamenti della pelle.
- Non verniciare il telefono. La vernice/il colore può danneggiare le parti del telefono e causare malfunzionamenti.

Primi passi

Contenuto della confezione

- Uno smartphone Gigaset GS280
- Un cavo di ricarica con alimentatore
- Un ago per schede SIM
- Un paio di cuffie


Messa in funzione

Inserire le schede SIM ed SD

Nello smartphone è possibile inserire due nano schede SIM e una micro scheda SD. La scheda SD può essere utilizzata per salvare dati personali, immagini, video o musica.

- ▶ Aprire l'alloggiamento per le schede SIM/SD. A tale scopo, inserire l'ago per schede SIM in dotazione nella piccola apertura sull'alloggiamento delle schede SIM/SD e premere.
- ▶ Estrarre l'alloggiamento delle schede.
- ▶ Inserire la(e) nano scheda(e) SIM/micro scheda SD nell'alloggiamento.

Durante l'inserimento delle schede SIM e di memoria evitare di esercitare una pressione per non danneggiare l'alloggiamento.



- ▶ Reinserire l'alloggiamento schede SIM/SD e premere fino a farlo scattare in posizione.


Durante questa operazione, la parte anteriore dello smartphone è rivolta verso l'alto.




Il dispositivo riconosce schede SD con una memoria di 32 GB. Schede di memoria di dimensioni maggiori (fino a 256 GB) possono essere utilizzate soltanto se sono state formattate nel Gigaset GS280 (non nel PC).

Caricare la batteria

- ▶ Inserire il connettore USB di tipo C del cavo di ricarica in dotazione nella porta USB dello smartphone
- ▶ Collegare l'alimentatore alla porta USB del cavo di ricarica e a una presa di corrente.




Durante la fase di ricarica il LED di notifica è rosso (→ pag. 3). Il dispositivo sarà completamente carico quando il LED di notifica sarà verde e il simbolo di ricarica  nella barra di stato sarà completamente pieno.



Affinché il telefono non si scarichi durante la configurazione, si consiglia di tenerlo collegato all'alimentazione di corrente fino al termine della configurazione stessa.

Accendere il dispositivo

- ▶ Premere il tasto di accensione/spengimento fino ad avvertire una vibrazione del dispositivo. Se appare un messaggio che richiede di sbloccare la scheda SIM:
 - ▶  digitare il PIN della scheda SIM tramite la tastiera ▶ ✓
- Alla prima accensione viene avviata la procedura di configurazione guidata del dispositivo.

Configurazione guidata del dispositivo

Alla prima accensione del dispositivo l'utente viene guidato attraverso i passaggi di configurazione più importanti.

- < Indietro: consente di controllare e, se necessario, modificare le impostazioni già effettuate.
- Avanti > Applica l'impostazione della pagina e passa alla prossima.
- Ignora Consente di eseguire l'impostazione in un secondo momento.

Scegliere la lingua

Il telefono mostra la lingua al momento impostata.

- ▶ Se necessario, selezionare un'altra lingua ▶ toccare **Avvia**

Inserire la scheda SIM

Questa pagina appare soltanto se non è ancora stata inserita la scheda SIM:

- ▶ inserirla adesso (→ pag. 9)
- inserirlo in un secondo momento: ▶ **Ignora**

Stabilire la connessione WiFi

Il telefono mostra le reti wireless (WiFi) disponibili.

- ▶ Toccare la rete WiFi desiderata ▶  digitare la password della rete WiFi ▶ **Connetti** ... viene stabilita la connessione con la rete WiFi selezionata

Copiare applicazioni e dati

Ora è possibile stabilire se si intende riconfigurare completamente il dispositivo o se si desidera trasferire i propri dati personali (ad es. applicazioni, foto, musica) da un altro dispositivo o da Google Cloud.

Copiare dati




È necessario avere già uno smartphone Android, disporre di un account Google o possedere un iPhone.


- ▶ Selezionare l'opzione desiderata ▶ selezionare la sorgente dati desiderata
- ▶ Seguire le istruzioni sullo schermo

Configurare come nuovo dispositivo

Accedere ad un account Google già esistente

- ▶  inserire l'indirizzo email e la password del proprio account Google
- oppure

Creare un nuovo account

- ▶  inserire l'indirizzo email e la password per un nuovo account Google.

Proteggere il proprio telefono

Proteggere il proprio smartphone dall'uso non autorizzato.

Impronte digitali

- ▶ **Aggiungi impronta digitale** ▶ **Avanti** ▶ ... appare la configurazione guidata tramite la quale è possibile effettuare i passaggi necessari
- Maggiori informazioni a ➔ pag. 29

oppure ▶ **Ignora**

PIN, sequenza o password

- ▶ Selezionare **Configurare PIN, sequenza o password** ▶ **Avanti** ▶ **Sequenza | PIN | Password** ▶ **Avanti** ▶ Stabilire se la protezione selezionata debba attivarsi anche all'avvio del dispositivo
- ▶ Digitare la sequenza, il PIN o la password ▶ **Avanti** ▶ ripetere ▶ **Conferma**

Attivare l'Assistente Google

L'Assistente Google risponde a domande e svolge diversi compiti. La pagina contiene informazioni sulle autorizzazioni richieste dall'Assistente Google.

Attivare l'Assistente Google: ► toccare **Sì, attivare**.

Non attivare l'Assistente Google: ► toccare **No, grazie**.

I dati a cui si applicano queste impostazioni possono provenire da qualsiasi dispositivo registrato nell'account Google. È sempre possibile modificare le impostazioni nel proprio account Google in myaccount.google.com.

Utilizzare i servizi di Google

Vengono visualizzati svariati servizi.

► Attivare/disattivare con l'interruttore il servizio che si desidera utilizzare ► **Avanti**



Con questo passaggio si accettano anche le condizioni di utilizzo e la dichiarazione sulla protezione dei dati di Google.

Configurare ulteriori funzioni

Ora è possibile scegliere ulteriori impostazioni, ad es. configurare un altro account e-mail.

Gmail viene configurato alla creazione del proprio account Google. Se si configurano indirizzi email per altri account di posta elettronica, le email vengono visualizzate anche nell'applicazione **Gmail**.

► Selezionare il provider ►  inserire i dati di accesso ► **Avanti**

Se non si desidera scegliere ulteriori impostazioni: ► **Fine**

Impostazioni per la schermata iniziale

Appare la schermata iniziale. È possibile effettuare diverse impostazioni della schermata iniziale.

► Toccare e tenere premuto lo sfondo della schermata iniziale

Modificare lo sfondo:

► **Sfondi** ... appaiono le immagini salvate nel dispositivo ► scegliere l'immagine desiderata ► toccare **Scegli sfondo da**

Trasferire i widget sulla schermata iniziale

► **Widget** ... appaiono i widget disponibili ► toccare e tenere premuto il widget desiderato ... appare la schermata iniziale ► trascinare il widget nella posizione desiderata e lasciarlo

Lo smartphone è pronto.

Come si utilizza il dispositivo

Conoscere il dispositivo


Accendere/spegnere il dispositivo

Accendere

- ▶ Premere **a lungo** il tasto di accensione/spegnimento ▶ e sbloccare il display, se necessario (se è attivato il blocco del display per impedire l'uso non autorizzato da parte di terze persone) ... il dispositivo viene avviato

Blocco del display: → pag. 57

Sbloccare la scheda SIM

- ▶  digitare il PIN della scheda SIM ▶ OK

Cancellare le notifiche (se presenti)

Per cancellare le notifiche: ▶ scorrere a destra o a sinistra

Per gestire le notifiche in un secondo momento:

- ▶ scorrere in alto verso la barra delle notifiche

Notifiche: → pag. 21

Se è attivato il blocco del display per impedire l'uso non autorizzato da parte di terze persone

- ▶ Sbloccare il display ... appare la schermata iniziale

Blocco del display: → pag. 57

Spegnere

- ▶ Premere **a lungo** il tasto di accensione/spegnimento ▶ toccare  **Spegni** ▶ OK



Lo smartphone può essere impostato anche in **Modalità aereo**. In tal caso vengono disattivate soltanto le funzioni wireless, mentre quelle del dispositivo restano disponibili.

Passare in modalità stand by e uscire




Passare in modalità stand by

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di accensione/spegnimento



Se non viene utilizzato per un determinato lasso di tempo, il dispositivo passa automaticamente in stand by.

Impostare il tempo di inattività per il passaggio del dispositivo in stand by

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Display** ▶  **Avanzate** ▶ **Sospensione** ▶ scegliere il tempo di inattività

Uscire dalla modalità stand by

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di accensione/spengimento ▶ cancellare eventuali notifiche, se desiderato ▶ sbloccare il display



Alcune applicazioni possono essere aperte direttamente dalla modalità stand by o con le impronte digitali (→ pag. 29) o con un comando di scelta rapida.

Uso dello schermo tattile

Movimenti e gesti per utilizzare lo schermo tattile:

Toccare

- ▶ Toccare brevemente lo schermo con il dito

Esempi

Avviare un'applicazione, scegliere una funzione o un'impostazione: ▶ toccare l'elemento

Digitare un testo: ▶ toccare il campo di testo ... appare una tastiera

Toccare e tenere premuto

- ▶ Tenere il dito sull'elemento fino a che questo non reagisce.

Trascinare e lasciare

- ▶ Toccare e tenere premuto l'elemento ▶ trascinare l'elemento nel punto desiderato ▶ e lasciarlo

Esempio: trascinare le applicazioni sulla schermata iniziale

Spostare o scorrere

- ▶ Muovere rapidamente il dito sullo schermo senza interruzioni

Esempio: passare da una schermata iniziale all'altra

Doppio tocco

- ▶ Toccare brevemente due volte in successione lo schermo.

Esempio: Zoom. Funzione disponibile soltanto su pagine speciali. ad es. siti web o mappe.

Ingrandire: ▶ toccare brevemente due volte lo schermo

Ridurre: ▶ toccare di nuovo brevemente due volte lo schermo

Ingrandire/ridurre

- ▶ Disporre due o più dita contemporaneamente sullo schermo

Ingrandire la visualizzazione: ▶ divaricare le dita

Ridurre la visualizzazione: ▶ riunire le dita


Esempio: scalare i contenuti delle pagine. Funzione disponibile soltanto su pagine speciali. ad es. Google Maps e Chrome.

La schermata iniziale

La schermata iniziale è quella che appare dopo aver acceso o sbloccato il dispositivo e non ci sono applicazioni aperte.

Il dispositivo consente di creare e personalizzare più schermate iniziali per poter accedere in modo rapido alle applicazioni e ai contenuti preferiti (→ pag. 18).

Tornare alla schermata iniziale da una qualsiasi altra schermata

- ▶ Toccando il pulsante di navigazione  ... si torna all'ultima schermata iniziale aperta

Passare da una schermata iniziale all'altra

- ▶ Scorrere il dito a destra o a sinistra fino a visualizzare la schermata iniziale desiderata.






A sinistra sulla pagina viene visualizzato il Google Feed.

Per selezionare i messaggi visualizzati nel feed, Google utilizza informazioni dall'apparecchio, da altri prodotti Google e da dati salvati nel vostro account Google. Nelle impostazioni è possibile definire quali tipi di informazioni devono venire visualizzate nel feed.

Passare da una schermata iniziale e da un'applicazione all'altra

Alla base di ogni schermo si trovano tre pulsanti di navigazione:




-  Apre l'ultima schermata visualizzata, anche se appartiene ad un'altra applicazione. Consente di tornare indietro fino alla schermata iniziale e non oltre.
-  Toccare brevemente: si apre la schermata iniziale aperta per ultima.
Toccare e tenere premuto: si apre l'assistente di Google → [Google-Hilfe](#)
-  Apre un riepilogo delle ultime applicazioni e schede del browser utilizzate.
Aprire un'applicazione: ▶ toccarla
Chiudere un'applicazione: ▶ scorrere l'applicazione verso sinistra o destra

Impostazioni rapide

Le impostazioni rapide consentono di accedere da qualsiasi contesto alle impostazioni di uso frequente, ad esempio di regolazione della luminosità dello schermo, WiFi o bluetooth, ecc.

Aprire le impostazioni rapide

- ▶ Dalla barra di stato scorrere con il dito verso il basso ... vengono visualizzate le impostazioni rapide più importanti
- ▶ Scorrere di nuovo verso il basso o toccare in alto a destra su  ... verranno visualizzate altre impostazioni rapide ▶ scorrere eventualmente verso sinistra/destra, per visualizzare tutte le impostazioni rapide

Icone delle impostazioni rapide ➔ pag. 88

Attivare/disattivare le funzioni

- ▶ Toccare l'impostazione ... il simbolo dell'impostazione è nero quando l'impostazione è attivata e grigio quando è disattivata


Modificare le impostazioni

Le impostazioni che presentano altre opzioni (ad es. WiFi o bluetooth) mostrano una freccia a lato del nome.


- ▶ Toccare il nome sotto l'icona ▶ modificare l'impostazione nel modo desiderato

Modifica delle impostazioni rapide

È possibile rendere disponibili altre impostazioni rapide, rimuovere quelle inutilizzate e disporre diversamente i simboli.

- ▶ Toccare  ... qui di seguito verranno visualizzate le impostazioni rapide non utilizzate ▶ Tenendo premuto un simbolo, spostarlo nella posizione desiderata

Per salvare le modifiche: ▶ Toccare a sinistra accanto a 

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: ▶ toccare  ▶ Reimposta


Scrivere e modificare testi


I testi possono essere scritti tramite la tastiera di Google.

Aprire la tastiera


- ▶ Toccare il punto in cui è possibile inserire un testo


È possibile digitare lettere, cifre e caratteri speciali.

Cambiare tra la digitazione di lettere e cifre/caratteri speciali: ▶ toccare 



Passare alla tastiera internazionale: ▶ toccare 

Chiudere la tastiera



- ▶ Nella barra di navigazione toccare 



Digitare testi

- Digitare lettere o icone: ▶ toccare un tasto
 - Digitare caratteri maiuscoli: ▶ toccare il tasto Maiuscole 
 - Attivare/disattivare il tasto Bloccamaiuscole:
 - ▶ toccare due volte il tasto Maiuscole 
 - Visualizzare gli accenti: ▶ toccare e tenere premuto il tasto
- Durante la digitazione di testi, nel campo sopra la tastiera appaiono proposte contenute nel vocabolario.
- Per accettare una proposta: ▶ toccare la parola . . . viene inserita nel testo e aggiunto automaticamente uno spazio

Modificare un testo

- Posizionare il cursore: ▶ toccare il punto del testo in cui si desidera posizionare il cursore
- Spostare il cursore: ▶ trascinarlo verso sinistra o destra sul testo
- Cancellare caratteri: ▶ toccare e tenere premuto il tasto backspace
- Selezionare un testo: ▶ toccare e tenere premuta una parola ▶ con i tab su entrambi i lati selezionare parti più o meno lunghe di testo
- Selezionare tutto: ▶ toccare e tenere premuta una parola ▶ toccare  ▶ **Seleziona tutto**
- Tagliare un testo selezionato: ▶ toccare **Taglia**
- Copiare un testo selezionato: ▶ toccare  ▶ **Copia**
- Aggiungere un testo: ▶ posizionare il cursore ▶ toccare il cursore ▶ **Incolla**
- Formattare un testo: ▶ selezionare un testo ▶ **Formatta** . . . vengono visualizzate diverse possibilità di formattazione, ad es. per sottolineare, evidenziare, impostare il grassetto, e simili

Modificare le impostazioni della tastiera



È possibile modificare svariate impostazioni della tastiera, quali ad es. la lingua, la reazione alla pressione dei tasti o il design della tastiera.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Lingua e immissione** ▶ **Tastiera virtuale** ▶ **Gboard**



Impostazione input vocale

Se l'app in uso lo consente, è possibile inserire il testo anche con un input vocale tramite il microfono. Per impostazione predefinita, questa funzione è attiva.

Per attivare/disattivare l'input vocale:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Lingue e immissione** ▶ **Tastiera virtuale** ▶ **Gestisci tastiere** ▶ attivare/disattivare **Google Input vocale** con l'interruttore

Impostazioni di input vocale:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Lingue e immissione** ▶ **Tastiera virtuale** ▶ **Google Input vocale**

Configurare la schermata iniziale


Il dispositivo consente di creare e personalizzare più schermate iniziali per poter accedere in modo rapido alle applicazioni e ai contenuti preferiti.

Personalizzare la barra dei Preferiti

Alla base di ogni schermata si trova la barra dei Preferiti tramite la quale è possibile accedere alle applicazioni di uso frequente.



Aprire il menu con tutte le applicazioni:

- ▶ toccare l'icona  sopra centro della barra dei Preferiti

oppure

- ▶ trascinare lo schermo dal basso verso l'alto


Le applicazioni nel menu delle applicazioni sono elencate in ordine alfabetico.

Scorrere l'elenco: ▶ trascinare verso l'alto o verso il basso

Rimuovere le applicazioni dalla barra dei Preferiti

- ▶ Toccare e trascinare verso l'alto l'applicazione sulla barra dei Preferiti
 - ▶ Trascinarla sul pulsante **Elimina** posto sul margine superiore dello schermo e lasciarla oppure
 - ▶ Trascinarla su un altro punto dello schermo e lasciarla

Aggiungere un'applicazione

- ▶  ▶ scegliere l'applicazione desiderata ▶ toccare e tenere premuta l'applicazione ... sullo sfondo appare la schermata iniziale ▶ trascinare l'applicazione in un punto libero della barra dei Preferiti e lasciarla.


Modificare lo sfondo

- ▶ Toccare e tenere premuto lo sfondo ▶ quindi toccare **Sfondi** ▶ scegliere un'immagine dagli sfondi predefiniti o una foto propria da **Le mie foto** ▶ quindi toccare **Imposta sfondo**



Altre immagini di sfondo possono essere scaricate da Google Play.

Aggiungere applicazioni a una schermata iniziale

- ▶  Aprire il menu delle applicazioni ▶ cercare l'applicazione desiderata ▶ toccare e tenere premuta l'applicazione ... sullo sfondo viene visualizzata la schermata iniziale ▶ trascinare e rilasciare l'applicazione in un punto libero della schermata iniziale

Aggiungere widget a una schermata iniziale

I widget sono elementi utili, quali ad es. l'orologio, l'agenda del giorno corrente, una voce importante dell'elenco dei contatti o la composizione diretta dei numeri di telefono.

- ▶ Toccare e tenere premuto un punto libero di una schermata iniziale ▶ toccare **Widget**
- ▶ Toccare e tenere premuto il widget desiderato ... sullo sfondo viene visualizzata la schermata iniziale ▶ trascinare e rilasciare il widget in un punto libero della schermata iniziale

La dimensione dei widget può essere modificata:

- ▶ Toccare e tenere premuto il widget ▶ lasciare ... i widget modificabili presentano un perimetro a punti ▶ modificare la dimensione del widget trascinando i punti

Dopo avere impostato la dimensione desiderata: ▶ toccare un punto al di fuori del widget

Spostare applicazioni e widget

- ▶ Toccare e tenere premuta l'applicazione/il widget sulla schermata iniziale ▶ trascinare l'applicazione/il widget sul punto desiderato e lasciare oppure trascinare a destra o a sinistra su un'altra schermata iniziale e quindi lasciare

Creare cartelle per le applicazioni

- ▶ Toccare e tenere premuta l'applicazione sulla schermata iniziale ▶ trascinare l'icona dell'applicazione su un'altra icona ... Viene creato un simbolo comune per entrambe le app.



Aggiungere applicazioni:

- ▶ Toccare e tenere premuta l'applicazione ▶ trascinarla nella cartella

Rimuovere applicazioni:

- ▶ Aprire la cartella ▶ toccare e tenere premuta l'applicazione ▶ trascinarla dalla cartella sullo sfondo

Rinominare la cartella:

- ▶ Aprire la cartella ▶ toccare il nome ... si apre la tastiera ▶ cancellare il nome attuale ▶  digitare il nome nuovo ▶ 


Rimuovere le applicazioni o i widget

- ▶ Toccare e tenere premuta/o l'applicazione/il widget sulla schermata iniziale ▶ trascinare in alto verso l'opzione **Rimuovi** e lasciare

Aggiungere, ridisporre o rimuovere le schermate iniziali

Se sono state create più schermate iniziali, trascinando verso destra o verso sinistra, sopra la barra dei Preferiti appare una sottile barra bianca che mostra il numero di schermate iniziali e la posizione della schermata iniziale corrente.

Aggiungere schermate iniziali

- ▶  ▶ Toccare e tenere premuta l'applicazione ▶ trascinare l'applicazione completamente a destra fino a che non appare una schermata iniziale vuota ▶ lasciare . . . viene creata una nuova schermata iniziale . . . vi viene disposta l'applicazione

Cambiare disposizione delle schermate iniziali

- ▶ Toccare e tenere premuto un punto libero di una schermata iniziale . . . sullo sfondo appaiono le immagini per le schermate iniziali ▶ toccare e tenere premuta l'immagine di una schermata iniziale ▶ disporla nel punto desiderato trascinandola verso destra o sinistra e lasciare.

Rimuovere le schermate iniziali

- ▶ Rimuovere tutte le applicazioni e i widget dalla schermata iniziale (cancellare o spostare in un'altra schermata iniziale) . . . dopo la rimozione dell'ultima applicazione/ultimo widget viene rimossa la schermata iniziale.

Effettuare ricerche nello smartphone e in Internet

Sulla schermata iniziale è possibile inserire il widget Ricerca con Google, con il quale si possono effettuare ricerche nel proprio smartphone o in Internet.



Digitare il termine di ricerca

- ▶ Toccare la barra di ricerca ▶  digitare il termine tramite la tastiera ▶ 

Con la ricerca vocale

- ▶ Toccare l'icona del microfono  ▶ e pronunciare il termine desiderato

Per maggiori informazioni consultare la → [Guida di Google](#)

Notifiche

Le notifiche informano su svariati eventi, ad esempio sulla ricezione di nuovi messaggi vocali o di posta elettronica, appuntamenti, scadenze o sveglie.

Le notifiche vengono visualizzate nel seguente modo.

- Nella barra delle notifiche: ► scorrere le dita sullo schermo dall'alto verso il basso
Un'icona sulla barra delle notifiche mostra il tipo di notifica ricevuta (► pag. 88).
- Se lo schermo è bloccato: all'avvio del dispositivo o quando si esce dalla modalità stand-by
- In alto, mentre si stanno svolgendo altre operazioni sul dispositivo, ad esempio leggere una e-mail o guardare un video.
- Se sono abilitati gli indicatori di notifica: tramite un pallino colorato sull'icona dell'applicazione che ha inviato una notifica
- Brevemente sulla schermata di standby

Modificare le impostazioni di visualizzazione delle notifiche: ► pag. 22

Il LED di notifica si illumina a intermittenza per indicare i seguenti eventi:

- Nuova e-mail
- Nuovo messaggio vocale
- Chiamata persa



L'opzione **indicazione LED** è attivata:



Impostazioni ► Display ► Attivare l'indicazione LED con l'interruttore

Gestire le notifiche

Leggere e rispondere alle notifiche

- Toccare sulla notifica . . . il contenuto del messaggio verrà visualizzato nell'app associata. Se vengono visualizzate più app adatte, è possibile selezionare quella desiderata.

Le informazioni visualizzate e le funzioni possibili variano a seconda dell'applicazione che ha generato la notifica.

Alcune applicazioni forniscono funzioni di gestione delle notifiche. È ad esempio possibile rispondere direttamente ad una e-mail, spegnere la sveglia o visualizzare sulla mappa il luogo in cui è stato fissato un incontro.

Modificare le opzioni di visualizzazione delle notifiche dell'applicazione: ► pag. 22

Cancellare le notifiche o rinviarne la lettura

Cancellare le notifiche:

- ▶ Scorrere la notifica a destra o a sinistra

Cancellare tutte le notifiche dalla loro pagina:

- ▶ scorrere alla fine delle notifiche ▶ **Cancella tutto**

Rinviare a un secondo momento la lettura della notifica indicata sullo schermo bloccato o sul margine superiore:

- ▶ scorrere la notifica verso l'alto

Impostazioni per le notifiche

Modificare il suono di notifica predefinito

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Audio** ▶  **Avanzate** ▶ **Suono di notifica predefinito** ▶ selezionare tono di notifica ▶ **OK**



Nessun tono di notifica: selezionare ▶ **Nessuna** (la prima voce in elenco)



- Per non essere disturbati è possibile silenziare il dispositivo. In tal caso non verranno emessi suoni di notifica.
Silenziare il dispositivo con la modalità "Non disturbare" → pag. 30
- Alcune applicazioni consentono di effettuare impostazioni del suono e della vibrazione delle notifiche direttamente dal menu **Impostazioni**.
- Abbassando il volume della suoneria fino a passare in modalità vibrazione (→ pag. 51), la presenza di nuove notifiche viene segnalata dalla vibrazione anziché dal suono. Le notifiche già impostate su vibrazione continuano ad essere segnalate in tale modalità.

Modificare le impostazioni delle notifiche delle applicazioni



Stabilire come e quando visualizzare le notifiche di un'applicazione

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ selezionare un'applicazione ▶ **Notifiche app**

oppure

- ▶ toccare e tenere premuta la notifica di un'applicazione ▶ **Tutte le categorie**
- ▶ attivare/disattivare l'opzione desiderata con l'interruttore



Verificare le impostazioni di tutte le applicazioni

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ **Notifiche** ▶ **Notifiche app** ... vengono visualizzate tutte le applicazioni



Abilitare/disabilitare gli indicatori di notifica

Gli indicatori di notifica indicano la presenza di nuovi messaggi da un'applicazione tramite un pallino colorato sull'icona dell'applicazione.

Impostazioni standard per tutte le applicazioni:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ **Notifiche** ▶ attivare/disattivare **Consenti indicatori notifica** con l'interruttore

Impostazione specifica di un'applicazione:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ selezionare un'applicazione ▶ **Notifiche app** ▶ attivare/disattivare **Consenti indicatori notifica** con l'interruttore

Notifiche sulla schermata di blocco

Per la schermata di blocco valgono le seguenti impostazioni:



- **Non visualizzare del tutto le notifiche**
- **Mostra tutti i contenuti delle notifiche**
- **Nascondi contenuti sensibili delle notifiche**

È possibile utilizzare queste impostazioni per singole app indistintamente oppure come impostazioni standard per tutte le app.

Impostazione predefinita per tutte le app:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ **Notifiche** ▶ **Sulla schermata di blocco** ▶ selezionare l'opzione desiderata

Impostazioni specifiche per un'app:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ vengono visualizzate tutte le app ▶ selezionare un'app ▶ **Notifiche app** ▶ **Sulla schermata di blocco** ▶ selezionare l'opzione desiderata

Applicazioni

Le applicazioni installate nel dispositivo sono raccolte in un menu. Il dispositivo viene fornito con una serie di applicazioni. Dopo avere inserito la SIM vengono installate anche quelle del proprio gestore.



È possibile scaricare e installare altre applicazioni oppure disattivare o rimuovere quelle disponibili.




Le applicazioni di uso frequente possono essere disposte su una schermata iniziale (→ pag. 19), mentre quelle più importanti nella barra dei Preferiti (→ pag. 18).


Aprire e chiudere le applicazioni

Aprire un'applicazione dal menu

 La schermata iniziale è aperta. In caso contrario: ► toccare 

- Toccare  ... vengono visualizzate tutte le applicazioni (in ordine alfabetico) ► toccare l'applicazione che si desidera aprire


Passare da un'applicazione all'altra

- Toccare  nella barra di navigazione ... si aprono le ultime applicazioni utilizzate ► toccare l'applicazione che si desidera aprire


Barra di navigazione: ➔ pag. 15

Uscire/chiudere le applicazioni

Chiudere le applicazioni



- Toccare  nella barra di navigazione ... appare la schermata iniziale. L'applicazione resta aperta e viene trasferita nel riepilogo.

Uscire dall'applicazione

- Toccare  nella barra di navigazione ... appare il riepilogo delle applicazioni ► scorrere l'applicazione verso destra o sinistra ... si esce dall'applicazione

Uscire da tutte le applicazioni: ► scorrere completamente in alto ► **Ignora tutto**

Cercare un'applicazione

- Toccare  ... vengono visualizzate tutte le applicazioni ► sopra l'elenco delle applicazioni toccare **Cerca nelle app** ►  digitare le lettere iniziali dell'applicazione cercata ... vengono visualizzate tutte le applicazioni corrispondenti

Installare/rimuovere le applicazioni

Installare nuove applicazioni

Scaricare applicazioni da Google Play:

-  ►  **Play Store** ... si apre di Google Play Store ► cercare l'applicazione desiderata ► aprire la pagina dell'applicazione ► **Installa**



Rimuovere o disattivare le applicazioni

Le applicazioni non più necessarie possono essere rimosse dal dispositivo.


Le applicazioni che sono state scaricate possono essere rimosse. Vengono completamente rimosse dal dispositivo. Le applicazioni preinstallate nel dispositivo (applicazioni di sistema), possono essere disattivate ma non completamente rimosse. Dopo averle disattivate, le applicazioni non appaiono più sul dispositivo.






La disattivazione di un'applicazione di sistema può causare errori in altre applicazioni.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ scegliere l'applicazione che si desidera disinstallare ▶ **Disinstalla / Disattiva**

oppure (per applicazioni che possono essere rimosse)



- ▶  ▶ toccare e tenere premuta l'applicazione che si desidera rimuovere ▶ trascinarla su **Disinstalla** e lasciare

Visualizzare le applicazioni e i processi di sistema:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ toccare  ▶ **Mostra sistema**

Le applicazioni standard di Google preinstallate

Lo smartphone include molte applicazioni standard di Google, tra cui:

	Ricerca	Ricerca in Internet e nello smartphone
	Chrome	Browser per navigare in Internet
	Gmail	Ricezione, scrittura e invio di e-mail
	Maps	Ricerca ed esplorazione dei luoghi di tutto il mondo
	YouTube	Riproduzione di video e playlist YouTube
	Drive	Salvataggio decentralizzato di dati
	Play Music	Ascolto della radio
	Play Film & Serie	Per guardare film e serie televisive
	Foto	Salvataggio e gestione centralizzata di fotografie
	Duo	Telefonata con visualizzazione video
	Play Store	Per scaricare le applicazioni

Per maggiori informazioni sulle applicazioni di Google consultare la → [Guida di Google](#)

Utilizzo contemporaneo di due app


Nella modalità Split screen è possibile visualizzare due app su due livelli sovrapposti o sullo stesso livello nel display e lavorare in parallelo su entrambe.



Entrambe le app supportano questa funzione.


Avvio della modalità Split screen

Selezione della prima app

- ▶ Aprire la prima app dalla schermata iniziale o dal menu delle app ▶ toccare  nella barra di navigazione ▶ tenere premuta la barra del titolo dell'app ▶ farla scorrere verso l'alto (o di lato, se il dispositivo è in posizione trasversale) e rilasciarla ... l'app verrà visualizzata in alto (o da un lato) a dimensioni dimezzate

Nella barra di navigazione verrà visualizzato il simbolo .


Selezione della seconda app

- ▶ Toccare  ... viene visualizzata la schermata iniziale ▶ aprire la seconda app dalla schermata iniziale o dal menu delle app ... l'app verrà caricata nella seconda area dello schermo


o

- ▶ Nell'elenco delle ultime app utilizzate, nella seconda area dello schermo toccare sul nome della seconda app ... l'app verrà caricata nella seconda area dello schermo


Modifica della seconda app

- ▶ Toccare  ▶ selezionare un'altra app dalla schermata iniziale o dal menu delle app

o

- ▶ Toccare  ▶ toccare sul nome di un'altra app

Chiusura della modalità Split screen

- ▶ Tenere premuto il simbolo 



o

- ▶ Spostare le barre nere tra le due app verso l'alto/basso o verso destra/sinistra ... la seconda app verrà chiusa e il dispositivo tornerà alla modalità standard

Protezione da applicazioni dannose

Scaricare applicazioni da origini diverse da Google Play

Per scaricare applicazioni da fonti diverse da Google Play, occorre fornire un consenso esplicito. È possibile trovare questa funzione nelle impostazioni delle applicazioni che consentono il download, ad es. browser o client di posta elettronica.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ selezionare l'applicazione con la quale si desidera caricare applicazioni da altre fonti ▶ **Installa app sconosciute** ▶ attivare l'interruttore **Consenti da questa fonte**.



Se si desidera utilizzare applicazioni ritenute poco sicure da Google, è necessario fornire il consenso esplicito all'utilizzo delle stesse. Tramite Google, informarsi anticipatamente sui conseguenti rischi per la sicurezza.



Le applicazioni provenienti da origini sconosciute possono mettere a rischio la sicurezza dello smartphone. Il loro scaricamento può danneggiare lo smartphone, nonché causare l'abuso o la perdita di dati personali.

Attivare la verifica delle applicazioni

Se la funzione è attivata, il dispositivo effettua una verifica delle applicazioni al momento dell'installazione ed effettua il regolare controllo delle applicazioni potenzialmente dannose.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Google** ▶ **Sicurezza** ▶ **Google Play Project** ▶ attivare l'interruttore **Analizza dispositivo per minacce alla sicurezza**

Quando viene installata un'applicazione, non proveniente da Google Play, sono possibili le seguenti azioni:

- Raccomandazione di non installare l'applicazione.
- L'installazione dell'applicazione viene completamente bloccata se è in pericolo la sicurezza del dispositivo.
- Le informazioni per l'identificazione dell'applicazione vengono inviate a Google, ad es. informazioni sul protocollo, URL collegati all'applicazione, identificativo del dispositivo, versione del sistema operativo e indirizzo IP.

Le applicazioni installate nel dispositivo vengono regolarmente sottoposte a verifica. Se viene riconosciuta un'applicazione potenzialmente dannosa, il sistema di verifica può indicare le seguenti misure:

- Raccomandazione di rimuovere subito l'applicazione.
- Rimuovere dal proprio dispositivo un'applicazione notoriamente non sicura.

Migliorare il rilevamento di applicazioni dannose



La funzione **Analizza dispositivo per minacce alla sicurezza** è attivata.

Se la funzione è attivata, Google riceve anche informazioni anonime su tutte le applicazioni installate non provenienti da Play Store. Ciò consente a Google di assicurare agli utenti una maggiore protezione da applicazioni dannose.

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Google** ▶ **Sicurezza** ▶ **Google Play Project** ▶ attivare l'interruttore **Migliora rilevamento app dannose**



Questa opzione potrebbe non funzionare con tutte le applicazioni poiché gli sviluppatori possono disattivare questa funzione per impedire che le loro applicazioni vengano sottoposte a verifica.

Download

I file possono essere scaricati sul dispositivo dai siti web. I file scaricati vengono di regola salvati nell'applicazione **File**.



Di regola, i contenuti quali musica, trasmissioni TV o libri non vengono salvati in **File**, bensì nell'applicazione con la quale è stato effettuato il download.

Lavorare con i file scaricati

▶ ▶ **File**

Se **Download** non viene visualizzato: ▶ ▶ toccare **Download**

Visualizzare con icone grandi/piccole:

▶ toccare

Aprire un file: ▶ toccare il file ▶ selezionare l'applicazione con la quale si intende visualizzare il download



Rimuovere file: ▶ toccare e tenere premuto il file ▶ quindi toccare

Condividere file: ▶ toccare e tenere premuto il file ▶ quindi toccare

Sensore di impronte digitali

Il dispositivo è dotato di un sensore di impronte digitali che consente di creare impronte digitali tramite le quali è ad esempio possibile sbloccare il dispositivo, autorizzare acquisti, accedere a determinate applicazioni o aprire rapidamente un contatto quando si è in modalità stand by.

Creare l'impronta digitale

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Impronta digitale** ... appare la configurazione guidata seguendo la quale è possibile effettuare i passaggi necessari ▶ **Avanti**

Se è configurato il blocco del display : ▶ digitare la sequenza, il PIN o la password.

Se il blocco del display non è configurato: ▶ **Imposta blocco schermo** (→ pag. 57).



La sequenza, il PIN o la password costituiscono un'alternativa all'impronta digitale.

Nei casi che seguono deve essere utilizzato il metodo alternativo:

- se l'impronta digitale non viene riconosciuta dopo più tentativi
- modifica delle impronte digitali
- se sono trascorse più di 48 ore da quando è stato utilizzato il metodo alternativo di sblocco del dispositivo

Effettuare una scansione dell'impronta digitale

- ▶ Appoggiare il dito sul sensore posto sul lato posteriore del dispositivo. Tenere il dispositivo nello stesso modo in cui si lo si terrà anche in seguito al momento dello sblocco. ▶ **Avanti**
- ▶ Toccare il sensore fino a che non appare il messaggio **Impronta aggiunta**. Effettuare tale operazione cambiando ripetutamente la posizione del dito.

Per terminare la scansione: ▶ **Fine**

Per aggiungere altre impronte digitali ▶ **Impronta digitale** ▶ **Aggiungi impronta digitale**






Possono essere aggiunte fino a cinque impronte digitali. Vengono salvate con i nomi Dito 1 – Dito 5

Si osservi che tutte le persone che aggiungono la loro impronta digitale vengono abilitate a sbloccare il dispositivo e ad autorizzare acquisti dal conto corrente.


L'impronta digitale viene salvata in modo protetto e mai esternamente al dispositivo.

Modificare il nome dell'impronta digitale

Assegnare un nome attinente all'impronta digitale, ad es. "Indice sinistro".

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Impronta digitale** ▶ utilizza metodo alternativo (sequenza, PIN o password) per lo sblocco del dispositivo ▶ tocca il nome ▶  digitare il nuovo nome nell'apposito spazio (max. 15 caratteri) ▶ **OK**

Utilizzare le impronte digitali

Se è stata abilitata un'azione con l'impronta digitale, appare l'icona  o il metodo alternativo, se è stato configurato il blocco schermo con impronta digitale.

- ▶ Con un dito, del quale è stata rilevata l'impronta, toccare il sensore delle impronte digitali ▶ ripetere se necessario

Se l'impronta digitale non viene riconosciuta dopo più tentativi, viene attivato automaticamente il metodo alternativo.

“Non disturbare”

La funzione “Non disturbare” mette il dispositivo in modalità silenziosa, per cui non squilla e non vibra. In tal modo è ad esempio possibile disattivare la suoneria durante la notte, una riunione o in qualsivoglia contesto, ad esclusione della segnalazione della sveglia. Sono disponibili tre modalità:

Silenzio totale (silenziamento completo)

Nessuna suoneria, nessuna vibrazione, nessuna segnalazione udibile della sveglia e delle notifiche, nessun audio caso di musica, video, giochi e media vari.

Solo sveglie

Segnalazione delle sveglie e audio attivo in caso di musica, video, giochi e media vari.

Solo con priorità


Segnalazione di notifiche importanti e audio attivo in caso di musica, video, giochi e media vari.



Le notifiche importanti sono i messaggi delle applicazioni con l'impostazione **Considera prioritarie** (→ pag. 22). È possibile definire altri eventi come interruzione importante, ad es. chiamate provenienti da determinate persone.



È anche possibile impostare l'attivazione automatica della funzione “Non disturbare” in base a determinate regole. Definire le regole: → pag. 52

Attivare la funzione “Non disturbare”

- ▶ Dalla barra di stato scorrere con il dito verso il basso si aprono le impostazioni rapide ▶ toccare  **Non disturbare**
- ▶ Toccare **Solo sveglie** ▶ selezionare la modalità desiderata (**Silenzio totale** / **Solo sveglie** / **Solo con priorità**) ▶ definire la durata dell'impostazione (**Fino alla disattivazione di Non disturbare** o impostare un lasso di tempo in ore con +/-) ▶ **Fine** . . . nella barra di stato appare l'icona seguente:




Silenzio totale:  / **Solo sveglie, Solo con priorità:** 



La modalità **Solo sveglie** può essere impostata anche nel seguente modo:

- ▶ con il display attivo, premere il tasto di abbassamento del volume posto sul lato destro del dispositivo fino a raggiungere il livello più basso del volume ▶ premere di nuovo il tasto di abbassamento del volume . . . si attiva la modalità **Solo sveglie**



Disattivare la funzione "Non disturbare"

- ▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrerle verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide ▶ toccare l'icona  o  ... vengono riattivati tutti i toni, appare l'icona 

oppure


- ▶ Premere il tasto di abbassamento del volume posto sul lato destro del dispositivo ▶ toccare **Disattiva ora** ▶ regolare il volume, se desiderato

Disattivare la funzione "Non disturbare" per determinate applicazioni

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ ... vengono visualizzate tutte le applicazioni ▶ selezionare l'applicazione ▶ **Notifiche app** ▶ attivare l'interruttore accanto a **Ignora Non disturbare** ... Le notifiche di questa applicazione vengono abilitate in modalità **Solo con priorità**

Definire gli eventi importanti

Definire gli eventi che si desidera segnalare acusticamente in modalità **Solo con priorità**.

- ▶ Dalla barra di stato scorrere con il dito verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide ▶ toccare  **Non disturbare** ▶ **Altre impostazioni** ▶ **La priorità consente solo** ▶ attivare/disattivare gli eventi **Sveglie**, **Promemoria**, **Eventi** e **Chiamate ripetute** tramite l'interruttore

Le chiamate e i messaggi non vengono segnalati acusticamente (impostazione **Nessuno**). Modificare l'impostazione:

- ▶ toccare **Messaggi / Chiamate** ▶ scegliere l'opzione desiderata (**Da chiunque**, **Solo dai contatti**, **Solo da contatti Speciali**)




Nell'elenco, i contatti selezionati sono contraddistinti come Preferiti (→ pag. 43).

Altre funzioni

Configurazione di più utenti

È possibile condividere l'utilizzo del dispositivo tra più utenti. Ogni utente può disporre del proprio spazio, da configurare a proprio piacimento, ad es. può personalizzare la schermata iniziale, le app, gli account, i contatti, ecc. Per distinguere gli utenti, le relative icone utente vengono rappresentate da colori diversi.


Configurazione utenti

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Utenti e account** ▶ **Personali** ... vengono visualizzati tutti gli utenti disponibili ▶ **Aggiungi utente** ▶ **OK** ... viene inserito un nuovo utente ▶ **Configura ora** ... il dispositivo passa all'area del nuovo utente
- ▶ Nella barra degli strumenti scorrere con due dita verso il basso ▶ toccare  ▶ **Altre impostazioni** ▶ inserire il nome

Viene aperta la procedura guidata di configurazione.

- ▶ Configurare impostazioni specifiche per un utente tramite la procedura guidata.

Cambio utente

- ▶ Nella barra degli strumenti scorrere con due dita verso il basso ▶ toccare  ... vengono visualizzati tutti gli utenti disponibili ▶ toccare l'utente desiderato ... verranno caricate le impostazioni dell'utente selezionato



È possibile configurare un nuovo utente solo dal menu delle impostazioni dell'utente principale.


Tutti gli utenti possono aggiornare le app e gli aggiornamenti saranno validi per tutti gli utenti.

Creare screenshot

Catturare, modificare, condividere e inviare il contenuto di una schermata dello smartphone.

Catturare screenshot

- ▶ Aprire la schermata che si desidera catturare
- ▶ Tenere premuto a **lungo** il pulsante di alimentazione ▶ **Screenshot**
- o
- ▶ Premere il tasto di accensione/spegnimento e quello inferiore del volume contemporaneamente.

Il contenuto della schermata viene salvato in una memoria interna del dispositivo. Nella barra delle notifiche appare l'icona .

Visualizzare gli screenshot

- ▶ Scorrere verso il basso la barra delle notifiche ▶ toccare la notifica **Screenshot acquisito**. ... appare lo screenshot

Se sono disponibili più applicazioni di gestione delle immagini, ad es. **Foto** e **Galleria**: ▶ scegliere quella desiderata



Gli screenshot possono essere gestiti con gli strumenti dell'applicazione.

Per maggiori informazioni sull'applicazione **Foto** → consultare la [Guida di Google](#)


Trasferire file tra computer e smartphone

Tramite un cavo USB è possibile trasferire foto, musica, suonerie ed altri file tra computer e smartphone.



Il computer riconosce il dispositivo dalla porta USB. Viene visualizzato come unità.

Collegare il cavo USB

- ▶ Collegare il dispositivo a un computer tramite il cavo USB in dotazione ... nella barra delle notifiche appare l'icona .



Trasferire file



Scambio di dati con un Mac: sul computer è installato e avviato Android File Transfer.

- ▶ Scorrere verso il basso la barra delle notifiche ▶ toccare la notifica **USB** ▶ scegliere **Trasferire file**

Windows: sul computer si apre automaticamente il riconoscimento automatico dell'unità ▶ aprire **Computer** ▶ trascinare i file desiderati come nel caso di altri dispositivi esterni

Mac: sul computer si apre la finestra **Android File Transfer** ▶ trascinare i file

Gestire la musica

Caricare la musica dal computer nella mediateca di Google Play tramite la gestione della musica.

Informazione per la gestione della musica tramite Google Play Music: → [Guida di Google](#)

Stampare

Le applicazioni dotate della funzione di stampa consentono di stampare tramite il dispositivo.



È disponibile una stampante in grado di ricevere i dati di stampa tramite una connessione WiFi o una rete mobile.

Stampare tramite applicazioni

La procedura di stampa varia a seconda dell'applicazione utilizzata.

▶ Aprire il menu tramite l'icona o ▶ quindi toccare **Stampa**

Stampare il contenuto della schermata: ▶ catturare la schermata (→ pag. 32) e quindi stamparla.

Aggiungere, attivare o disattivare la stampante

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Dispositivi collegati** ▶ **Stampa**

Aggiungere il servizio di stampa:

▶ **Aggiungi servizio** ▶ scegliere il servizio di stampa ▶ installare

Attivare/disattivare il servizio di stampa:

▶ Scegliere il servizio di stampa ▶ attivare/disattivare con l'interruttore ON/OFF

Trasferire il contenuto della schermata a un altro dispositivo (streaming)

Trasferire l'immagine e il tono dello smartphone su un televisore.



Il televisore è dotato di un dispositivo di streaming (ad es. Chromecast) e vi si può accedere tramite WiFi.

Avviare la trasmissione

▶ Avviare il video sullo smartphone

▶ Nella barra di stato scorrere con due dita verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide

▶ toccare **Trasmetti** ... vengono cercati i dispositivi in streaming entro il raggio d'azione ▶ nell'elenco toccare il dispositivo in streaming sul quale si intende trasmettere la schermata ... la trasmissione viene avviata. Nella barra delle notifiche viene visualizzata l'icona

Interrompere la trasmissione

▶ Nella barra delle notifiche scorrere verso il basso ▶ nel messaggio **Trasmetti** toccare **Interrompi trasmissione**

Abilitare, attivare e disattivare dispositivi in streaming

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Dispositivi collegati** ▶ **Trasmetti** ... vengono cercati i dispositivi in streaming entro il raggio d'azione ▶ selezionare il dispositivo ... viene inserito nell'elenco

▶ attivare/disattivare il dispositivo con l'interruttore ON/OFF

Per informazioni su Chromecast → [Guida di Google](#)

Comunicazione



Telefonare


Per telefonare, utilizzare l'applicazione  **Telefono**. È preimpostata nella barra dei Preferiti della schermata iniziale (→ pag. 18).

Chiamare


▶  **Telefono** ...

Comporre un numero di telefono

▶ Toccare  ... si apre il tastierino telefonico ▶ comporre il numero di telefono ▶ toccare 


 Durante la composizione vengono visualizzati i contatti che possono corrispondere al numero inserito. Se non vi sono voci corrispondenti, è possibile salvare il numero di telefono composto nell'elenco dei contatti.

Utilizzare il numero di telefono di un contatto

▶ Toccare  ... si apre l'elenco dei contatti ▶ selezionare una voce ... vengono visualizzati tutti i numeri di telefono salvati per il contatto ▶ toccare il numero di telefono desiderato


Contatti → pag. 40

Utilizzare il numero di telefono di un contatto preferito

▶ Toccare  ... si apre l'elenco dei Preferiti ▶ toccare il contatto desiderato ... viene selezionato il numero di telefono principale del contatto

Aggiungere un contatto ai Preferiti → pag. 43

Utilizzare il numero di telefono dal registro delle chiamate

▶ Toccare  ... si apre il registro delle chiamate ▶ toccare il numero di telefono desiderato
Registro delle chiamate → pag. 39

Terminare una chiamata

▶ Toccare 

 Le chiamate possono essere effettuate anche tramite altre applicazioni o widget, ad esempio dall'applicazione  **Contatti**.

Chiamate in ingresso

Quando si riceve una chiamata viene visualizzato il numero del chiamante, se disponibile. Possono comparire anche informazioni sul contatto o l'ID del chiamante.

Accettare una chiamata

Se il blocco schermo è attivo: ▶ toccare il cerchio bianco e trascinarlo verso l'alto


Se il blocco schermo non è attivo: ▶ toccare **Rispondi**

Rifiutare una chiamata

Se il blocco schermo è attivo: ▶ toccare il cerchio bianco e trascinarlo verso il basso

Se il blocco schermo non è attivo: ▶ toccare **Rifiuta**

Rifiutare una a chiamata e inviare un SMS al chiamante

▶ Toccare l'icona dei messaggi  ▶ selezionare una risposta breve predefinita o scrivere un proprio messaggio... il chiamante riceve un messaggio con il testo selezionato

Modificare messaggi predefiniti → pag. 38



Se il gestore di rete mobile fornisce una mailbox, i chiamanti cui è stata rifiutata una chiamata possono lasciare un messaggio.

Rispondendo a una chiamata mentre è in corso un'altra conversazione, quest'ultima viene messa in attesa.

Opzioni durante una chiamata



Aprire il tastierino telefonico durante una conversazione

▶ Toccare 

Passare da cuffie ad altoparlante e auricolari Bluetooth connessi

▶ Toccare 


Silenziare/riattivare il microfono

▶ Toccare  / 

Interrompere/riprendere una conversazione

▶ Toccare 

Registrare una conversazione

▶ Toccare ... durante la registrazione, sopra ai simboli delle opzioni lampeggia un punto rosso. La registrazione viene salvata nella memoria interna, nella cartella **PhoneRecords**

Terminare la registrazione: ▶ Toccare nuovamente 



Informare l'interlocutore della registrazione.

Messa in attesa, richiamata alternata

- ▶ Toccare ► con comporre il numero del secondo utente o con selezionarlo dai contatti ► toccare ... viene avviata la chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa.

In alto sullo schermo, la conversazione in attesa con numero di telefono viene visualizzata come **In attesa**.

Alternare tra i due interlocutori (richiamata alternata):

- ▶ Toccare ... la chiamata in attesa diventa quella attiva

Riunire due interlocutori in una conferenza telefonica

Una conversazione è attiva, l'altra è in attesa.

- ▶ Toccare ... le conversazioni vengono riunite

Terminare la conferenza: ► toccare ... appaiono i numeri di telefono dei partecipanti

- ▶ Toccare accanto a un numero di telefono ... il collegamento con questo partecipante viene terminato

oppure

- ▶ Toccare accanto a un numero di telefono ... le conversazioni vengono nuovamente separate, senza interrompere i collegamenti

Impostazioni delle chiamate

Visualizzazione dei nomi dei chiamanti nel registro delle chiamate e nell'elenco dei contatti dell'applicazione telefonica

- ▶ Telefono ► toccare ► Impostazioni ► Opzioni di visualizzazione ...

Stabilire l'ordine delle chiamate:

- ▶ **Ordina per** ► selezionare **Nome** o **Cognome**

Stabilire la modalità di visualizzazione dei nomi dei contatti:

- ▶ **Formato nome** ► selezionare **Prima il nome** o **Prima il cognome**

Impostare i toni e la vibrazione

- ▶ Telefono ► toccare ► Impostazioni ► Suoni e vibrazione ...

Cambiare suoneria: ► **Suoneria telefono** ► selezionare la suoneria ► **OK**

Vibrazione in caso di chiamata: ► attivare l'opzione **Vibrazione per le chiamate**

Tono tasti durante la digitazione con il tastierino telefonico: ► attivare l'opzione **Toni tastierino**






Altre impostazioni per i toni dell'applicazione **Impostazioni** → pag. 51

Modificare le risposte brevi (SMS)

Se non si vuole rispondere a una chiamata è possibile inviare un messaggio SMS predefinito al chiamante (→ pag. 36).

Modificare il testo di un SMS ad invio automatico:


- ▶  **Telefono** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Risposte rapide** ... appare un elenco di quattro messaggi preimpostati ▶ toccare una risposta ▶  modificarla ▶ **OK**

Blocco numeri


Protezione da chiamate ed SMS indesiderati.

- ▶  **Telefono** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Blocco delle chiamate** ... appare un elenco dei numeri di telefono bloccati

Aggiungere un numero di telefono:

- ▶ **Aggiungi numero** ▶  comporre un numero di telefono ▶ **BLOCCA**

Sbloccare un numero di telefono:

- ▶ Toccare  accanto al numero ▶ **SBLOCCA**

Utilizzare la modalità TTY per le chiamate

La modalità TTY (Telephone Typewriter) consente a persone con problemi di udito e di linguaggio di comunicare digitando testi tramite smartphone.



Lo smartphone è collegato tramite una porta USB a una speciale telescrivente o ad altro servizio TTY.

Attivare la modalità TTY:

- ▶  **Telefono** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Accessibilità** ▶ **Modalità TTY** ▶ selezionare la modalità desiderata



TTY (completa) Consente di vedere la conversazione come testo e di sentirla come audio.

TTY HCO Consente di sentire l'interlocutore e di rispondere tramite testo.

TTY VCO Consente di vedere come testo l'enunciato dell'interlocutore e di pronunciare le risposte.

Impostazioni correlate alla rete






A seconda del gestore di rete, è possibile utilizzare altri servizi di rete, ad es. una mailbox, il trasferimento di chiamata, l'avviso di chiamata in attesa ecc. Questi servizi possono essere configurati, nonché attivati e disattivati, dal menu delle impostazioni dell'applicazione telefonica.

- ▶  **Telefono** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Account di chiamata** ▶ toccare la scheda SIM, della quale si desidera gestire i servizi di rete

Registro delle chiamate

Il registro delle chiamate mostra le chiamate effettuate, quelle ricevute e quelle senza risposta.





Aprire il registro delle chiamate

- ▶  **Telefono** ▶ toccare  ... appare un elenco delle chiamate con numero di telefono, luogo e data. Le frecce indicano il tipo di chiamata:
 -  Chiamata senza risposta
 -  Chiamata con risposta
 -  Chiamata effettuata



Visualizzare i dettagli delle chiamate

- ▶ Toccare la chiamata ▶ **Dettagli chiamata** ... vengono visualizzate informazioni sulla chiamata, ad es. la data, l'ora e la durata della chiamata






Contattare un chiamante

- ▶  **Telefono** ▶ toccare  ...
- Chiamare: ▶ toccare  accanto alla voce
- Inviare SMS: ▶ toccare la chiamata ▶ **Invia un messaggio** ▶ inserire il messaggio ▶ toccare 



Aggiungere un numero di telefono ai contatti

- ▶  **Telefono** ▶ toccare  ▶ toccare la chiamata ▶ **Aggiungi al contatto** oppure **Crea nuovo contatto**

Cancellare chiamate dal registro delle chiamate



- ▶  **Telefono** ▶ toccare  ...
- Cancellare una chiamata: ▶ toccare la chiamata ▶ **Dettagli chiamata** ▶ toccare 
- Cancellare tutte le voci:
 - ▶ toccare  ▶ **Cronologia** ▶ toccare  ▶ **Cancella cronologia chiamate** ▶ e confermare con OK

Contatti

L'applicazione  **Contatti** consente di registrare e organizzare tutte le informazioni sui propri contatti, ad es. numeri di telefono, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e molto altro ancora. Altre applicazioni, ad es. l'applicazione  **Telefono**, accedono alle informazioni e le rendono disponibili, se necessario.

Utilizzare i contatti


Visualizzare i contatti

- ▶  ▶  **Contatti** ... vengono visualizzati prima i Preferiti. Gli altri contatti vengono elencati in ordine alfabetico.

Stabilire l'ordine dei contatti:

- ▶ Toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Ordina per** ▶ selezionare **Nome** o **Cognome**



Stabilire la modalità di visualizzazione dei nomi dei contatti:

- ▶ Toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Formato nome** ▶ selezionare **Prima il nome** o **Prima il cognome**

Personalizzare la vista







I contatti possono essere salvati in diverse posizioni, localmente sullo smartphone, sulla scheda SIM o nel cloud di un account. Per impostazione predefinita vengono visualizzati tutti i contatti. È possibile limitare la visualizzazione, ad es. nascondere determinate etichette (gruppi).

Visualizzare solo determinati contatti:

- ▶ Toccare  ▶ **Personalizza visualiz.** ▶ **Personalizza** ... vengono visualizzate tutte le fonti dei contatti
- ▶ con , aprire le opzioni per una fonte di contatti ▶ contrassegnare le opzioni desiderate ▶ **Salva** ▶ ... vengono visualizzati solo i contatti selezionati

Utilizzare i contatti per la comunicazione

Chiamare un contatto, inviare una e-mail o un SMS a un contatto.


- ▶  **Contatti** ▶ scorrere l'elenco, selezionare il contatto desiderato ▶ selezionare l'azione ...
 - Chiamare: ▶ toccare numero di telefono o  ... la chiamata viene avviata
 - Inviare SMS: ▶ toccare  ... digitare il messaggio ▶ toccare 
 - Inviare e-mail: ▶ toccare l'indirizzo e-mail o  ▶ scrivere la e-mail ▶ toccare 

Raggruppare i contatti



I contatti possono essere raggruppati in gruppi con un'etichetta comune. Ai membri di un'etichetta possono essere inviati, ad esempio, SMS o e-mail di gruppo. Di default sono previste diverse etichette, ad es. Famiglia e Amici.

- ▶  **Contatti** ▶ toccare  ... appare un elenco delle etichette esistenti

Creare una nuova etichetta:

- ▶ **Crea etichetta** ▶  Inserire il nome dell'etichetta ▶ **OK** ▶ **Aggiungi contatti** ▶ selezionare il contatto ... l'etichetta viene creata con questo contatto


Aggiungere contatti a un'etichetta:

- ▶  **Contatti** ▶ toccare  ▶ selezionare l'etichetta



Aggiungere un nuovo contatto:

- ▶ toccare  ▶  inserire i dati del contatto ▶ **Salva**

Aggiungere un contatto dall'elenco dei contatti:

- ▶ toccare  ... vengono elencati tutti i contatti appartenenti all'account ▶ selezionare il contatto


oppure

- ▶  **Contatti** ▶ selezionare il contatto ▶ toccare  ▶ **Aggiungi a etichetta** ▶ selezionare una o più etichette ▶ **OK**






Un contatto può appartenere a più gruppi.

Rimuovere il contatto a un'etichetta:

- ▶ toccare l'etichetta ▶ toccare e tenere premuto il contatto ▶ toccare  ▶ **Rimuovi da etichetta**

Eliminare un'etichetta:

- ▶  **Contatti** ▶ toccare  ▶ selezionare l'etichetta ▶ toccare  ▶ **Elimina etichetta**

Aggiungere contatti



Se si dispone di un account di Google è possibile creare e gestire i propri contatti anche dal computer. I contatti vengono sincronizzati automaticamente con lo smartphone.

Creare un contatto

- ▶ **Contatti** ▶ toccare ▶ inserire il nome, i numeri di telefono e altri dati del contatto ▶ **Salva**
-

Importare/esportare contatti

I contatti possono essere esportati da qualsiasi cartella e importati in un'altra: ad es. è possibile importare nel proprio account di Google i contatti salvati sulla scheda SIM o salvare i contatti dell'account di Google come vCard nella memoria interna del dispositivo.

Esportare contatti:

- ▶ **Contatti** ▶ toccare ▶ **Impostazioni** ▶ **Esporta** ▶ toccare ▶ selezionare la destinazione dell'esportazione ▶ inserire il nome per l'esportazione ▶ **Salva**

Importare contatti:

- ▶ **Contatti** ▶ toccare ▶ **Impostazioni** ▶ **Importa** ▶ selezionare l'origine dell'importazione... vengono visualizzati i contatti della directory di origine ▶ selezionare i contatti da importare ▶ **Importa**

Modificare i contatti


Modificare i dettagli dei contatti




- ▶  **Contatti** ▶ selezionare il contatto da modificare ▶ toccare 
- ▶ Toccare il campo da modificare ▶  modificare il contenuto ▶ **Salva**

oppure



- ▶ Scorrere in basso ▶ toccare **Altri campi** ▶  compilare i campi desiderati ▶ **Salva**

Aggiungere un contatto ai Preferiti



Le persone contattate di frequente possono essere aggiunte ai Preferiti. I Preferiti vengono visualizzati nell'applicazione  **Telefono** in un elenco personalizzato (→ pag. 35).

- ▶  **Contatti** ▶ selezionare il contatto ▶ toccare  ... il contatto viene visualizzato nell'applicazione  **Telefono** nell'elenco dei Preferiti



Impostare una suoneria specifica per un contatto

- ▶  **Contatti** ▶ selezionare il contatto ▶ toccare  ▶ **Imposta suoneria** ▶ selezionare la suoneria ▶ **OK**


Trasferire le chiamate di un contatto verso la mailbox

- ▶  **Contatti** ▶ selezionare il contatto ▶ toccare  ▶ **Indirizza a segreteria**



Cancellare contatti

- ▶  **Contatti** ▶ selezionare il contatto ▶ toccare  ▶ **Elimina** ▶ **OK**

Cancellare contemporaneamente diversi contatti:

- ▶ Toccare in successione e tenere premuti i contatti che si desidera cancellare ▶ toccare  ▶ **Elimina**

Salvare un contatto per la selezione diretta sulla schermata iniziale

- ▶  **Contatti** ▶ selezionare il contatto ▶ toccare  ▶ **Aggiungi a schermata Home** ▶ **Aggiungi automaticamente**

Riunire i contatti

Se per una persona sono presenti più voci di contatto, è possibile riunirle.



I contatti sono salvati sullo stesso account.

Proposte per riunire i contatti




- ▶  **Contatti** ▶ toccare  ▶ **Suggerimenti** ▶ **Elimina duplicati**

Se questa opzione non viene visualizzata, non ci sono contatti da riunire.

Accettare una proposta: ▶ **Riunisci**



Accettare tutte le proposte: ▶ **Riunisci tutti**

Selezione manuale dei contatti da riunire

- ▶  **Contatti** ▶ toccare  ▶ **Seleziona** ▶ toccare i contatti che si desidera riunire ▶ toccare  ▶ **Riunisci**

Separare i contatti riuniti


È possibile annullare tutte le modifiche ai propri contatti effettuate negli ultimi 30 giorni.



- ▶  **Contatti** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Gestire i contatti – Annullare le modifiche** ▶ eventualmente selezionare un account ▶ selezionare il momento al quale si desidera ripristinare i contatti ▶ **Conferma**




Messaggi (SMS/MMS)

Per l'invio e la ricezione di messaggi utilizzare l'app  **Messaggi**. Per impostazione predefinita, si trova nella barra Preferiti della schermata iniziale (→ pag. 18).


Anziché l'app **Messaggi** utilizzare un'altra app come app predefinita per lo scambio di messaggi

 Sul dispositivo viene installata almeno un'altra app per SMS.

▶  **Toccare Messaggi** ▶ in  ▶ **Impostazioni** ▶ **App SMS predefinita** ▶ selezionare l'altra app per SMS ▶ **OK**


 Guida all'app **Messaggi**:
 ▶  **Toccare Messaggi** ▶ in  ▶ **Impostazioni** ▶ **Guida e feedback**
 In questa sezione è possibile trovare anche informazioni sulle impostazioni dell'app.

Invio o risposta a un messaggio

 A volte le app inviano SMS tramite servizi Premium a pagamento. Il sistema operativo Android riconosce tutti i tentativi di invio da parte di un'app di SMS a nome dell'utente. In caso di tariffe aggiuntive per il l'invio dell'SMS, l'utente riceve un messaggio di avviso. In questo caso, l'utente può decidere se annullare o inviare comunque l'SMS.


Scrittura di un SMS

I messaggi di testo (SMS) possono avere una lunghezza massima di 160 caratteri. Se viene superato tale limite e l'operatore supporta questa funzione il messaggio verrà inviato in più parti.

▶  **Messaggi** ... viene visualizzato l'elenco delle conversazioni


Per vedere i messaggi di una conversazione esistente: ▶ toccare la conversazione

Per creare una nuova conversazione: ▶ toccare su 


▶  Inserire il numero di telefono, il nome o l'indirizzo e-mail ... man mano che vengono immessi i dati vengono visualizzate le voci corrispondenti, presenti nell'elenco dei contatti ▶ toccare il contatto suggerito o continuare ad immettere dati


o

▶ selezionare uno o più contatti ai quali inviare il messaggio


Per inserire un messaggio: ▶  Inserire un testo

Incollare uno smile (Emoticon)

▶ Durante l'inserimento del testo a destra del campo di testo toccare  ▶ Selezionare un simbolo

Per tornare alla tastiera: ▶ toccare su 


Salvataggio di un messaggio come bozza

- ▶ Durante l'inserimento di un messaggio di testo toccare  ... il messaggio verrà visualizzato nell'elenco delle conversazioni come bozza


Per continuare a modificare il messaggio: ▶ toccare questa conversazione.

Scrittura di un MMS

I messaggi multimediali (MMS) possono contenere testo, immagini, messaggi vocali, immagini o video acquisiti dalla fotocamera, adesivi predefiniti (simboli animati) oppure informazioni su una determinata posizione.


- ▶ Durante la creazione di un messaggio toccare a sinistra del campo di inserimento  ▶ selezionare l'allegato desiderato; è possibile selezionare più elementi ...

Adesivi

- ▶ Toccare  ... verranno visualizzati degli adesivi (simboli animati) ▶ Selezionare un adesivo


Per caricare altri adesivi: ▶ scorrere verso il basso ▶ Scarica

Immagini e video

- ▶ Toccare  ... verranno visualizzate le immagini e i video disponibili ▶ Selezionare un'immagine o un video

Acquisizione di nuove immagini o video con la fotocamera


- ▶ Toccare  ... verrà avviata la fotocamera


Per attivare la modalità schermo intero: ▶ toccare su 

Per registrare un video: ▶ toccare su 


Per avviare l'acquisizione: ▶ toccare su 

Messaggi vocali

- ▶ Toccare  ... verrà visualizzato un simbolo a forma di microfono ▶ Tenere premuto questo simbolo ▶ Registrare il messaggio vocale ▶ Rilasciare il simbolo

 I messaggi vocali non vengono memorizzati sul dispositivo.

Posizione sulla mappa

- ▶ Toccare  i ... verrà visualizzata una mappa con la registrazione della propria posizione attuale

▶ Confermare la posizione


oppure: ▶ allargare la mappa e spostare la posizione attuale o selezionare un'altra

Nel messaggio verranno visualizzati i relativi dati.

Per visualizzare l'anteprima: ▶ toccare l'allegato

Per eliminare un allegato: ▶ toccare in alto a destra sulla x


Invio di un messaggio

- ▶ Per scrivere un messaggio di testo o multimediale ▶ toccare  ... il messaggio verrà inviato

Per tornare all'elenco delle conversazioni: ▶ toccare su 


Con il primo messaggio ha inizio una conversazione. Questo messaggio verrà incluso nell'elenco dei messaggi, sotto il nome o il numero di telefono del destinatario. Le risposte del destinatario del messaggio verranno visualizzate nella stessa conversazione.


Risposta a un messaggio ricevuto

Quando arriva un nuovo messaggio, il LED di notifica lampeggia, viene emessa una notifica e il simbolo  viene visualizzato nella barra delle notifiche.

- ▶ Toccare la notifica ricevuta ... il messaggio verrà aperto


o

- ▶  **Messaggi** ... viene visualizzato l'elenco delle conversazioni ▶ toccare la conversazione con il nuovo messaggio

- ▶  Inserire una risposta ▶ toccare 

Letture e gestione di messaggi


Letture di un messaggio

- ▶  **Messaggi** ... viene visualizzato l'elenco delle conversazioni ▶ toccare una conversazione ... verranno visualizzati tutti i messaggi di quella data conversazione, in ordine cronologico



Gestione dei messaggi

- ▶ Tenere premuto un messaggio ... sul bordo superiore viene mostrato un elenco di opzioni ▶ Selezionare un'opzione ...


Per condividere un messaggio:

- ▶ Toccare  ... vengono visualizzate le app disponibili, con le quali è possibile modificare e inoltrare un messaggio, ad es. Messenger, E-mail, Google Drive, ecc.


Per inoltrare un messaggio a un contatto o a un altro destinatario:

- ▶ Toccare  ▶ Selezionare un destinatario oppure avviare una nuova conversazione ▶ inviare con 


Per copiare il testo di un messaggio:

- ▶ Toccare  ... il testo verrà copiato nella memoria cache. È possibile utilizzarlo per scrivere un qualsiasi messaggio.

Per visualizzare ulteriori informazioni sul messaggio e sul mittente:

- ▶ Toccare  ... a seconda del tipo di messaggio, verranno visualizzate informazioni più o meno dettagliate




Per salvare le immagini o i video di un MMS sul dispositivo:

- ▶ Toccare  ... la foto verrà salvata nella memoria interna del dispositivo nella cartella Immagini/Messaggi


Per eliminare un messaggio dalla conversazione:

- ▶ Toccare  ▶ con **Elimina** confermare

Ricerche tra i messaggi

- ▶  **Messaggi** ▶ toccare  ▶  Inserire un termine di ricerca ... Verranno visualizzati i messaggi nei quali è presente il testo inserito

Gestione delle conversazioni

- ▶  **Messaggi** ... verrà visualizzato l'elenco delle conversazioni ▶ tenere premuta una o più conversazioni


... Tutte le conversazioni selezionate sono contrassegnate da ✓. Sul bordo superiore viene mostrato un elenco di opzioni ▶ Selezionare l'opzione desiderata ...

Eliminazione di una o più conversazioni

- ▶ Toccare  ▶ con **Elimina** confermare

Attivazione/disattivazione delle notifiche




Per impostazione predefinita, il dispositivo emette un segnale di notifica alla ricezione di un nuovo messaggio. È possibile disattivare le notifiche di determinati contatti.

Per disattivare le notifiche: ▶ toccare su 

Per riattivare le notifiche: ▶ toccare su 




Archiviazione di una conversazione

Le conversazioni archiviate non sono più visibili sulla schermata iniziale dell'app, ma possono comunque essere lette.

- ▶ Toccare  ... le conversazioni selezionate verranno archiviate
 - Per aprire un archivio: ▶ toccare  ▶ **Archiviata** ... verranno visualizzate le conversazioni archiviate
 - Per annullare l'archiviazione di una o più conversazioni: ▶ Tenere premute una o più conversazioni ▶ toccare  ... Le conversazioni verranno visualizzate di nuovo sulla schermata iniziale

Blocco di una conversazione

Se non si desidera più ricevere chiamate e messaggi da determinati destinatari, è possibile bloccarli.



- ▶ Toccare e tenere premuto **Conversazione** ▶ toccare  ▶ **BLOCCA** ... Le chiamate e i messaggi dei contatti selezionati non verranno più segnalati
- Per sbloccare un contatto: ▶ toccare  ▶ **Contatti bloccati** ▶ toccare  accanto al numero ▶ **SBLOCCA**

Impostazioni

Dispositivo

Lingua

Modificare la lingua del display.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Lingue e immissione** ▶ **Lingue** . . . vengono visualizzate tutte le lingue disponibili in un elenco. La lingua utilizzata al momento viene visualizzata in alto.



Per rendere disponibili altre lingue:

- ▶ **Aggiungi una lingua** ▶ scorrere nell'elenco e selezionare una lingua ▶ selezionare l'area geografica . . . la lingua verrà aggiunta all'elenco

Per selezionare una lingua:

- ▶ Tenere premuta la voce ▶ farla scorrere verso l'alto e rilasciare

Per eliminare una lingua dall'elenco:

- ▶ Toccare  ▶ **Rimuovi** ▶ selezionare la lingua da eliminare ▶ toccare  ▶ **OK**

Display

Luminosità

Modificare la luminosità dello schermo o adattarla alle condizioni ambientali

- ▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrele verso il basso . . . si aprono le impostazioni rapide

oppure

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Display** ▶ **Livello di luminosità**



- ▶ Regolare la luminosità tramite il cursore



Adattare automaticamente la luminosità in base alla luce presente nell'ambiente

- ▶ Spuntare la casella di controllo **AUTO** accanto all'indicatore di scorrimento

oppure



- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Display** ▶ **Luminosità adattiva** ▶ attivare/disattivare tramite l'interruttore



Anche se la luminosità è impostata su adattamento automatico, è possibile adattarla tramite l'apposito cursore.

Dimensione dei caratteri



Modificare la dimensione dei caratteri.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Display** ▶ **Avanzate** ▶ **Dimensioni carattere** ▶ con il cursore, scegliere la dimensione dei caratteri tra le quattro disponibili



Orientamento del display

Definire il comportamento del contenuto della schermata quando viene ruotato il dispositivo.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Display** ▶ **Avanzate** ▶ attivare/disattivare **Rotazione automatica**



Questa opzione può anche essere attivata/disattivata nei comandi semplificati e nelle impostazioni rapide.

Suoni e volume

Volume



Modificare il volume della suoneria, della musica e della sveglia.

Tramite il tasto del volume

- ▶ Premere il tasto del volume posto sul lato destro del dispositivo ... si apre il cursore per la regolazione del volume ▶ toccare la freccia posta a destra del cursore ▶ regolare il volume tramite il cursore




Tramite il menu delle impostazioni



- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Audio** ▶ impostare il volume delle suonerie, delle applicazioni multimediali e degli allarmi con l'indicatore di scorrimento

Attivare/disattivare la vibrazione

Disattivare la suoneria, attivare la vibrazione:



- ▶ Premere il lato inferiore del tasto della suoneria fino a raggiungere il livello più basso del volume e ad avvertire una vibrazione del dispositivo ... nella barra di stato appare l'icona 

Attivare la suoneria, attivare la vibrazione:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Audio** ▶ attivare/Disattivare l'opzione **Vibrazione per le chiamate** con l'interruttore


Suonerie

Modificare la suoneria predefinita



- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Audio** ▶ **Suoneria telefono** ▶ scegliere la suoneria ▶ **OK**

Aggiungere nuove suonerie

Applicazioni suonerie:

- ▶ scaricare e installare l'applicazione suoneria dal Play Store di Google 

Trasferire il file musicale (MP3) da un computer:

- ▶ collegare il dispositivo al computer tramite il cavo USB in dotazione → pag. 33
- ▶ Trasferire file musicali (MP3) nel file manager nella cartella **Suonerie**
- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Audio** ▶ **Suoneria telefono** ▶ scorrere in basso ▶ **Aggiungi suoneria** ▶ selezionare la suoneria ▶ **OK**

Definire le regole per il silenziamento automatico


Silenziare automaticamente lo smartphone a determinati orari (“Non disturbare”).

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Audio** ▶ **Preferenze Non disturbare**

Silenziare i toni a determinati orari

- ▶ Selezionare una regola predefinita **Notte di un giorno feriale** o **Fine settimana** o un **Evento**
 - ▶ modificare le impostazioni della regola ▶ attivare/disattivare la regola tramite l'interruttore **ON/OFF**

oppure creare una regola propria

- ▶ Toccare **Aggiungi altre** ▶ **Regola Ora** ▶  Inserire un nome per la regola ▶ **OK**
- ▶ Definire il(i) giorno(i), l'ora di inizio e di fine della regola
- ▶ Selezionare l'opzione per **Preferenze Non disturbare** (→ pag. 30)
- ▶ Attivare/disattivare l'opzione **La sveglia può sostituire l'ora di fine**
- ▶ Attivare/disattivare la regola tramite l'interruttore **ON/OFF**

Silenziare il tono durante le riunioni e gli appuntamenti

- ▶ Toccare **Aggiungi altre** ▶ toccare **Regola Evento** ▶  Inserire un nome per la regola ▶ **OK** ▶ Selezionare un'opzione

Durante eventi per: ▶ scegliere su quale account debba essere applicata la regola, qualora si utilizzino più account con appuntamenti di agenda

Dove la risposta è: ▶ scegliere a quali appuntamenti debba essere applicata la regola (appuntamenti confermati con “Sì” o “Forse” o non ancora confermati)

Preferenze Non disturbare: ▶ scegliere la modalità “Non disturbare” (**Solo con priorità, Solo sveglie, Silenzio totale** (→ pag. 30)

Attivare la regola

- ▶ Attivare/disattivare la regola tramite l'interruttore **ON/OFF**



Silenziare lo smartphone manualmente in caso di necessità → pag. 30

Impostare i toni di tastiera





Si utilizza la tastiera Android predefinita.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Lingue e immissione** ▶ **Tastiera virtuale** ▶ **Gboard** ▶ **Preferenze** ▶ in **Tasti** scegliere le impostazioni per i toni di tastiera

Attivare/disattivare altri toni

Definire se ad ogni pressione del tastierino telefonico con il display bloccato debba essere emesso un tono o una vibrazione.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Audio** ▶ **Avanzate** ▶ in **Altri suoni e vibrazioni**, attivare/disattivare l'opzione desiderata tramite l'interruttore.



Gestione energetica

Per utilizzo il più possibile prolungato del proprio smartphone, il dispositivo offre diverse possibilità di ottimizzazione della batteria.




Visualizzare il livello di carica della batteria

Il livello di carica della batteria appare nella barra di stato con l'icona  (→ pag. 88).

Visualizzare la percentuale del livello di carica a lato dell'icona della batteria:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Batteria** ▶ attivare/disattivare la funzione **Percentuale batteria** tramite l'interruttore

Visualizzare il consumo di energia

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Batteria** ▶ toccare l'icona della batteria  ... vengono visualizzate informazioni aggiuntive sull'utilizzo dei componenti di sistema, ad es. **Schermo**, **Rete mobile in standby**, **Wi-Fi**



Se il dispositivo è in carica, anziché l'autonomia restante appare il tempo necessario fino alla ricarica "completa" della batteria.


Utilizzare la modalità di risparmio energetico

Risparmiare energia fino alla ricarica successiva del telefono.

La modalità di risparmio energetico restringe l'uso di alcune funzioni del dispositivo:

- la navigazione in Google Maps non è disponibile
- la funzione di vibrazione, i servizi di geolocalizzazione e la gran parte dei dati soffondo subiscono restrizioni
- applicazioni e-mail, SMS/MMS ed altre che richiedono la funzione di sincronizzazione si aggiornano soltanto se vengono aperte.

Per attivare/disattivare la Modalità a basso consumo:

- ▶ Scorrere verso il basso dalla barra di stato ▶ toccare l'icona della batteria  ... viene attivata o disattivata la modalità risparmio energetico.

o

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Batteria** ▶ **Risparmio energetico** ▶ attivare/disattivare la funzione con l'interruttore

Attivazione automatica della Modalità a basso consumo quando la batteria è quasi scarica

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Batteria** ▶ **Risparmio energetico** ▶ **Attiva automaticamente** ▶ **Mai** oppure quando si trova al 5% o al 15%



Con la modalità risparmio energetico attivata, viene visualizzata l'icona della batteria in modalità risparmio energetico e le barre di stato e di navigazione sono di colore rosso.

La modalità di risparmio energetico termina automaticamente quando il dispositivo viene messo in carica.

Altre impostazioni per il consumo energetico

È possibile risparmiare energia modificando le impostazioni dei componenti di sistema.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Batteria** ...

Modifica delle impostazioni del display:



- ▶ **Luminosità adattiva** ▶ attivare/disattivare tramite l'interruttore
- ▶ **Telefono inattivo** ▶ selezionare un tempo più breve

Memoria

Lo smartphone distingue una memoria permanente del dispositivo, che può essere espansa con una scheda SD, e una memoria di lavoro. La memoria permanente del dispositivo contiene i dati, quali ad esempio brani musicali e foto. Quella di lavoro è una memoria temporanea utilizzata dal dispositivo per eseguire le applicazioni e l'intero sistema.

Gestione del dispositivo senza scheda SD

Controllare lo spazio di memoria disponibile e l'utilizzo di memoria delle applicazioni.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Spazio di archiviazione** ... appare lo spazio di memoria disponibile e quello al momento utilizzato, nonché un elenco di componenti che utilizzano la memoria.

Visualizzare altre informazioni: ▶ toccare una voce.

Gestione del dispositivo con la scheda SD



Il dispositivo riconosce schede SD con una memoria di 32 GB. Schede di memoria di dimensioni maggiori (fino a 256 GB) possono essere utilizzate soltanto se sono state formattate nel Gigaset GS280 (non nel PC).

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Spazio di archiviazione** ...


Definire dove salvare i dati personali:

- ▶ scegliere **Memoria interna** o **Scheda SD**

Controllare lo spazio di memoria disponibile e l'utilizzo di memoria delle applicazioni.

- ▶ Accanto a , toccare **Memoria condivisa interna**



Escludere la scheda SD:

- ▶ A lato di **Scheda SD...** toccare  ... la scheda SD viene disattivata Non può essere più utilizzata come memoria, i dati salvati sulla scheda SD non sono più disponibili.

Riattivare la scheda SD:



- ▶ Toccare **Scheda SD...** ▶ **Monta**

Liberare spazio di memoria

- ▶ Rimuovere le applicazioni non utilizzate (→ pag. 25)
- ▶ Cancellare le foto e i video salvati e/o salvarli in un cloud, ad es. con Google Foto
- ▶ Rimuovere brani musicali, film e altri contenuti multimediali scaricati
- ▶ Rimuovere o cancellare cache o dati delle singole applicazioni (→ pag. 66)
- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Spazio di archiviazione** ▶ **Libera spazio** ... vengono visualizzati gli elementi del file manager che possono essere eliminati ▶ contrassegnare gli elementi ▶ **Elimina**

Comandi semplificati

Per persone disabili è disponibile una serie di impostazioni utili pensate per adattare l'uso dello smartphone alle loro specifiche esigenze.

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Accessibilità** ▶ attivare/disattivare o configurare la funzione desiderata

Ad esempio:

Output sintesi vocale

Consente di scegliere numerose impostazioni per l'output vocale.

Dimensioni carattere

Consente di utilizzare caratteri più grandi per i testi sul display.

Dimensioni schermo

Consente di ingrandire le dimensioni degli elementi sullo schermo.

Ingrandimento

Consente di ingrandire temporaneamente i contenuti sullo schermo con movimenti di ingrandimento.

Correzione del colore

Consente di compensare gli effetti del daltonismo.

Inversione colori

Inversione colori Consente di convertire, ad esempio, un testo nero su schermo bianco in testo bianco su schermo nero.

Puntatore del mouse grande

Consente di ingrandire il puntatore del mouse.

Clic quando il puntatore si ferma

Consente di attivare segnali acustici all'arresto del puntatore.

Chiudi chiamata con tasto accensione

Consente di terminare le chiamate premendo il tasto di accensione/spegnimento.

Rotazione automatica

Consente di passare automaticamente dall'orientamento verticale e orizzontale quando viene ruotato lo smartphone.

Ritardo tocco e pressione

Consente di impostare il tempo a partire dal quale toccando lo schermo si attiva l'azione "Toccare e tenere premuto".

Audio in formato mono

Consente di collegare i canali durante la riproduzione audio.

Sottotitoli

Consente di attivare i sottotitoli per il dispositivo e scegliere le impostazioni di lingua, dimensione caratteri e stile sottotitoli.

Testo alto contrasto

Consente di utilizzare bianco o nero come colore per il testo a seconda del colore del testo originale.

Per maggiori informazioni sui comandi semplificati consultare la → [Guida di Google](#)

Sicurezza



Blocco del display

Il blocco del display protegge il dispositivo contro l'uso da parte di persone non autorizzate. Accendendo il dispositivo o attivando il display, viene richiesto di sbloccare lo smartphone.

Il blocco del display si attiva dopo un determinato lasso di tempo che il dispositivo è passato in stand by.

Il blocco del display richiede una sequenza, un PIN o una password.

Configurare il blocco del display

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Blocco schermo** ▶ digitare il PIN, la sequenza o la password se è già stato definito un blocco ▶ scegliere il metodo ...

Nessuno ... nessuna sicurezza

Scorrimento ... il display può essere sbloccato trascinando lo schermo

Per **Sequenza**:

▶ tracciare una sequenza in modo da collegare per lo meno quattro punti ▶ **Continua** ▶ ripetere la sequenza ▶ **Conferma**

Per **PIN**:

▶  digitare per lo meno quattro lettere o cifre ▶ **Continua** ▶  ripetere il PIN ▶ **OK**




Per **Password**:

▶  digitare per lo meno quattro lettere o cifre ▶ **Continua** ▶  ripetere la password ▶ **OK**



Prima di configurare il blocco è possibile stabilire se il dispositivo debba richiedere lo sblocco già all'avvio.

Impostazioni del blocco del display

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ toccare  accanto **Blocco schermo**
▶ Applicare l'impostazione

Rendere visibile/invisibile la sequenza

Soltanto in caso di blocco del display tramite sequenza. Di regola, tracciando la sequenza di sblocco, quest'ultima viene visualizzata sotto forma di linea. Ciò può essere evitato per ragioni di sicurezza.

▶ Attivare/disattivare l'interruttore accanto a **Rendi visibile la sequenza**

Definire il lasso di tempo per il blocco automatico del display

Il blocco del display si attiva dopo che il dispositivo è passato in stand by da un determinato lasso di tempo.

- ▶ **Blocca automaticamente** ▶ selezionare la durata di sospensione

Attivare il blocco del display in caso di accensione/spengimento

- ▶ Attivare/disattivare l'interruttore accanto a **Blocca con tasto accensione**



Le impostazioni **Blocca automaticamente** e **Blocca con tasto accensione** possono essere escluse tramite Smart Lock.

Inserire il messaggio per la schermata di blocco

Consente di inserire il testo da visualizzare in caso di blocco schermo attivo, ad es. il proprio nome e indirizzo oppure un messaggio d'emergenza. Chiunque prenda in mano il telefono potrà leggere il messaggio senza sbloccare lo smartphone.

- ▶ **Message schermata blocco** ▶ inserire il testo ▶ **Salva**

Sbloccare automaticamente il dispositivo con Smart Lock

Smart Lock consente di sbloccare automaticamente lo smartphone in determinate circostanze, ad esempio quando lo si tiene in mano o in tasca, o quando si è in casa.



E' stato impostato un blocco dello schermo.

Smart Lock deve essere abilitato in Agenti di attendibilità:

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Agenti di attendibilità**

Configurare Smart Lock:



- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Smart Lock**

Per maggiori informazioni su Smart Lock consultare la ➔ [Guida di Google](#)



Blocco su schermo

Qualora si ceda il proprio smartphone ad altri è possibile limitarne l'uso a determinate applicazioni. A questo proposito occorre bloccare lo smartphone su una schermata di queste applicazioni.



Attivare/disattivare il blocco su schermo

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Blocco su schermo** ▶ attivare/disattivare la funzione tramite l'interruttore.
- ▶ Definire tramite l'interruttore se per sospendere il blocco su schermo debba essere digitato il PIN, la sequenza o la password.

Attivare il blocco su schermo

- ▶ Aprire la schermata che si desidera bloccare ▶ toccare il pulsante di navigazione  ▶ quindi scorrere verso l'alto fino a che non appare l'icona di una puntina da disegno  ▶ toccare l'icona ▶ **OK**



Disattivare il blocco su schermo

- ▶ Toccare e tenere contemporaneamente premuti i pulsanti di navigazione  e  ▶ se necessario, digitare il PIN, la sequenza o la password . . . il blocco su schermo viene disattivato

Blocco della scheda SIM

Il blocco della scheda SIM impedisce l'uso non autorizzato del dispositivo da parte di terzi. Ogni scheda SIM bloccata richiede la digitazione del PIN dopo l'avvio del dispositivo.



Il blocco tramite PIN è preimpostato. Il PIN viene fornito dal gestore di rete.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Blocco della scheda SIM** ▶ se sono installate due schede SIM, scegliere nell'intestazione l'utente della scheda SIM

Attivare/disattivare il blocco della scheda SIM:

- ▶ Attivare/disattivare l'interruttore a lato di **Blocca SIM** ▶  digitare il PIN corrente ▶ **OK**

Modificare il PIN:

- ▶ **Cambia PIN SIM** ▶  digitare il PIN corrente ▶ **OK** ▶  digitare il nuovo PIN (a quattro cifre) ▶ **OK**

Autorizzazioni delle applicazioni

Scaricando un'applicazione da Google Play, è possibile definire a quali funzioni o dati possa accedere, ad es. ai contatti o al proprio luogo di permanenza.

È possibile verificare e modificare le autorizzazioni delle applicazioni. La gestione delle autorizzazioni delle applicazioni fornisce un rapido accesso a tutte le autorizzazioni concesse alle applicazioni sul proprio dispositivo.

Autorizzazioni durante l'installazione delle applicazioni

Alcune applicazioni scaricate da Play Store richiedono l'accesso a determinati dati ancor prima dell'installazione. Per le applicazioni sviluppate per Android 6.0 e superiore, è possibile concedere o negare le autorizzazioni al momento del primo utilizzo.



Informazioni su come gestire le autorizzazioni delle applicazioni in Google Play Store

- Sulla pagina "Dettagli autorizzazioni" di un'applicazione in Play Store è possibile verificare quali autorizzazioni essa richieda, quindi decidere se installarla. Scorrere fino alla fine della descrizione dell'applicazione.
- Molte applicazioni mostrano tutte le autorizzazioni in Google Play prima dell'installazione. Sulla base di queste informazioni è possibile decidere se procedere con l'installazione dell'applicazione.
- Alcune applicazioni vengono installate senza visualizzare richieste relative alle autorizzazioni. In tal caso è possibile concedere o negare le singole autorizzazioni al momento del loro primo utilizzo.
- Con l'aggiornamento automatico delle applicazioni è possibile che le autorizzazioni vengano modificate. Al momento del primo utilizzo di una funzione, che richiede una nuova autorizzazione, è possibile che si debba concedere o negare l'accesso a questi dati o funzione.
- Per verificare tutti gli aggiornamenti prima dell'installazione, disattivare l'opzione Aggiornamenti automatici in Play Store.

Per determinate applicazioni: nel menu ☰ sotto **Le mie app e i miei giochi**

Per tutte le applicazioni: nel menu ☰ sotto **Impostazioni**

Attivare/disattivare le autorizzazioni delle applicazioni dello smartphone

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ... vengono elencate tutte le applicazioni installate

Impostare le autorizzazioni di un'applicazione

- ▶ Scegliere l'applicazione della quale si desidera modificare le autorizzazioni ▶ **Autorizzazioni** ... appaiono tutte le autorizzazioni ▶ concedere/negare le autorizzazioni desiderate tramite l'interruttore

Visualizzare tutte le autorizzazioni nei dettagli:

- ▶ toccare  ▶ **Tutte le autorizzazioni**



Non concedendo o togliendo le autorizzazioni ad un'applicazione, può accadere che questa non funzioni più correttamente.

Gestione dispositivi Android



In caso di smarrimento dello smartphone, con la Gestione dispositivi Android è possibile localizzarlo, farlo suonare, bloccarlo o cancellare i dati.





Il dispositivo è registrato in un account Google (→ pag. 63)

È attivata la funzione di localizzazione (→ pag. 64).

Attivare/disattivare la funzione di monitoraggio tramite la Gestione dispositivi Android:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Google** ▶ **Sicurezza** ▶ **Trova il mio dispositivo** ▶ attivare/disattivare la funzione tramite l'interruttore

oppure



- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Trova il mio dispositivo** ▶ attivare/disattivare la funzione tramite l'interruttore
- ▶ Selezionare il servizio che si desidera utilizzare per la localizzazione del dispositivo, eventualmente installare l'applicazione e accedere con il proprio account Google
- ▶ Controllare se la Gestione dispositivi Android può localizzare il dispositivo:
- ▶ Accedere al servizio selezionato con il proprio account Google e controllare se il dispositivo viene visualizzato



La Gestione dispositivi Android può essere installata anche su dispositivi mobili, ad esempio sul proprio smartphone o su un tablet (scaricarla da Google Play).

Amministratori del dispositivo

Gli amministratori del dispositivo sono applicazioni con l'autorizzazione di stabilire una connessione con lo smartphone e scambiare dati, ad esempio a scopo di sincronizzazione. Questa autorizzazione la si può assegnare creando un account hosted da un servizio aziendale, ad es. per un'applicazione e-mail, calendario o aziendale.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Gestisci app di amministrazione del dispositivo** ... appare un elenco degli amministratori del dispositivo ▶ selezionare la casella di controllo a lato delle applicazioni da autorizzare come amministratori del dispositivo

Visualizzare le informazioni sull'amministratore del dispositivo:

- ▶ toccare e tenere premuto il servizio nell'elenco



Disattivando un amministratore del dispositivo, viene rimossa ai rispettivi servizi l'autorizzazione a sincronizzare i dati sul proprio telefono.

I servizi di Google (Gmail, Contatti, Calendario, ...) non sono gestiti come amministratori del dispositivo. L'autorizzazione per questi servizi e per l'esecuzione di modifiche sullo smartphone viene gestita tramite le impostazioni dell'account di Google.

Certificati



I certificati digitali vengono utilizzati per identificare lo smartphone su connessioni di rete protette. Il certificato è ad esempio necessario per connessioni VPN o WiFi e per l'autenticazione su server di posta, applicazioni Browser o altre. Alcuni certificati sono già disponibili nel telefono. È possibile installarne altri.

Formati supportati:

- Certificato X.509 codificato DER in file con estensione .CRT o .CER.
- Certificati X.509 in file di archivio chiavi PKCS#12 con l'estensione .P12 o .PFX. Con un file di archivio chiavi PKCS#12 vengono installati anche i certificati di chiavi private o i certificati di un'autorità di certificazione.

I file con altre estensioni non possono essere installati. Modificare l'estensione, se necessario.

Gestire i certificati

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Crittografia e credenziali** ▶ **Credenziali attendibili**

Vengono visualizzati i certificati installati.

Sistema: contiene tutti i certificati emessi da una autorità di certificazione (CA) installati in modo permanente nella memoria di sola lettura del telefono.

Utente: contiene tutti i certificati CA installati dall'utente, ad esempio durante l'installazione di un certificato Client.

Se il certificato è danneggiato o lo si ritiene inattendibile, può essere disattivato o rimosso.

▶ Toccare il certificato ... appaiono le informazioni su di esso ▶ scorrere in basso




Certificato di sistema: ▶ **Disattiva/Attiva** ▶ **OK**

Certificato utente: ▶ **Rimuovi** ▶ **OK** ... il certificato viene rimosso definitivamente e dovrà essere di nuovo installato, se necessario

Installare certificati Client e CA

Installare altri certificati da una scheda SD, dalla memoria interna, dalla cartella Download o da Google Drive.

▶ Salvare il file del certificato o di archivio chiavi su uno dei supporti sopra citati.

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sicurezza e posizione** ▶ **Crittografia e credenziali** ▶ **Installa da scheda SD** ▶ aprire il menu  ▶ scegliere la cartella dei certificati ▶ toccare il nome del file del certificato o dell'archivio chiavi desiderato ▶ digitare la password dell'archivio chiavi ▶ **OK** ▶ digitare il nome del certificato ▶ **OK**

Vengono installati anche i certificati CA sui quali sono basati quelli Client.



Per poter installare i certificati deve essere impostato il blocco del display ad alta sicurezza (PIN o password). In caso contrario viene richiesta la sua configurazione (→ pag. 57).

Account e geolocalizzazione

Account

Per poter fare uso dei dati personali, ad es. contatti, foto o una mailbox, su più dispositivi, si possono utilizzare uno o più account. Tramite un account vengono sincronizzate tutte le informazioni e condivise con tutti i dispositivi registrati.

Tipi di account

Account Google

Un account di Google è necessario per utilizzare i servizi Google, quali Gmail™, Google+™ o YouTube™ e per scaricare le applicazioni da Google Play™. Effettuando l'accesso con un account Google, e-mail, contatti, appuntamenti e altri dati assegnati a questo account vengono automaticamente sincronizzati con il proprio dispositivo. È possibile creare un nuovo account sul proprio smartphone o registrare quest'ultimo su un account già esistente.

Account e-mail

Se per il proprio scambio di e-mail non si utilizza l'account Google occorre registrare lo smartphone nel proprio server di posta. Vengono supportati server POP3 ed IMAP.

È comunque possibile ricevere e inviare e-mail tramite l'applicazione **Gmail**.

Per gestire le e-mail tramite l'applicazione **Gmail**: ► utilizzare il tipo di account con l'icona 

Per gestire le e-mail tramite l'applicazione **Email**: ► utilizzare il tipo di account con l'icona 





Occorrono informazioni sul servizio che utilizza l'account, ad es. l'indirizzo del server, l'identificativo e la password. Il telefono deve essere abilitato ad accedere a Internet tramite WiFi.

Account Exchange

Un account Exchange consente di sincronizzare i contatti, il calendario, le attività e le e-mail con Microsoft Outlook™.



Aggiungere un account

►  ►  **Impostazioni** ► **Utenti e account** ► **Aggiungi account** ► toccare il tipo di account che si desidera aggiungere ► inserire i dati dell'account. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo

Rimuovere un account



Rimuovendo un account dal dispositivo, vengono rimossi anche tutti i suoi contenuti, ad esempio e-mail, contatti e impostazioni.

►  ►  **Impostazioni** ► **Utenti e account** ► toccare l'account da rimuovere ► **Rimuovi account**

Sincronizzare

È possibile definire come sincronizzare le applicazioni Messaggi, E-mail ed altri dati correnti nel proprio account Google.

Di regola, le applicazioni Google vengono sincronizzate automaticamente con l'account Google. È possibile attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle singole applicazioni Google.



Le applicazioni non Google non possono essere sincronizzate tramite un account Google. È possibile che nel menu delle impostazioni sia per esse disponibile un'opzione di sincronizzazione.

Attivare/disattivare la sincronizzazione automatica

Impostare la sincronizzazione per l'account Google:

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Utenti e account** ▶ attivare/disattivare l'opzione **Sincronizza dati automaticam.**



Disattivando la sincronizzazione automatica si prolunga l'autonomia della batteria. Riattivare la sincronizzazione automatica se si desidera portarla a termine dopo avere ricaricato la batteria.

Impostare la sincronizzazione delle singole applicazioni:

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Utenti e account** ▶ Selezionare l'account ▶ **Sincronizzazione account** . . . appare un elenco delle applicazioni Google con la data e l'ora dell'ultima sincronizzazione ▶ attivare/disattivare la sincronizzazione delle applicazioni tramite l'interruttore



La sincronizzazione delle singole applicazioni può essere impostata solo se è attivata la sincronizzazione automatica.

Sincronizzare l'account in modalità manuale

La sincronizzazione manuale aggiorna i dati di tutte le applicazioni di Google, se la sincronizzazione automatica non è attiva. Se la sincronizzazione automatica è attiva, vengono sincronizzate solo le applicazioni la cui sincronizzazione automatica non è disattivata.

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Utenti e account** ▶ selezionare l'account ▶ **Sincronizzazione account** ▶ toccare ▶ **Sincronizza ora**

Geolocalizzazione

Le applicazioni con l'autorizzazione alla **Geolocalizzazione** possono offrire, in base alla posizione geografica del dispositivo, servizi riferiti alla località, quali opzioni check-in, informazioni sul traffico stradale o ristoranti nelle vicinanze.

Attivare/disattivare la geolocalizzazione

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Google** ▶ **Geolocalizzazione** ▶ attivare/disattivare la funzione tramite l'interruttore

Modificare la modalità dei geolocalizzazione

A seconda della modalità impostata vengono utilizzate origini diverse di geolocalizzazione del dispositivo.



- **Alta precisione**
Vengono utilizzati GPS, WLAN, Bluetooth o reti mobili per rilevare l'esatta posizione geografica del proprio dispositivo.
- **Basso consumo**
Il dispositivo rileva il luogo sulla base di origini a basso consumo di corrente, quali WiFi o reti mobili.
- **Solo dispositivo**
Viene utilizzato soltanto il GPS. Non viene utilizzato il servizio di geolocalizzazione di Google. Questa modalità richiede un maggior consumo di corrente e lavora in modo più lento.

Se è attiva la geolocalizzazione:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Google** ▶ **Geolocalizzazione** ▶ **Modalità** ▶ scegliere la modalità



Verificare la geolocalizzazione tramite le applicazioni

Questa funzione consente di verificare quali applicazioni accedono al momento alla propria posizione geografica o le ultime che vi hanno acceduto.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Google** ▶ **Geolocalizzazione** ... sotto **Richieste di posizione recenti** vengono elencate le ultime applicazioni che hanno rilevato la posizione geografica del dispositivo.

Gestire la cronologia delle posizioni

Se è attivata la **Cronologia delle posizioni** Google rileva la posizione geografica del dispositivo anche se non ci sono applicazioni di Google attive. Le informazioni sulla cronologia vengono salvate nel proprio account di Google per tutti i dispositivi ad esso assegnati.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Google** ▶ **Geolocalizzazione** ▶ **Google-Cronologia delle posizioni**

La pagina è il punto di partenza di tutte le attività relative alla cronologia delle posizioni. È ad esempio possibile disattivare la cronologia per singoli dispositivi o per tutti, vedere i luoghi visitati in un determinato periodo di tempo, e visualizzare informazioni su di essi, o cancellare tutte le informazioni della cronologia.

Per informazioni sulla cronologia delle posizioni consultare la → [Guida di Google](#)

Applicazioni

Per maggiori informazioni sull'uso delle applicazioni → pag. 23.

Applicazione predefinita

Se si dispone di più applicazioni con funzioni identiche è possibile preimpostare quale utilizzare per una determinata azione. Se ad esempio è stato scaricato da Google Play un calendario diverso o un'applicazione di telefonia diversa, possono essere impostate come predefinite.



Impostare un'applicazione come predefinita per un'azione

Se per un'azione sono disponibili più applicazioni e non ne è stata preimpostata una come predefinita, viene richiesto di effettuare una scelta.

- ▶ Toccare l'applicazione che si desidera utilizzare.
- ▶ Scegliere se questa applicazione debba essere utilizzata **Solo una volta** o **Sempre** o per questa azione.

Scegliendo **Sempre**, questa applicazione viene impostata come predefinita per tutte le azioni di questo tipo.

Annullare l'impostazione dell'applicazione come predefinita



- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ selezionare l'applicazione per la quale durante un'azione è stato precedentemente selezionato **Sempre** ▶ **Apri per impostazione predefinita** ▶ **Cancela predefinite**



Quando in seguito verrà avviata questa azione, viene da nuovo richiesto quale applicazione si desideri utilizzare.



Definire un'applicazione predefinita per una funzione di uso frequente

Per alcune funzioni è possibile scegliere in qualsiasi momento un'app standard, senza effettuare una determinata azione.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ **App predefinite** . . . vengono visualizzate diverse funzioni ▶ selezionare la funzione . . . se ci sono più applicazioni per questa funzione, queste vengono visualizzate ▶ selezionare l'applicazione
-

Modificare le impostazioni di un'applicazione

Verificare le impostazioni correnti dell'applicazione e modificarle, se necessario.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ selezionare l'applicazione

Le impostazioni disponibili variano a seconda dell'applicazione.

Disinstalla / Disattiva

Rimuovere l'applicazione dal dispositivo / Mettere l'applicazione fuori servizio → pag. 25.

Termina

Arresta l'applicazione, inclusi di processi in sottofondo. Questa può essere una scelta opportuna ad esempio se un'applicazione non reagisce più o se è in esecuzione in sottofondo e utilizza troppe risorse del sistema (ad es. memoria). L'applicazione può essere riavviata dal menu delle applicazioni.

Notifiche app

Consente di stabilire le impostazioni per le notifiche delle applicazioni (→ pag. 22)

Autorizzazioni

Applicazioni o risorse del sistema alle quali può accedere l'applicazione (→ pag. 60)

Spazio di archiviazione

Spazio utilizzato dall'applicazione nella memoria interna.

Liberare spazio di memoria: ► toccare **Spazio di archiviazione** ► **Cancella dati**.

Liberare la memoria temporanea dell'applicazione: ► toccare **Spazio di archiviazione** ► **Cancella cache**.

Utilizzo dati

Il volume di dati scaricato o caricato dall'applicazione tramite la rete di dati mobile o WiFi (→ pag. 72).

Batteria

Consumo di batteria dall'ultima ricarica completa (→ pag. 53).

Apri per impostazione predefinita



Definire come l'applicazione debba gestire i link.

Memoria

Consumo medio della memoria di lavoro temporanea del dispositivo nelle ultime tre ore (→ pag. 53).

Impostazioni generali delle applicazioni

Verificare e modificare le autorizzazioni e i valori predefiniti delle applicazioni.

►  ►  **Impostazioni** ► **App e notifiche**

Notifiche

Consente di creare le notifiche dell'applicazione (→ pag. 21).

Applicazioni predefinite

Se sono disponibili più applicazioni con uguale funzione, consente di scegliere quale impostare come predefinita (→ pag. 66).

Avvisi di emergenza




Consente di attivare o disattivare diverse notifiche d'emergenza.

Accesso speciale dalle applicazioni

Contiene numerose informazioni sulle possibilità di accesso delle applicazioni a dati e risorse di sistema.

Ripristinare le impostazioni iniziali di un'applicazione

Viene effettuato il reset delle modifiche effettuate alle impostazioni dell'applicazione.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **App e notifiche** ▶ visualizzare tutte le applicazioni ▶ toccare 
- ▶ Reimposta preferenze app

Connessioni di rete

Lo smartphone è in grado di stabilire connessioni con reti mobili, WiFi e altri dispositivi tramite bluetooth.

Reti mobili

Per telefonare con lo smartphone tramite una rete mobile occorre una scheda SIM di un gestore di rete. I servizi disponibili e le relative condizioni sono descritti nel contratto di telefonia mobile.

Il dispositivo è predisposto per ospitare due schede SIM, per cui consente l'uso parallelo di due reti mobili.

Personalizzare le impostazioni

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Rete mobile**



Se nel dispositivo sono inserite due schede SIM, la pagina **Impostazioni reti mobili** presenta una scheda per ciascuna di esse ▶ aprire quella di interesse, se necessario.

Roaming dati

Questa funzione consente di trasmettere dati tramite le reti mobili di altri gestori quando il segnale del proprio non è disponibile.



A seconda del contratto di telefonia mobile di cui si dispone, il roaming dati può determinare costi aggiuntivi.

Preferenze

Scegliere la rete mobile preferita quando il proprio dispositivo è fuori dalla copertura radio-telefonica del proprio gestore.

Tipo di rete preferito

Scegliere lo standard radiotelefonico preferito, quale ad esempio 2G, 3G, 4G. Di regola, lo smartphone si collega alla rete che fornisce il segnale migliore.

Modalità 4G LTE avanzata

Migliora la qualità della voce e della comunicazione in generale.

Seleziona automaticamente la rete

La rete viene selezionata automaticamente per impostazione predefinita.

Selezionare personalmente la rete: ▶ disattivare la funzione ▶ selezionare il gestore dalle reti disponibili.

Nomi punti di accesso

Queste impostazioni consentono al gestore di rete di rilevare l'esatto indirizzo IP del dispositivo e di stabilire una connessione protetta.

Utilizzare due schede SIM

►  ►  **Impostazioni** ► **Rete e Internet** ► **Schede SIM** . . . vengono visualizzate le schede SIM riconosciute nello slot 1 e 2.

Mettere fuori servizio/in servizio la scheda SIM: ► attivare/disattivare l'interruttore.

Visualizzare le informazioni:

► toccare una voce . . . appare il nome della scheda SIM, il colore utilizzato per la scheda, il gestore di rete e il numero di telefono. È possibile modificare il nome e il colore.

Definire la scheda SIM preferita per le seguenti funzioni:

- **Dati mobili**

Per la trasmissione di dati può essere utilizzata una sola scheda SIM.

- **Chiamate**

È possibile definire una scheda SIM per tutte le chiamate in uscita o impostare la scelta prima della composizione del numero.

- **Messaggi SMS**

Per l'invio di messaggi SMS può essere preimpostata una scheda SIM.




Se viene installata una nuova scheda SIM o ne viene sostituita una in uso, occorre riefettuare le impostazioni.

WiFi

Consente di stabilire una connessione con una rete WiFi tramite la quale sarà poi possibile inviare dati o navigare in Internet.


Se lo smartphone si trova all'interno della portata di una rete WiFi salvata e questa è in funzione, vi si collega automaticamente.

Attivare/disattivare la funzione WiFi

► Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrerle verso il basso . . . si aprono le impostazioni rapide ► toccare l'icona WiFi 

oppure


►  ►  **Impostazioni** ► **Rete e Internet** ► **Wi-Fi** ► attivare/disattivare la funzione WiFi tramite l'interruttore ON/OFF

Se la rete WiFi è attivata, nella barra di stato appare l'icona . L'icona mostra l'intensità del segnale in quattro livelli. La presenza di piccole frecce nell'icona indica che è in atto la trasmissione di dati. Accanto all'icona viene visualizzata la velocità di trasmissione.



Per prolungare l'autonomia della batteria disattivare la funzione WiFi se non è necessaria. La modalità aereo disattiva la funzione WiFi.


Collegarsi ad una rete WiFi


- ▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrerle verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide ▶ toccare la freccia sotto l'icona WiFi 

oppure

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Wi-Fi**

... appaiono tutte le reti WiFi disponibili.

Le reti protette da password mostrano l'icona di un lucchetto  accanto alla relativa voce. Le reti senza icona del lucchetto sono hotspot aperti.




- ▶ Toccare la rete WiFi desiderata ▶  digitare la password ▶ **Connetti** ... una volta stabilita la connessione, sotto il nome della rete appare **Connesso**

Le reti WiFi salvate nello smartphone appaiono nell'elenco **Reti salvate**, anche se si è fuori dalla loro copertura e non sussiste nessuna connessione.

Visualizzare le reti WiFi salvate: ▶ **Reti salvate**



Aggiungere altre reti WiFi

Le reti WiFi che non trasmettono il loro nome (SSID) o che sono fuori portata non appaiono nell'elenco. Possono essere comunque salvate con il nome e la password. Se il telefono riceve il segnale della rete WiFi viene stabilita la connessione.



- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Aggiungi una rete** ▶  inserire il nome della rete (SSID) e le credenziali ▶ **Salva** ... la rete viene acquisita nell'elenco **Reti salvate**

Rimuovere reti WiFi

Se si vuole evitare che il dispositivo si colleghi automaticamente con un rete WiFi salvata, la si può rimuovere dall'elenco delle reti salvate.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Reti salvate** ▶ toccare la rete salvata che si desidera rimuovere ▶ **Elimina**

Visualizzare i dettagli della rete WiFi

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ toccare il nome di una rete WiFi connessa ... vengono visualizzate le informazioni sulla connessione, ad es. il suo stato, l'intensità del segnale, la velocità

Modificare le impostazioni di rete:

- ▶ toccare e tenere premuto il nome della rete ▶ **Modifica rete**

Rimuovere la rete ▶ **Elimina rete**


Configurazione della connessione


Questa funzione consente di adattare le impostazioni ai requisiti della rete WiFi alla quale si desidera connettersi.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ toccare e tenere premuto il nome della rete ▶ **Modifica rete** ▶ a lato di **Opzioni avanzate** toccare la freccia in giù ...

Proxy

Se la connessione con una rete WiFi viene stabilita tramite un Proxy: ▶ toccare **Proxy**


Per inserire manualmente i dati proxy: ▶ inserire **Manuali** ▶  i dati ▶ **Salva**

Configurazione automatica del Proxy: ▶ **Proxy auto-config** ▶  inserire l'URL di un file PAC ▶ **Salva**



Un file Proxy-Auto-Config (file PAC) consente al browser web di trovare automaticamente il server Proxy adeguato per l'URL.

DHCP

Se non esistono server DHCP attivi nella rete Wi-Fi: ▶ toccare **DHCP** ▶ inserire dati **Statico** ▶  per la configurazione della rete ▶ **Salva**

Opzioni avanzate

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Impostazioni Wi-Fi** ▶ **Avanzate** ▶ selezionare l'opzione ...

Notifica di reti aperte ▶ attivare/disattivare tramite l'interruttore

Può essere attivata per visualizzare una rete pubblica a potenza elevata.

I certificati digitali servono a identificare il dispositivo per l'accesso alla rete WiFi. Qualora non siano disponibili tutti i certificati richiesti, li si può installare.

- ▶ **Installa certificati** ▶ scegliere l'origine del certificato

Certificati → pag. 62

Stabilire la connessione tra lo smartphone ed altri dispositivi compatibili Wi-Fi Direct.

- ▶ **Wi-Fi Direct** ... vengono visualizzati i dispositivi o i gruppi di dispositivi compatibili WiFi Direct ▶ scegliere il dispositivo o il gruppo desiderato

Accedere ad un Access Point WiFi con la funzione WPS-Push

- ▶ **Pulsante di comando WPS** ▶ attivare la funzione WPS-Push sull'Access Point ... viene stabilita la connessione

Accedere ad un Access Point WiFi con il PIN.

- ▶ **Inserimento PIN WPS** ... appare il PIN del WPS del dispositivo ▶ digitare il PIN del WPS sull'Access Point ... viene stabilita la connessione

Consumo di dati

Con esso si intende il volume di dati che il dispositivo carica o scarica nell'arco di un determinato lasso di tempo tramite la connessione dati mobile o le reti WiFi. La gran parte delle tariffe prevedono una limitazione del volume di dati. Per evitare costi aggiuntivi, è possibile verificare ed eventualmente limitare l'utilizzo dei dati del dispositivo.

Verificare il consumo di dati

►  ►  **Impostazioni** ► **Rete e Internet** ► **Utilizzo dati**

È possibile visualizzare l'utilizzo dei dati di rete mobile per un periodo di tempo determinato, che viene calcolato in base alla soglia di traffico dati impostata, rappresentata da una linea.

In **Utilizzo dati mobili** viene visualizzato il volume di dati trasferiti nel periodo di tempo di riferimento. In **Utilizzo dei dati Wi-Fi** è possibile visualizzare il volume di dati trasferiti tramite rete Wi-Fi nel periodo di tempo di riferimento.

Vengono visualizzate altre informazioni, ad es. le altre app che hanno contribuito ad aumentare l'utilizzo di dati:

► Toccare **Utilizzo dati mobili** o **Utilizzo dei dati Wi-Fi** . . . verranno visualizzate altre informazioni, ad es. quali app hanno contribuito ad aumentare l'utilizzo di dati.

Per visualizzare un periodo di tempo diverso:

► Toccare la freccia accanto al periodo di tempo visualizzato

Modificare il periodo di fatturazione dell'utilizzo di dati mobili:


► **Ciclo di fatturazione** ► **Ciclo di fatturazione** ► selezionare l'inizio del ciclo di fatturazione mensile ► **Imposta**

Impostazione di un limite e di un avviso per l'utilizzo di dati mobili

Registrazione limite dati

È possibile registrare il volume massimo di dati come soglia limite, messo a disposizione dal proprio gestore. In caso di raggiungimento del limite impostato per l'utilizzo dei dati, i dati mobili vengono automaticamente disattivati. L'utente riceve una notifica.

►  ►  **Impostazioni** ► **Rete e Internet** ► **Utilizzo dati** ► **Ciclo di fatturazione** ► attivare la funzione **Imposta limite dati** tramite l'interruttore ► **OK**

► Toccare **Limite dati** ► eventualmente modificare tra megabyte e gigabyte ►  modificare il valore ► **Imposta**

. . . Il limite verrà registrato nell'immagine **Utilizzo dati mobili**.

Per riattivare i dati mobili:

► Disattivare la funzione **Imposta limite dati** tramite l'interruttore ► **OK**



Potrebbero esserci costi per il trasferimento dati.

Impostazione avviso per l'utilizzo di dati mobili




Stabilire un valore massimo per il volume dati, oltre il quale il sistema invierà un messaggio di avviso.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Utilizzo dati** ▶ **Ciclo di fatturazione** ▶ **Avviso sui dati** ▶  modificare il valore ▶ **Imposta**

... Al raggiungimento del valore stabilito per il volume dati, l'utente riceve una notifica.

Attivazione/disattivazione di dati mobili

Se si disattiva il trasferimento di dati mobili, le azioni che richiedono un elevato volume di dati, ad es. l'aggiornamento delle app, verranno eseguite soltanto quando sarà disponibile una connessione Wi-Fi.

- ▶ Scorrere verso il basso dalla barra di stato ... verranno visualizzate le impostazioni rapide ▶ toccare  /  /  (= attivo)

o




- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Utilizzo dati** ▶ attivare/Disattivare il trasferimento dati con l'interruttore accanto a **Dati mobili**





Alcune funzioni vengono portate a termine solo in parte quando sono disattivati i dati mobili.

Attivazione/Disattivazione della modalità di risparmio dati

Quando è attiva la modalità risparmio dati il consumo di dati mobili è ridotto. La maggior parte delle app e dei servizi possono ricevere dati in background solo tramite rete Wi-Fi.

- ▶ Scorrere verso il basso con due dita dalla barra di stato ... verranno visualizzate le impostazioni rapide ▶ toccare  /  /  (= attivo)

o



- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Utilizzo dati** ▶ **Risparmio dati** ▶ attivare/disattivare la funzione con l'interruttore



La limitazione dei dati in background potrebbe pregiudicare le prestazioni di un'app. Ad es., l'utente non riceve altre notifiche fino all'apertura dell'app stessa.

Limitare i dati in background in WLAN a pagamento

Normalmente la trasmissione dati nella WLAN è gratuita. Se ci si trova in una WLAN a pagamento, ad e. per strada in un hotspot, è possibile impedire la trasmissione di dati in background.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Utilizzo dati** ▶ **Restrizioni di rete** ... vengono visualizzate le connessioni di rete salvate ▶ selezionare la rete ▶ selezionare l'opzione **A consumo**

Altre azioni per la riduzione dell'utilizzo dati

Disattivazione della sincronizzazione automatica

Quando la sincronizzazione automatica è attiva, i dati delle app vengono aggiornati automaticamente, ad es. i contatti o gli appuntamenti.

Attivare/disattivare la sincronizzazione automatica: → pag. 64

Disattivare il roaming

Se la rete del proprio gestore di telefonia mobile non è disponibile, grazie al roaming l'apparecchio può utilizzare le reti di altri gestori.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Reti mobili** ▶ attivare/disattivare l'opzione con l'interruttore accanto a **Roaming dati**




Il roaming può determinare costi aggiuntivi, ma in alcuni luoghi rappresenta l'unica possibilità per stabilire una connessione Internet.

Bluetooth



Stabilire una connessione tra smartphone e un dispositivo bluetooth.


Se si utilizza per la prima volta un dispositivo bluetooth, lo si deve innanzitutto associare con lo smartphone, per consentire una connessione protetta tra i due dispositivi. Dopo questa procedura, la connessione viene stabilita automaticamente.

Attivare/disattivare il bluetooth

- ▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrele verso il basso . . . si aprono le impostazioni rapide ▶ toccare l'icona bluetooth 

oppure

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivi collegati** ▶ attivare/disattivare il bluetooth tramite l'interruttore ON/OFF

Se è attivata la funzione bluetooth, nella barra di stato appare l'icona .





Il dispositivo è visibile a tutti gli apparecchi con funzione bluetooth che si trovano nelle vicinanze.

Per prolungare l'autonomia della batteria disattivare la funzione bluetooth se non è necessaria. La modalità aereo disattiva la funzione bluetooth.

Associare il dispositivo




Prima di poter collegare un telefono o un tablet ad un dispositivo bluetooth, occorre effettuare una procedura di associazione (Pairing) tra i dispositivi. Dopo avere effettuato l'associazione i dispositivi mantengono questo stato fino alla sua disattivazione.


- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivi collegati** ▶ **Bluetooth** ▶ **Accoppia nuovo dispositivo** ... vengono visualizzati i dispositivi bluetooth disponibili nelle vicinanze ▶ toccare il nome del dispositivo bluetooth desiderato ▶ seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per portare a termine la procedura di associazione ... se va a buon fine, il dispositivo viene acquisito nell'elenco **Dispositivi accoppiati**



Qualora venga richiesto di inserire un identificativo, procedere digitando quelli solitamente in uso 0000 o 1234 oppure leggere la documentazione del dispositivo bluetooth.

Modificare il nome dei dispositivi bluetooth connessi o disattivare l'associazione




- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivi collegati** ▶ **Bluetooth** ▶ a lato del dispositivo bluetooth nell'elenco **Dispositivi accoppiati** toccare 

Modificare il nome: ▶  inserire un nome per il dispositivo ▶ **OK**



Disattivare l'associazione: ▶ **Elimina**

Modificare il nome bluetooth dello smartphone

Lo smartphone è visibile ad altri dispositivi bluetooth con il nome Gigaset GS280. Il nome può essere modificato.


- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivi collegati** ▶ **Bluetooth** ▶ **Nome dispositivo** ▶  inserire il nuovo nome del dispositivo ▶ **Rinomina**

Visualizzare le informazioni sulla trasmissione dei dati

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivi collegati** ▶ **Bluetooth** ▶ **File ricevuti** ... vengono visualizzati i dati ricevuti tramite bluetooth

Modalità aereo

La modalità aereo disattiva le funzioni WiFi, reti radiomobili e bluetooth.


- ▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrele verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide ▶ toccare l'icona modalità aereo 

oppure

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Modalità aereo** ▶ attivare/disattivare la modalità aereo tramite l'interruttore

oppure

- ▶ Premere a lungo il tasto di accensione/spengimento ▶ toccare  **Modalità aereo** ▶ **OK**

Se è attivata la modalità aereo, nella barra di stato appare l'icona .

Reti virtuali private (VPN)

Tramite una rete virtuale privata (VPN) è possibile collegare lo smartphone con la propria rete privata o aziendale. Se si è fuori sede e si dispone di un accesso ad una rete WiFi, utilizzare la connessione VPN per poter navigare in modo protetto e gratuito, chiamare tramite il proprio numero di rete fissa, accedere alle propria mailbox o ai dati della propria rete aziendale.



Nella rete privata o aziendale è disponibile un server VPN.

Sullo smartphone è preinstallato un client VPN. Per creare una connessione VPN occorrono i dati di configurazione della VPN.



È possibile che per la VPN, con la quale si desidera collegare lo smartphone, occorra un altro client VPN. In Google Play Store sono disponibili diverse applicazioni VPN. Se è stata installata un'applicazione VPN, la configurazione viene effettuata tramite essa.

Aggiungere una VPN


▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **VPN** ▶ toccare  ▶  inserire i dati di configurazione ▶ **Salva**

Collegarsi ad una VPN


▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **VPN** ... vengono elencate le VPN disponibili ▶ scegliere la VPN ▶  **Nome utente** e digitare la **Password** ▶ **Connetti**

Se il dispositivo è connesso con una VPN nella barra di stato appare l'icona .

Disconnettersi dalla VPN

▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrerle verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide ▶ a lato di **La rete potrebbe essere monitorata** toccare l'icona  ▶ a lato della VPN da disconnettere toccare  ▶ **Disconnetti**

Rimuovere una VPN

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **VPN** ... vengono elencate le VPN disponibili ▶ a lato della VPN che si desidera rimuovere toccare  ▶ **Ignora**

Modificare le impostazioni della VPN

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **VPN** ▶ a lato della VPN che si desidera modificare, toccare  ▶  modificare le impostazioni VPN ▶ **Salva**




Se si utilizza un'applicazione VPN, questa viene aperta ed è possibile eseguire le modifiche desiderate.

Attivare/disattivare una VPN sempre attiva

Nel caso di alcune VPN, il dispositivo resta sempre connesso quando la connessione VPN non è inattiva. Ciò può essere utile se ci si muove tra WiFi pubbliche non protette.

Attivare una VPN sempre attiva:

- ▶ al momento dell'accesso ad una VPN, selezionare l'opzione **Salva informazioni account**
- ▶ toccare  ▶ **VPN sempre attiva** ▶ scegliere la VPN ▶ **OK**

Viene emessa una notifica che informa sulla VPN sempre attiva e sull'interruzione della connessione con una VPN sempre attiva.

Disattivare una VPN sempre attiva:

- ▶ toccare  ▶ **VPN sempre attiva** ▶ **Nessuna** ▶ **OK**



Se è stata configurata una VPN tramite un'applicazione, l'opzione **VPN sempre attiva** non viene visualizzata.

Tethering con un hotspot WiFi, bluetooth o USB

Con un hotspot WiFi mobile, tethering bluetooth o tethering USB è possibile consentire l'uso della connessione dati dello smartphone ad altri dispositivi. Utilizzare ad esempio una connessione dello smartphone per navigare in Internet con il proprio notebook.



L'uso di connessioni hotspot o tethering può comportare costi aggiuntivi. Rivolgersi al proprio gestore di rete mobile.


Hotspot e tethering possono ridurre in modo significativo l'autonomia della batteria.


- ▶ Durante l'utilizzo di hotspot e tethering, collegare lo smartphone ad un'alimentazione di corrente.
- ▶ Disattivare hotspot e tethering se non più necessario.

Attivare o disattivare l'hotspot WiFi

Configurare il proprio dispositivo come hotspot WiFi.



- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Hotspot e tethering** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ attivare/disattivare la funzione tramite l'interruttore

Se è attivato l'hotspot, nella barra di stato appare l'icona .

Nella barra delle notifiche appare l'icona . Il messaggio mostra il numero degli utenti connessi e bloccati.

Adattare le impostazioni dell'hotspot WiFi

Modificare il nome della rete, la sicurezza, la password, la banda di frequenza per l'access point.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Hotspot e tethering** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ **Configura hotspot Wi-Fi** ▶ adattare l'opzione desiderata ▶ **Salva**

Collegare un dispositivo con l'hotspot WiFi

Visualizzare il nome della rete e la password sullo smartphone:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Hotspot e tethering** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ **Configura hotspot Wi-Fi** ▶ toccare **Mostra password** ... vengono visualizzati il nome della rete e la password

Dall'altro dispositivo stabilire la connessione con l'hotspot:

- ▶ aprire l'elenco delle reti WiFi disponibili ▶ scegliere la rete con il nome dell'hotspot ▶ digitare la password dell'hotspot ▶ collegare.

Configurare e utilizzare il tethering bluetooth

Condividere la connessione a Internet tramite bluetooth con altri dispositivi.



La connessione dati mobile è attivata → pag. 73

- ▶ Associare lo smartphone e il dispositivo con il quale si desidera condividere la connessione a Internet (→ pag. 75)
- ▶ Configurare l'altro dispositivo in modo tale da poter stabilire una connessione tramite bluetooth. Leggere a questo proposito le istruzioni d'uso del dispositivo.

Attivare/disattivare la condivisione della connessione a Internet del telefono tramite tethering bluetooth:


- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Hotspot e tethering** ▶ attivare/disattivare la funzione **Tethering Bluetooth** tramite l'interruttore ... l'altro dispositivo può adesso stabilire la connessione a Internet

Configurare e utilizzare il tethering USB



Condividere la connessione a Internet con un altro dispositivo tramite un cavo USB.




La connessione dati mobile è attivata → pag. 73

- ▶ Collegare lo smartphone ad un altro dispositivo tramite un cavo USB ... nella barra delle notifiche appare l'icona USB  ▶ aprire il messaggio sulla connessione USB e assicurarsi che sia impostato **Trasferire file** oppure **Trasferire foto (PTP)** (→ pag. 33)

Attivare/disattivare la funzione tethering USB:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Rete e Internet** ▶ **Hotspot e tethering** ▶ attivare/disattivare la funzione **Tethering USB** tramite l'interruttore ... l'altro dispositivo può adesso stabilire la connessione a Internet

Se è attivata la funzione USB, nella barra delle notifiche appare l'icona .



La funzione USB viene disattivata scollegando il cavo USB.

La funzione tethering USB non è disponibile sui computer Mac.

Sistema

Data e Ora

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Data e ora** ...

Impostazione automatica

La data e l'ora vengono impostate automaticamente tramite il server dell'ora:

- ▶ Attivare **Data e ora automatiche**

oppure: ▶ disattivare e impostare la data e l'ora manualmente

Impostazione manuale

- ▶ **Imposta data** ▶ scegliere la data dal calendario ▶ **OK**
- ▶ **Imposta ora** ▶ trascinare l'indicatore dell'ora nella posizione esatta ▶ **OK**
Per il formato a 12 ore utilizzare il cerchio esterno
Per il formato a 24 ore utilizzare il cerchio interno ed esterno
- ▶ Toccare l'indicatore dei minuti dell'orario visualizzato ▶ trascinare l'indicatore dei minuti nella posizione esatta ▶ **OK**

Impostare il fuso orario

Il fuso orario è preimpostato automaticamente. Impostare il fuso orario manualmente:

- ▶ Disattivare l'interruttore a lato di **Fuso orario automatico** ▶ toccare **Seleziona fuso orario**
▶ scegliere il fuso orario dall'elenco


Definire il formato della data e dell'ora

Indicazione in formato a 24 ore (ad es. 18:30) / 12 ore (6:30 pm):

- ▶ attivare/disattivare l'interruttore a lato di **Usa formato 24 ore**

Aggiornamenti dei software

Verificare la versione Android

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Info telefono** ... la versione al momento in uso appare sotto **Versione di Android**

Scaricare gli aggiornamenti di Android

Il sistema informa sulla presenza di un nuovo aggiornamento del sistema Android per il proprio dispositivo.



L'aggiornamento consuma energia e comporta un elevato volume di dati.

Verificare quindi prima dell'installazione il livello di carica della batteria (➔ pag. 53) e il consumo di dati (➔ pag. 72). Se necessario, collegare il dispositivo all'alimentazione di corrente e stabilire una connessione WiFi.



Installare un aggiornamento dopo avere ricevuto la notifica

Il display non è bloccato: ▶ scorrere verso il basso la barra delle notifiche ▶ toccare la notifica dell'aggiornamento

Se il display è bloccato: ▶ toccare due volte la notifica dell'aggiornamento sul display bloccato

Avviare l'installazione: ▶ toccare **Scarica**




Installare un aggiornamento senza avere ricevuto la notifica

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Info telefono** ▶ **Aggiornamenti sistema** ▶ **Verificare gli aggiornamenti** ... viene effettuata una verifica del sistema

Se è disponibile una versione più aggiornata: ▶ toccare **Scarica**

Impostazioni per l'aggiornamento del sistema

Per scaricare aggiornamenti è possibile scegliere le seguenti impostazioni:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Info telefono** ▶ **Aggiornamenti sistema** ▶ toccare 

- Stabilire i tempi per la ricerca automatica di aggiornamenti
- Selezionare l'opzione per scaricare automaticamente gli aggiornamenti quando è presente una connessione WLAN

Backup e ripristino del sistema

Back up dei dati e delle impostazioni

Tramite il Backup Service di Android è possibile effettuare una copia di sicurezza dei dati sincronizzati con uno o più account di Google. Se viene cambiato il dispositivo o si rende necessario cancellare dei dati, è possibile ripristinare i dati da un back up di un account Google precedentemente effettuato.

Il back up interessa i seguenti dati:

- Impostazioni del calendario di Google
- Reti e password WiFi
- Sfondi delle schermate iniziali
- Impostazioni di Gmail
- Applicazioni installate tramite Google Play (back up nell'applicazione Play Store)
- Impostazioni dello schermo, cioè luminosità e modalità stand by
- Impostazioni della lingua e della tastiera
- Data/Ora
- Impostazioni e dati di applicazioni di terzi, che variano a seconda dell'applicazione



Il Backup Service di Android non viene utilizzato da tutte le applicazioni. È possibile che per alcune applicazioni non sia possibile effettuare il back up e il ripristino di tutti i dati.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Backup** ▶ attivare/disattivare la funzione **Salva in Google Drive** tramite l'interruttore

Creare altri account di back up:


- ▶ **Account** ▶ **Aggiungi account** ▶ digitare il PIN, la sequenza o la password ▶ inserire i dati dell'account



È possibile creare più account di back up.



Ripristinare le impostazioni di rete

Resettare i dati WLAN, di telefonia mobile e Bluetooth.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Opzioni di reimpostazione** ▶ **Reimposta Wi-Fi, dati mobili e Bluetooth** ▶ **Reimposta**

Ripristinare le impostazioni delle applicazioni

Ripristinare le impostazioni delle applicazioni come disattivazioni, notifiche e impostazioni predefinite. I dati delle applicazioni non vanno perduti.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Opzioni di reimpostazione** ▶ **Reimposta preferenze app** ▶ **Reimposta app**

Ripristino delle impostazioni iniziali del dispositivo

Se il dispositivo viene ceduto ad un'altra persona è possibile cancellare tutti i dati personali.



Con il ripristino delle impostazioni iniziali viene cancellata la memoria interna, rimosse le applicazioni, la musica e le foto scaricate, nonché cancellato l'accesso all'account di Google.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Opzioni di reimpostazione** ▶ **Cancella tutti i dati (ripristino dati fabbrica)** ▶ **Ripristina telefono**

Appendice

Servizio clienti

Le parti di ricambio e gli accessori per il prodotto sono disponibili in www.gigaset.com.
Per l'Assistenza consultare www.gigaset.com/service o chiamare i numeri di telefono:

Servizio Clienti Italia	02.600.630.45
Servizio Clienti Svizzera	0848 212 000

Si applicano le tariffe locali/nazionali. Le tariffe delle chiamate dalle reti di telefonia mobile possono variare

Certificato di garanzia

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo in originale, che comprovi la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Condizioni di garanzia

Per questo apparato sono assicurati ai consumatori ed utenti i diritti previsti dal Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE) per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale. Il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito

www.gigaset.com

o contattando il servizio Clienti Italia

Tel. 02.600.630.45

(Nota: per orari del servizio e costi della chiamata consultare: www.gigaset.com/assistenza)

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati i diritti di cui è titolare ai sensi del Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE):

- In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Gigaset Communications Italia S.r.l. si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (come le batterie) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia non ha valore se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.
- La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software non originale Gigaset) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. È altresì escluso dalla garanzia il software eventualmente fornito su supporto a parte non originale Gigaset.
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto.
I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Gigaset Communications Italia S.r.l.
- La presente garanzia è assicurata da Gigaset Communications Italia S.r.l., Via Varese n.18, 20121 Milano.
- Si escludono ulteriori responsabilità di Gigaset Communications Italia S.r.l., salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Gigaset Communications Italia S.r.l. non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.

Servizio clienti

- La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- Nei casi non coperti da garanzia, Gigaset Communications Italia S.r.l. si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.
- Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Gigaset Communications Italia S.r.l. ai recapiti indicati nel relativo paragrafo.

Informazioni contrattuali: Le descrizioni delle caratteristiche disponibili nel presente manuale d'uso, documento tecnico contenuto nell'imballo e quindi disponibile solo dopo l'acquisto del prodotto, non sono impegnative, possono variare senza preavviso e differire lievemente rispetto al comportamento del prodotto senza comunque pregiudicarne il suo corretto utilizzo con particolare riferimento alle funzioni pubblicizzate.

I manuali presenti nel nostro sito web sono soggetti ad aggiornamenti periodici in relazione a possibili variazioni software del prodotto pertanto vanno usati solo come riferimento per l'uso qualora si smarrisca il manuale contenuto nell'imballo.

I manuali a corredo del prodotto e quelli scaricabili dal sito web, per le ragioni menzionate, non possono essere considerati documenti contrattuali.

Sono da considerarsi contrattuali i documenti di vendita, commerciali e pubblicitari messi a disposizione del cliente prima dell'acquisto e che ne possano influenzare la scelta d'acquisto.

Condizioni di garanzia (Svizzera)

Al consumatore (cliente) è concessa una garanzia di durata del prodotto, salvo i propri diritti in caso di vizi del prodotto nei confronti del rivenditore, per le condizioni indicate di seguito.

- Gli apparecchi nuovi e i relativi componenti che, per errori di fabbricazione e/o nei materiali presentino un difetto entro 24 mesi dall'acquisto, vengono, a scelta di Gigaset Communications, riparati o sostituiti gratuitamente con un apparecchio di livello tecnico equivalente. Per le parti soggette a usura (per es. batterie, tastiere, alloggiamenti, piccole parti degli alloggiamenti e foderine di protezione – se inclusi nella fornitura) la validità della garanzia è di sei mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia perde ogni validità nel caso in cui il guasto degli apparecchi sia provocato da un utilizzo improprio e/o dall'inosservanza dei libretti di istruzione.
- Questa garanzia non si estende alle prestazioni aggiunte dal rivenditore o dal cliente stesso (per esempio installazione, configurazione, download di software). Sono altresì esclusi dalla garanzia i manuali e il software eventualmente fornito su supporto a parte.
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- Gli apparecchi sostituiti e i relativi componenti, restituiti a Gigaset Communications nell'ambito dello scambio, diventano di proprietà di Gigaset Communications.
- La presente garanzia è valida per tutti gli apparecchi acquistati in Svizzera. Garante per i prodotti acquistati è Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Svizzera.
- La presente garanzia esclude qualsiasi altro tipo di richiesta o indennizzo. Gigaset Communications non risponderà in nessun caso di eventuali interruzioni di funzionamento dell'apparecchio, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni. La sicurezza degli stessi spetta al cliente. L'esonerazione da responsabilità non è applicabile, nella misura in cui si è obbligatoriamente responsabili, per esempio ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti, in casi di intenzionalità, di incuranza grave, a causa di ferimento, uccisione o danni alla salute
- La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- Nel caso non esista alcuna operatività della garanzia, Gigaset Communications si riserva il diritto di addebitare al cliente la sostituzione o la riparazione. In questo caso, Gigaset Communications provvederà ad avvertire anticipatamente il cliente.
- Gigaset Communications si riserva il diritto di far eseguire i lavori di manutenzione da un subappaltatore. Per l'indirizzo, vedere www.gigaset.com/service. Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia, contattare la nostra Hotline al numero 0848 212 000.

Esclusione di responsabilità

Il display è composto da pixel. Ciascun pixel è costituito da sub-pixel (rosso, verde, blu).

Può accadere che un sub-pixel cessi di funzionare o che presenti un difetto cromatico.

La garanzia si applica qualora sussista il numero massimo di pixel difettosi ammesso.

Descrizione	Numero massimo di pixel difettosi ammesso
Sub-pixel illuminato a colori	1
Sub-pixel spento	1
Numero totale di sub-pixel a colori e spenti	1



La garanzia non si applica per tracce di usura sul display e sullo chassis.

Determinati contenuti e servizi accessibili tramite il presente dispositivo sono protetti in quanto proprietà di terzi, oltre che da diritti di copy right, brevetti, marchi registrati e/o altre leggi sulla protezione della proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi vengono messi esclusivamente a disposizione per scopi e utilizzi privati, non commerciali. I contenuti e i servizi non possono essere utilizzati senza previa autorizzazione del proprietario di un determinato contenuto o del fornitore di servizi.

Senza limitare la validità di base delle disposizioni precedenti, a meno che non sia stato espressamente stabilito dal proprietario del contenuto o del fornitore del servizio, è vietata la modifica, la riproduzione, la ritrasmissione, il caricamento, la pubblicazione, il trasferimento, la traduzione, la vendita, la realizzazione di opere derivate, la diffusione o la distribuzione di contenuti o di servizi rappresentati su questo dispositivo in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo.

Note del costruttore

Direttive Comunitarie

Si certifica la conformità del prodotto a tutte le Direttive Europee in vigore e relative leggi di recepimento nazionali quali CE, ErP (Ecodesign), RAEE2, RoHS, Batterie, Reach, ove applicabili (vedere apposite dichiarazioni ove richiesto).

Dichiarazione CE di Conformità

Con la presente Gigaset Communications GmbH, in qualità di fabbricante con sede nell'Unione Europea, dichiara che il terminale radio Gigaset GS280 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva RED 2014/53/UE.

Questo terminale è progettato per l'uso nel territorio della Comunità Economica Europea ed in Svizzera. L'uso in altri paesi è soggetto alle specifiche omologazioni nazionali.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia integrale della dichiarazione CE di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.gigaset.com/docs.

Aprire il file „**Italian Declarations of Conformity**” per cercare ciò che vi serve. Qualora il documento non fosse disponibile significa che il prodotto è internazionale e quindi va cercato nel file „**International Declarations of Conformity**”. Verificare la presenza di ciò che vi serve in entrambe i file. Qualora si tratti di un terminale composto da parti separate come la base ed il portatile potrebbe essere disponibile un documento per ognuna delle parti.

In caso di dubbi o problemi potete richiedere la dichiarazione CE telefonando al Servizio Clienti.

Rifiuti e tutela dell'ambiente

Corretto smaltimento del prodotto

(direttiva sui dispositivi elettrici ed elettronici (RAEE))

(valida nei paesi con sistemi di raccolta differenziata)



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto, sugli accessori e nella documentazione indica che il prodotto e gli accessori elettronici (ad es. caricabatteria, auricolari, cavo USB), al termine del loro ciclo di vita, devono essere raccolti separatamente dai rifiuti domestici.

Per evitare possibili danni ambientali e alla salute dovuti allo smaltimento incontrollato, riciclare il prodotto in modo consapevole per favorire il riutilizzo sostenibile delle materie prime.

Gli utenti privati devono rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o contattare gli uffici competenti per avere informazioni su dove consegnare le parti da avviare agli appositi centri di smaltimento.

Gli utenti commerciali devono rivolgersi al proprio fornitore e verificare le Condizioni contrattuali generali del contratto di vendita.

Il presente prodotto e gli accessori elettronici non devono essere smaltiti insieme agli altri rifiuti.

Il presente “EEE” è compatibile con la direttiva RoHS.

Data tecnici

Dati tecnici generali

Frequenza	Banda	Massima potenza
2G	B2	29,5 dBm
	B3	29,5 dBm
	B5	32,5 dBm
	B8	32,5 dBm
3G	B1	23 dBm
	B8	23 dBm
4G	B1	22,5 dBm
	B3	22,5 dBm
	B7	22,5 dBm
	B8	22,5 dBm
	B20	22,5 dBm
WLAN	2412-2472 Mhz, 11B:16 dBm 11G:14 dBm 11N:12 dBm	
BT	2402-2480 Mhz, 6,0 dBm	

Radiazione

Informazioni sulla certificazione SAR (Tasso di Assorbimento Specifico)

IL PRESENTE DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI SULLE ESPOSIZIONI ALLE ONDE RADIO.

Il telefono è stato sviluppato in conformità ai limiti di esposizione alle onde radio raccomandati a livello internazionale.

Queste direttive sono state definite da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e prevedono un elevato margine volto a garantire la sicurezza delle persone a prescindere dall'età e dallo stato di salute. Le direttive relative all'esposizione delle onde radio utilizzano un'unità di misura denominato tasso di assorbimento specifico o SAR. La soglia SAR definita per i dispositivi portatili è di 2,0 W/kg. I valori SAR massimi nell'ambito delle direttive ICNIRP per il presente modello sono:

valore SAR massimo per il presente modello di telefono e condizioni di copertura

SAR per la testa 0,271 W/kg (10g)

SAR per il corpo 1,337 W/kg (10g)

I valori SAR per il corpo sono stati rilevati a una distanza di 5 mm. Per il rispetto delle direttive sulle esposizioni HF il dispositivo deve essere posizionato dal corpo ad almeno questa distanza.

Alimentatore a spina

Modello: C39280-Z4-C775

Ingresso: 100-240V 50/60Hz 0,6A

Uscita: 5V \approx 3,0mA o 9V \approx 2,0A o 12V \approx 1,5A

Batteria

Batteria: Li-Polymer

Capacità: 5000 mAh

















Codice prodotto: V30145-K1310-X464

Icone

Barra di stato e impostazioni rapide

	Livello di carica della batteria / ricarica della batteria in corso
	Modalità risparmio energetico attivata/disattivata
	Connessione WiFi attiva. La qualità del segnale viene indicata su quattro livelli.
	Connessione WiFi disattivata.
	Bluetooth attivo / disattivo
	Connessione alla rete mobile attiva. La qualità del segnale viene indicata su quattro livelli.
	Connessione alla rete mobile disattivata / Scheda SIM non inserita
	Connessione VPN attiva
	Connessione dati attiva / disattivata
	Modalità risparmio dati attivata/disattivata
	Modalità aereo attiva /disattivata
	Formato orizzontale impostato fisso / rotazione automatica dello schermo possibile
	Suoneria: volume massimo / spenta / soltanto vibrazione
	Torcia accesa / spenta
	Streaming: avviare la trasmissione dati / arrestare la trasmissione dati
	Funzione "Non disturbare": disattiva / Solo sveglie, Solo con priorità / Silenzio totale
	Hotspot WiFi attivo

Notifiche

	Gestione delle autorizzazioni delle applicazioni
	Chiamata senza risposta
	Nuovo messaggio di testo
	Nuova e-mail
	Rilevata nuova scheda SD
	Screenshot creato
 / 	Cavo USB connesso / Tethering USB attivo
	Hotspot WiFi attivo
	Più connessioni Tethering attive (USB e/o WiFi)
 / 	Scaricamento / Caricamento dati
 / 	Download turbo attivato
 / 	Aggiornamento per Google disponibile / Applicazioni Google aggiornate

.. Altre notifiche specifiche delle applicazioni

Indice

Numerici

4G LTE 68

A

Accendere 10, 13

Accendere/Spegnere 13

Account 63

aggiungere 63

rimuovere 63

sincronizzare 64

Account chiamate 38

Account e-mail

creare tramite le impostazioni 63

Account email

configurare con procedura guidata 12

Account Exchange 63

Account Google 63

Aggiornamenti dei software 80

Aggiornamento 80

Aggiungere il servizio di stampa 34

Alimentatore a spina 87

Altoparlante 3

Ambiente 86

Amministratore del dispositivo 61

App

Messaggi 45

utilizzo di due app in parallelo 26

Applicazione

chiusura forzata 67

origine sconosciuta 27

predefinita 66

sicurezza 27

Applicazione predefinita 66

Applicazioni

chiudere 24

consumo di dati 67

contatti 40

disattivare 25

download 28

e-mail 63

installare 24

installare da altre origini 27

riconoscere quelle dannose 28

rimuovere 25

spostare in una cartella sulla schermata 19

spostare sulla schermata iniziale 19

sulla schermata iniziale 19

telefono 35

ultima aperta 15

uscire 24

verifica 27

Applicazioni Google 25

Assistenza 83

Associazione 75

disattivare 75

Attivazione automatica della Modalità a basso

consumo 54

Attivazione modalità "Non disturbare" 30, 31

Attivazione Silenzioso

in modalità "Non disturbare" 30, 31

Attivazione/disattivazione dei dati mobili 73

Attivazione/Disattivazione delle notifiche

dei messaggi 49

Autorizzazioni 67

Autorizzazioni delle applicazioni 60, 67

concedere/negare 60

durante l'installazione 60

Avviso utilizzo di dati mobili 73

B

Barra dei Preferiti 4

personalizzare 18

Barra delle notifiche 4

aprire 21

Barra di stato 4

Batteria

ricaricare 10

Bloccare numeri di telefono 38

blocco conversazione 49

Blocco del display 57

automatico 58

in alternativa all'impronta digitale 29

password 57

PIN 57

sequenza 57

Blocco della scheda SIM 59

Blocco dello schermo, vedere Blocco del display

Blocco su schermo 59

Bluetooth

associazione 75

attivare/disattivare 74

disattivare l'associazione 75

modificare il nome dei dispositivi connessi 75

modificare il nome del proprio dispositivo 75

tethering 78

Bozza, SMS 46

C

Cambio utente 32

Certificati

attivare/disattivare 62

installare da una scheda SD 62

rimuovere 62

visualizzare l'elenco 62

WiFi 71

Certificato 62

Certificato di garanzia 83

Certificato X.509 62

Certificazione SAR 87

Chiamata	
accettare	36
avviare	35
avviare da un contatto	40
avviare dal registro delle chiamate	39
cancellare dal registro delle chiamate	39
rifiutare	36
rifiutare con SMS	36
terminare	35
Chiamate, sequenza di ordinamento	
nell'applicazione telefonica	37
Collegamento	
cavo USB	33
Collegare il cavo USB	10, 33
Comandi semplificati	56
Comporre il numero di telefono	
tramite il tastierino telefonico	35
Condizioni di garanzia (Svizzera)	84
Conferenza	37
Configurazione	10
Configurazione guidata	10
configurazione utenti	32
Connessione	
ad una rete WiFi	70
bluetooth	74
consumo di dati	72
rete mobile	68
VPN	76
Connessioni dati	
condividere	77
verificare il consumo	72
Connessioni di rete	68
Consente di impostare caratteri grandi	56
Consumo di dati	67, 72
Consumo di energia	53
Contatti	40
formato nome	40
importare/esportare	42
ordinare	40
raggruppare	41
riunire	44
separare riuniti	44
Contatto	
aggiungere a un gruppo	41
aggiungere ai Preferiti	43
cancellare	43
cancellare diversi	43
chiamare	40
creare	42
impostare una suoneria	43
salvare sulla schermata iniziale	43
traferire chiamata alla mailbox	43
Contenuto della confezione	9
Contenuto della schermata	
creare screenshot	32
rotazione	51
trasferire su un altro dispositivo	34
Conversazione	47
Coperchio	
aprire	9
Creare cartelle per le applicazioni	19
Creare screenshot	32
creazione MMS	46
Cronologia delle posizioni	65
Customer Care	83
<hr/>	
D	
Data e ora	
impostazione automatica	79
impostazione manuale	79
Dati	
back up	81
cancellare a distanza	61
Dati, caricati tramite bluetooth	75
Dettagli chiamata	39
DHCP, nella rete WiFi	71
Dichiarazione CE di Conformità	86
Dimensione dei caratteri	51
Dimensioni carattere	56
Dimensioni schermo	56
Direttive Comunitarie	86
Display	
caratteri grandi	56
luminosità	50
rotazione	51
stand by	13
Disporre le schermate iniziali	20
Dispositivo	
accendere	10
aprire	9
bloccare a distanza	61
configurarlo	10
fare suonare a distanza	61
localizzare	61
Doppio tocco	14
Download	28
<hr/>	
E	
Eliminazione di una conversazione	49
Emoticon negli SMS	45
Esclusione di responsabilità	85
Esportare contatti	42
Eventi importanti	31
Evitare dati in background in WLAN	
a pagamento	73
<hr/>	
F	
File di archivio chiavi PKCS#12	62
Flash	3
Formato dell'ora	79
Formato della data	79
Formato nome	
contatto nell'applicazione dei contatti	40
contatto nell'applicazione telefonica	37
Fotocamera	
anteriore	3
posteriore	3

Indice

Funzioni	
attivare/disattivare tramite le impostazioni rapide	16
Fuso orario	79
<hr/>	
G	
Geolocalizzazione	64
Gestione dei messaggi	48
Gestione dispositivi	61
Gestione dispositivi Android	61
Gruppo di contatti	41
Guida all'app Messaggi	45
<hr/>	
H	
Hotspot	77
<hr/>	
I	
Icone	
barra di stato	88
impostazioni rapide	88
istruzioni per l'uso	5
notifiche	89
Importare contatti	42
Importare vCard	42
Impostazione della lingua	
nel menu delle impostazioni	50
Impostazioni dell'applicazione	66
resettare	68
Impostazioni della tastiera	17
Impostazioni delle app	50
Impostazioni iniziali	82
Impostazioni rapide	16
icone	88
Impronta digitale	
utilizzare	30
Impronte digitali	
configurare con procedura guidata	11
creare tramite le Impostazioni	29
metodo alternativo	29
modificare	29
nome	29
Indicatore di notifica	23
Indicatori di stato	4
Ingrandire/ridurre	14
Installare certificati Client	62
Installare certificati Client CA	62
Installazione, applicazioni	24
Inviare una e-mail a un contatto	40
Invio di SMS/MMS	47
Istruzioni di sicurezza	6
<hr/>	
L	
LED di notifica	4, 21
LED di notifica, indicatori di stato	4
lettura di un messaggio	48
Limite utilizzo dati	72
Lingua	
impostarla con la configurazione guidata	10
<hr/>	
Livello di carica della batteria	53
Luminosità	50
adattare alle condizioni ambientali	50
<hr/>	
M	
Memoria del dispositivo	55
Memoria di lavoro	55
Memoria, permanente	55
Memoria, temporanea	55
Messa in attesa	37
Messaggi	45
Messaggi di testo vedi MMS	
Messaggi di testo vedi SMS	
Messaggio d'emergenza	58
Messaggio per la schermata di blocco	58
Microfono	3
silenziare	36
Modalità aereo	75
Modalità dei geolocalizzazione	65
Modalità di risparmio dati	73
Modalità di risparmio energetico	54
Modalità Split screen	26
Modalità TTY	38
Musica	
gestire	33
regolare il volume	51
<hr/>	
N	
Non disturbare	30
definire gli eventi importanti	31
disattivare	31
regole automatiche	52
silenziamiento completo	30
soltanto funzione sveglia	30
soltanto interruzioni importanti	30
Notifica	
impostazioni	22
Notifiche	21
cancellare	22
leggere	21
modalità vibrazione	22
rinviarne la lettura	22
suono	22
Notifiche delle applicazioni	22, 67
Numero di telefono	
aggiungere dal registro delle chiamate ai contatti	39
bloccare	38
<hr/>	
O	
Output sintesi vocale	56
<hr/>	
P	
Password	
blocco del display	57
configurare con procedura guidata	11

PIN	
blocco del display	57
configurare con procedura guidata	11
PIN del WPS	71
Porta	
per auricolari	3
Porta per auricolari	3
Preferiti, nei contatti	43
Protezione contro comandi da parte di persone non autorizzate	57
Protezione dall'uso non autorizzato	
configurare con procedura guidata	11
Proxy, WiFi	71
Pulsanti di navigazione	4, 15
R	
Radiazione	87
Registro delle chiamate	39
cancellare chiamate	39
richiamare chiamante	39
Rete mobile	68
Rete virtuale privata, vedere VPN	
Ricerca	20
Ricerca con Google	20
Ricerche tra tutti gli MMS	48
Ricerche tra tutti gli SMS	48
Richiamata alternata	37
Riduzione utilizzo dati	74
Ripristinare le impostazioni di rete	81
Risposta a SMS/MMS	47
Risposta breve	
inviare	36
modificare	38
Roaming	68
Roaming dati	68
S	
Salvataggio di un messaggio	
come bozza	46
Scalare i contenuti delle pagine	14
Scaricare	28
Scaricare file da Internet	28
Scheda SD	
escludere	55
riattivare	55
spazio di memoria	55
utilizzare come espansione della memoria	55
Scheda SIM	
inserire	9
preferita	69
sbloccare	13
utilizzarne due	69
Scheda SIM preferita	69
Schermata iniziale	15
aggiungere, rimuovere e spostare le applicazioni	19
aggiungere, rimuovere e spostare widget	19
cambiare	15
contatto per selezione diretta	43
descrizione	4
impostazioni con la configurazione guidata	12
modificare	19
modificare lo sfondo	19
tornare alla	15
Schermate iniziali	
aggiungere	20
configurare	18
rimuovere	20
Scrittura	
SMS	45
Selezione	68
Selezione automaticamente la rete	68
Selezione automaticamente la rete	68
Sensore di impronte digitali	3, 29
Sequenza	
blocco del display	57
configurare con procedura guidata	11
rendere visibile/invisibile	57
Sequenza di ordinamento, applicazione telefonica	37
Sequenza di ordinamento, contatti	40
Server dell'ora	79
Servizi di Google	63
attivare/disattivare con l'Assistente	12
Servizi di rete	38
Servizio clienti	83
Sfondo	
impostare con la configurazione guidata	12
Silenziamento	
tramite le impostazioni rapide	30
Simbolo di ricarica	10
Sincronizzare	64
Sincronizzazione	
automatica	64
Sistema	
aggiornamento	80
back up	81
Smaltimento	86
Smart Lock	58
Smile negli SMS	45
SMS	
a pagamento	45
bozza	46
inviare a un contatto	40
SMS Premium	45
SMS/MMS	45
risposta a	47
Sottotitoli	56
Spazio di memoria	
disponibile	55
liberare	55
utilizzato	55
Spegnerne	13
Spostare o scorrere	14
Stampare	34
Stand by	
attivare	13
impostare il tempo di inattività	13
uscire	14

Indice

Streaming	34
Suoneria	
cambiare	37, 52
impostare per un contatto	43
volume	51
Suoneria della sveglia, volume	51
<hr/>	
T	
Tastiera	16
Tastiera di Google	16
Tastierino telefonico	35
Tasto del volume	3
Tasto WPS-Push	71
Tecnologia	87
Telefonare	35
tramite altoparlante	36
tramite auricolari	36
tramite cuffie	36
Testi	
dimensione del carattere	51
scrivere e modificare	16
Tethering	
bluetooth	78
USB	78
Tethering USB	78
Tipi di account	63
Toccare	14
Toccare e tenere premuto	14
Toni di tastiera	53
Toni tastierino telefonico	53
attivare nell'applicazione telefonica	37
Torcia	3
Trascinare	14
Trasferire file verso/da computer	33
Trust Agents	58
<hr/>	
U	
Uso dello schermo tattile	14
Utilizzare due schede SIM	69
<hr/>	
V	
Verifica delle applicazioni	27
Versione Android	
aggiornamento	80
verificare	80
Vibrazione	
attivare/disattivare nell'applicazione telefonica	37
impostare tramite il menu delle impostazioni	51
impostare tramite il tasto del volume	51
Viva voce	36
Volume	
regolare tramite il menu delle impostazioni	51
regolare tramite il tasto del volume	51
Volume della suoneria	
regolare tramite il menu delle impostazioni	51
VPN	76
aggiungere	76
disconnettersi	76
stabilire la connessione	76
<hr/>	
W	
Widget	19
modificare la dimensione	19
spostare sulla schermata iniziale	19
sulla schermata iniziale	19
trasferire sulla schermata iniziale	12
WiFi	
aggiungere	70
attivare/disattivare	69
certificati	71
configurazione	71
DHCP	71
hotspot	77
proxy	71
rimuovere	70
stabilire la connessione	11, 70
stabilire la connessione con la configurazione guidata	11
WiFi Direct	71
<hr/>	
Z	
Zoom	14

Gigaset si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche del prodotto e il contenuto del presente documento senza preavviso.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.