Gigaset

QV830 Quick Start Guide



Touche de volume Port Micro USB Microphone Prise casque **Emplacement Micro SD** Touche de mise sous tension

Caméra avant 7 8 9

6

- Caméra arrière
- Touche de réinitialisation
- Haut-parleur

2 Mise sous tension de la tablette



 Appuyez sur la touche de mise sous tension et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes.



Faites glisser l'icône de déverrouillage vers la droite.

Connexion à un réseau Wi-Fi



• Un réseau Wi-Fi a été détecté.



Touchez l'icône de lancement.



• Touchez l'icône Paramètres.

P	Paramètres	
SAN	IS FIL ET RÉSEAUX	Wi-Fi
•	Wi-Fi	TP-LINK_123
8	Bluetooth NON	Connecté
O	Consommation des	Sécurisé par. WPA
	Plus	NETGEAR_MAT

• Sélectionnez Wi-Fi.

Wi-F	i de la constanción d	
	TP-LINK_123 Connecté	\$ 1
	NETGEAR_12345 Sécurisé par. WPA	-
	NETGEAR_MAT Sécurisé par. WPA2 (réseau protégé disponible)	T
	Wireless	Ŧ.

- Sélectionnez la connexion Wi-Fi de votre choix.
- Vous serez peut-être amené à saisir un mot de passe Wi-Fi.



Saisissez le mot de passe.



La connexion Wi-Fi est établie.

4 Ouverture d'une application



- Touchez l'icône de lancement.
- Touchez l'application que vous souhaitez ouvrir.

Transfert de fichiers entre la tablette et l'ordinateur



 Utilisez le câble Micro USB fourni pour relier la tablette à l'ordinateur.

Conseil : installez Windows Media Player 11 si votre ordinateur utilise le système d'exploitation Windows XP ou une version antérieure.



5

- Sélectionnez le lecteur Gigaset QV830 pour afficher les fichiers stockés sur la tablette et pour transférer des fichiers de la tablette à l'ordinateur et inversement.
- Débranchez le câble lorsque vous avez terminé.
- Pour plus d'informations, visitez le site www.gigaset.com/service

6 Mise hors tension de la tablette

 Appuyez sur la touche de mise sous tension et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la boîte de dialogue ci-dessous apparaisse.



Sélectionnez Éteindre.



Issued by Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013 Subject to availability. All rights reserved. Rights of modification reserved. www.gigaset.com

Google, Google Play, Android and other marks are trademarks of Google Inc.



A31008-N1166-R101-4-X143