Gigaset

QV830 Quick Start Guide





Micro-USB-port Mikrofon Hovedtelefonstik Micro-SD-stik

Bagkamera Nulstil (knap)

- - Højttaler

42

2 Tænd for din tablet



- 6:21 FRI SEPTEMBER 6
- Skub ikonet Lås op mod højre.

3 Opret forbindelse til Wi-Fi-netværk



• Tilgængelige Wi-Fi-netværk fundet.



Tryk på ikonet Starter.



Tryk på ikonet Indstillinger.

Indstillinger					
TR,	ÅDLØST OG NETVÆRK	Wi-Fi			
•	Wi-Fi	TP-LINK_123			
8	Bluetooth FRA	Tilsluttet			
• Data	Dataforbrug	NETGEAK_12345 Sikret med WPA			
	Mere	NETGEAR_MAT			

• Tryk for at vælge Wi-Fi.

Wi-F	i	
	TP-LINK_123 Tilsluttet	\$ 1
	NETGEAR_12345 Sikret med WPA	Ţ,
	NETGEAR_MAT Sikret med WPA2 (beskyttet netværk er tilgængeligt)	T
	Wireless	Ŧ,

- Vælg den ønskede Wi-Fi-forbindelse.
- Du bliver måske bedt om at indtaste Wi-Fi-adgangskode.



Tryk for at indtaste adgangskode.



Wi-Fi-forbindelse er oprettet uden fejl.

4 Åbn et program



- Tryk på ikonet Starter.
- Tryk på det program, du vil åbne.

5 Overfør filer mellem tablet og computer



 Brug det medfølgende Micro-USB-kabel til at tilslutte tablet og computer.

Tip: Installer "Windows Media Player 11", hvis Windows XP eller en tidligere version er installeret på computeren.



- Vælg drevet "Gigaset QV830" for at se de filer, der er gemt på tabletten, og for at overføre filer mellem tablet og computer.
- Afbryd kablet, når du er færdig.
- Flere oplysninger fås ved at gå til: www.gigaset.com/service

6 Sluk for din tablet



 Tryk og hold knappen Tænd/sluk inde, til nedenstående dialogboks vises.

	ტ Sluk		
٢	Sluk	aet FRA	
	X	Ľ).	■{)-1)

Tryk for at vælge Sluk.



Issued by Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013 Subject to availability. All rights reserved. Rights of modification reserved. www.gigaset.com

Google, Google Play, Android and other marks are trademarks of Google Inc.



A31008-N1166-R101-4-X143