Gigaset

QV830 Quick Start Guide



Volumeknop Micro USB-poort Microfoon Koptelefoonaansluiting Micro SD-slot

- Aan/Uit-toets
- Camera voorzijde
- Camera achterzijde
- 6 7 8 9 1 0
- Reset-knop Luidspreker

2 Tablet inschakelen



Houd de Aan/Uit-toets enkele seconden ingedrukt



• Sleep het Unlock pictogram naar rechts.

3 Verbinden met Wi-Fi netwerk



Beschikbare Wi-Fi netwerk gevonden.



• Tik op het pictogram Alle Apps.



Tik op het pictogram Instellingen.

📑 Instellingen				
DR/	AADLOOS EN NETWERKEN	Wi-Fi		
•	Wi-Fi AAN	TP-LINK_123		
8	Bluetooth UIT	Verbonden		
o	Datagebruik	NETGEAK_12345 Beveiligd met WPA		
	Meer	NETGEAR_MAT		

• Tik op Wi-Fi.

Wi-F	i de la constanción d	
	TP-LINK_123 Verbonden	۲
	NETGEAR_12345 Beveiligd met WPA	Ŧ.
	NETGEAR_MAT Beveiligd met WPA2 (beveiligd netwerk beschikbaar)	1
	Wireless	Ŧ.

- Selecteer het gewenste WLAN-netwerk.
- Het kan zijn dat u een Wi-Fi wachtwoord moet invoeren.



• Tik op het invoerveld en voer het wachtwoord in.



WLAN-verbinding is tot stand gebracht.

4 Een applicatie openen



- Tik op het pictogram Alle Apps.
- Tik op de applicatie die u wilt starten.

Bestanden tussen Tablet en computer versturen.



Verbind Tablet en PC met de meegeleverde Micro-USB-kabel.
Tip: Installeer "Windows Media Player 11" als Windows XP of een eerdere versie op uw computer geïnstalleerd is.



5

- Selecteer drive "Gigaset QV830" om de op de Tablet aanwezige bestanden te zien en om bestanden tussen Tablet en computer te versturen.
- Verwijder de kabel als u klaar bent.
- Kijk voor meer informatie op: www.gigaset.com/service

6 Tablet uitschakelen



 Houd de Aan/Uit knop ingedrukt tot het volgende dialoogvenster verschijnt.



Klik op Uitschakelen.



Issued by Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013 Subject to availability. All rights reserved. Rights of modification reserved. www.gigaset.com

Google, Google Play, Android and other marks are trademarks of Google Inc.



A31008-N1166-R101-4-X143