# Gigaset

# QV830 Quick Start Guide



Volymknapp Mikro-USB-port Mikrofon Hörlursuttag Mikro-SD-kortplats

v knann

- På/av-knapp
- Främre kamera
- Bakre kamera
- Återställningsknapp
- 0 Högtalare

### 2 Sätta på din surfplatta



- 6:21 FRI, SEPTEMBER 6
- Dra Lås upp-ikonen till höger.

#### 3 Ansluta till WiFi-nätverk



Tillgängligt WiFi-nätverk hittades



Tryck på ikonen Alla appar.



• Tryck på ikonen Inställningar.

🛃 Inställningar				
TRÅ	DLÖST OCH NÄTVERK	Wi-Fi		
-	Wi-Fi PÅ	TP-LINK_123		
8	Bluetooth AV	Ansluten		
O	Dataanvändning	NETGEAR_12345 Skyddad med WPA		
	Mer	NETGEAR_MAT		

Tryck för att välja WiFi.

Wi-Fi	i de la constanción d	
	TP-LINK_123 Ansluten	<b>\$</b>
	NETGEAR_12345 Skyddad med WPA	-
	NETGEAR_MAT Skyddad med WPA2 (skyddat nätverk är tillgängligt)	-
	Wireless	-

- Välj det WiFi-nätverk som du vill ansluta till.
- Du kan bli ombedd att ange lösenord för WiFi-anslutningen.



Tryck f
f
or att skriva in l
isenordet.



Wifi-anslutning har upprättats.

## 4 Öppna en applikation



- Tryck på ikonen Alla appar.
- Tryck på den app som du vill öppna.

#### Överföra filer mellan surfplattan och datorn



 Använd den bifogade Mikro-USB-kabeln för att ansluta surfplattan till datorn.

Tips: Installera "Windows Media Player 11" om du har Windows XP eller en tidigare version installerad på din dator.



- Välj kör "Gigaset QV830" för att se filer som lagras på din surfplatta och för att överföra filer mellan surfplattan och datorn.
- Koppla från kabeln när du är färdig.
- För mer information gå till: www.gigaset.com/service

#### 6 Stänga av din surfplatta



Tryck och håll inne På/av-knappen tills dialogrutan nedan visas.



Tryck för att välja Stäng av.



Issued by Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013 Subject to availability. All rights reserved. Rights of modification reserved. www.gigaset.com

Google, Google Play, Android and other marks are trademarks of Google Inc.



A31008-N1166-R101-4-X143