# Gigaset DX800A all in one – Neue und geänderte Funktionen

Dieses Dokument ergänzt die Bedienungsanleitungen für das Telefon Gigaset DX800A all in one:

Nach Fertigstellung der Bedienungsanleitungen ist der Funktionsumfang dieser Geräte erweitert worden. Diese Änderungen sind in dem vorliegenden Dokument beschrieben.

#### Inhalt

Übersicht über die neuen und geänderten Funktionen	2
Beschreibung der neuen und geänderten Funktionen Eine Türsprechstelle an den FAX-Port anschließen Anrufbeantworter: Zwei benutzerspezifische Ansagen für den	3
Internes Halten eines externen Gesprächspartners aktivieren/deaktivieren (ISD VoIP)	/ N/ 8
Einen internen Teilnehmer ohne Sende-Verbindung konfigurieren Wahlverfahren ändern, Umschalten auf Tonwahl (analoges Festnetz) Die Funktion von einer Funktions-Taste entfernen	9 .10 .11
Erweiterte IP-Konfiguration über den Web-Konfigurator Sonstige Basis-Einstellungen über den Web-Konfigurator Bluetooth-GSM-Verbindungen mit dem Web-Konfigurator konfigurieren	. 12 . 12 . 14
Zurücksetzen der Firmware	. 13 . 15 . 16 . 17
Entfallene Funktion - der Gigaset.net Assistent (länder-/providerspezifisch)	. 19
Hinweise zum Betrieb von Gigaset VoIP-Telefonen hinter Routern mi Network Address Translation (NAT)	t . 20
1. Port-Nummern für SIP und RTP am VoIP-Telefon ändern         2. Port-Forwarding am Router einstellen	. 21 . 22
Menü-Übersichten	. <b>23</b> . 23 . 28

# Übersicht über die neuen und geänderten Funktionen

#### Neue und erweiterte Funktionen

- ◆ Erweiterte Anschlussmöglichkeiten am FAX-Port: Alternativ zum FAX-Gerät können Sie eine Türklingel mit Gegensprechfunktion an den Fax-Anschluss Ihres Gigasets anschließen. → S. 3
- ◆ Zwei persönliche Ansagen pro Anrufbeantworter speicherbar.
   Sie können jetzt für jeden lokalen Anrufbeantworter zwei Ansagen für den Aufzeichnungsmodus aufnehmen. Beim Einschalten des Anrufbeantworters können Sie auswählen, welche Ansage verwendet werden soll. → S. 7

◆ Halten eines externen Gesprächpartners im Gerät (intern).
 Bei Gesprächen über ISDN oder VoIP: Je nach Einstellung Ihres Telefons werden externe Gespräche während des Makelns bzw. einer externen Rückfrage entweder in der Vermittlungsstelle des Netzanbieters oder intern in Ihrem Telefon gehalten. Beim internen Halten sind beide ISDN-Leitungen bzw. beide VoIP-Leitungen belegt. → S.8

• Internen Teilnehmer ohne Sende-Verbindung konfigurieren.

Sie können das Telefon oder jedes der angemeldeten Mobilteile so konfigurieren, dass an ihm keine externen Anrufe abgesetzt werden können. Es können exrterne Anrufe angenommen und interne Teilnehmer angerufen werden. → S. 9

- ◆ Wahlverfahren beim Anschluss an eine analoge Telefonanlage umstellen. Sie können das Wahlverfahren mit dem Menü des Basistelefons oder mit dem Web-Konfigurator ändern. → S. 10
- Der Web-Konfigurator ermöglicht zusätzliche IP-Einstellungen für das Basistelefon. Sie können dem Basistelefon einen Geräte-Namen zuordnen. An diesem Namen wird das Basistelefon innerhalb des lokalen Netzwerks " erkannt".
   S. 12
- ◆ Weitere Einstellungen des Basistelefons können Sie mit dem Web-Konfigurator durchführen: Anmeldemodus aktivieren, System-PIN ändern und Anzeige von VoIP-Status-Meldungen aktivieren. → S. 12
- ♦ Mit dem Web-Konfigurator können Sie Namen von Bluetooth-GSM-Verbindungen in der Liste Bekannte Geräte ändern und GSM-Verbindungen aus der Liste löschen. → S. 14
- ◆ Nach dem ersten Firmware-Update können Sie die Firmware wieder auf die vorherige Version zurückführen. → S. 15
- ◆ Der Aufbau des Web-Konfigurator Menüs hat sich geändert. → S. 16

#### **Entfallene Funktionen**

 Beim ersten Öffnen des Gigaset.net Telefonbuchs werden Sie nicht mehr aufgefordert, sich mit einem Namen in das Gigaset.net Telefonbuch einzutragen.
 S. 19

# Beschreibung der neuen und geänderten Funktionen

# Eine Türsprechstelle an den FAX-Port anschließen

Dieser Abschnitt ergänzt den Abschnitt "Weitere Geräte anschließen/nutzen - Fax-Gerät anschließen (ISDN)" im Benutzerhandbuch Ihres Gigasets.

Altenativ zum Fax-Gerät können Sie eine schnurgebundene analoge Türsprechstelle (Doorline Typ 2) an den FAX-Port des Basistelefons anschließen.



- 1. Führen Sie ein Ende des Anschlusskabels (6-polig mit 2 Miniwestern-Steckern 6/6) von hinten durch die Aussparung im Gehäuse Ihres Telefons.
- 2. Stecken Sie einen Stecker des Anschlusskabels in die Fax-Anschlussbuchse des Basistelefons (Beschriftung: **FAX**).
- 3. Verbinden Sie danach das Fax-Anschlusskabel mit der Anschlussbuchse an der Türsprechstelle.

Sie müssen das Gerät nicht am Basistelefon anmelden. Es wird automatisch "angemeldet", sobald Sie den Fax-Anschluss am Basistelefon aktiviert haben. Das Gerät wird zu der Liste der internen Teilnehmer mit dem internen Namen **INT 8** hinzugefügt. Diesen Namen können Sie ändern (z. B. "Tür") Die interne Nummer **8** kann jedoch nicht geändert werden.

Wenn Sie den FAX-Port aktivieren, müssen Sie den Gerätetyp angeben, den Sie anschließen wollen.

#### FAX-Port aktivieren/deaktivieren

Dieser Abschnitt ersetzt den Abschnitt "System einstellen- FAX-Port ein-/ausschalten (ISDN)" im Benutzerhandbuch Ihres Gigasets.

Um ein Fax-Gerät oder eine Türsprechstelle am Basistelefon anzumelden, müssen Sie den Fax-Anschluss aktivieren, d.h. den Modus **Telephonie / Fax** bzw. **Türsprechstelle** einstellen.

Im Lieferzustand ist der FAX-Port deaktiviert.

Wenn Sie den FAX-Port aktivieren, wird er als angemeldet betrachtet. Die interne Nummer 8 wird ihm/dem verbundenen Gerät zugewiesen. **INT 8** wird in der Liste der internen Teilnehmer angezeigt (auch wenn kein Gerät angeschlossen ist).

#### □ → *P* Einstellungen → System → FXS-Port

Sie können folgende Angaben machen:

#### Modus:

#### Telephonie / Fax

FAX-Port aktivieren. Sie können ein Fax-Gerät oder ein Multifunktionsgerät (FAX/ Telefon) an den FAX-Port anschließen.

Sie können dem Fax-Anschluss eine externe Verbindung zuweisen. Die erste MSN in der Konfiguration (ISDN) oder das analoge Festnetz wird dem Fax-Anschluss automatisch als Sende-Verbindung zugewiesen. Alle konfigurierten Verbindungen des Telefons werden dem FAX-Port als Empfangs-Verbindungen zugewiesen.

Sie können diese Zuweisung ändern ( → Abschnitt "System einstellen - Intern-Teilnehmern Sende- und Empfangs-Verbindungen zuordnen" im Benutzerhandbuch Ihres Gigasets).

#### Türsprechstelle

FAX-Port aktivieren. Sie können eine schnurgebundene analoge Türsprechstelle, die mit DTMF-Codes arbeitet, anschließen.

Über den FAX-Port sind nur interne Verbindungen möglich. Ihm sind weder Sende- noch Empfangs-Verbindungen zugewiesen.

Damit interne Anrufe von der Türsprechstelle an das Basistelefon und die angemeldeten Mobilteile möglich sind, müssen Sie bei der Konfiguration der Türsprechstelle die internen Nummern (Ziffern 1 – 7) und Asterix \* (für den Sammelruf) als DTMF-Codes definieren.

Anrufe von der Türsprechstelle werden am Basistelefon/an den Mobilteilen als reguläre interne Anrufe angezeigt.

#### Aus

FAX-Port deaktivieren. **INT 8** wird von der Liste der internen Teilnehmer entfernt. Es ist nicht mehr möglich, eine Verbindung zum/über den FAX-Port aufzubauen.

Um die Türsprechstelle zu steuern, muss das Basistelefon verschiedene DTMF-Codes an die Türsprechstelle senden. Wenn Sie den Modus **Türsprechstelle** ausgewählt haben, werden folgende Felder angezeigt, in die Sie die benötigten Codes eingeben können (maximal 4 Zeichen, Ziffern 0..9 und die Sonderzeichen "#", "\*" Zeichen). Die Werte der DTMF-Codes für die Türsprechstelle sind im Lieferzustand länderabhängig vorbelegt.

#### Tür (Öffnen-Code):

Geben Sie einen DTMF-Code ein, um den Türöffnungsmechanismus auszulösen.

#### Tür (Verbinden-Code):

Geben Sie einen DTMF-Code ein, um den Anruf anzunehmen und die Sprachverbindung aufzubauen.

#### Tür (Beenden-Code):

Geben Sie einen DTMF-Code ein, um den Anruf zu beenden und die Sprachverbindung zu trennen.

> Drücken Sie die Display-Taste Sichern, um die Einstellungen zu speichern.

#### Türsprechstellen-Anrufe

Voraussetzung: Eingehende und abgehende Türsprechstellen-Anrufe sind nur möglich, wenn für den FAX-Port der Modus Türsprechstelle eingestellt ist.

#### Hinweis

Eingehende Türsprechstellen-Anrufe werden als reguläre interne Anrufe von internen Teilnehmern gemeldet. Der interne Name des FAX-Ports wird angezeigt (**INT 8** oder der von Ihnen vergebene Name der Türsprechstelle).

#### Anruf von der Türsprechstelle

Der Anruf von der Türsprechstelle kann entweder an alle internen Teilnehmer (Sammelruf \*) oder an einen ausgewählten internen Teilnehmer gerichtet sein.

Wenn die Türsprechstelle einen Anruf an einen internen Teilnehmer richtet, der nicht erreichbar ist, bleibt die Türsprechstelle besetzt.

Wenn die Türsprechstelle einen Anruf an einen internen Teilnehmer richtet, der bereits ein Gespräch führt, wird das interne Anklopfen der Türsprechstelle angezeigt.

Der eingehende Anruf von der Türsprechstelle wird auf dem Basistelefon/Mobilteil angezeigt.

Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprech-Taste , um den Tür (Verbinden-Code) an die Türsprechstelle zu senden. Sie können mit dem Anrufer sprechen.

In diesem Zustand werden internes und externes Anklopfen zwar am Basistelefon/Mobilteil angezeigt, können aber nicht angenommen/abgewiesen werden.

- Drücken Sie die Display-Taste Öffnen, um die Tür zu öffnen.
   Der Tür (Öffnen-Code) wird an die Türsprechstelle gesendet. Die Tür wird geöffnet.
- Legen sie den Hörer auf oder drücken Sie die rote Ende-Taste —, um die Verbindung zu beenden.

Der Tür (Beenden-Code) wird zur Türsprechstelle gesendet.

#### Anruf an die Türsprechstelle

Um die Türsprechstelle anzurufen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Steuer-Taste.
   Das Telefon versucht, einen internen Anruf aufzubauen.
- Wählen Sie INT 8 für die Türsprechstelle.
- ▶ Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprech-Taste **■**.

Wenn die Türsprechstelle erreichbar ist, werden Sie mit der Türsprechstelle verbunden.

 Drücken Sie die Display-Taste Öffnen, um die Tür zu öffnen. Der Tür (Öffnen-Code) wird an die Türsprechstelle gesendet. Die Tür wird geöffnet.

Wenn die Türsprechstelle besetzt ist:

> Drücken Sie die rote Ende-Taste —, um zum Ruhezustand zurückzukehren.

#### — Hinweis

- Die Türsprechstelle nimmt Anrufe automatisch an.
- Wenn der Hörer aufgelegt ist, wird automatisch der Freisprechmodus eingeschaltet.

#### Hinweise zum FAX-Port im "Telephonie / Fax"-Modus

Wenn Sie ein Multifunktionsgerät (Fax/Telefon) an den FAX-Port anschließen, müssen Sie Folgendes beachten:

- Bei ankommenden Anrufen wird die Rufnummer des Anrufers nicht angezeigt.
- Wenn der Anrufbeantworter auf der Empfangs-Verbindung des Geräts einen Anruf entgegennimmt, klingelt es weiter.
- Wenn eine Empfangs-Verbindung nur dem Fax-Gerät/Telefon zugewiesen ist, werden Anrufe an die zugehörige Nummer nicht in die Anruflisten eingetragen (Man könnte diese Einträge vom Basistelefon oder vom Mobilteil aus nicht löschen).
- Um während eines externen Anrufs einen internen Teilnehmer anzurufen oder intern rückzufragen, geben sie ein "R" vor der zugehörigen internen Nummer ein.
- Andere interne Funktionen wie z.B. "interne Weiterleitung" werden nicht unterstützt.
- Bei externen Anrufen können Sie Dienstmerkmale/Netzdienste Ihres Providers (z.B. externe Rückfrage, Dreierkonferenzen, Anzeige externer anklopfender Anrufe) nicht nutzen.

#### - Hinweis

Es wird aufgrund der aufgelisteten Einschränkungen **nicht** empfohlen, Analog-Telefone ohne FAX-Funktionalität an den FAX-Port anzuschließen.

#### Hinweise zum FAX-Port im Modus Türsprechstelle

- Wenn einer der Teilnehmer des internen Anrufs eine Türsprechstelle ist, wird ein eingehender externer oder interner Anruf bei keinem der Teilnehmer (als Anklopfen) angezeigt. Wenn kein anderes Mobilteil den Anruf anzeigen kann, hört der Anrufer den Besetztton.
- Ein eingehender Anruf von der Türsprechstelle während eines internen oder externen Anrufs wird als regulärer, interner anklopfender Anruf angezeigt. Bevor Sie den Anruf von der Türsprechstelle annehmen können, müssen Sie den externen/internen Anruf beenden.

# Anrufbeantworter: Zwei benutzerspezifische Ansagen für den Aufzeichnungsmodus aufnehmen

#### Eine Ansage aufnehmen

Dieser Abschnitt ergänzt den Abschnitt "Anrufbeantworter des Basistelefons bedienen-Bedienung über das Basistelefon - Eigene Ansage/Hinweisansage aufnehmen" im Benutzerhandbuch Ihres Gigasets.

Für jeden Anrufbeantworter können Sie jetzt zwei persönliche Ansagen für den Aufzeichnungsmodus und eine Hinweisansage für den Modus Hinweisansage aufnehmen.

Sie können zwei Ansagen, wie im Folgenden beschrieben, aufnehmen:

#### $\square \rightarrow \square \rightarrow$ Ansagen $\rightarrow$ Ansage aufnehmen

- Gegebenenfalls Anrufbeantworter auswählen und OK drücken.
- Ansage 1 / Ansage 2 auswählen und OK drücken.
- OK Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu starten.

Sie hören den Bereitton (kurzer Ton).

Die Ansage jetzt aufsprechen (mindestens 3 Sekunden).

Beenden Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu beenden.

Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben. Mit Neu können Sie die Aufnahme neu starten.

#### Ansagen anhören

Dieser Abschnitt ergänzt den Abschnitt "Anrufbeantworter des Basistelefons bedienen-Bedienung über das Basistelefon- Ansagen anhören" im Benutzerhandbuch Ihres Gigasets.

Sie können die Ansagen, wie im Folgenden beschrieben, anhören:

#### D → D → Ansagen → Ansage anhören

Gegebenenfalls Anrufbeantworter auswählen und OK drücken.

#### Ansage 1 /Ansage 2 auswählen und OK drücken.

Wenn die gewählte Ansage nicht aufgenommen wurde oder gelöscht wurde, wird die entsprechende Standardansage wiedergegeben.

#### Anrufbeantworter einschalten, eine Ansage auswählen

Dieser Abschnitt ergänzt den Abschnitt "Anrufbeantworter des Basistelefons bedienen-Bedienung über das Basistelefon - Anrufbeantworter ein-/ausschalten und Modus einstellen" im Benutzerhandbuch Ihres Gigasets.

#### $\square \rightarrow \square \rightarrow Aktivierung$

Gegebenenfalls Anrufbeantworter auswählen (✓ = ein).

OK Display-Taste drücken.

> Sie können folgende Angaben machen:

#### Aktivierung:

Ein oder Aus auswählen, um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten.

#### Modus:

Aufzeichnung, Hinweisansage oder Im Wechsel auswählen.

Falls Aufzeichnung oder Im Wechsel ausgewählt worden ist:

#### Aufzeichnng mit:

Ansage 1 /Ansage 2 auswählen.

Wenn die gewählte Ansagenicht aufgenommen wurde oder gelöscht wurde, wird die entsprechende Standardansage statt dessen verwendet.

Falls Im Wechsel ausgewählt worden ist:

#### Aufzeichnung von:

Stunden/Minuten für Beginn des Zeitraums 4-stellig eingeben. (Die Uhrzeit **muss** eingestellt sein.)

#### Aufzeichnung bis:

Stunden/Minuten für Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben.

Sichern

Display-Taste drücken.

#### Hinweis

Wenn keine Systemzeit verfügbar ist, wechselt der Anrufbeantworter vom Modus **Im Wechsel** oder **Aufzeichnung** zum Modus **Hinweisansage** bis die Systemzeit wieder verfügbar ist.

# Internes Halten eines externen Gesprächspartners aktivieren/ deaktivieren (ISDN/VoIP)

Ihre ISDN-/VoIP-Verbindung bietet Ihnen zwei Telefonverbindungen an, die Sie gleichzeitig nutzen können. Aus diesem Grund haben Sie folgende zwei Möglichkeiten, einen externen Teilnehmer während einer externen Rückfrage oder während des Makelns zu halten:

- Verbindung extern halten: Der Anruf wird in der Vermittlungsstelle gehalten. Dadurch kann Ihre zweite ISDN-/VoIP-Leitung von einem anderen Teilnehmer benutzt werden.
- Verbindung intern halten: Das externe Gespräch wird in Ihrem Basistelefon gehalten. In diesem Fall sind beide ISDN-Leitungen oder beide VoIP-Leitungen belegt. Wenn die zweite ISDN-/VoIP-Leitung von einem anderen Teilnehmer belegt ist, sind eine externe Rückfrage und das Annehmen eines wartenden Anrufs während eines externen Gsprächs nicht möglich.

Um den Internal Hold-Modus, ein-/auszuschalten, wählen Sie

#### □ → J<sup>S</sup> Einstellungen → Telefonie → Interne Hold Mode (☑ = Ein)

Im Lieferzustand ist **Interne Hold Mode** ausgeschaltet, d.h. externe Anrufe werden in der Vermittlungsstelle gehalten (zentrales Büro des Netzanbieters).

#### Hinweis

Ist die Funktion Interne Hold Mode eingeschaltet, können Sie die beiden Gesprächspartner nicht miteinander verbinden (keine Gesprächsübergabe).

# Einen internen Teilnehmer ohne Sende-Verbindung konfigurieren

Dieser Abschnitt ergänzt den Abschnitt "System einstellen - Intern-Teilnehmern Sende- und Empfangs-Verbindungen zuordnen - Sende-Verbindung zuordnen" im Benutzerhandbuch Ihres Gigasets.

Sie können Ihr Telefon oder jedes der angemeldeten Mobilteile so konfigurieren, dass Sie keine externen Anrufe durchführen können. Sie können nur interneTeilnehmer anrufen.

#### $\boxdot \textbf{} \textbf{} \textbf{} \textbf{}^{\textbf{}}$ Einstellungen **+** Telefonie **+** Sende-Verbindungen

Auswählen und OK drücken.

Gegebenenfalls System-PIN eingeben und OK drücken.

Eine Liste der internen Teilnehmer (Basis, Mobilteile, gegebenenfalls am FAX-Port INT8 angeschlossenes Gerät) wird angezeigt.

- Internen Teilnehmer auswählen, von dem aus keine externen Anrufe getätigt werden sollen, und Display-Taste OK drücken.
- Keine auswählen, um alle abgehenden Anrufe von diesem internen-Teilnehmer zu blockieren.

Sichern Display-Taste drücken, um die Änderungen zu speichern.

#### Hinweis

P.

Wenn Sie **Keine** auswählen, werden alle abgehenden Anrufe, Anrufe an den Netz-Anrufbeantworter und das Senden von SMS-, E-Mail-Nachrichten oder Fax-Nachrichten dieses internen Teilnehmers blockiert.

Wenn der interne Teilnehmer versucht einen externen Anruf zu tätigen oder eine SMS zu senden usw. wird die Meldung **Nicht möglich** angezeigt.

# Wahlverfahren ändern, Umschalten auf Tonwahl (analoges Festnetz)

#### Wahlverfahren ändern (analoges Festnetz)

Dieser Abschnitt ergänzt das Kapitel "Basistelefon an eine Telefonanlage anschließen" im Benutzerhandbuch Ihres Gigasets. Er gilt für Verbindungen zum analogen Festnetz.

Das Ändern des Wahlverfahrens ist nur dann notwendig, wenn die Telefonanlage (PABX), an der das Telefon angeschlossen wird, dies erfordert; siehe Telefonanlage (PABX) Benutzerhandbuch.

Sie können unter folgenden Wahlverfahren auswählen:

- ◆ Tonwahl (MFV),
- Impulswahl (IWV).

Ungeachtet der oben genannten Einstellmöglichkeiten, schaltet das Telefon, nach dem Wählen oder während eines Anrufs automatisch auf Tonwahl (DTMF) um, z.B. um einen Anrufbeantworter aus der Ferne (remote) zu steuern.

#### $\square \rightarrow \mathscr{P}$ Einstellungen $\rightarrow$ Telefonie $\rightarrow$ Wahlverfahren



Wahlverfahren auswählen und OK ( $\odot$  = ein) drücken.

#### Hinweis

Tonwahl (DTMF) ist derzeit das gebräuchlichste Wahlverfahren. Impulswahlverfahren (PD) wird nur noch von einigen alten Telefonanlagen (PABX) verwendet.

#### Wahlverfahren ändern über den Web-Konfigurator

Dieser Abschnitt ergänzt den Abschnitt "Telefonie – Verbindungen - Festnetz-Verbindung einstellen" im Benutzerhandbuch zum Web-Konfigurator.

Zusätzlich können Sie über den Web-Konfigurator zwischen Ton- und Impulswahlverfahren umschalten:

- ▶ Öffnen Sie die Web-Seite Einstellungen → Telefonie → Verbindungen.
- Wählen Sie Bearbeiten im Bereich Festnetz-Verbindung.
- Wählen Sie für Wahlmodus
  - Impulswahl für Impulswahlverfahren
  - DTMF für Tonwahlverfahren
- Wählen Sie Sichern, um Ihre Einstellung zu speichern.

#### Vorübergehend auf Tonwahl (DTMF) umschalten

Dieser Abschnitt ergänzt das Kapitel "Basistelefon an eine Telefonanlage anschließen" im Benutzerhandbuch Ihres Gigasets. Er gilt für Verbindungen zum analogen Festnetz.

Wenn Ihre Telefonanlage (PABX) noch mit Impulswahl arbeitet (PD), Sie aber Tonwahl für eine Verbindung benötigen (z.B. um den Netz-Anrufbeantworter abzuhören), müssen Sie für den Anruf auf Tonwahl umschalten.

Voraussetzung: Sie führen ein externes Gespräch oder haben eine externe Nummer gewählt.

Taste drücken.

Nach Beendigung des Anrufs wird die Impulswahl automatisch wieder eingeschaltet.

## Die Funktion von einer Funktions-Taste entfernen

Dieser Abschnitt ergänzt das Kapitel "Basistelefon einstellen - Belegung einer Taste ändern" im Benutzerhandbuch Ihres Gigaset-Telefons.

Um eine Funktions-Taste zurückzusetzen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Funktions-Taste lang drücken, bis eine Liste der möglichen Tastenbelegungen angezeigt wird.
- > Display-Taste Leer drücken, um die Tastenbelegung zurückzusetzen.

# Erweiterte IP-Konfiguration über den Web-Konfigurator

Dieser Abschnitt ergänzt den Abschnitt "IP-Konfiguration – Anschluss ans LAN" im Benutzerhandbuch zum Web-Konfigurator.

#### Einen Namen für das Basistelefon im Netzwerk festlegen

Damit das Basistelefon innerhalb des lokalen Netzwerks "erkannt" wird, können Sie diesen Namen statt der lokalen IP-Adresse benutzen.

- ▶ Öffnen Siedie Web-Seite Einstellungen → IP-Konfiguration.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Einstellungen anzeigen. Es werden zusätzliche Felder angezeigt.

#### Im Bereich Fernverwaltung

- ▶ Tragen Sie im Feld **Gerätename im Netzwerk** einen Namen für Ihr Basistelefon ein (maximal 75 Zeichen).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Sichern, um die Änderungen zu speichern.

Der Name des Basistelefons wird auf der Seite **Status** des Web-Konfigurators angezeigt.

## Sonstige Basis-Einstellungen über den Web-Konfigurator

#### Über die Web-Seite

#### Einstellungen → Geräte-Management → Sonstiges

können Sie zusätzlich die folgenden Basis-Einstellungen vornehmen:

- am Basistelefon den Anmeldemodus einschalten
- die System-PIN ändern
- die Anzeige von VoIP-Status-Meldungen aktivieren

#### Mobilteile anmelden

Sie können an Ihrem Basistelefon bis zu sechs Mobilteile anmelden. Die Anmeldung muss an Basis und Mobilteil eingeleitet werden.

- > Öffnen Sie die Web-Seite Einstellungen → Geräte-Management
   → Sonstiges.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Anmeldung starten, um am Basistelefon den Anmelde-Modus zu aktivieren. Der Anmelde-Modus bleibt etwa 60 Sekunden aktiv.

Danach werden Sie aufgefordert, die Anmeldung am Mobilteil zu starten.

Starten Sie die Anmeldung am Mobilteil innerhalb von 60 Sekunden, wie in der Bedienungsanleitung des Mobilteils beschrieben.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. **INT 2**. Das Mobilteil wird zu der Liste der angemeldeten Mobilteile auf dem Registerblatt **Status** hinzugefügt.

#### System-PIN der Basisstation ändern

Sichern Sie die Systemeinstellungen des Basistelefons mit einer nur Ihnen bekannten 4-stelligen System-PIN. Sie werden dann vor der Änderung wichtiger Systemeinstellungen und bei der Anmeldung beim Web-Konfigurator zur Eingabe der System-PIN aufgefordert.

Im Lieferzustand ist die PIN 0000 eingestellt.

- > Öffnen Sie die Web-Seite Einstellungen → Geräte-Management
   → Sonstiges.
- Geben Sie im Feld Neue PIN eine neue, 4-stellige System-PIN f
  ür die Basis ein (vier Ziffern 0 − 9).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Sichern, um die neue PIN zu aktivieren.

#### VoIP-Status – Anzeige von VoIP-Status-Meldungen aktivieren

Lassen Sie sich bei Problemen mit VolP-Verbindungen VolP-Status-Meldungen am Mobilteil anzeigen. Diese informieren Sie über den Status einer Verbindung und enthalten einen providerspezifischen Statuscode, der den Service bei der Problem-Analyse unterstützt.

Eine Liste mit möglichen Statuscodes finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung des Telefons.

- > Öffnen Sie die Web-Seite Einstellungen → Geräte-Management
   → Sonstiges.
- Klicken Sie auf die Option Ja / Nein hinter VolP-Status am Mobilteil anzeigen, um die Anzeige ein- bzw. auszuschalten.
- Wählen Sie Sichern, um die Änderungen zu speichern.

# Bluetooth-GSM-Verbindungen mit dem Web-Konfigurator konfigurieren

Dieser Abschnitt ergänzt das Kapitel "Telefonie – Verbindungen: Verbindungen des Telefons konfigurieren " im Benutzerhandbuch für den Web-Konfigurator.

In der Liste mit den Verbindungen des Basistelefons auf der Web-Seite **Einstellun**gen → Telefonie → Verbindungen werden auch die GSM-Mobiltelefone, die in der Liste Bekannte Geräte auf der Basis eingetragen sind, angezeigt.

Für jede GSM-Verbindung wird der Bluetooth-Name, unter dem das zugehörige Mobiltelefon in der Liste **Bekannte Geräte** gespeichert ist, und sein Status angezeigt.

Mögliche Werte für den Status sind:

#### Aktiv

Bluetooth ist an der Basis aktiviert. Das Mobiltelefon ist an der Basis angemeldet, d. h. es erscheint in der Liste **Bekannte Geräte**. Das Mobiltelefon ist jedoch noch nicht aktiviert. Die Option **Mobiltelefon verbind.** ist für dieses Mobiltelefon noch nicht gesetzt. Vom Basistelefon aus können keine Gespräche über die zugehörige GSM-Verbindung geführt werden.

#### Verbunden

Das Mobiltelefon wird in der Liste **Bekannte Geräte** angezeigt und ist aktiv. Die Option **Mobiltelefon verbind.** ist für dieses Mobiltelefon gesetzt.

#### **Bluetooth ist aus**

Bluetooth ist an der Basis deaktiviert.

#### Konfigurieren/löschen von Bluetooth- GSM -Verbindungen

- ▶ Öffnen Sie die Web-Seite Einstellungen → Telefonie → Verbindungen.
- Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten hinter der GSM-Verbindung, die Sie konfigurieren wollen, aus.

#### Verbindungsname oder Rufnummer

Geben Sie die Nummer des Mobiltelefons ein oder legen Sie einen Namen für die GSM-Verbindung (max. 16 Zeichen) fest. Dieser Name wird an der Basis angezeigt, z. B. in der Liste **Bekannte Geräte**, in der Liste der Empfangs-/Sende-Verbindungen und in den Ruflisten als Empfangs-Verbindung (Nummer, die der Anrufer gewählt hat).

Wählen Sie Sichern aus, um die Änderungen zu speichern.

Oder:

 Klicken Sie auf die Schaltfläche Abbrechen, um die Änderungen, die Sie gemacht haben, zu verwerfen.

Sie kehren dann zur Liste der Verbindungen zurück.

Oder:

Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbindung löschen, um die GSM-Verbindung aus der Konfiguration zu löschen. Sie können nicht mehr über diese Telefonnummer angerufen werden oder über diese Verbindung anrufen.

War die Verbindung, die Sie gelöscht haben, die Sende-Verbindung eines internen Teilnehmers, wird diesem automatisch eine neue Sende-Verbindung zugewiesen. Ist das Telefon an das analoge Festnetz angeschlossen, wird die Festnetz-Nummer zugewiesen.

### Ergänzungen zu "Wählregeln definieren"

Dieser Abschnitt ergänzt den Abschnitt "Telefonie – Wählregeln - Wählregeln definieren-Kostenkontrolle" im Benutzerhandbuch für den Web-Konfigurator.

#### Nummern sperren

Sie können Nummern festlegen, die weder vom Basistelefon noch von einem angemeldeten Mobilteil gewählt werden dürfen.

Sie definieren solche Wählregeln, wie folgt:

#### Rufnummer

Geben Sie die Nummer oder die ersten Ziffern (max. 15 Ziffern) der Telefonnummer ein, die nicht gewählt werden darf.

#### Verbindung

Wählen Sie aus der Liste Sperren aus.

Klicken Sie auf Hinzufügen. Die Wählregel wird sofort aktiviert.

Wird versucht, die Nummer zu wählen, wird Nicht möglich angezeigt.

#### Die Option "Mit Vorwahl"

Sie können Wählregeln so definieren, dass für jeden Anruf über VolP die Ortsvorwahl vorangestellt wird. Dazu aktivieren Sie die Option **Mit Vorwahl** entsprechend Ihrer Wählregeln.

### Zurücksetzen der Firmware

Dieser Abschnitt ergänzt den Abschnitt "Geräte-Management – Firmware-Aktualisierung: Firmware des Basistelefons aktualisieren" im Benutzerhandbuch für den Web-Konfigurator.

Sie können die Firmware-Version, die vor dem letzten Update auf dem Telefon geladen war, wieder auf das Telefon laden.

- > Öffnen Sie die Web-Seite Einstellungen → Geräte-Management
   → Firmware-Aktualisierung.
- Wählen Sie die Schaltfläche **Firmware zurücksetzen** aus. Der Text über der Schaltfläche gibt Ihnen die Firmware-Version an, die geladen wird.
- Klicken Sie im folgenden Dialogfenster auf die Schaltfläche **OK**, um die Abfrage zu bestätigen.

Die alte Firmware-Version wird wieder auf das Telefon geladen. Die neue Firmware-Version wird überschrieben. Ihre Verbindung zum Web-Konfigurator wird beendet, und die Basis wird neu gestartet.

Dieser Vorgang kann bis zu 3 Minuten dauern.

# Geänderte Struktur des Web-Konfigurator-Menüs

Der Aufbau des Web-Konfigurator-Menüs hat sich geändert. Die Änderungen sind orange markiert.

Startseite			
Einstellungen	IP-Konfiguration		
	Telefonie	Verbindungen	
		Audio	
		Nummernzuweisung	
		Anrufweiterschaltung	
		Wählregeln	
		Netz-Anrufbeantworter	
		Weitere Einstellungen	
	E-Mail	-	
	Info-Dienste	(länderspezifisch)	
	Online-Telefonbuch	(länderspezifisch)	
	Telefonbuch-Transfer		
	Geräte-Management	Datum und Zeit	
		Sonstiges	
		Einstellungen sichern	
		Firmware-Aktualisierung	
Status	Gerät		

### Ergänzungen und Korrekturen zu weiteren Funktionen

• Abbrechen eines ankommenden Anrufs :

Um einen ankommenden Anruf abzubrechen, legen Sie den Hörer auf. Bei VolPund ISDNAnrufen können Sie auch Sie auf die rote Ende-Taste — oder auf die Display-Taste Abweisen drücken.

# Display-Anzeige bei einem ankommenden Anruf mit CNIP (länderspezifisch): Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, wird die Nummer des Anrufers (nicht die CNIP-Information) durch den zugehörigen Telefonbuch-Eintrag ersetzt.

Sowohl CNIP-Information als auch der aus dem lokalen Telefonbuch eingesetzte Name können gleichzeitig eingesetzt werden.

#### • Telefonieren mit Netzdiensten (länder-/providerspezifisch) :

- Bei einigen Funktionen müssen Sie die Display-Taste Senden statt OK oder Sichern drücken, um Änderungen durchzuführen.
- Zuvor aktivierten Rückuf vorzeitig löschen (ISDN):

Um einen Rückruf vorzeitig zu löschen, wählen Sie 🗈 🗕 🕉 Netzdienste

→ Rückruf aus OK. Der Rückruf wird gelöscht. Sie müssen keine weitere Taste drücken.

#### • Nach Teilnehmern im Gigaset.net Telefonbuch suchen:

Es gibt keine Display-Taste Suchen, um eine Suche im Telefonbuch zu starten. Sie können aber eine Suche folgendermaßen starten:

➡ ↓ Kontakte → Netz-Telefonbücher → Gigaset.net

#### Gigaset.net-Name:

Geben Sie den Namen oder einen Teil des Namens (max. 25 Zeichen) ein.

#### 

Auswählen und OK drücken, um die Suche zu starten.

#### Bluetooth-Geräte benutzen:

Datengerät/Mobiltelefon zur Liste der Bekannten Geräte hinzufügen: Wenn die Anmeldung des neuen Geräts fehlschlägt, bleibt die Liste der Bekannten Geräte unverändert (vorausgesetzt, es wurde kein Gerät ausgewählt, das ersetzt werden sollte).

Headsets anschließen:

Sie können gleichzeitg ein schnurgebundenes und ein Bluetooth-Headset an das Basistelefon anschließen. Die Belegung einer Funktionstaste ist dann jedoch nur für das Bluetooth-Headset möglich.

#### Ändern der Standardverbindung:

Wenn Sie das analoge Festnetz auf ISDN oder umgekehrt umstellen, werden mehrere Nachrichten angezeigt. Dafür steht nur die Display-Taste OK und nicht mehr Nein und Ja zur Verfügung. Sie können den System-Nachrichten nur zustimmen.

#### Beschreibung der neuen und geänderten Funktionen

#### • Funktions-/Display-Tasten belegen:

Zusätzlich zu den in der Bedienungsanleitung aufgelisteten Funktionen können Sie das SMS-Menü für den Schnellzugriff auf eine Taste legen:

- Lang auf eine Funktions-/Display-Taste drücken.
- Mehr Funktionen... auswählen und OK drücken.
- **SMS** auswählen und **OK** drücken.
- Aktivieren des Screensaver Infodienste:

Um den Screensaver **Infodienste** zu nutzen, ist es nicht mehr erforderlich, die Anzeige der Infodienste über den Web-Konfigurator zu aktivieren.

Je nach Information feed für den Screensaver, erscheint rechts eine Display-Taste (z. B. More), um weitere Funktionen aufzurufen. Sie kehren zum Ruhe-Zustand zurück, wie folgt:

- ▶ Lang auf die rote Ende-Taste 👥 drücken.
- Nummer wählen .
- ◆ ISDN-Anschluss wechseln

War Ihr Basistelefon bereits an das ISDN angeschlossen und wechseln Sie den ISDN-Anschluss (neue MSNs), müssen Sie die bisher im Telefon gespeicherten MSNs manuell löschen. Gehen Sie wie folgt vor:

- Löschen Sie die im Telefon gespeicherten MSNs.
- Beenden Sie den ISDN-Assisteten.
- Starten sie den ISDN-Assistenten erneut, um die automatische MSN-Ermittlung durchzuführen.

# Entfallene Funktion - der Gigaset.net Assistent (länder-/providerspezifisch)

Beim ersten Öffnen des Gigaset.net Telefonbuchs, werden Sie nicht mehr aufgefordert, sich in das Gigaset.net Telefonbuch einzutragen.

Um sich in das Gigaset.net Telefonbuch einzutragen, gehen Sie wie folgt vor:

- ► → □ Kontakte → Netz-Telefonbücher → Gigaset.net auswählen und OK drücken, um das Gigaset.net-Telefonbuch zu öffnen.
- ▶ Optionen → Eigene Daten auswählen und OK drücken.

Ändern Display-Taste drücken.

R. .

Namen eingeben, unter dem Sie in das Gigaset.net-Telefonbuch eingetragen werden möchten, und ok drücken. Der Name darf maximal 25 Zeichen enthalten.

Falls bereits ein Eintrag mit diesem Namen existiert, wird **Nickname existiert schon** - **Bitte anderen Namen wählen** angezeigt. Sie werden aufgefordert einen anderen Namen einzugeben.

Um den Eintrag zu löschen: Namen mit <C löschen und OK drücken.

#### Datenschutzhinweis

Wenn Sie an dieser Stelle Ihren Nicknamen eingeben, wird dieser auf einem zentralen Gigaset-Server gespeichert. Der Nickname erscheint in dem Gigaset.net-Telefonbuch und Sie können von anderen Teilnehmern, die den Gigaset.net-Service nutzen, unter diesem Namen angerufen werden. **Mit der Eingabe Ihrer Daten erklären Sie sich mit der Speicherung einverstanden.** WennSie dieses nicht wünschen, können Sie den Vorgang hier abbrechen.

Weitere Informationen zu den gespeicherten Daten im Zusammenhang mit dem Gigaset.net-Service finden Sie im Internet unter dem Link:

www.gigaset.net/privacy-policy

# Hinweise zum Betrieb von Gigaset VolP-Telefonen hinter Routern mit Network Address Translation (NAT)

In der Regel ist für den Betrieb eines Gigaset VolP-Telefons an einem Router mit NAT keine besondere Telefon- oder Routerkonfiguration nötig. Die in diesem Abschnitt beschriebenen Konfigurationseinstellungen müssen Sie nur vornehmen, wenn eines der folgenden Probleme auftritt.

#### Typische durch das NAT hervorgerufene Probleme

- Eingehende Anrufe über VoIP sind nicht möglich. Anrufe an Ihre VoIP-Rufnummern werden nicht zu Ihnen durchgestellt.
- Abgehende Anrufe über VoIP werden nicht aufgebaut.
- Es wird zwar eine Verbindung zum Gesprächspartner aufgebaut, aber Sie können ihn nicht hören und/oder er kann Sie nicht hören.

#### Mögliche Lösung

- Ändern Sie die Portnummern der Kommunikationsports (SIP- und RTP-Ports) an Ihrem Telefon ( → "1. Port-Nummern für SIP und RTP am VoIP-Telefon ändern").
- 2 In einigen Fällen muss zusätzlich für die Kommunikationsports des Telefons noch ein Port-Forwarding (auch Portfreigabe oder Portweiterleitung genannt) am Router definiert werden ( → "2. Port-Forwarding am Router einstellen").

# 1. Port-Nummern für SIP und RTP am VoIP-Telefon ändern

Definieren Sie **an Ihrem VoIP-Telefon** für SIP- und RTP-Port andere (lokale) Portnummern (zwischen 1024 und 49152), die

- von keiner anderen Anwendung oder keinem anderen Host im LAN benutzt werden und
- weit entfernt sind von den gewöhnlich verwendeten (und am Telefon voreingestellten) SIP- und RTP-Portnummer.

Dieses Vorgehen ist insbesondere dann hilfreich, wenn weitere VolP-Telefone am Router angeschlossen sind.

#### So ändern Sie SIP- und RTP-Portnummern an Ihrem VoIP-Telefon:

- Verbinden Sie den Browser Ihres PCs mit dem Web-Konfigurator des Telefons und melden Sie sich an.
- ▶ Öffnen Sie die Web-Seite Einstellungen → Telefonie → Weitere Einstellungen und ändern Sie die Einstellungen für SIP- und RTP-Port.

Damit Sie sich die neuen Portnummern leichter merken können (z.B. für die Konfiguration des Routers), können Sie Portnummern wählen, die sehr ähnlich sind wie die Standard-Einstellungen, z.B.:

SIP-Port	49060	statt	5060
RTP-Port	49004 bis 49010	statt	5004 bis 5010

- Sichern Sie die Änderungen an Ihrem Telefon.
- Warten Sie bis die aktiven VolP-Verbindungen wieder neu registriert sind. Wechseln Sie dazu auf die Web-Seite Einstellungen → Telefonie → Verbindungen hier wird der Status Ihrer VolP-Verbindungen angezeigt.
- Testen Sie, ob das ursprüngliche Problem noch besteht. Besteht das Problem noch, führen Sie Schritt 2 durch.

# 2. Port-Forwarding am Router einstellen

Damit die von Ihnen eingestellten SIP- und RTP-Portnummern auch am WAN-Interface mit der öffentlichen IP-Adresse benutzt werden, definieren Sie für die SIP- und RTP-Ports Port-Forwarding-Regeln am Router.

#### So definieren Sie das Port-Forwarding am Router:

Die im folgenden verwendeten Begriffe können je nach Router variieren.

Für die Freigabe eines Ports müssen Sie folgende Angaben machen (Beispiel):

Protokoll	öffentlicher Port	lokaler Port	lokaler Host (IP)	
UDP	49060	49060	192.168.2.10	für SIP
UDP	49004 – 49010	49004 - 49010	192.168.2.10	für RTP

#### Protokoll

Geben Sie UDP als verwendetes Protokoll an.

#### öffentlicher Port

Portnummer/Portnummernbereich am WAN-Interface

#### lokaler Port

Am Telefon eingestellte Portnummern für SIP- und RTP-Port. In der neuen Firmware-Version der Gigaset VolP-Telefone lässt sich ein RTP-Port-Bereich einstellen. Dann ist auch für diesen Bereich ein entsprechendes Port-Forwarding im Router zu definieren.

#### lokaler Host (IP)

Lokale IP-Adresse Ihres Telefons im LAN.

Damit der Router dieses Port-Forwarding durchführen kann, müssen die DHCP-Einstellungen des Routers sicherstellen, dass dem Telefon auch immer dieselbe lokale IP-Adresse zugeordnet wird. D.h. das DHCP ändert die dem Telefon zugewiesene IP-Adresse nicht im laufenden Betrieb. Oder Sie ordnen dem Telefon eine feste (statische) IP-Adresse zu. Achten Sie aber darauf, dass diese IP-Adresse nicht in dem für DHCP reservierten Adressbereich liegt und auch keinem anderen Teilnehmer im LAN zugeordnet ist.

Statt zu blättern um eine Menüfunktion aufzufinden, können Sie eine Funktion schneller auswählen, wenn Sie das Menü öffnen und eine Zeichenkombination (oder Tastenkombination (Shortcut)) eingeben.

#### **Beispiel:**

- ▶ Um das Hauptmenü zu öffnen, drücken Sie 🕞 wenn die Basis im Ruhezustand ist.
- ▶ Drücken Sie 9wvr 3 ₪ 2 ↔ 1 ₪ für "Klingeltonlautstärke einstellen."

# Gigaset DX800A all in one verbunden mit VoIP und analogem Festnetz

Netzdienste		
Anrufer rückrufen	nur bei Festnetzve	erbindung
Nächster Anruf	Anonym	
	Nr. übertragen	(länder-/providerspezifisch)
	Anklopfen	nur bei Festnetzverbindung
Nächst. Anruf ano- nym	(länder-/provider	spezifisch)
Anrufweiterschal- tung	Intern	
	Festnetz	
	IP1	
	IP2	
	:	
	IP6	
Anklopfen		
Alle Anrufe anon.		
Netz-Anrufbeant- wort.	nur bei Festnetzve	erbindung
Anrufschutz		
Nr. ohne Wahl		
Anonym abweisen	nur bei Festnetzve	erbindung
Gesprächsübergabe	2	
Rückruf aus	1	

#### Bluetooth

- 1 Aktivierung
- 2 Suche Headset
- 3 Suche Mobiltelefon
- 4 Suche Datengerät
- 5 Bekannte Geräte
- 6 Eigenes Gerät

#### 3 🛱 Extras

1	Info Center	(länder-/providerspezifisch)
---	-------------	------------------------------

3 Media-Pool

1	Screensavers
2	CLIP-Bilder
3	Sounds
4	Speicherplatz

#### 4 🛱 Anruflisten

#### 1 Alle Anrufe

- 2 Abgehende Anrufe
- 3 Angenommen. Anrufe
- 4 Entgangene Anrufe

5 Messaging

#### (länder-/providerspezifisch)

- 1 SMS 1 Neue SMS 2 Eingang 3 Entwürfe Einstellungen 4 2 E-Mail
  - 1 SMS-Zentren
  - 2 Benachrichtigung

→ S. 17

4 Statusreport

## 2 🐰





- 1 Kalender
- 2 Wecker
- 3 Entgangene Termine

#### 8 🌐 Kontakte

- 1 Telefonbuch
- 2 Netz-Telefonbücher

1	Gigaset.net	(länder-/providerspezifisch)	→ S. 19 → S. 17
2	Online Directory	(länder-/providerspezifisch)	
3	Yellow Pages	Die verfügbaren Online- Telefonbücher werden mit	
4	Prv.NetDir	Provider-spezifischen Namen angezeigt.	

#### 9 🌽 Einstellungen

1	VoIP-Assistent					
2	Datum und Uhrzeit					
3	Töne und Signale	1	Gesprächslautstärke			
		2	Klingeltöne	1	Lautstärke	
				2	Melodien	
				3	Zeitsteuerung	
				4	Anonyme Rufe aus	
		3	Hinweistöne			
		4	Wartemelodie			
4	Display	1	Screensaver			→ S. 18
		2	Infoticker			
		3	Beleuchtung			
5	Sprache					
6	Anmeldung	1	Anmeldemodus			
		2	Mobilteil abmelden			

7	Telefonie	1	1 Vorwahlnummern			
		3 Sende-Verbindungen			INT 1 INT 8	→ S.9
		4	Empfangs-Verbind.		INT 1 INT 8	
					Anrufbeantw. 1 Anrufbeantw. 3	
		5	Wahlverfahren	1	MFV	
				2	IWV	
		6	Flash-Zeiten	nur k	pei Festnetzverbindung	
		7	Vorwahlziffer			
		8	Interne Hold Mode	nur l	oei VoIP-Verbindungen	→ S. 8
8	System	1	Reset			
		2	DECT-Schnittstelle			
		3	FXS-Port			→ S. 3
		4	Repeaterbetrieb	(länd	lerspezifisch)	
		5	Lokales Netzwerk			
		6	Firmware aktualisieren			→ S. 15
		7	System-PIN			
9	Eco-Modus	1	Eco-Modus	(länd	lerspezifisch)	
		2	Eco-Modus+	(länd	lerspezifisch)	

# Gigaset DX800A all in one verbunden mit VoIP und ISDN

Netzdienste 1 3

(länder-/providerspezifisch)

Nächster Anruf Anonym Keypad nur bei ISDN-Verbindung Anrufweiterschal-Intern tung MSN1 MSN2 : MSN10 IP1 IP2 : IP6 Anklopfen nur bei ISDN-Verbindung Alle Anrufe anon. Besetzt bei Besetzt Gesprächsübergabe Rückruf aus

#### 2 🗶 Bluetooth

- 1 Aktivierung
- 2 Suche Headset
- 3 Suche Mobiltelefon
- 4 Suche Datengerät
- 5 Bekannte Geräte
- 6 Eigenes Gerät

#### 3 ☆ Extras

Info Center	(länder-/providerspezifisch)

3 Media-Pool 1 Screensavers 2 CLIP-Bilder 3 Sounds 4 Speicherplatz

→ S. 17

→ S.17



7

Mithören	1	Tischgerät
	2	Mobilteil
Netz-Anrufbeant- wort.		Netz-AB: ISDN
		Netz-AB: IP1
		Netz-AB: IP2
		:
		Netz-AB: IP6
Taste 1 belegen		Netz-AB: ISDN
		Netz-AB: IP1
		Netz-AB: IP2
		:
		Netz-AB: IP6
		Anrufbeantworter

7 🖉 Organizer

- 1 Kalender
- 2 Wecker
- 3 Entgangene Termine

#### 8 🖽 Kontakte

2

1 Telefonbuch

Netz-Telefonbücher	1	Gigaset.net	(länder-/providerspezifisch)	→ S. 17 → S. 19
	2	Online Directory	(länder-/providerspezifisch)	
	3	Yellow Pages	Die verfügbaren Online- Telefonbücher werden mit Provider-spezifischen Namen angezeigt.	
	4	Prv.NetDir		
	J			

#### 9 🌽 Einstellungen





Issued by Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.