

IP-Konten mit Installationsassistenten einrichten

Damit Sie über das Internet telefonieren können (VoIP), müssen Sie mindestens eine Telefonnummer/Internet-Verbindung bei einem Anbieter (Provider) für Internet-Telefonie haben.

Die Anmeldung erfolgt mithilfe von Zugangsdaten (Benutzer-Name, Anmelde-Name, Passwort usw.), die Sie von Ihrem Anbieter erhalten.

Die nachfolgende Übersicht hilft Ihnen bei der Eingabe Ihrer Zugangsdaten mit dem Installationsassistenten des Mobilteils (VoIP-Assistent) oder dem WEB-Konfigurator an einem PC oder Tablet (siehe auch beiliegende Bedienungsanleitung).

Provider Telekom

VoIP-Assistent des Mobilteils

Eingabefeld <i>Vorwahl+Rufnummer:</i>	Ihre Ortsvorwahl+Telefonnummer ohne Leerzeichen eingeben (z.B. 0221xxxxxx)
Eingabefeld <i>nicht erforderlich:</i>	keine Eingabe erforderlich
Eingabefeld <i>nicht erforderlich:</i>	keine Eingabe erforderlich

WEB-Konfigurator

Vorwahl+Rufnummer: <input type="text"/>	Ihre Ortsvorwahl+Telefonnummer ohne Leerzeichen eingeben (z.B. 0221xxxxxx)
nicht erforderlich: <input type="text"/>	keine Eingabe erforderlich
nicht erforderlich: <input type="text"/>	keine Eingabe erforderlich
Angezeigter Name: <input type="text"/>	keine Eingabe erforderlich

Provider MagentaZuhause

VoIP-Assistent des Mobilteils

Eingabefeld <i>Vorwahl+Rufnummer:</i>	Ihre Ortsvorwahl+Telefonnummer ohne Leerzeichen eingeben (z.B. 0221xxxxxx)
Eingabefeld <i>nicht erforderlich:</i>	keine Eingabe erforderlich
Eingabefeld <i>nicht erforderlich:</i>	keine Eingabe erforderlich

WEB-Konfigurator

Vorwahl+Rufnummer: <input type="text"/>	Ihre Ortsvorwahl+Telefonnummer ohne Leerzeichen eingeben (z.B. 0221xxxxxx)
nicht erforderlich: <input type="text"/>	keine Eingabe erforderlich
nicht erforderlich: <input type="text"/>	keine Eingabe erforderlich
Angezeigter Name: <input type="text"/>	keine Eingabe erforderlich

Provider T-Online

VoIP-Assistent des Mobilteils

Eingabefeld <i>Anmeldename:</i>	anonymous@t-online.de eingeben
Eingabefeld <i>Anmeldepasswort:</i>	keine Eingabe erforderlich
Eingabefeld <i>Benutzername:</i>	Ihre Ortsvorwahl+Telefonnummer ohne Leerzeichen eingeben (z.B. 0221xxxxxx)

WEB-Konfigurator

Anmeldename: <input type="text"/>	anonymous@t-online.de eingeben
Anmeldepasswort: <input type="text"/>	keine Eingabe erforderlich
Benutzername: <input type="text"/>	Ihre Ortsvorwahl+Telefonnummer ohne Leerzeichen eingeben (z.B. 0221xxxxxx)
Angezeigter Name: <input type="text"/>	keine Eingabe erforderlich

Provider sipgate

VoIP-Assistent des Mobilteils

Eingabefeld <i>SIP-ID:</i>	SIP-ID eingeben
Eingabefeld <i>SIP-Passwort:</i>	bitte das Passwort eingeben, dass Sie vom Provider erhalten haben
Eingabefeld <i>SIP-ID:</i>	keine Eingabe erforderlich

WEB-Konfigurator

SIP-ID: <input type="text"/>	SIP-ID eingeben
SIP-Passwort: <input type="text"/>	bitte das Passwort eingeben, dass Sie vom Provider erhalten haben
SIP-ID: <input type="text"/>	keine Eingabe erforderlich
Angezeigter Name: <input type="text"/>	keine Eingabe erforderlich

Provider freenet

VoIP-Assistent des Mobilteils

Eingabefeld *Anmeldename:*

Eingabefeld *Anmeldepasswort:*

Eingabefeld *Benutzername:*

Ihre Ortsvorwahl+Telefonnummer ohne Leerzeichen eingeben (z.B. 0221xxxxxx)

Freenet Passwort für VoIP eingeben

Freenet Benutzername eingeben

WEB-Konfigurator

Anmeldename:	<input type="text"/>
Anmeldepasswort:	<input type="password"/>
Benutzername:	<input type="text"/>
Angezeigter Name:	<input type="text"/>

Ihre Ortsvorwahl+Telefonnummer ohne Leerzeichen eingeben (z.B. 0221xxxxxx)

Freenet Passwort für VoIP eingeben

Freenet Benutzername eingeben

keine Eingabe erforderlich

Provider GMX

VoIP-Assistent des Mobilteils

Eingabefeld *Anmeldename:*

Eingabefeld *Anmeldepasswort:*

Eingabefeld *Benutzername:*

Ihre Telefonnummer im internationalen Format eingeben (z.B. 49221xxxxxx)

Freenet Passwort für VoIP eingeben

Freenet Benutzername eingeben

WEB-Konfigurator

Anmeldename:	<input type="text"/>
Anmeldepasswort:	<input type="password"/>
Benutzername:	<input type="text"/>
Angezeigter Name:	<input type="text"/>

Ihre Telefonnummer im internationalen Format eingeben (z.B. 49221xxxxxx)

Freenet Passwort für VoIP eingeben

Freenet Benutzername eingeben

keine Eingabe erforderlich

Provider FastVoIP

VoIP-Assistent des Mobilteils

Eingabefeld *Anmeldename:*

Eingabefeld *Anmeldepasswort:*

Eingabefeld *Benutzername:*

die Internetnummer, die Sie vom Provider erhalten haben eingeben

FastVoIP Passwort für VoIP eingeben

FastVoIP Benutzername eingeben

WEB-Konfigurator

Anmeldename:	<input type="text"/>
Anmeldepasswort:	<input type="password"/>
Benutzername:	<input type="text"/>
Angezeigter Name:	<input type="text"/>

die Internetnummer, die Sie vom Provider erhalten haben eingeben

FastVoIP Passwort für VoIP eingeben

FastVoIP Benutzername für VoIP eingeben

keine Eingabe erforderlich

Fritz!box Fon

VoIP-Assistent des Mobilteils

Eingabefeld *Anmeldename:*

Eingabefeld *Anmeldepasswort:*

Eingabefeld *Benutzername:*

Name des IP-Telefons (z.B. 621 oder 622) eingeben (Anzeige in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box)

Kennwort des IP-Telefons, dass Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box vergeben haben.

keine Eingabe erforderlich

WEB-Konfigurator

Anmeldename:	<input type="text"/>
Anmeldepasswort:	<input type="password"/>
Benutzername:	<input type="text"/>
Angezeigter Name:	<input type="text"/>

Name des IP-Telefons (z.B. 621 oder 622) eingeben (Anzeige in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box)

Kennwort des IP-Telefons, dass Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box vergeben haben.

keine Eingabe erforderlich

keine Eingabe erforderlich