

Gigaset Telefone mit werkseitig grundsätzlich implementierter DECT-Verschlüsselung (Basis und zugehöriges Mobilteil)

Gigaset Produktname	DECT-Verschlüsselung werkseitig grundsätzlich implementiert
Gigaset A160	ja
Gigaset A165	ja
Gigaset A260	ja
Gigaset A260 Duo	ja
Gigaset A260 Trio	ja
Gigaset A265	ja
Gigaset A265 Duo	ja
Gigaset A265 Trio	ja
Gigaset A345	ja
Gigaset A380	ja
Gigaset A385	ja
Gigaset A580	ja
Gigaset A580 Duo	ja
Gigaset A585	ja
Gigaset A585 Duo	ja
Gigaset AC160	ja
Gigaset AC165	ja
Gigaset AC260	ja
Gigaset AC265	ja
Gigaset AL140	ja
Gigaset AL145	ja
Gigaset AL180	ja
Gigaset AL280 HF	ja
Gigaset AS280	ja
Gigaset AS280 Duo	ja
Gigaset AS285	ja
Gigaset AS285 Duo	ja
Gigaset C100	ja
Gigaset C150	ja
Gigaset C200	ja
Gigaset C250	ja
Gigaset C320	ja
Gigaset C325	ja
Gigaset C340	ja
Gigaset C345	ja
Gigaset C350	ja
Gigaset C355	ja
Gigaset C380	ja
Gigaset C380 Duo	ja
Gigaset C385	ja
Gigaset C385 Duo	ja
Gigaset C450	ja
Gigaset C450 IP	ja
Gigaset C455	ja

Gigaset Telefone mit werkseitig grundsätzlich implementierter DECT-Verschlüsselung (Basis und zugehöriges Mobilteil)

Gigaset C455 IP	ja
Gigaset C460	ja
Gigaset C470	ja
Gigaset C470 IP	ja
Gigaset C475	ja
Gigaset C475 IP	ja
Gigaset C590	ja
Gigaset C595	ja
Gigaset CX100 isdn	ja
Gigaset CX150 isdn	ja
Gigaset CX203 isdn	ja
Gigaset CX253 isdn	ja
Gigaset CX340	ja
Gigaset CX345	ja
Gigaset CX450	ja
Gigaset CX470 isdn	ja
Gigaset CX475 isdn	ja
Gigaset E360	ja
Gigaset E365	ja
Gigaset E450	ja
Gigaset E450 SIM	ja
Gigaset E455	ja
Gigaset E455 SIM	ja
Gigaset E490	ja
Gigaset E495	ja
Gigaset G4110 isdn	ja
Gigaset HC450	ja
Gigaset S100	ja
Gigaset S100 colour	ja
Gigaset S150	ja
Gigaset S150 colour	ja
Gigaset S440	ja
Gigaset S445	ja
Gigaset S450	ja
Gigaset S450 IP	ja
Gigaset S450 SIM	ja
Gigaset S455	ja
Gigaset S455 SIM	ja
Gigaset S645	ja
Gigaset S670	ja
Gigaset S675	ja
Gigaset S675 IP	ja
Gigaset S680	ja
Gigaset S685	ja
Gigaset S685 IP	ja
Gigaset S790	ja

Gigaset Telefone mit werkseitig grundsätzlich implementierter DECT-Verschlüsselung (Basis und zugehöriges Mobilteil)

Gigaset S795	ja
Gigaset SL100	ja
Gigaset SL100 colour	ja
Gigaset SL150	ja
Gigaset SL150 colour	ja
Gigaset SL370	ja
Gigaset SL375	ja
Gigaset SL400	ja
Gigaset SL400H	ja
Gigaset SL440	ja
Gigaset SL550	ja
Gigaset SL555	ja
Gigaset SL560	ja
Gigaset SL565	ja
Gigaset SL740	ja
Gigaset SL740 isdn	ja
Gigaset SL780	ja
Gigaset SL785	ja
Gigaset SL965	ja
Gigaset SX100 isdn	ja
Gigaset SX150 isdn	ja
Gigaset SX205 isdn	ja
Gigaset SX255 isdn	ja
Gigaset Sx303 isdn	ja
Gigaset SX353 isdn	ja
Gigaset SX440	ja
Gigaset SX445	ja
Gigaset SX450 isdn	ja
Gigaset SX455 isdn	ja
Gigaset SX670 isdn	ja
Gigaset SX675 isdn	ja
Gigaset SX680 isdn	ja
Gigaset SX685 isdn	ja