

Was ist ein SMS-Zentrum und wie kann man die SMS-Funktion ausschalten?

SMS werden über SMS-Zentren von Service-Providern ausgetauscht. Die Rufnummer eines SMS-Zentrums, über das Sie SMS senden bzw. empfangen wollen, muss in Ihrem Gerät eingetragen sein. Insgesamt können fünf SMS-Zentren eingetragen werden. Im Lieferzustand ist das SMS-Zentrum 1 mit der Rufnummer des SMS-Service-Centers "Anny Way" vorbelegt. SMS-Zentrum 2 ist mit der Rufnummer des SMS-Service der Deutschen Telekom vorbelegt. Sie können die Rufnummern der SMS-Zentren ändern. Die SMS-Zentren 3, 4 und 5 sind frei.

SMS-Zentrum	Rufnummer für Festnetz SMS
SMS-Zentrum 1 (Anny Way)	0190 01504
SMS-Zentrum 2 (Deutschen Telekom)	0193010
SMS-Zentrum 3-5	

Ihre SMS werden über das SMS-Zentrum gesendet, das als **SMS-Zentrum 1** eingetragen ist. Sie können jedoch vorübergehend (d. h. das Versenden der folgenden SMS) eines der anderen SMS-Zentren als Sendezentrum aktivieren. Nach dem Senden dieser SMS wird automatisch wieder das SMS-Zentrum 1 als Sendezentrum aktiviert. Diese Funktion können Sie z. B. nutzen, um sich bei einem SMS-Zentrum als Empfänger registrieren zu lassen.

Ausschalten der SMS-Funktion

Wird die voreingestellte Rufnummer des SMS-Zentrums gelöscht, ist das Senden und Empfangen von SMS **ausgeschaltet**.

Beim Zurücksetzen der Basis in den Lieferzustand ist die voreingestellte Rufnummer des SMS-Zentrums wieder eingetragen und das Gigaset ist für Senden und Empfangen von SMS **eingeschaltet**.

Rufnummer eines SMS-Zentrums ändern



1. Menü öffnen, Steuertaste  drücken (auf die dunkel dargestellte Seite).



2. "SMS" wählen und bestätigen mit Displaytaste **OK**.

3. "Einstellungen" wählen mit Steuertaste  und bestätigen mit .



Displaytaste **OK**.



4. "SMS-Zentren" wählen und bestätigen mit Displaytaste **OK**.



5. "SMS-Zentrum 1" wählen und bestätigen mit Displaytaste **OK**.

(✓ = Ein).



6. Displaytaste  (Ändern) drücken.



7. Rufnummer des SMS-Zentrums ändern.

Menü öffnen, Displaytaste  (Menü) drücken.



8. "Speichern" wählen und bestätigen mit Displaytaste **OK**.



Eine bereits gespeicherte SMS-Zentrums-Nummer wird durch Überschreiben geändert.

Bei Anschluss des Gigaset an eine **Telefonanlage** darf die **Vorwahlziffer** (Amtskennziffer) **nicht** mit eingegeben werden.