




Wie sind die TAE-Stecker belegt?



Kabelfarben ohne Gewähr!


Belegung gültig für:



1 frei
2 frei
3 a
4 b
5 frei
6 frei

- Gigaset C100 / C150
- Gigaset C200 / C250
- Gigaset CL100
- Gigaset E150
- Gigaset SL100/ SL150
- Gigaset S100 / S 150
- Gigaset 100 / A 100
- Gigaset 200 / A 200 / A250
- Gigaset 3035analog
- Gigaset 40XX
- Euroset-Geräte E2005, E2010, E2015 und E2020

Belegung gültig für:



1 frei
2 b
3 frei
4 frei
5 a
6 frei

- Gigaset 1XXX
- Gigaset 2XXX
- Gigaset 3XXX
- Megaset 940/950/960
- Euroset-Geräte E8XX und E2XX