


Widex Phone - Dex2 W570A

Aktivierung und Deaktivierung POS - Demo-Modus für den Einzelhandel



Der Demo-Modus im Mobilteil benötigt keine Verbindung zu einer Basisstation und beinhaltet die Wiedergabe einer Sprachdatei „Mario Adorf“ mit deren Hilfe Sie die hervorragende Sprachqualität über Lautsprecher und Hörkapsel vorführen können. Alle weiteren Funktionen sind deaktiviert. Das Telefon ist im normalen Modus voll funktionsfähig.



- 2 **Direktwahl-Tasten B bis D**
- 3 **Display-Tasten**
verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation
- 4 **Abheben-Taste**
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen; Wahlwiederholungsliste öffnen
Blinkt: Gespräch annehmen
- 5 **Steuer-Taste**
Menü öffnen; in Menüs und Eingabefeldern navigieren; Funktionen aufrufen (situationsabhängig)
- 6 **Taste 1**
Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter anrufen
- 7 **Stern-Taste**
Klingeltöne ein/aus (**lang drücken**)
- 8 **Taschenlampe und Signallicht (LED)**
- 9 **Lautstärke-Tasten**
für Klingelton, Hörer/Headset, Lautsprecher
Obere Taste: Im Gespräch „Extra-Laut“ einstellen
- 10 **Freisprech-Taste**
Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb;
Leuchtet: Freisprechen eingeschaltet
- 11 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden;
Funktion abbrechen;
eine Menü-Ebene zurück (**kurz drücken**);
in Ruhezustand zurück (**lang drücken**);
Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand **lang drücken**)
- 12 **Raute-Taste**
Tastensperre ein/aus (**lang drücken**);
Groß-, Klein- und Ziffernschreibung
- 13 **R-Taste**
Rückfrage (Flash): **lang drücken**
- 14 **Mikrofon**

- 1 **Direktwahl-Taste A („SOS-Taste“)**
Leuchtet: SOS-Funktion aktiviert
Blinkt: SOS-Ruf gestartet

Aktivierung Demo-Modus:

- 1 Drücken Sie die Steuer-Taste (5) um ins Telefonmenü zu gelangen
- 2 Geben Sie die folgende Zahlenreihenfolge *#62746# oder Code *#MARIO# ein

Hinweis:

Es erfolgt kein Quittungston nach der Umschaltung

Im Demo-Modus kann das Mobilteil nicht ausgeschaltet werden.

Telefonbedienung im Demo-Modus:

- 1 Zum Start der Demo-Phrase drücken Sie die Abheben-Taste (4)
- 2 Zum Stopp der Demo-Phrase drücken Sie die Ein-/Aus Taste (11)
- 3 Zum Umschalten zwischen Lautsprecher und Hörkapsel/Hörgerät drücken Sie die Ein-/Aus Taste
- 4 Zur Einstellung der Lautstärke der Demo-Phrasen drücken Sie die Lautstärke Tasten (9) (+/- Side-Keys)
- 5 Nach dem Einlegen des Mobilteils in die Ladeschale drücken Sie die Abheben-Taste (4) und anschließend sofort die Auflegen-, Ein-/Aus Taste (11).
Damit werden Display und Tastatur nach ca. 30 Sekunden ausgeschaltet und die Batterien des Widex Phone - Dex2 W570A können geladen werden.

Deaktivierung Demo-Modus:

- 1 Drücken Sie die Steuer-Taste (5) um ins Telefonmenü zu gelangen
- 2 Geben Sie die folgende Zahlenreihenfolge *#62746# oder Code *#MARIO# ein.

Hinweis: Es erfolgt kein Quittungston nach der Umschaltung.




Ein SW-Update an einer Cat-IQ-fähigen Basis oder einem Cat-IQ-fähigen Router löscht die Demo-Phrasen unwiederbringlich.

Hinweis für den Hörgeräteakustiker











Das W570A ist für den Einsatz in den Ländern Deutschland, Frankreich, Italien, Schweiz oder Österreich vorgesehen.

Sie können Ihre Kunden bei den erforderlichen länderspezifischen Einstellungen unterstützen.

Die Sprach- Voreinstellung ist Deutsch. Basis und Mobilteil sollten mit der ersten Inbetriebnahme auf die gewünschte Sprache eingestellt werden.

- **Displaysprache Mobilteil:** Es erscheint bei der ersten Inbetriebnahme automatisch ein Auswahlmü in deutscher Sprache.
Hier wählen Sie bitte mit Hilfe der Taste  die gewünschte Sprache aus und bestätigen mit ►OK.
- **Anrufbeantwortersprache in der Basis** für Hinweise und Sprachführung:
Sie haben die Wahl zwischen Deutsch, Französisch und Italienisch.
Die Sprache wird per Einstellung über das Mobilteil wie folgt vorgenommen:

Sprache für Sprachführung und Standardansage ändern

► Menü ► *  #  0  5  #  2  1  ► Ziffer für die gewünschte Sprache eingeben (0  = Deutsch; 1  = Französisch; 2  = Italienisch) ► OK

Es sind für alle genannten Länder entsprechende **Telefonanschlusskabel bzw. Adapter** beigelegt:






- **Deutschland:** TAE-Telefonschnur
- **Frankreich:** Frankreich-spezifische Schnur oder bei Anschluss an einen Router eine RJ11-RJ11-Schnur (z. B. Orange-Box)
- **Italien:** RJ11-RJ11-Schnur + Italien-spezifischer Adapter
- **Schweiz:** RJ11-RJ11-Schnur + Schweiz-spezifischer Adapter
- **Österreich:** RJ11-RJ11-Schnur + Österreich-spezifischer Adapter

Länderspezifische Sonderfunktionen

Eingabe Länderspezifische Ländercodes am Mobilteil

(Weitere Länderspezifische Ländercodes können über das Mobilteil eingegeben werden)

Voraussetzung: das Mobilteil ist an der Basis registriert.

- 1 Drücken Sie auf  und tippen    .
- 2 Tippen Sie die Zahlenreihenfolge 4762001 ein. Im Display erscheint **Eeprom**.
- 3 Tippen Sie den Code entsprechend des gewünschten Landes ein:
siehe Frankreich bzw. Italien
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**

Nach **OK** sollte dann positiver Quittungston (Ein Ton) kommen und Display zeigt **Gespeichert**.

Im Fehlerfall kommt ein negativer Quittungston (Doppelton).

Frankreich

Ruf Puls Unterdrückung:

47785 47873 47877 **und** 61097 61185 65297

zurück: 24233 24321 23301 **und** 24233 24321 24337

Dauer der Rufnummernanzeige bei Anklopfen von 30s auf 40s ändern:

32425 32307 31792

zurück auf 30s: 0633 30515 30256

Italien

Umschaltung der Doppelruferkennung von 700ms auf 1100ms mit folgendem Tastencode:

32425 32307 31792

zurück: 30633 30515 30256