

Wie können die Nachrichten angehört werden?

Neue Nachrichten werden durch Blinken der Nachrichten-LED an Mobilteil angezeigt. Auf der Basisstation blinkt die EIN/AUS-Taste des Anrufbeantworters.



- 1. Taste  (Anruferliste) drücken.

Die Wiedergabe beginnt sofort mit der ersten neuen Nachricht. Nach der letzten neuen Nachricht werden die alten Nachrichten wiedergegeben. Nach der letzten Nachricht hören Sie den Ende-Ton.



- 2. Sind keine neuen Nachrichten oder Anrufe vorhanden, können die alten Nachrichten angehört werden.
Taste  (Anruferliste) drücken.



- 3. "Anrufbeantw.:" wählen mit Displaytaste  oder  und bestätigen mit Displaytaste  (OK).

Die Wiedergabe startet. Der Lautsprecher schaltet sich ein.

Pause während der Wiedergabe

Anhalten (Pause)	Displaytaste  (MENU) drücken	oder	Taste  (2) drücken
Fortsetzen	"Weiter" bestätigen mit Displaytaste  (OK).	oder	Taste  (2) erneut drücken

- Wird die Wiedergabe mehr als eine Minute unterbrochen (Pause), kehrt der Anrufbeantworter in den Ruhezustand zurück.

Vor- und Zurückspringen während des Anhörens

1. Möglichkeit über Tastatur			
Zum Anfang der aktuellen Nachricht	Displaytaste  (Pfeil-Oben) drücken	oder	Taste  (1) drücken

Zu vorhergehenden Nachrichten	Displaytaste  (Pfeil-Oben) mehrmals drücken	oder	Taste  (1) mehrmals drücken
Zur nächsten Nachricht	Displaytaste  (Pfeil Unten) drücken	oder	Taste  (3) drücken
Zu den nächsten Nachrichten	Displaytaste  (Pfeil Unten) mehrmals drücken	oder	Taste  (3) mehrmals drücken

2. Möglichkeit über Sprachsteuerung

Voraussetzung: Es wurden Sprachbefehle aufgenommen!

Abheben-/Freisprech-Taste  (obere Hälfte) **lang** drücken, um die Wiedergabe der Nachricht für die Sprachsteuerung anzuhalten.

- Ins Mobilteil sprechen: **ZURÜCK**. Sprung zum Anfang der aktuellen Nachricht.
- Ins Mobilteil sprechen: **WEITER**. Sprung zur nächsten Nachricht.

Alte Nachricht als "neu" markieren

Neue Nachrichten werden in der Nachrichtenliste vor alte bereits angehörte Nachrichten einsortiert. Es können "alte" Nachrichten wieder am Anfang der Liste sortiert werden, indem diese als "neu" markiert werden (danach blinkt die LED am Mobilteil).

1. Möglichkeit über die Sterntaste

- Sterntaste  drücken.
- *Aktuelle Nachricht wird als "neu" markiert; es erfolgt ein Sprung zur nächsten Nachricht.*


2. Möglichkeit über das Menü



1. Menü öffnen, Displaytaste  (MENU) drücken.

Wiedergabe wird angehalten.



2. "Nachricht als neu markieren" wählen mit Displaytaste  oder  und bestätigen mit Displaytaste  (OK).

Aktuelle Nachricht wird als "neu" markiert; es erfolgt ein Sprung zur nächsten Nachricht.