

Wie kann die Hörer-/Lautsprecher-Lautstärke beim G3000 Comfort eingestellt werden?

Die Hörerlautstärke kann in 3 Stufen, der Lautsprecher in 5 Stufen eingestellt werden - auch im Gespräch.



1. Menü-Taste  drücken.



2. Funktion "Einstellungen" auswählen. Bestätigen mit Displaytaste **OK**.



3. Funktion "Audio" auswählen. Bestätigen mit Displaytaste **OK**.



4. Hörerlautstärke oder Lautsprecher auswählen mit Displaytaste **↑** oder **↓**. Bestätigen mit Displaytaste **OK**.



5. Lautstärke ändern mit Displaytaste **←** oder **→**. Bestätigen mit Displaytaste **OK**.

