Gigaset

DX800 A all in one

Congratulazioni

Acquistando un prodotto Gigaset avete scelto un marchio estremamente sensibile ed attento alle tematiche della sostenibilità ambientale. Prodotto imballato in confezione ecosostenibile.

Per maggiori informazioni, visitare www.gigaset.com.



Gigaset DX800A all in one – Il vostro potente coinquilino

... con interessanti valori interni ed esterni. Il suo display TFT da 3,5" con colori brillanti entusiasma come la sua eccellente qualità audio e il suo aspetto elegante. Il vostro Gigaset non serve solo per telefonare:

DSL e ISDN oppure DSL e rete fissa analogica – è uguale

Collegare il vostro Gigaset è facile. Riconosce da solo a quale rete è collegato e adatta la sua configurazione. Avvia gli assistenti adeguati con cui impostare le connessioni entranti ed uscenti ed è possibile assegnare i dispositivi collegati.

Collegamento Bluetooth, Ethernet, DECT e FAX

Collegare il vostro Gigaset tramite Ethernet ad Internet e al PC. Utilizzare le rubriche pubbliche e private in Internet (→ pag. 79). Tenere allineate la rubrica telefonica sul Gigaset, la rubrica del vostro cellulare Bluetooth e la vostra rubrica sul PC.

Rubrica per 1000 vCard – Calendario e appuntamenti

Memorizzare numeri di telefono ed ulteriori dati nella rubrica telefonica locale (→ pag. 74). Inserire nel calendario appuntamenti ed anniversari e farsi avvisare in proposito (→ pag. 119).

Utilizzare il vostro Gigaset come centralino telefonico

Registrare fino a sei portatili e un apparecchio fax e utilizzare le tre segreterie telefoniche del vostro Gigaset. Assegnare ad ogni apparecchio il proprio numero di telefono.

Andare online con il vostro Gigaset

Utilizzare l'Info-Center del vostro telefono e visualizzare sul display informazioni preparate specificamente per il telefono da Internet (→ pag. 101).

Non farsi disturbare

Disattivare l'illuminazione del display di notte (→ pag. 139), utilizzare il controllo orario per le chiamate (→ pag. 141) oppure disabilitare le chiamate senza visualizzazione del numero con facilità (→ pag. 141).

Ulteriori consigli pratici

Trasferire la rubrica ad un portatile Gigaset disponibile (→ pag. 76), utilizzare i tasti funzione programmabili (→ pag. 136) per la selezione rapida e l'accesso rapido alle funzioni per voi importanti, telefonare col vostro auricolare (a filo → pag. 135 oppure Bluetooth → pag. 132), durante l'ascolto della segreteria tornare indietro di 5 secondi per riascoltare parte del messaggio (→ pag. 105), leggere le vostre e-mail (senza PC) sul vostro telefono.

Tutela ambientale

Telefonare rispettando l'ambiente – Gigaset Green Home. Dettagli sui nostri prodotti ECO DECT si trovano alla pagina <u>www.qigaset.com/service</u>

Gigaset DX800A all in one – Il vostro potente coinquilino

Ulteriori informazioni sul vostro telefono si trovano in Internet alla pagina www.gigaset.com/gigasetDX800A.

Registrare il proprio telefono Gigaset direttamente dopo l'acquisto alla pagina www.gigaset.com/service – in questo modo vi possiamo aiutare più velocemente in caso di domande oppure con i riscatti delle garanzie!


Buon divertimento con il vostro nuovo telefono!

-	N	ni	ta	

Per modificare la lingua del display, procedere come segue (→ pag. 138):

- ▶ Premere il tasto di navigazione a destra □.
- ▶ Premere in sequenza i tasti (* *) (# aA) (0 _ (3 DEF) (# aA).
- ▶ Preme il tasto di navigazione verso l'alto o verso il basso ⑤, fino a quando viene contrassegnata la lingua desiderata. Quindi premere il tasto funzione destro.

Breve descrizione del telefono base



1 Regolare il volume

_ = più basso; _ + = più alto
durante la conversazione/riproduzione dei
messaggi: volume dell'altoparlante/ricevitore;
durante la segnalazione di una chiamata
esterna: volume della suoneria

- 2 Display
- 3 Tasti del display (programmabili; pag. 41, pag. 136)

nel menu: funzioni a seconda della situazione

4 Tasto messaggi (pag. 73)

Accesso alle liste delle chiamate e dei messaggi; lampeggia: nuovo messaggio/ nuova chiamata oppure nuovo Firmware o nuovo profilo del provider

- 5 **Tasto fine/indietro** (rosso) Terminare la chiamata; annullare la funzione;
 - tornare la livello precedente di menu (premere brevemente); tornare in stand-by (premere a lungo)
- 6 Tasti funzione (programmabili; pag. 136)
- 7 Ripetizione della selezione

Aprire la lista di ripetizione della selezione (pag. 70)

- 8 Tasto viva voce
- 9 Tasto Mute

durante la conversazione: attivare/disattivare il microfono

10 Tasto *

Attivare/disattivare le suonerie (premere a lungo);

Inserimento testo: tabella con caratteri speciali

- 11 **Tasto indietro** della segreteria durante la riproduzione: tornare all'inizio del
 - durante la riproduzione: tornare all'inizio del messaggio precedente/messaggio precedente
- 12 Ascoltare i messaggi

Attivare/disattivare la riproduzione dei messaggi

- 13 Tasto accensione/spegnimento della segreteria
 - attivare/disattivare segreteria assegnata (e) (pag. 106)
- 14 Tasto #

Durante l'inserimento del testo: per passare dalla scrittura a caratteri maiuscoli a quella a caratteri minuscoli e a cifre


- 15 Tasto di navigazione (pag. 40)
- 16 Microfono

Simboli del dispaly

Display in stand-by (esempio)



Visualizzazione status nell'intestazione: i seguenti simboli vengono visualizzati a seconda delle impostazioni e della condizione operativa del vostro telefono base:



Indice

Gigaset DX800A all in one – Il vostro potente coinquilino	. 1
Breve descrizione del telefono base	. 3
Simboli del dispaly	. 4
Note di sicurezza	. 9
Primi passi Verificare il contenuto della confezione Collocare il telefono base Collegare il telefono base Mettere in funzione il telefono base – Installazione guidata Impostare data e ora	10 11 12 19 38
Come andare avanti	
Utilizzare il telefono base Tasto di navigazione Tasti del display Tasti della tastiera numerica Correzione di inserimenti errati Guida ai menu Interpretazione delle operazioni descritte nel manuale	40 41 41 41 42
Albero del menu	46
Telefonare Telefonare sulla linea esterna Terminare una chiamata Rispondere ad una chiamata Visualizzazione del numero telefonico del chiamante Note sulla visualizzazione del numero di telefono (CLIP) Telefonia VoIP tramite Gigaset.net Gigaset HDSP – Telefonia in qualità del suono brillante Attivare/disattivare il viva voce/l'ascolto amplificato Disattivare il microfono dal telefono base	515 55 57 58 59 60 61
Telefonare con i servizi di rete Impostazioni generali per tutte le chiamate Impostazioni per la chiamata successiva Impostazioni durante una chiamata esterna Funzioni dopo una chiamata	62 65 66
Utilizzare le liste Lista dei numeri selezionati Lista SMS ricevuti Lista della segreteria telefonica	70 71 71

Richiamare le liste con il tasto messaggi	73
Utilizzare le rubriche	74 79 82
Telefonare a tariffe convenienti Definire i piani di selezione Concatenare un numero con un numero Call-by-Call Visualizzare la durata/i costi delle chiamate	88 88 89
SMS (messaggi di testo) Scrivere/inviare SMS Ricevere SMS SMS con vCard Avviso tramite SMS Impostare un centro servizi / Impostare la linea di trasmissione Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo Attivare/disattivare la funzione SMS Ricerca guasti SMS	90 92 94 95 95 96
Avvisi E-Mail Aprire la lista della posta in entrata Visualizzare l'intestazione di un messaggio e-mail Visualizzare l'indirizzo del mittente di un'e-mail Cancellare le e-mail	98 . 100 . 100
Info Center – con il telefono sempre online Avviare l'Info Center, selezionare i Servizi Info Registrazione per Servizi Info personalizzati Utilizzare l'Info Center Visualizzare le informazioni da Internet come Screensaver	. 101 . 102 . 102
Utilizzare la segreteria telefonica del telefono base	. 106 . 111 . 111
Utilizzare la segreteria di rete La segreteria di rete – attivare/disattivare, inserire il numero Impostare una segreteria per la selezione rapida	. 114
ECO DECT: ridurre il consumo di corrente e il segnale radio	
Impostare gli appuntamenti (calendario)	119

Visualizzare le ricorrenze e gli appuntamenti scaduti	121
Impostare la sveglia	. 121
Collegare/utilizzare ulteriori dispositivi Registrare i portatili Cancellare i portatili Cercare il portatile ("Paging") Telefonare sulla linea interna Modificare il nome di un utente interno Modificare il numero interno di un utente interno Utilizzare i dispositivi Bluetooth Collegare un terminale FAX (ISDN) Collegare ed utilizzare un auricolare a filo	122 123 124 126 127 134
Impostare il telefono base Accesso rapido alle funzioni e ai numeri Modificare la lingua del display Impostare il display Modificare il volume del viva voce/ricevitore Impostare le suonerie Attivare/disattivare i toni di avviso Attivare/disattivare la musica su attesa Media-Pool	136 138 139 140 142
Impostare il sistema Impostare data e ora in modo manuale Proteggere da accesso non autorizzato Impostare il proprio prefisso Impostare l'indirizzo IP del telefono nella LAN Configurare/cancellare le connessioni ISDN (MSN) Configurare le connessioni voIP Assegnare le connessioni uscenti ed entranti agli utenti interni Aggiornare il firmware del telefono Repeater Attivare/disattivare l'interfaccia DECT Attivare/disattivare la porta FAX (ISDN) Ripristinare le impostazioni iniziali del telefono base Richiedere l'indirizzo MAC del telefono base Modificare il collegamento standard	144 145 145 147 148 150 151 152 153 153
Collegare il telefono base ad un centralino telefonico Memorizzare il prefisso Impostare le pause (rete fissa) Impostare il tempo di Flash (rete fissa)	155 156

Indice

Trasferire la chiamate (ISDN) – ECT (Explicit Call Transfer)	
Centrex (ISDN)	
Tipo di selezione/opzioni (ISDN)	157
Servizio Clienti & Supporto Tecnico	158
Domande e risposte	159
Codici stato del VoIP	162
Richiedere i Servizi Info	164
Concessione	165
Certificato di garanzia per la Svizzera	166
Tutela ambientale	167
Appendice	168
Cura	168
Contatto con liquidi	168
Etichette	168
Dati tecnici	168
Scrivere e modificare il testo	169
Gigaset QuickSync – Funzioni aggiuntive tramite l'interfaccia PC	170
Open Source Software contenuto nel prodotto	
GNU General Public License (GPL)	
GNU Lesser General Public License (LGPL)	176
Glossario	182
Accessori	192
Indice analitice	106

Note di sicurezza

Attenzione

Leggere attentamente il manuale e le avvertenze di sicurezza prima dell'uso.

Spiegarne ai bambini il contenuto ed i pericoli



Utilizzare soltanto l'alimentatore in dotazione, come indicato sul lato inferiore del dispositivo.

Utilizzare soltanto i cavi in dotazione per il collegamento Fax, di rete fissa, ISDN, LAN e del ricevitore e collegarli solo nelle apposite prese.



L'apparecchio può interferire con le apparecchiature elettromedicali. Osservare quindi le indicazioni presenti nell'ambiente in cui ci si trova, (per esempio ambulatori).



Non collocare l'apparato in bagni o docce non essendo protetto dagli spruzzi d'acqua.



Non utilizzare il telefono in aree a rischio di esplosione, ad esempio stabilimenti in cui si producono vernici.



Nel caso in cui il Gigaset sia ceduto a terzi, allegare anche il manuale d'uso.



Scollegare le stazioni base difettose e mandarle in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato onde evitare che possano arrecare disturbo ad altri apparati collegati sulla stessa linea.

Note

- ◆ Prestare attenzione che sui collegamenti analogici o collegamenti ISDN vanno collegati solo terminali gestiti "in-house" (negli edifici).
- ◆ Le funzioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso potrebbero non essere operative in tutti i paesi e per tutti i provider di rete.

Primi passi

Verificare il contenuto della confezione



- 1 un telefono base
- 2 un ricevitore per il collegamento al telefono base
- 3 un cavo (spiralato) per il collegamento del ricevitore al telefono base
- 4 un cavo di rete per il collegamento del telefono base alla presa di corrente
- 5 un cavo telefonico per il collegamento del telefono base alla rete telefonica (con 2 connettori a 8 poli Miniwestern 8/8); i 4 poli interni sono occupati, (il cavo è leggermente appiattito)
- 6 un cavo telefonico per il collegamento del telefono base ad una rete analogica (adattatore TT89/RJ11 su RJ45 a 8 poli; i 2 poli esterni sono occupati, il cavo è leggermente appiattito)
- 7 un cavo per il collegamento di un terminale fax al telefono base (a 6 poli con 2 connettori Miniwestern 6/6)
- 7 un cavo Ethernet (LAN) (Cat 5 con 2 connettori RJ45 Western-Modular) per il collegamento del telefono base ad un Router (LAN/Internet) oppure al PC
- 8 una guida rapida
- 9 un CD

Aggiornamento del firmware

Queste istruzioni d'uso descrivono le funzioni del vostro telefono base a partire dalla versione di firmware 60.00.

In caso di funzionalità nuove o migliorative per il vostro Gigaset, vengono messi a disposizione degli aggiornamenti del firmware che è possibile caricare sul vostro telefono base (→ pag. 150). In caso quindi di modifiche nell'uso del telefono, è possibile trovare in Internet alla pagina www.gigaset.com le nuove versioni delle presenti istruzioni d'uso oppure integrazioni al presente manuale.

Selezionare qui il prodotto per aprire la pagina di prodotto del proprio telefono. Da qui è possibile trovare un link alle istruzioni d'uso.

Per verificare la versione del firmware attualmente caricato, → pag. 164.

Collocare il telefono base

Il telefono base deve essere collocato in ambienti chiusi ed asciutti ad una temperatura compresa tra $+5\,^{\circ}\text{C}$ e $+45\,^{\circ}\text{C}$.

▶ Collocare il telefono base in posizione centrale rispetto all'area da coprire.

Nota

Se si desidera far funzionare dei portatili sul vostro telefono base, prestare attenzione alla portata del telefono base. Si estende fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi. La portata si riduce se la **Modalità Eco** è attivata (paq. 118).


Generalmente i piedini degli apparecchi non lasciano tracce sulla superficie di collocazione. Considerata però la molteplicità di vernici e lucidi utilizzati per i mobili, non si può comunque escludere che con il contatto si abbiano tracce sulla superficie di appoggio.

Attenzione

- Non esporre mai il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti; inoltre non posizionarlo vicino ad altri dispositivi elettrici onde evitare interferenze reciproche.
- ◆ Proteggere il Gigaset da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.

Collegare il telefono base


L'immagine seguente mostra tutti i collegamenti del vostro telefono base in sintesi. I singoli collegamenti vengono descritti in modo dettagliato in seguito. Per poter chiamare con il vostro telefono tramite la rete fissa e tramite la rete VoIP, la base deve essere collegata alla rete fissa e ad Internet come nella seguente immagine



Eseguire i seguenti passi nella sequenza indicata:


- 1 Collegare il ricevitore al telefono base.
- 2 Collegare il telefono base con la rete telefonica (rete fissa analogica oppure ISDN).
- 3 Collegare il telefono base alla corrente.
- 4 Collegare il telefono base con il router per il collegamento ad Internet (collegamento tramite router e modem oppure tramite router con modem integrato) e per la configurazione del telefono base tramite il configuratore web.
- 5 Sulla seconda presa LAN LAN2 è possibile collegare un PC al telefono base (opzionale) ad es. per il collegamento del PC al Router. Il telefono base assume il ruolo di switch.
- 6 Collegare il telefono base con un terminale fax (→ pag. 134).
- 7 Collegare un auricolare a filo al telefono base.
 Su come impiegare l'auricolare vedere pag. 135 oltre a pag. 54 e a pag. 56.
 Per collegare e utilizzare un auricolare Bluetooth, vedere pag. 127 oltre a pag. 54 e a pag. 56.

1. Collegare il ricevitore al telefono base



- 1 Inserire la spina che si trova nella parte finale distesa e non spiralata del cavo di collegamento nella presa di collegamento con il simbolo / sulla parte inferiore del telefono base.
- 2 Collocare la parte non spiralata del cavo nell'apposito canale per il cavo.
- 3 Inserire l'altra spina del cavo di collegamento nella presa sul ricevitore.


2. Collegare il telefono base alla linea telefonica



- 1 Far passare un'estremità del cavo telefonico da dietro attraverso la cavità dell'alloggiamento.
 - Utilizzare il cavo a 8 poli con 2 connettori Miniwestern 8/8 se si desidera utilizzare il telefono su una linea ISDN (→ pag. 10, cavo 5).
 - Utilizzare il cavo di collegamento con l'adattatore TT89/RJJ su RJ45 per il collegamento alla rete fissa analogica (→ pag. 10, cavo 6).
- 2 Inserire il cavo telefonico nella presa di linea con il simbolo 🗊 sulla parte inferiore del telefono base.
- 3 Collegare quindi il cavo telefonico con il collegamento ISDN **oppure** di rete fissa.

Il vostro telefono riconosce da solo a quale linea è stato collegato. L'assistente di installazione vi invita poi ad effettuare tutte le impostazioni necessarie per il collegamento attuale (→ pag. 19).

3. Collegare il telefono base alla corrente



- 1 Far passare la spina piccola del cavo di rete da dietro attraverso la cavità nell'alloggiamento.
- 2 Inserire la spina nella presa di collegamento con il simbolo 🔭 sulla parte inferiore del telefono base.
- 3 Collegare **quindi** il cavo di rete alla presa di corrente.

Attenzione

- ◆ Il cavo di rete per funzionare deve **sempre essere inserito**, perchè il telefono base non funziona senza collegamento alla presa di corrente.
- ◆ Utilizzare soltanto il cavo di rete e il cavo telefonico in dotazione.
 L'assegnazione dei cavi telefonici può essere diverso (collegamenti corretti
 → pag. 169).

Ora è già possibile telefonare con il vostro telefono base tramite la rete fissa oppure ISDN e siete raggiungibili attraverso il vostro numero di rete fissa oppure il numero principale del vostro collegamento ISDN!

Una segreteria telefonica del telefono base è attivata in modalità registrazione con l'annuncio standard (→ pag. 105).

4.Collegare il telefono base al router (Internet) oppure al PC

Il vostro telefono base offre due accessi LAN, sui quali è possibile collegare un Router o un PC.

Il collegamento ad un Router viene richiesto per la telefonia VoIP (Voice over Internet Protocol). È possibile predisporre e configurare fino a sei account VoIP sul telefono base di uno o diversi VoIP-Provider.

Inoltre viene richiesto il collegamento del telefono base ad un Router per le seguenti funzioni del vostro telefono base:

- Volete essere informati non appena in Internet è disponibile un nuovo software per il vostro telefono base.
- ◆ Il vostro telefono base deve copiare data e ora da un timeserver in Internet.
- ◆ Sul vostro telefono base si vogliono utilizzare i Servizi Info e/o le rubriche telefoniche online (per es. tel.search.ch).

Un collegamento del telefono base al PC (su un Router o diretto) è necessario quando volete utilizzare le seguenti funzioni del vostro telefono:

- ◆ Se desiderate installare il vostro telefono base su un configuratore Web.
- ◆ Se inoltre desiderate utilizzare il software del PC "Gigaset QuickSync over Ethernet", per selezionare i numeri dal PC (per es. numeri dalla rubrica del PC) o per caricare immagini oppure melodie dal PC sul vostro telefono base.


Per il collegamento ad Internet è necessario un router, che sia collegato ad Internet tramite un modem (eventualmente integrato nel router).

Nota

Per le telefonate da internet è necessario un collegamento veloce (esempio DSL) e si raccomanda un abbonamento Flat oppure un abbonamento a volume e un Router, con il quale il suo telefono si colleghi ad Internet. Una lista dei Router raccomandati si trova in Internet:

www.gigaset.com/service

Aprire qui la pagina FAQ e selezionare il vostro IP Gigaset. Cercare per esempio poi "Router".



- 1 Far passare un'estremità del cavo Ethernet in dotazione (Cat 5 con 2 connettori RJ45 Western-Modular) dietro attraverso la cavità nell'alloggiamento.
- 2 Inserire questa spina del cavo Ethernet nella presa del collegamento LAN sulla parte inferiore del telefono base.
- 3 Inserire la seconda spina del cavo Ethernet in un collegamento LAN sul router oppure nel collegamento LAN sul PC.

- Nota

Per il vostro telefono è preimpostata l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP. Affinchè il vostro router "riconosca" il telefono, è necessario che anche nel router sia attivata l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP, cioè il server DHCP del router deve essere attivato.

Se il server DHCP del router non può/non deve essere attivato, è necessario assegnare al telefono un indirizzo IP fisso:

Informazioni in proposito si trovano nel manuale di istruzioni completo sul CD allegato.

Informativa privacy

Se l'apparecchio è collegato al router, prende automaticamente contatto con il Gigaset Support Server, per facilitare la configurazione degli apparecchi e per consentire la comunicazione con i servizi Internet.

A questo proposito ogni apparecchio invia una volta al giorno le seguenti informazioni specifiche dell'apparecchio:

- ◆ Numero di serie/ numero prodotto
- ◆ Indirizzo MAC
- ◆ Indirizzo IP privato del Gigaset nella LAN/suoi numeri di porta
- ◆ Nome apparecchio
- ◆ Versione software

Sul Support Server avviene una connessione alle informazioni specifiche dell'apparecchio già a disposizione:

- ◆ Numero di telefono Gigaset.net
- ◆ Password di sistema/specifiche dell'apparecchio

Ulteriori informazioni sui dati salvati in relazione al Service Gigaset.net si trovano in Internet al link:

www.gigaset.net/privacy-policy

Adesso è già possibile instaurare collegamenti VoIP all'interno di Gigaset.net (→ pag. 60).

Mettere in funzione il telefono base – Installazione guidata

Non appena il telefono base è collegato alla corrente viene avviato il firmware. Il telefono verifica con quale collegamento telefonico è collegato.

Se dal telefono base non è stato ancora generato alcun collegamento, viene avviata l'installazione guidata. Con essa è possibile effettuare tutte le impostazioni necessarie per il vostro telefono base.

Sul display viene visualizzato il seguente messaggio:



 Premere il tasto del display Si, umper avviare l'installazione.

Note

L'installazione guidata inizia solo se sul telefono base non è ancora stato configurato alcuna connessione. Se ci sono già connessioni configurate, è possibile avviare comunque singolarmente l'installazione guidata VoIP ed eventualmente ISDN tramite il menu.

Nell'ambito delle installazioni guidate passano in successione diverse singole installazioni. Quale singolo assistente viene avviato sul vostro apparecchio dipende dal tipo di apparecchio e dai collegamenti con cui l'apparecchio è collegato. I seguenti singoli assistenti sono riassunti nell'installazione guidata:

- 1 Installazione guidata ISDN
- 2 Installazione guidata IP
- 3 Registrazione guidata per la registrazione dei portatili
- 4 Connessione guidata

Primi passi

Collegamento	Sequenza
con il collegamento ISDN e VolP	1. Installazione guidata ISDN
	2. Installazione guidata IP
	3. Registrazione guidata
	4. Connessione guidata
	in seguito: installazione terminata
con collegamento rete telefonica analogica e VoIP	2. Installazione guidata IP
	3. Registrazione guidata
	4. Connessione guidata
	in seguito: installazione terminata

Attenzione:

- ◆ Quando l'installazione guidata è attiva, non è possibile accedere a nessun portatile dal menu **Impostazioni** del telefono base.
- Per abbandonare l'installazione guidata in anticipo, premere a lungo il tasto rosso di fine _____. Sarà necessario confermare tutte le modifiche con il tasto OK e resteranno salvate.
- Per saltare un'impostazione premere il tasto funzione di sinistra oppure il tasto funzione No.

1. Installazione guidata ISDN – Rilevare/inserire gli MSN del collegamento

Prerequisito: il telefono base è collegato ad una rete ISDN.

Con la conferma per il collegamento ISDN dall'operatore di rete vi vengono comunicati diversi numeri singoli (MSN). Nel vostro telefono base è possibile memorizzare fino a 10 numeri di telefono (MSN). Se nel vostro telefono base non è ancora stato configurato alcun MSN, con l'installazione guidata ISDN è possibile:

 Individuare gli MSN della vostra linea, cioè richiamarli dal centralino, (rilevamento automatico degli MSN) oppure inserirli manualmente

Nota:

Non tutti i provider ISDN supportano il rilevamento automatico degli MSN. Se non lo supportano, è necessario inserire manualmente gli MSN del vostro collegamento

- ◆ Impostare l'MSN di ricezione
- ◆ Impostare l'MSN di invio



Premere il tasto del display Sì, per avviare l'installazione.



Premere il tasto del display OK, per avviare il rilevamento automaticodegli MSN. Questo richiede un pò di tempo. Sul display viene visualizzato Rilevamento dei numeri di telefono ISDN (MSN).



Dopo l'avvenuto rilevamento degli MSN viene visualizzata la lista degli MSN.

 Premere il tasto del display OK per far terminare l'installazione guidata ISDN. Sul display viene visualizza ta Installazione ISDN conclusa.

Note

- ♦ È possibile modificare il nome dell'MSN (→ pag. 147).
- ◆ Gli MSN vanno inseriti senza prefisso locale (per es. 031 per Berna).

Se non è stato rilevato alcun MSN, viene visualizzato **Non sono stati rilevati numeri MSN**. In tal caso dovete inserire da soli i vostri MSN:





- Premere il tasto funzione OK, per inserire l'MSN manualmente.
- Inserire un nome per l'MSN con i tasti numerici (max. 16 caratteri).
 Se non si inserisce nulla verrà visualizzato come MSN1.
- Premere il tasto sotto il tasto di navigazione , per modificare l'MSN inserito.





- ▶ Inserire il vostro primo MSN (senza prefisso locale; max. 20 caratteri).
- Premere nuovamente il tasto di navigazione, per passare al campo successivo.
- ▶ Ripetere la procedura di cui sopra, per inserire i successivi MSN.
- ▶ Dopo aver inserito l'ultimo MSN: premere il tasto funzione OK.

Sul display viene visualizzato Installazione ISDN conclusa.

2. Installazione guidata VoIP – Impostazioni VoIP

Si vede la seguente immagine:



Questa funzione vi permette di effettuare le chiamate via Internet (VoIP) con gli utenti collegati a Internet, alla rete fissa e alla rete mobile. Sono necessari i servizi di un provider VoIP che supporti lo standard VoIP SIP.

Prerequisito: essersi registrati presso un Provider VoIP (ad es. tramite PC) e deve essere registrato almeno un Account VoIP (account IP).

Affinchè sia possibile utilizzare il VoIP, è necessario inserire i vostri dati di accesso al vostro account VoIP. Richiedere i dati necessari al proprio provider VoIP.

Ouesti sono:

0:

- il vostro nome utente (se è stato fornito dal Provider VoIP).
 Questo è l'ID utente del vostro Account IP, spesso è uguale al numero di telefono.
- Il nome che avete registrato o la vostra Login-ID
- La vostra password per Provider VoIP
- Impostazioni generali del vostro Provider VoIP (gli indirizzi dei server,ecc.)

Oppure:

 Un codice di autoconfigurazione (Activation Code)

L'installazione guidata del vostro telefono Gigaset vi suppporta durante l'inserimento.

Note

È possibile configurare fino a sei connessioni VoIP. All'accensione del telefono (non c'è ancora nessuna connessione VoIP configurata) configurare una connessione VoIP. È possibile configurare in seguito ulteriori connessioni VoIP con l'installazione guidata (> pag. 148) oppure con il configuratore Web.

Avviare l'installazione guidata VoIP


Prerequisito: il telefono base è collegato con un router. Il router ha una connessione ad Internet (→ pag. 16).

▶ Per avviare l'installazione guidata VoIP, premere nel mezzo il tasto di navigazione
 ■ oppure il tasto funzione destro Si.



Sul display vengono visualizzate le informazioni sull'installazione guidata VoIP.

- Premere il tasto funzione OK, per continuare.



Sul display viene visualizzata una lista con tutte le possibili connessioni IP (da IP 1 a IP 6). Le connessioni VoIP già configurate sono contrassegnate con ☑.

- Prevere eventualmente il tasto di navigazione sotto per scegliere una connessione.
- Premere il tasto funzione OK, per continuare.

Si vede la seguente immagine:



Se avete ottenuto dal vostro ProviderVoIP il nome identificativo/-Password ed eventualmente il nome utente:

- Premere il tasto funzione sotto No.
- Per saperne di più andare alla sezione: "Scaricare i dati del provider VolP" → pag. 27.

Se avete ricevuto dal vostro Provider un **codice di autoconfigurazione** (Activation Code):

- ▶ Premere il tasto funzione sotto Si.
- Per saperne di più andare alla sezione: "Inserire codice di autoconfigurazione" → pag. 27.

Nessun collegamento a Internet:

Per registrare il vostro telefono ad un provider VoIP è necessario che il telefono sia connesso ad Internet. Se non è possibile alcuna connessione, verrà visualizzato uno dei seguenti messaggi:

 Non è possibile connettere il telefono al router, viene visualizzato il messaggio Indirizzo IP non disponibile.

Controllare il collegamento tra il router e il telefono di base e le impostazioni del router.

Per il vostro telefono l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP è sbagliata. L'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP deve essere attiva sul router affinchè il vostro router "riconosca" il telefono, cioè il server DHCP del router deve essere acceso.

Se non è possibile attivare il server DHCP del router, bisogna assegnare al telefono un indirizzo IP fisso (→ pag. 145).

- Se non è possibile collegare il telefono a Internet, viene visualizzato il messaggio La connessione ad Internet non è disponibile
 È possibile che forse il Server IP non sia temporaneamene disponibile. In questo caso si prega di riprovare più tardi a stabilire la connessione.
 In caso contrario: controllare il collegamento tra il router e il modem o la connessione DSL e verificare le impostazioni del router.
- ▶ Premere OK, l'installazione guidata VoIP viene terminata.

È necessario richiamare l'installazione guidata in seguito tramite il menu per configurare la connessione IP.

Inserire codice di autoconfigurazione



 Inserire il vostro codice di autoconfigurazione (max. 32 caratteri) ricevuto dal vostro provider tramite la tastiera.

▶ Premere il tasto sotto OK.

Tutti i dati necessari per la telefonia VoIP devono essere stati caricati direttamente da Internet al vostro telefono.

Se tutti i dati sono correttamente registrati sul telefono, sul display visualizzato II vostro account IP è registrato con il vostro Provider.

▶ Per saperne di più vedere la sezione: "3. Registrazione guidata", pag. 31.

Scaricare i dati del provider VoIP

La connessione guidata crea un collegamento tra il server di configurazione Gigaset e internet. Qui si trovano diversi profili con tutti i dati d'accesso per i diversi provider VoIP per il download.

Dopo qualche momento appare la sequente scritta:



Viene caricata una lista di paesi.

- Premere sopra o sotto il tasto di navigazione, fino a che non viene contrassegnato sul display il paese in cui si desidera utilizzare il telefono.
- Premere il tasto funzione OK, per confermare la scelta.



Viene mostrata una lista di provider VoIP, per cui sul server di configurazione c'è un profilo con i dati di accesso generali.

- Premere il tasto di navigazione sopra o sotto (\$\frac{1}{2}\$), finchè sul display non viene contrassegnato il vostro provider.
- Premere il tasto funzione OK, per confermare la scelta.

Tutti i dati di accesso del vostro provider VoIP saranno scaricati e salvati sul telefono.

Non è stato possibile scaricare i dati del vostro provider

Se il vostro provider VoIP non è nella lista, cioè i dati generali non sono disponibili per il download, è necessario annullare la procedura guidata VoIP:

Premere brevemente il tasto rosso di fine _____, finchè sul display non viene visualizzat Si desidera avviare l'installazione guidata VoIP ? e successivamente premere No.

È possibile eseguire i seguenti passaggi della procedura guidata. Le impostazioni per il provider VoIP e il vostro account IP devono essere inserite con il configuratore Web. I dati generali di accesso del provider sono forniti dal vostro provider VoIP. L'assegnazione della connessione VoIP come connessione entrante/uscente si possono modificare in un secondo momento tramite il menu del telefono o del configuratore web.

Inserire i dati utente del vostro account VolP

Verrà richiesto di inserire i vostri personali dati di accesso per il vostro account VoIP. A seconda del provider sono:

♦ Nome utente, Nome di autenticazione, Password di autenticazione

Prestare attenzione...

... durante l'inserimento dei dati di accesso alla corretta scrittura a caratteri minuscoli e maiuscoli!

Per passare dalla scrittura a caratteri maiuscoli o minuscoli o a cifre, premere il tasto (eventualmente più volte). Se la scrittura maiuscola, minuscola o le cifre sono impostate viene visualizzato in piccolo sul display.

È possibile cancellare i caratteri sbagliati inseriti premendo il tasto funzione sinistro sotto < C. Vengono cancellari i caratteri a sinistra del cursore.

Con il tasto di navigazione 🔁 è possibile navigare nel campo di inserimento (premere a sinistra/destra).



 Inserire con la tastiera il nome registrato, che il vostro provider vi ha fornito.





Inserire con la tastiera la vostra password

Premere il tasto funzione OK.



▶ Inserire il nome utente che il vostro provider vi ha fornito.



▶ Premere il tasto funzione OK.

Essendo state inserite tutte le informazioni necessarie, l'assistente VoIP proverà a registrare il telefono base presso il provider VoIP da voi scelto.

Dopo la registrazione, sul display viene visualizzato il seguente messaggio,, **Il vostro account IP è registrato con il vostro Provider**".

Si avvia la procedura guidata di registrazione.

È ora possibile effettuare chiamate con il telefono sia tramite Internet sia tramite rete fissa o ISDN (a seconda della porta selezionata)! Siete raggiungibili per chi vi chiama tramite il vostro numero VoIP e sul vostro numero di rete fissa o su MSN del vostro collegamento ISDN!

3. Registrazione guidata

La procedura guidata di registrazione vi supporta con la registrazione dei portatili sul telefono base.



Nota

Se non volete registrare alcun portatile, premere il tasto funzione sinistro No. La procedura guidata di registrazione sarà conclusa e verrà iniziata l'installazione guidata (> pag. 32).

Per come registrare in seguito i portatili sul telefono base, → pag. 122.

Premere il tasto funzione Si. Il telefono base passa alla modalità di registrazione.



 Avviare entro 60 Secondi la registrazione sul portatile secondo il manuale del portatile.

Info

Premendo il tasto funzione Info, vengono visualizzate le informazioni sulla registrazione del portatile.

Se la registrazione del portatile sul telefono base è avvenuta con successo, comparirà il sequente messaggio (per circa 3 secondi):



Un portatile Gigaset passa in stand-by dopo la corretta registrazione. Sul display viene visualizzato il nome dell'interno (INT 2, INT 3 fino a INT 7).

Successivamente sul display viene nuovamente visualizzato "Si desidera registrare il portatile?" (vedi sopra/pagina 31).

▶ Premere il tasto funzione 🛐, se si vuole registrare un altro portatile e seguire nuovamente la procedura sopra illustrata con questo portatile.

Premendo No, la registrazione guidata viene interrotta e si avvia l'installazione quidata.

Note

- Il nome INT 1 e il numero interno 1 uno viene assegnato al telefono base in stand-by.
- ◆ Il telefono base assegna al portatile il numero più basso disponibile (numeri possibili: 2 7). Il numero interno viene visualizzato sul display del portatile, per esempio INT 2. Questo significa che il numero interno del portatile 2 è stato assegnato.
- È possibile in seguito modificare i nomi e i numeri (→ pag. 123).

4. Assistente di connessione

Con l'assistente di connessione è possibile assegnare le connessioni prima configurate(connessione di rete fissa, MSN ISDN, Gigaset.net e le connessioni VoIP, → pag. 21, pag. 59 e pag. 24), agli utenti interni come connessioni entranti ed eventualmente uscenti. Gli utenti interni sono il telefono base, i portatili registrati, la segreteria del telefono base ed eventualmente il dispositivo FAX collegato (→ pag. 134).

- ◆ Connessioni entranti sono i numeri di telefono con i quali è possibile chiamare (connessioni, MSN). Le chiamate in arrivo sono trasmesse solo agli utenti interni (terminali) a cui il collegamento è assegnato come connessione entrante.
- ◆ Connessioni uscenti o i numeri di telefono che vengono trasmessi a chi riceve la chiamata. Tramite le connessioni uscenti avviene il conteggio presso il provider di rete. È possibile assegnare ad ogni utente interno un numero di telefono o la relativa connessione come connessione uscente.
- Ogni connessione del telefono può essere sia entrante che uscente. È possibile assegnare ad ogni connessione più utenti interni come le connessione entrante e/o uscente. Solamente alla segreteria telefonica si può assegnare solo una connessione entrante.

Assegnazione standard

Al telefono base, ai portatili registrati e alla segreteria telefonica locale 1 durante la registrazione/messa in funzione vengono assegnate tutte le connessioni del telefono base come connessioni entranti.

Quando si collega il telefono all'ISDN viene assegnata agli apparecchi il primo MSN nella configurazione (nome standard **MSN1**) come connessione uscente.

Quando si collega il telefono alla rete fissa analogica agli apparecchi viene assegnato il numero di rete fissa connessione uscente.

Avviare la connessione guidata

a.,



b. (Visualizzazione con collegamento ISDN)



- Premere il tasto funzione si, se si desidera modificare l'impostazione per le connessioni entranti e uscenti del telefono base (nome interno INT 1)
- Premere il tasto funzione No, se non si desidera modificare le impostazioni per il telefono base.

Viene visualizzata una lista delle connessioni entranti attualmente assegnate.

Premere eventualmente il tasto di navigazione sotto 🖵 per scorrere nella lista.

- Premere il tasto funzione Cambia, se si desidera modificare la scelta della connessione entrante per il telefono base.
- Premere il tasto funzione OK, se non si desidera modificare le impostazioni.

Oppure:

(Visualizzazione con collegamento rete fissa)



Primi passi

Premere sul tasto OK, vengono saltati i passi successivi. Per proseguire → e. Premendo il tasto Cambia, viene visualizzato il seguente messaggio:

C· (Visualizzazione con collegamento ISDN)



Se non si devono segnalare chiamate al numero MSN1 oppure sul numero fisso al telefono base:

▶ Premere il tasto di navigazione a destra , per impostare No.



Oppure:

(Visualizzazione collegamento rete fissa)



d. (Visualizzazione collegamento ISDN)



telefono successivo. Impostare Sì o No come descritto sopra. ▶ Ripetere i passi per ogni numero

▶ Premere il tasto di navigazione **sotto** , per passare al numero di

- MSN.
- ▶ Premere il tasto funzione OK, per concludere le impostazioni relative al telefono base.

Oppure:

(Visualizzazione collegamento rete fissa)



Sul display viene visualizzata di nuovo la lista aggiornata delle connessioni entranti per controllo.

Premere il tasto funzione OK, per confermare l'assegnazione.



Sul telefono base viene visualizzata la connessione uscente impostata: MSN1 per il collegamento ISDN e Rete fissa per il collegamento su una rete fissa analogica.

- ▶ Premere il tasto funzione OK, se non si desidera modificare l'impostazione. Il passo successivo viene saltato.
- Premere il tasto funzione Cambia, se si desidera modificare l'impostazione.

f.



Se si deve chiamare il telefono base tramite un'altra connessione/numero di telefono:

Premere il tasto di navigazione a destra , finché viene visualizzata la connessione desiderata (nell'esempio IP1).



Premere il tasto funzione OK, per confermare l'impostazione.

Se sul telefono di base sono già stati registrati portatili, viene chiesto di effettuare l'assegnazione delle connessioni uscenti ed entranti per i portatili.

Sul display appare il seguente messaggio:

Configurare il portatile come INT ...?

Eseguire i passi da a. fino a f. per ogni portatile registrato.

Di seguito viene richiesto di assegnare le connessioni entranti per le tre segreterie telefoniche del telefono base. Sul display viene visualizzato "Si desidera configurare la segreteria?".

Esegui i passi da a. finio a d. per ogni singola segreteria telefonica.

Attenzione: ogni connessione può essere assegnata solo ad una delle tre segreterie telefoniche di rete come una connessione entrante. Se si assegna ad una segreteria telefonica una connessione entrante che è già stata assegnata ad un'altra segreteria, l'assegnazione "vecchia" viene cancellata.

Al termine delle impostazioni, appare per un breve tempo sul display il seguente messaggio:



Completare l'installazione

L'installazione è completata. Sul display appare il seguente messaggio:



Il telefono base passa poi in stand-by (un esempio per la visualizzazione in stand-by pag. 4).

Le segreterie del telefono, a cui è stata assegnata una connessione entrante, sono attivate e rispondono con un messaggio standard (→ pag. 105).

Nota

Per proteggere il vostro telefono o le impostazioni di sistema da accessi non autorizzati, è possibile impostare un codice a quattro cifre numeriche che solo voi conoscete – il PIN di sistema. Sarà necessario inserirlo prima di registrare/cancellare i portatili o cambiare le impostazioni VoIP oppure le impostazioni LAN sul telefono.

Nel PIN predefinito è 0000 (4 volte zero). Per come modificare il PIN,

→ pag. 144.

Impostare data e ora

Ci sono tre possibilità per impostare l'ora e la data:

- Il telefono base imposta data e ora attraverso la prima chiamata esterna su rete ISDN.
- ◆ È anche possibile impostare il telefono per regolare data e ora (ad intervalli regolari) da un timeserver in internet, presupposto che il telefono sia collegato ad Internet.
 - È possibile attivare e disattivare la sincronizzazione con un timeserver tramite il configuratore web. Informazioni in proposito si trovano nel manuale di istruzioni del configuratore web sul CD allegato.
- ◆ È possibile impostare data e ora manualmente attraverso il menu del telefono base o di uno dei portatili registrati (→ pag. 144).

Data e ora sono necessarie, ad esempio, per visualizzare l'ora esatta delle chiamate in entrata o usare la sveglia e calendario.

Impostare manualmente data e ora

Se la data e l'ora non sono impostate, sul display in stand-by del telefono base lampeggia l'orario e sopra il tasto destro del display viene visualizzata Ora.



- Premere il tasto sotto Ora.

 Inserire con la tastiera giorno, mese e anno in 8 cifre, ad esempio

 O_4 = O_9 = O_1 = O_per il 04.09.2010. La data visualizzata viene sovrascritta.
- ▶ Premere il tasto di navigazione sotto 🖫, per passare alla riga dell'orario.
- ▶ Inserire con la tastiera ore e minuti in 4 cifre, ad esempio ①__(7-oss) 1_sc) 5_sc) per le 07:15.
- ▶ Premere il tasto funzione OK, per memorizzare i dati inseriti.

Come andare avanti

Dopo aver messo in funzione il vostro telefono base, desidererete sicuramente adattarlo alle vostre esigenze personali. Utilizzare le seguenti indicazioni per trovare velocemente gli argomenti più importanti.

Se non avete ancora dimestichezza con l'utilizzo di apparati con comandi a menu come ad es. altri telefoni Gigaset, leggere prima il paragrafo "Utilizzare il telefono base" → pag. 40.

Informazioni su	si possono ti	ovare qui.
Effettuare chiamate esterne e ricevere chiam	mate	pag. 51
Impostare la melodia e il volume della melo	odia	pag. 140
Impostare il volume del ricevitore	•	pag. 139
Memorizzare un prefisso sul telefono	>	pag. 145
Impostare la Modalità Eco	>	pag. 118
Preparare il telefono base per la ricezione d	i SMS	pag. 90
Utilizzare il telefono base su un centralino telefonico	•	pag. 155
Registrare i portatili Gigaset disponibili sul t base	elefono	pag. 122
Trasferire le voci della rubrica dei portatili di disponibili al telefono base	Sigaset	pag. 76
Utilizzare le rubriche online	•	pag. 79
Inserire ulteriori account VoIP	•	pag. 148

In caso di dubbi durante l'utilizzo del telefono, leggere i suggerimenti per la risoluzone dei problemi (→ pag. 159) oppure rivolgersi al nostro Servizio Clienti (→ pag. 159).

Utilizzare il telefono base

Tasto di navigazione

Di seguito il lato del tasto di navigazione è indicato in nero (sopra, sotto, destra, sinistra, nel mezzo), da premere nella specifica condizione di funzionamento, per es. per "premere il tasto di navigazione a destra" oppure

per "premere il tasto di navigazione nel mezzo".

Il tasto di navigazione ha diverse funzioni:



In stand-by

- Aprire la rubrica telefonica locale (premere brevemente).
 Aprire la lista delle rubriche online (premere a lungo).
- Aprire il menu principale.
- Aprire la lista degli utenti interni (portatili, telefono base) (premere brevemente).

 Avviare una chiamata collettiva con tutti gli utenti interni (premere a
- Aprire la lista delle chiamate.

lungo).

Nel menu principale, nei sottomenu e nelle liste

🖒 / 🖵 Scorrere di una riga verso l'alto/il basso.

Nei campi di inserimento

Con il tasto di navigazione si sposta il cursore verso l'alto 🗋, il basso 🖫, a destra 🕞 o a sinistra 📵. Premendo **a lungo** 🕞 oppure 📵 si sposta il cursore **parola per parola**.

Durante una conversazione esterna

- Aprire la rubrica telefonica.
- Avviare una consultazione interna.
- Aprire la lista delle chiamate.

Funzioni cliccando nel mezzo del tasto di navigazione

A seconda delle condizioni di funzionamento il tasto ha diverse funzioni.

- ◆ In stand-by viene aperto il menu principale.
- ◆ Nei sottomenu, nei campi di selezione e di inserimento il tasto assume la funzione dei tasti funzione OK, Si, OK, Scegli, Visualizza oppure Cambia.

Nota

In questo manuale l'utilizzo viene rappresentato tramite il tasto di navigazione destro e i tasti funzione. Tuttavia è invece possibile utilizzare il tasto di navigazione anche come descritto.

Tasti del display

Le funzioni dei tasti del display cambiano significato a seconda delle condizioni d'uso. Esempio:



Attuali funzioni dei tasti del display

Tasti del display

I tasti funzione più importanti sono:

Opzioni Aprire un menu a seconda della situazione.

OK Confermare la scelta.

Tasto cancella: cancellare un carattere per volta da destra verso sinistra.

Indietro Tornare ad un livello precedente del menu o annullare l'operazione.

OK Memorizzare il dato inserito.

È possibile personalizzare le funzioni dei tasti in stand-by, -> pag. 136.

Tasti della tastiera numerica

/ □ / * • etc.

Premere il tasto raffigurato sul portatile.

77

Inserire cifre o caratteri.

Correzione di inserimenti errati

Eventuali caratteri errati si possono correggere scorrendo con il tasto di navigazione fino all'immissione errata. Quindi è possibile:

- con il tasto funzione < C cancellare il carattere (premere a lungo il tasto: la parola) a sinistra del cursore.
- inserire caratteri a sinistra del cursore,
- sovrascrivere il carattere contrassegnato (lampeggiante), per es. durante l'inserimento di data e ora.

Guida ai menu

Le funzioni del telefono vengono visualizzate mediante il menu costituito da vari livelli.

Menu principale (primo livello di menu)

▶ In modalità stand-by premere il tasto di navigazione a destra per aprire il menu principale.

Le funzioni del menu principale vengono visualizzate sul display con dei simboli. La funzione selezionata è contrassegnata da un cerchio di colore arancione intorno al simbolo e il relativo nome appare nella prima riga del display.

Per accedere ad una funzione aprire il relativo sottomenu (successivo livello di menu):



- ► Con il tasto di navigazione ♣ scorrere fino alla funzione desiderata e premere il tasto OK.
- Se si preme il tasto funzione Indietro oppure il tasto rosso di fine brevemente, si ritorna in stand-by.

Sottomenu

Le funzioni dei sottomenu sono visualizzate sotto forma di lista (esempio a destra).

Accedere ad una funzione:

Con il tasto di navigazione (scorrere fino alla funzione e premere (ok oppure il tasto di navigazione nel mezzo.

Premendo il tasto funzione Indietro oppure il tasto rosso di fine **brevemente**, si torna al precedente livello di menu oppure si interrompe il processo.



Se non è possibile visualizzare contemporaneamente sul display tutte le funzioni/ voci delle liste (lista troppo lunga), a destra sul display vengono visualizzate delle frecce. Le frecce indicano in quale direzione si deve scorrere per visualizzare ulteriori voci delle liste (nell'esempio: verso il basso).

Tornare in stand-by

Per tornare in stand-by da un punto qualsiasi del menu:

▶ Premere a lungo — il tasto rosso di fine.

Oppure:

▶ Non premere alcun tasto. Dopo 2 min. il display torna automaticamente in stand-by.

Le modifiche che non sono state confermate nè salvate premendo i tasti del display OK, Si, OK oppure Cambia, vengono cancellate.


Un esempio di display in stand-by è illustrato a pag. 3.

Interpretazione delle operazioni descritte nel manuale

Le operazioni vengono rappresentate in modo abbreviato.

Esempio:


La rappresentazione:



 Premere il tasto di navigazione a destra per aprire il menu principale.



▶ Navigare con il tasto di navigazione a destra, a sinistra, sopra e sotto ♣, finchè viene selezionato il sottomenu Impostazioni.





 Premere sotto il tasto di navigazione
 , finchè sul display risulta il punto del menu Impostazioni Audio.

Premere il tasto del display OK per confermare la scelta..



 Premere sotto il tasto di navigazione
 , finchè sul display risulta la funzione Musica su attesa.



Premere il tasto del display Cambia, per attivare o disattivare la funzione

La modifica è subito valida e non deve essere confermata.

 Premere il tasto del display per tornare al livello precedente del menu

oppure

premere a **lungo** il tasto di fine ____, per tornare in stand-by.

Albero del menu


Nota


Nel menu del vostro telefono base vengono offerti diversi tipi di collegamento (Internet e rete fissa analogica oppure Internet e ISDN) con funzioni diverse.

Le funzioni che vengono visualizzate solo se il telefono è collegato alla rete fissa analogica, si riconoscono dall'integrazione "solo con collegamento rete fissa". Di conseguenza sotto alle funzioni specifiche dell'ISDN si trova "solo con collegamento ISDN".

Aprire menu principale: in **stand-by** del telefono base premere ::


Servizi Telecom






a

Segreteria telefonica pag. 105 ST di rete: Rete fissa Ascolta i messaggi solo con collegamento rete → pag. 114 fissa Segr. rete: ISDN solo con collegamento ISDN → pag. 114 Segret. di rete: IP1 Segret. di rete: IP2 Segret. di rete: IP6 Segr. telefonica 1 → pag. 108 Segr. telefonica 2 Segr. telefonica 3 Attiva la segreteria Segr. telefonica 1 → pag. 106 Segr. telefonica 2 Segr. telefonica 3 Annunci Registra l'annuncio Segr. telefonica da 1 fino → pag. 107 a 3 Segr. telefonica da 1 fino Ascolta l'annuncio Cancella l'annuncio Segr. telefonica da 1 fino Segr. telefonica da 1 fino Registra Msg Rispond. a 3 Segr. telefonica da 1 fino Ascolta Msg Rispond. a 3 Cancella Msg Rispond. Segr. telefonica da 1 fino a 3 Messaggi in → pag. 110 segreteria Ascolta Msg in reg. Base pag. 111 Portat. Segreterie di rete Segr. rete: ISDN solo con collegamento ISDN → pag. 114 ST rete: rete fissa solo con collegamento rete → pag. 114 fissa Segret. di rete: IP1 Segret. di rete: IP2 Segret. di rete: IP6



Albero del menu



Telefonare

Se l'illuminazione del display è disattivata (→ pag. 139) premendo una volta un tasto qualsiasi si attiva.

Nota

Attraverso il vostro telefono base è possibile gestire fino a quattro telefonate esterne in parallelo.

Telefonare sulla linea esterna

Le chiamate esterne sono telefonate che si effettuano sulla rete pubblica (rete fissa, rete mobile) e in Internet (VoIP).

Per una chiamata esterna è necessario impostare una delle connessioni del telefono base come connessione uscenti. Si hanno le seguenti possibilità:

 ◆ Assegnare al telefono base/portatile una connessione come connessione uscente (→ pag. 149).

Tramite il tasto del display oppure il tasto funzione è possibile eventualmente utilizzare una "connessione secondaria" (→ pag. 136).

 Sul telefono base/portatile selezionare ad ogni chiamata una connessione uscente.

Connessione uscente dedicata

Prerequisito:

Al telefono base è assegnata una connessione (connessione di rete fissa, MSN di collegamento ISDN, connessione VoIP) come connessione uscente (→ pag. 149).



Digitare il numero e sollevare il ricevitore. Il numero viene selezionato.

Oppure:



Sollevare il ricevitore e quindi digitare il numero. Il numero viene selezionato dopo circa 3,5 secondi dall'inserimento dell'ultima cifra.

Invece di sollevare il ricevitore è possibile premere anche il tasto viva voce
oppure il tasto funzione Auricolare

→ pag. 136), per telefonare in modalità viva voce oppure tramite l'auricolare.

In questo manuale per questa circostanza viene utilizzata solo la dicitura " > sollevare il ricevitore".

Sul display vengono visualizzati i numeri selezionati e le connessione uscente utilizzata (per es. **su IP2**). Se disponibile, viene visualizzato il nome della connessione da voi impostato. Altrimenti il nome standard.

Note

- ◆ Se per il numero selezionato è definito un piano di selezione (vedi configuratore web), per l'instaurazione della connessione al posto della connessione uscente viene utilizzata la connessione indicata nel piano di selezione. Se il numero di telefono è bloccato da un piano di selezione, non viene selezionato. Vlene visualizzato Operazione Impossibile.
- ◆ Se si telefona tramite VoIP nella rete fissa, è necessario eventualmente anche selezionare il prefisso locale con le chiamate locali (a seconda del Provider). È possibile evitare l'inserimento del proprio prefisso, se si inserisce il prefisso nella configurazione e si attiva l'opzione Prefisso locale di preselezione per le chiamate tramite VoIP.
- Con il configuratore web è stata attivata l'opzione Fallback automatico tramite la rete fissa. Se il tentativo di telefonare tramite una connessione VoIP fallisce, si tenta automaticamente di instaurare la connessione tramite ISDN (primo MSN) oppure la rete fissa.
- ◆ I numeri di telefono Gigaset.net che terminano con il suffisso #9, vengono selezionati automaticamente dal telefono base tramite la connessione Gigaset.net.Le chiamate sono gratuite (→ pag. 59).

Selezione della connessione ad ogni chiamata

Prerequisito: al telefono base invece di una connessione di uscita è assegnata "Selez.linea ogni ch" (→ pag. 149).



Inserire il numero e sollevare il ricevitore. Viene visualizzala la lista di tutte le connessioni del telefono base.



Selezionare connessione.



Premere il tasto del display oppure il tasto di navigazione nel mezzo.

Se per il numero di telefono selezionato è definito un piano di selezione (vedi configuratore web), viene utilizzata la connessione stabilita nel piano di selezione.

Note

- ◆ Con il tasto rosso di fine è possibile interrompere la selezione.
- Durante la conversazione viene visualizzata la durata.
- Se con le chiamate tramite collegamento ISDN vengono trasmessi i costi delle chiamate, vengono visualizzate al posto della durata della chiamata.
- Eseguendo la selezione dalla rubrica telefonica (pag. 74) oppure dalla lista delle chiamate o dalla lista dei numeri selezionati (pag. 70) si evita di dover digitare più volte i numeri.
- Se sul vostro telefono base sono stati registrati dei portatili, è possibile telefonare gratuitamente sulla linea interna (pag. 124).

Connessione alternativa/Utilizzare la lista delle connessione sul tasto del display/tasto funzione

Prerequisito: la "connessione alternativa" oppure la lista con tutte le connessioni configurate è stata assegnata al tasto del display oppure tasto funzione

(**>** pag. 136).

Sel. linea

Premere il tasto del display oppure il tasto funzione.



Selezionare la connessione.



Sollevare il ricevitore oppure il tasto del display.

Premendo Seleziona, viene attivato l'altoparlante del telefono base (ascolto amplificato; → pag. 60).



Inserire il numero. Il numero viene selezionato circa 3,5 secondi dopo l'inserimento dell'ultima cifra.

Un piano di selezione definito per il numero di telefono selezionato (vedi configuratore web) viene ignorato. Viene utilizzata sempre la connessione uscente selezionata.

Richiamare l'indirizzo IP (a seconda del provider)

Tramite VoIP è possibile selezionare anche un indirizzo IP al posto di un numero di telefono.

- Premere il tasto asterisco **, per separare i blocchi delle cifre dell'indirizzo IP (per es. 149*246*122*28).
- ▶ Eventualmente premere il tasto cancelletto (#...), per aggiungere il numero della porta SIP del vostro interlocutore all'indirizzo IP (per es. 149*246*122*28#5060).

Se il vostro provider VoIP non supporta la selezione degli indirizzi IP, ogni parte dell'indirizzo viene interpretata come numero di telefono normale.

Selezionare i numeri di emergenza

In alcuni paesi i piani di selezione per i numeri di emergenza (per es. per le chiamate **locali** alla polizia) sono preimpostati. Quindi i numeri di emeregnza vengono selezionati sempre tramite la rete fissa oppure ISDN.

È possibile modificare la connessione tramite la quale i numeri di emergenza devono essere selezionati (per es. se il telefono non è collegato alla rete fissa/ISDN). Assicurarsi che il VoIP Provider supporti i numeri di emergenza. Se la connessione VoIP viene cancellata dalla configurazione, la chiamata di emergenza non è più revocabile.

Se non è preimpostato nessun numero di emergenza, è necessario che creiate voi stessi dei piani di selezione per i numeri di emergenza. Assegnate loro una connessione che sapete supporti i numeri di emergenza.

Nella rete fissa i numeri di emergenza sono sempre supportati.

Attenzione: se per i numeri di emergenza non è stato definito nessun piano di selezione ed è stato attivato un prefisso locale automatico, il prefisso verrà anteposto anche ai numeri di emergenza, quando li si seleziona tramite VoIP.

Proseguire una conversazione sull'auricolare

Consiglio

Consigliamo di assegnare sul telefono base un tasto funzione alla funzione Auricolare (→ pag. 136) e di utilizzare questo tasto funzione per il trasferimento di chiamata anche se il vostro auricolare dispone di un tasto Push-to-talk.

Prerequisito: prima del collegamento dell'auricolare un tasto funzione è stato assegnato alla Auricolare (→ pag. 136).

Auricolare Bluetooth:

Prerequisito: il Bluetooth è attivato, è instaurato un collegamento tra l'auricolare e il telefono base (→ pag. 127).

Premere il tasto funzione Auricolare sul telefono base.

L'instaurazione della connessione tra il telefono base e l'auricolare può durare fino a 5 secondi.

Ulteriori informazioni sull'auricolare Bluetooth si trovano a pag. 132.

Auricolare a filo:

Prerequisito: l'auricolare è collegato al telfono base (→ pag. 12).

Premere il tasto funzione Auricolare sul telefono base.

Ulteriori informazioni sull'auricolare a filo si trovano a pag. 135.

- Nota

Se sul telefono base sono collegati sia un auricolare a filo che un auricolare Bluetooth, viene trasferita la chiamata all'auricolare Bluetooth.

Effettuare le chiamate tramite la vostra connessione di rete mobile (Link2mobile)

Dal telefono base è possibile telefonare tramite la connessione di rete mobile GSM del vostro telefono cellulare Bluetooth.

Prerequisiti:

- Il vostro telefono cellulare GSM è registrato sul telefono base (→ pag. 133).
- Il telefono cellulare è nella portata del telefono (minore di 10 m) ed ha una connessione Bluetooth al telefono base.
- ◆ Il telefono base può utilizzare la connessione si rete mobile come connessione uscente, cioè al telefono base la connessione GSM è assegnata come connessione uscente oppure il telefono base può selezionare la connessione GSM come connessione uscente (→ pag. 149).

Tramite la connessione GSM è possibile richiamare tramite qualsiasi altra connessione uscente del telefono base (

→ Connessione uscente dedicata a pag. 51, Selezione della connessione ad ogni chiamata a pag. 52 e Connessione alternativa/Utilizzare la lista delle connessione sul tasto del display/tasto funzione a pag. 53).

Nota

Una chiamata viene interrotta non appena il telefono cellulare è al di fuori della portata del telefono base (circa 10 m) oppure se il Bluetooth viene disattivato.

Visualizzazione del numero di telefono dell'utente chiamato (COLP)

Prerequisiti:

- Il vostro provider di rete supporta il servizio COLP (Connected Line Identification Presentation). È eventualmente necessario attivare il COLP presso il Provider (informarsi presso il proprio Provider).
- L'utente chiamato non ha attivato COLR (Connected Line Identification Restriction).

Con le chiamate in uscita sul display del vostro telefono base viene visualizzato il numero di telefono del collegamento sul quale si risponde alla chiamata.

Il numero di telefono visualizzato può essere diverso dal numero di telefono che avete selezionato. Esempi:

- ◆ L'utente chiamato ha attivato un trasferimento di chiamata.
- ◆ Si è risposto alla chiamata tramite trasferimento ad un altro collegamento.

Se nella rubrica esiste una voce per questo numero di telefono, sul display viene visualizzato il relativo nome.

Note

- Anche con la conversazione alternata, nelle conferenze e con le consultazioni al posto del numero selezionato vieme visualizzato il numero di telefono del collegamento raggiunto (oppure il relativo nome).
- Copiando il numero di telefono in rubrica e nella lista di selezione il numero selezionato (non quello visualizzato) viene copiato.

Terminare una chiamata

Ť

Agganciare il ricevitore oppure premere il tasto rosso di fine

Oppure, si sta telefonando con un auricolare:

 Premere sul telefono base il tasto funzione Auricolare oppure il tasto rosso di fine _____.

Rispondere ad una chiamata

Una chiamata in arrivo viene segnalata in tre modi: il telefono squilla, la chiamata viene visualizzata sul display e il tasto viva voce ampeggia.

Nota

Vengono segnalate solo le chiamate alle connessioni entranti assegnate al telefono base (→ pag. 150).

Se sul vostro telefono base sono configurati MSN ISDN oppure connessioni VoIP, vale in particolare ciò che segue:

- Se nel vostro telefono base non è stata impostata nessuna assegnazione delle connessioni entranti, tutte le chiamate in arrivo vengono segnalate sul telefono base e su tutti i portatili.
- Se è stata effettuata un'assegnazione delle connessioni e quindi assegnato una connessione nè al telefono base nè ad un portatile oppure segreteria come connessione entrante, le chiamate su questa connessione non vengono segnalate.

Se il numero di telefono è assegnato solo ad una segreteria, la chiamata non viene segnalata. Se la segreteria è accesa, risponde alla chiamata.

Telefonare

Per rispondere alla chiamata si hanno le sequenti possibilità:

- ▶ Sollevare il ricevitore.
- ▶ Premere il tasto viva voce <a> ■.
- Premere il tasto del display → ∞, per trasferire la chiamata alla segreteria telefonica.
- ➤ Selezionare Opzioni → Trasferisci alla Segr.Tel., per trasferire la chiamata alla segreteria telefonica (→ pag. 110). Se la connessione entrante è assegnata alla segreteria e questa con è occupata da un'altra chiamata:
 - Con le chiamate su una delle vostre connessioni VoIP opppure ISDN: selezionare Opzioni → Trasferisci alla Segr.Tel., per trasferire la chiamata alla segreteria telefonica (→ pag. 110).
 - Con le chiamate sul vostro collegamento di rete fissa:
 Premere il tasto del display → □□, per trasferire la chiamata alla segreteria telefonica.

Se la suoneria disturba premere il tasto del display Silenzia. Fino a quando la chiamata è indicata sul display sarà comunque possibile rispondere.

Rispondere ad una chiamata con l'auricolare

Consiglio

Consigliamo di assegnare sul telefono base un tasto funzione alla funzione Auricolare (→ pag. 136) e di utilizzare questo tasto funzione per il trasferimento di chiamata anche se il vostro auricolare dispone di un tasto Push-to-talk.

Prerequisito: prima del collegamento dell'auricolare un tasto funzione è stato assegnato alla Auricolare (→ pag. 136).

Auricolare Bluetooth:

Prerequisito: il Bluetooth è attivato, la connessione tra l'auricolare Bluetooth e il portatile è instaurato (→ pag. 127).

Premere il tasto funzione Auricolare sul telefono base.

Auricolare collegato a filo:

Prerequisito: l'auricolare è collegato sul telefono base (→ pag. 12).

 Premere il tasto funzione Auricolare sul telefono base

Ulteriori informazioni sull'auricolare a filo si trovano a pag. 135.

- Nota

Se sul telefono base sono collegati sia un auricolare a filo che un auricolare Bluetooth, viene trasferita la chiamata all'auricolare Bluetooth.

Rispondere alle chiamate sulla vostra connessione di rete mobile (Link2mobile)

Tramite Bluetooth è possibile registrare il vostro telefono cellulare GSM sul telefono base e rispondere alle chiamate indirizzate al telefono cellulare sul telefono base (oppure portatile registrato) (> pag. 133).

Prerequisiti:

- Il telefono cellulare è nella portata del telefono (minore di 10 m) ed ha una connessione Bluetooth al telefono base.
- La connessione GSM è assegnata al telefono base (oppure al portatile) come connessione entrante (→ pag. 150).

Le chiamate al telefono cellulare (al numero di rete mobile) vengono segnalate sul telefono base. Sul display viene visualizzato il nome Bluetooth del telefono cellulare come connessione entrante (per es. **per Handy**)

Sul telefono base: sollevare il ricevitore.

Nota

Una chiamata viene interrotta non appena il telefono cellulare è al di fuori della portata del telefono base (circa 10 m) oppure se il Bluetooth viene disattivato.

Visualizzazione del numero telefonico del chiamante

Alla ricezione di una chiamata sul proprio display si visualizzerà il numero del chiamante, premesso che:

- Il vostro operatore di rete supporti i servizi CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): il numero del chiamante viene trasmesso.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): il numero del chiamante viene visualizzato.
- Abbita richiesto l'attivazione del servizio CLIP.
- Il chiamante ha richiesto l'attivazione del servizio CLI presso l'operatore di rete.

Visualizzazione della chiamata

Se il numero del chiamante è memorizzato nella vostra rubrica telefonica, si vede il suo nome. Inoltre nella parte superiore del display verrà visualizzata una foto CLIP (→ pag. 75) se associata al chiamante.

In base alla visualizzazione del display è possibile distinguere a quale connessione entrante (MSN) è indirizzata la chiamata. (Esempio visualizzazionel)



- 1 Numero o nome del chiamante
- 2 Connessione entrante: indica quale dei vostri numeri di telefono ha selezionato il chiamante. Viene visualizzato il nome da voi impostato durante la configurazione (→ pag. 147) oppure il nome standard (Rete fissa oppure MSN1 fino a MSN10, IP1 fino a IP6). Con le chiamate da Gigaset.net viene visualizzato per Gigaset.net.

Al posto del numero viene visualizzato:

- ◆ Ch. Esterna, se non viene trasmesso alcun numero.
- Anonima, se il chiamante ha soppresso la trasmissione del proprio numero (pag. 62).
- ◆ Anonimo, se il chiamante non ha richiesto la trasmissione del numero.

Copiare il nome dalal rubrica online

Con la visualizzazione della chiamata è possibile visualizzare il nome del chiamante al posto del numero di telefono con il quale egli è salvato nella rubrica Online.

Prerequisiti:

- Il provider della rubrica online che avete impostato per il vostro telefono supporta questa funzione.
- È stata attivata la visualizzazione del nome del chiamante tramite il configuratore web.
- Il chiamante ha richiesto e non soppresso la trasmissione del numero di telefono.
- Il vostro telefono ha una connessione ad Internet
- Il numero di telefono del chiamante non è salvato nella rubrica telefonica locale del portatile.

Note sulla visualizzazione del numero di telefono (CLIP)

Il vostro telefono Gigaset è preimpostato in modo che sul display venga visualizzato il numero di telefono del chiamante. Non è necessario effettuare nessuna ulteriore impostazione sul vostro telefono Gigaset.

Se il numero di telefono non dovesse comunque essere visualizzato, le cause possibili sono:

- Il servizio CLIP non è stato richiesto presso il vostro operatore di rete oppure
- Il vostro telefono è collegato tramite un centralino telefonico/ un router con centralino telefonico integrato (gateway), che non trasmette tutte le informazioni.

Il vostro telefono è collegato tramite un centalino telefonico/un gateway?

Questo si riconosce dal fatto che tra il telefono e il collegamento telefonico di casa si trova un ulteriore dispositivo, per es. un PABX, un gateway etc. Spesso in questo caso aiuta un ripristino:

 Togliere brevemente la presa del vostro centralino telefonico! Quindi reinserirla ed attendere finchè il dispositivo viene riavviato.

Se il numero di telefono non viene ancora visualizzato

▶ Verificare le impostazioni nel vostro centralino telefonico riguardanti la visualizzazione del numero di telefono (CLIP) ed eventualmente attivare questa funzione. Cercare quindi "CLIP" (oppure una denominazione alternativa come "trasmissione del numero di telefono", trasferimento del numero di telefono", "visualizzazione della chiamata"...). Eventualmenteinformarsi presso il produttore di questo apparecchio.

Se anche questo non ha esito positivo, potrebbe essere che l'operatore non mette a disposizione il CLIP a questo numero di telefono.

La visualizzazione del numero di telefono è stata richiesta all'operatore di rete?

 Verificare se il vostro operatore supporta la visualizzazione del numero di telefono (CLIP) e se la funzione è stata attivata. Rivolgersi eventualmente al vostro operatore.

Ulteriori consigli sul tema si trovano nella homepage di Gigaset alla pagina: www.gigaset.com/service

Telefonia VoIP tramite Gigaset.net

Gigaset.net vi offre la possibilità di telefonare direttamente ad un altro utente Gigaset.net senza costi aggiuntivi tramite Internet – senza dover registrare un account presso un provider VoIP e senza effettuare altre impostazioni! È soltanto necessario collegare il telefono alla presa di corrente e ad Internet ed eventualmente registrarsi con un nome da voi scelto nella rubrica online di Gigaset.net (→ pag. 86).

Gigaset.net è un servizio VoIP di Gigaset Communications GmbH, a cui possono accedere tutti i possessori di un apparecchio Gigaset VoIP.

È possibile telefonare **gratuitamente** con altri utenti Gigaset.net, cioè a parte i costi per l'accesso ad Internet non sono previsti altri costi telefonici. Non sono possibili collegamenti a/da altre reti.

i numeri di telefono che terminano con il suffisso #9, vengono selezionati automaticamente tramite la connessione Gigaset.net dal telefono base.

Nota

Gigaset.net supporta la telefonia a larga banda: le chiamate Gigaset.net che si effettuano dal vostro telefono con un altro terminale a larga banda, hanno un'eccellente qualità del suono.

Ad ogni apparecchio Gigaset VoIP è già assegnato un numero Gigaset.net per impostazione di fabbrica (→ pag. 164).

Tutti gli utenti registrati sono contenuti nella rubrica di Gigaset.net, a cui è possibile accedere.

In Gigaset.net è disponibile un Echo-Service con cui è possibile verificare la vostra linea

L'Echo-Service è disponibile in sei lingue:

- ◆ 12341#9 (inglese)
- ◆ 12342#9 (olandese)
- ◆ 12343#9 (italiano)
- ◆ 12344#9 (francese)
- ◆ 12345#9 (tedesco)
- ◆ 12346#9 (spagnolo)

Dopo l'annuncio l'Echo-Service rinvia i dati vocali da voi ricevuti direttamente come Echo.

Esclusione dalla responsabilità

Gigaset.net è una libera prestazione di servizi offerta da Gigaset Communications GmbH senza garanzia e responsabilità per la disponibilità di rete e del servizio.

Note

Se non si utilizza Gigaset.net per sei settimane, viene disattivato automaticamente. Non si è raggiungibili per le chiamate da Gigaset.nets.

La connessione viene riattivata:

- non appena si avvia una ricerca nella rubrica di Gigaset.net oppure
- telefonando tramite Gigaset.net (selezionare il numero con #9 alla fine) oppure
- attivare la connessione tramite il configuratore web

Gigaset HDSP – Telefonia in qualità del suono brillante



Il vostro telefono Gigaset supporta il codificatore a larga banda G.722. Con esso è possibile perciò telefonare in qualità

del suono brillante (High Definition Sound Performance).

Registrando portatili a larga banda sulla vostra base, le vostre chiamate interne tra questi portatili e tra il telefono base e il portatile avviene tramite questa larga banda.

Prerequisiti per le connessioni a larga banda sul vostro telefono sono:

- Con le chiamate interne:
 i portatili coinvolti sono a larga banda,
 cioè supportano il codificatore G.722.
- ◆ Con le chiamate esterne tramite VoIP:
 - Si effettua la chiamata sul telefono base oppure su un portatile a larga banda.
 - È stato selezionato il codificatore
 G.722 per le chiamate in uscita.
 - Il vostro provider VolP supporta le connessioni a larga banda.
 - Il telefono dell'interlocutore supporta il codificatore G.722 e accetta l'instaurazione di una connessione a larga baada.

Nota

Il VoIP-Service **Gigaset.net** (→ pag. 59) supporta le connessioni a larga banda.

Attivare/disattivare il viva voce/l'ascolto amplificato

Con il viva voce non si utlizza il ricevitore, ma il microfono e l'altoparlante del telefono base. In questo modo è possibile per es. far partecipare anche altri alla telefonata.

Con l'ascolto amplificato si effettua la chiamata con il ricevitore e inoltre l'altoparlante sul telefono base si accende (funzione ricevitore e viva voce).

 Per ragioni di riservatezza della conversazione se si utilizza la funzione viva voce informare l'interlocutore.

Attivare/disattivare l'ascolto amplificato

Premere il tasto viva voce , per attivare o disattivare l'ascoltro amplificato durante una chiamata in modalità ricevitore e durante l'ascolto della segreteria telefonica.

Attivare il viva voce durante la selezione



Inserire il numero e premere il tasto viva voce.

Terminare la chiamata:



Premere il tasto rosso di fine.

Passare dal ricevitore al viva voce

Prerequisito: si sta telefonando tramite il ricevitore oppure si sta telefonando tramite il ricevitore ed è stato attivato l'ascolto amplificato.



Premere il tasto viva voce finchè si aggancia il ricevitore.



Il tasto viva voce non è illuminato: premere nuovamente il tasto viva voce.

Passare dal viva voce al ricevitore

<u>ئے</u>

Sollevare il ricevitore. L'altoparlante del telefono base viene disattivato.

Nota

Durante il viva voce è possibile impostare il volume di conversazione con i tasti + e - .

Disattivare il microfono dal telefono base

È possibile disattivare il microfono del ricevitore, del telefono base (viva voce) e di un auricolare collegato (collegato a filo oppure Bluetooth) durante una chiamata esterna (anche durante una conferenza oppure una conversazione alternata). Il vostro interlocutore non vi sente più. È comunque possibile ascoltare il vostro interlocutore.

Prerequisito: è in corso una chiamata esterna.

Disattivare il microfono



Premere il tasto Mute. Sul display viene visualizzato Il microfono è muto.

Riattivare il microfono



Premere nuovamente il tasto Mute, per annullare la disattivazione del microfono.

Se durante la disattivazione del microfono, c'è una chiamata in attesa, questa viene segnalata acusticamente come al solito. Verrà visualizzata sul display quando il microfono verrà riattivato.

Nota

Durante la disattivazione del microfono i tasti del telefono base sono disattivati con le seguenti eccezioni:

- ♦ tasto Mute 🎉
- ◆ tasto rosso di fine ____, con cui è possibile terminare la chiamata,
- ♦ i tasti e + , con cui è possibile regolare il volume del ricevitore, dell'altoparlante oppure dell'auricolare (l'altoparlante è attivato; il micrfono resta disattivato)
- il tasto funzione oppure del display, occupato dalla funzione Auricolare (→ pag. 136) e con cui è possibile proseguire la chiamata su un auricolare collegato.

Telefonare con i servizi di rete

I servizi di rete sono funzioni messe a disposizione dal vostro operatore di rete.

Attenzione:

- Alcune impostazioni non possono essere effettuate contemporaneamente sul telefono base e sui portatili registrati.
 Si sente eventualmente un tono di conferma negativo.
- ◆ Alcuni dei seguenti servizi di rete non vengono offerti in tutte le reti telefoniche. Sono specifiche del provider o della rete. I servizi di rete che per es. sono utilizzabili solo nella rete fissa analogica, non vengono offerti nei menu del telefono base e dei portatili registrati, se il telefono base è collegato alla rete ISDN. Lo stesso vale per i servizi di rete specifici dell'ISDN.
- È possibile utilizzare alcuni servizi di rete sono se richiesti pressso il vostro provider ISDN oppure di rete fissa (eventuali costi aggiuntivi).
- In caso di problemi rivolgersi al vostro operatore di rete.

Impostazioni generali per tutte le chiamate

Telefonare in modo anonimo – Sopprimere la trasmissione del numero (collegamento analogico/ ISDN)

È possibile sopprimere la trasmissione del vostro numero di telefono (CLIR = Calling Line Identification Restriction). Il vostro numero di telefono non verrà quindi visualizzato presso la persona chiamata. Si chiama in modo anonimo.

Prerequisito:

 Per le chiamate anonime tramite la vostra connessione ISDN/di rete fissa può essere necessario aver richiesto il corrispondente servizio (funzionalità) presso il vostro operatore di rete.

Attivare/disattivare "Telefonare in modo anonimo" per tutte le chiamate

È possibile attivare/disattivare la soppressione del numero in modo permanente.

La soppressione del numero è attiva per il telefono base e per tutti i portatili registrati.

→
 Servizi Telecom

Ch. tutte anonime

Selezionare e premere OK $(\checkmark = attiva)$.

Per sopprimere la trasmissione del numero in modo temporaneo per la chiamata successiva, → pag. 65.

Trasferimento di chiamata generale

Si distingue tra

- il trasferimento di chiamata interno e
- il trasferimento di chiamata ad un numero di telefono esterno

Trasferimento di chiamata ad un collegamento esterno

Con il trasferimento di chiamata le chiamate ad un collegamento esterno vengono trasferite. È possibile attivare un trasferimento di chiamata specifico della connessione, cioè per ogni connessione, che è assegnata al telefono base come connessione entrante.

Prerequisito: il provider VoIP supporta il trasferimento di chiamata.

→ S Servizi Telecom

→ Trasferim. di chiamata

Viene visualizzata la lista con le connessioni entranti del vostro telefono configurate ed attivate e **Chiamata Interna**.

- Selezionare la connessione entrante che si desidera attivare o disattivare per un trasferimento di chiamata, e premere OK.
- ▶ Modificare i dati su più righe:

Abilita

Attivare/disattivare il trasferimento di chiamata.

Numero di telefono

Inserire il numero a cui deve essere trasferita la chiamata. Per ogni connessione è possibile inserire un altro numero di rete fissa, VoIP oppure di rete mobile.

Con il trasferimento del vostro numero Gigaset.net è necessario inserire un altro numero Gigaset.net.

Quando

Selezionare Sempre / Senza Risposta / Se Occupato.

Sempre: le chiamate vengono trasferite immediatamente, cioè sul vostro telefono base non vengono più segnalate le chiamate a questo numero di telefono.

Senza Risposta: le chiamate vengono trasferite se dopo più squilli non risponde nessuno.

Se Occupato: le chiamate vengono trasferite se il vostro numero è occupato.

OK

Premere il tasto del display.

Con trasferimento della connessione di rete fissa oppure ISDN:

Viene instaurata una connessione bella rete del telefono per attivare/disattivare il trasferimento di chiamata.

▶ Dopo la conferma dalla rete fissa premere il tasto rosso di fine ____.

Attenzione

Con il trasferimento del vostro numero di telefono è possibile che ci siano costi aggiuntivi. Informarsi presso il proprio Provider.

Trasferimento di chiamata interno

È possibile trasferire tutte le chiamate esterne indirizzate ad una connessione

entrante del telefono base, ad un portatile oppure al dispositivo collegato alla porta FAX.

→ S Servizi Telecom

→ Trasferim. di chiamata

Chiamata Interna

Selezionare e premere OK.

▶ Modificare i dati su più righe:

Attiva

Attivare/disattivare il trasferimento di chiamata.

Al portatile

Selezionare utente interno.

Viene visualizzato **Ness.**, se prima non era impostato nessun trasferimento di chiamata interno oppure se il portatile precedentemente impostato non è più registrato.

dopo

Se la chiamata non deve essere trasferita direttamente ma con un ritardo, selezionare qui la lunghezza del ritardo, (Subito, 10 sec., 20 sec. oppure 30 sec.). Inserendo Subito, la chiamata non viene segnalata sul telefono base ma direttamente trasferita.

OK

Premere il tasto del display.

Il trasferimento interno è solo ad un livello, cioè se le chiamate per il telefono base vengono trasferite ad un portatile (per es. MT1) anche su cui è attivato un trasferimento (per es. an MT2), questo secondo trasferimento non viene attivato. Le chiamate vengono segnalate sul portatile MT1.

Note

- Una chiamata per il telefono base che è stata trasferita, viene inserita nella lista delle chiamate del telefono base.
- Se una chiamata ad una connessione entrante assegnata solo al telefono base viene trasferita ad un portatile non raggiungibile (per es. il portatile è spento), la chiamata dopo poco viene respinta.

Attivare /disattivare l'avviso di chiamata con le chiamate esterne

Con la funzione attivata durante una telefonata esterna viene segnalato con un avviso di chiamata, che un altro utente esterno sta tentando di chiamarvi. Se si dispone di CLIP, sul display viene visualizzato il numero di telefono dell'utente in attesa oppure la voce della rubrica per questo numero di telefono. Il chiamante sente il segnale libero.

Con avviso di chiamata disattivato il chiamante sente il segnale di occupato, se si sta già effettuando una conversazione, se si è stati assegnati come unico utente di questa connessione e se a questa connessione non è assegnata nessuna segreteria telefonica.

Attivare/disattivare l'avviso di chiamata

Prerequisito per le chiamate tramite VoIP: sul vostro telefono sono consentite almeno due connessioni VoIP parallele (l'impostazione può essere modificata tramite il configuratore web).

→ ⑤ Servizi Telecom→ Avviso di chiamata

→ Avviso di chiamata

Abilita Selezionare Si / No per attivare/ disattivare l'avviso di chiamata.

▶ Premere il tasto del display OK.

L'avviso di chiamata viene attivato o disattivato per tutte le connessioni del telefono e per tutti i dispositivi registrati.

Se il telefono base è collegato alla rete fissa nalogica, instaura una connessione al centralino per inviare un corrispondente codice.

▶ Dopo la conferma dalla rete fissa premere il tasto rosso di fine —.

Impostazioni speciali per le chiamate tramite VoIP oppure ISDN

Prerequisito: il vostro telefono è collegato alla rete ISDN.

Attivare/disattivare l'inoltro di chiamata – ECT (Explicit Call Transfer)

Nota

L'inoltro di chiamata agganciando non viene supportato da alcuni provider ISDN e PABX.

È possibile attivare/disattivare questa funzione per le chiamate ISDN tramite il vostro telefono base.

Trasferta (ECT)

Selezionare e premere $\boxed{\mathsf{OK}}$ ($\boxed{\mathsf{M}}$ = attivo).

Nota

Per le vostre connessioni VoIP è possibile impostare l'inoltro di chiamata tramite il configuratore web (vedi istruzioni d'uso del configuratore web sul CD allegato; gestione delle chiamate).

Attivare il tono di occupato per "MSN occupato" (Busy on Busy)

Se questa funzione è attivata, i chiamanti sentono subito il tono di occupato se è già in corso una chiamata esterna tramite l'MSN oppure la connessione VoIP da voi chiamato. Indipendentemente dall'impostazione Avviso di chiamata (→ pag. 64) non viene segnalata la chiamata in arrivo.

Segn. di occupato

Selezionare e premere OK $(\overline{M} = attivo)$.

Protezione chiamata

Sulla vostra connessione di rete fissa le chiamate in arrivo non vengono segnalate. Il chiamante riceve un avviso che l'utente chiamato non vuole essere disturbato.

➡ ★ ⑤ Servizi Telecom➡ Protezione chiamata

Abilita: Attivare/disattivare.

OK

Premere il tasto del display, per inviare uno specifico codice al centralino.

▶ Dopo la conferma dalla rete fissa premere il tasto rosso di fine —.

Impostazioni per la chiamata successiva

Attivare "Chiamare in modo anonimo" per la chiamata successiva (collegamento analogico/ISDN)

È possibile sopprimere il trasferimento del vostro numero di telefono per la chiamata successiva (CLIR = Calling Line Identification Restriction).

In stand-by:

collegamento rete fissa:

→ S Servizi Telecom

→ Nascondi numero

collegamento ISDN:

- → S Servizi Telecom
- → Chiamata successiva
- → Nascondi numero

Selezionare e premere OK.



Inserrie il numero di telefono oppure prelevare dalla rubrica.



Premere il tasto del display oppure sollevare il ricevitore. Il numero viene selezionato.

È possibile sopprimere il trasferimento del numero di telefono anche in generale per tutte le chiamate, \rightarrow pag. 62.

Attivare/disattivare la funzione Keypad per la chiamata successiva (ISDN)

Prerequisito: Ihr il vostro telefono è collegato alla rete ISDN. È stato selezionato un MSN come connessione uscente.

La funzione **Keypad** consente il comando di determinati servizi attraverso l'inserimento di sequenze di caratteri o cifre. Per la funzione Keypad → pag. 157.

È possibile attivare la funzione Keypad anche temporaneamente per la chiamata successiva tramite ISDN.

→ S Servizi Telecom → Chiamata successiva → Tastiera attiva

Selezionare e premere OK.



Inserire il numero.

Premere il tasto del display oppure sollevare il ricevitore. Il numero viene selezionato.

Impostazioni durante una chiamata esterna

Attenzione

Con la telefonia VoIP i servizi descritti di seguito sono disponibili, solo se le connessioni IP parallele sono consentite.

Avviare una richiamata su occupato/se non risponde (collegamento analogico/ISDN)

Note

- ♦ È possibile utilizzare la funzione solo per le chiamate tramite la rete fissa nalogica oppure la rete ISDN.
- ◆ Un tasto del display/funzione del menu per attivare una richiamata viene offerto solo sul telefono base, se il centralino supporta questa funzionalità.

Se il vostro interlocutore non risponde oppure è occupato, è possibile prenotare una richiamata.

Richiamata se occupato: la richiamata avviene non appena l'utente chiamato ha terminato la connessione.

Richiamata se non risponde: la richiamata avviene non appena l'utente chiamato ha telefonato.

Prerenotare una richiamata:

Prerequisito: è stato selezionato un numero e impostato la vostra connessione di rete fissa oppure un MSN del vostro collegamento ISDN come connessione uscente

Prenotaz.

Premere il tasto del display.

Se non è stato possibile attivare una richiamata, si ha l'avviso Prenotazione attivata. La chiamata viene terminata. Il telefono base torna in stand-by.

Se non è stato possibile attivare la richiamata nel centralino, sul display viene visualizzato Impossibile attivare la prenotazione!.



Agganciare il ricevitore oppure premere il tasto rosso di fine.

Prenoate una richiamata durante una richiamata esterna:

Si sta cercando di prenotare una richiamata durante una chiamata esterna. L'utente è occupato oppure non risponde.

Opzioni → Prenotazione

Selezionare e premere OK.



Premere il tasto del display per tornare all'interlocutore in attesa.

Note

- Può essere attiva solo una richiamata. Attivando una seconda richiamata, la prima viene cancellata automaticamente.
- ◆ La richiamata avviene sulla connessione uscente precedentemente utilizzata.
- ◆ Si può rispondere alla richiamata solo sul dispositivo che ha attivato la richiamata.

Rispondere all'avviso di chiamata

È in corso una chiamata esterna e si sente l'avviso di chiamata.

Rispondi Premere il tasto del display.

Dopo avere risposto alla chiamata in attesa, è possibile passare da un interlocutore all'altro ("Conversazione alternata"

- → pag. 68) oppure parlare con entrambi contemporaneamente ("Conferenza"
- → pag. 68).

Note

- Senza CLIP una chiamata in attesa viene visualizzata solo con un tono di segnalazione.
- Una chiamata interna in attesa vien evisualizzata sul display. È possibile rispondere oppure rifiutare alla chiamat interna.
- ◆ Per come rispondere ad una chiamata esterna in attesa durante una chiamat interna, → pag. 126.

Rifiutare l'avviso di chiamata

Si sente il segnale dell'avviso di chiamata ma non si desidera parlare con il chiamante.

Sul collegmaento di rete fissa:

Opzioni → Rifiuta l'Avv. di chiam.

Sul collegamento ISDN oppure IP:

Rifiuta Premere il tasto del display.

L'utente in attesa sente il segnale di occupato.

Nota

È anche possibile agganciare il ricevitore, per terminare la chiamata attuale, e sollevare di nuovo il ricevitore, per rispondere alla seconda chiamata.

Consultazione (esterna)

È possibile chiamare un secondo utente esterno. La prima conversazione viene mantenuta.

Durante una chiamata esterna:



Premere il tasto del display. La chiamata fino a quel momento viene mantenuta. L'interlocutore sente un annuncio o un tono di attesa.



Inserire il numero di telefono del secondo utente.

Viene selezionato il numero di telefono. Si viene collegati con il secondo utente.

Se non risponde, premere il tasto de l display Fine, per ricollegarsi al primo interlocutore.

La chiamata di consultazione vien einstaurata tramite la stessa connessione uscente della prima chiamata.

Nota

È possibile pre levare il numero di telefono del secondo utente anche dalla rubrica telefonica (pag. 78), dalla lista delle chiamate ripetute, oppure dalla lista delle chiamate (pag. 71).

Terminare la consultazione

Opzioni → Termina la chiamata

Si è di nuovo collegati con il primo interlocutore.

Se la consultazione è stata instaurata tramite la vostra connessione di rete fissa, è possibile terminare la consultazione, anche agganciando il ricevitore. La connessione viene interrotta brevemente e si riceve una richiamata. Dopo aver sollevato il ricevitore si è di nuovo collegati con il primo interlocutore.

Sulle connessioni ISDN e VoIP ciò vlae solo se l'inoltro di chiamata non è attivato tramite agagncio del ricevitore (ISDN: "ECT"

→ pag. 64; VoIP: "Inoltrare la chiamata riagganciando" → Configuratore web).

Conversazione alternata

È possibile parlare a turno con due interlocutori (conversazione alternata).

Prerequisito: è in corso una telefonata esterna ed è stato chiamato un secondo utente (consultazione) oppure si ha risposto ad un avviso di chiamata.

► Con passare da un interlocutore ad un altro.

L'utente con cui si sta parlando è contrassegnato sul display con .

Terminare momentaneamente la chiamata attiva

Opzioni -> Termina la chiamata

Si è ricollegati all'interlocutore in attesa.

Conferenza

È possibile telefonare contemporaneamente con due utenti.

Prerequisito: è in corso una telefonata esterna ed è stato chiamato un secondo utente (consultazione) oppure si è risposto ad un avviso di chiamata.

▶ Premere al tasto del Display Conferenza.

Voi ed entrambi gli utenti (contrassegnati entrambi con o) potete ascoltare e conversare contemporaneamente.

Terminare la conferenza

Premere il tasto del display Fine Conf..

Si torna alla condizione "conversazione alternata". Si è di nuovo collegati con l'utente con il quale avete avviato la conferenza.

Oppure:

Prerequisito:

- È in corso una conferenza tramite la vostra connessione di rete fissa oppure
- ◆ Per le connessioni ISDN/VoIP: l'inoltro di chiamata tramite aggancio del ricevitore non è attivato (ISDN: "ECT" → pag. 64; VoIP: "Inoltrare la chiamata riagganciando" → Configuratore web).



Agganciare il ricevitore, per terminare la chiamata con entrambi gli interlocutori.

Ognuno dei vostri interlocutori può terminare la sua partecipazione alla conferenza premendo il tasto di fine chiamata o riagganciando il ricevitore.

Inoltrare le chiamate

Inoltrare le chiamate ad un utente interno

È in corso una chiamata **esterna** e si desidera inoltrarla ad un altro portatile.

- ► Effettuare una chiamata interna di consultazione (→ pag. 125).
- Agganciare il ricevitore (anche prima di annunciarsi), per inoltrare la chiamata.

Inoltrare la chiamata verso l'esterno-ECT (Explicit Call Transfer)

È in corso una chiamata **esterna** tramite una connessione ISDN oppure VoIP e si desidera inoltrare la chiamata ad un altro utente esterno.

Prerequisito: la funzione è supportata dal vostro operatore di rete (ISDN o VoIP).

Connessione ISDN:

Sul vostro Gigaset è attivata la funzione ECT (→ pag. 64).

Per le connessioni ISDN è attivata la funzione ECT al vostro Gigaset (→ pag. 64).

- Instaurare una richiamata esterna
 (→ pag. 67).
- Agganciare il ricevitore (anche prima di annunciarsi), per inoltrare la chiamata.

Connessione VoIP:

Se per il VoIP è stata attivata la funzione Inoltrare la chiamata riagganciando

- (→ Configuratore web: **Telefono**
- → Impostazioni avanzate).
- Agganciare il ricevitore (anche prima di annunciarsi), per inoltrare la chiamata

Identificare i chiamanti malintenzionati - Tracciabilità delle chiamate (ISDN)

La tracciabilità delle chiamate serve per l'individuazione dei chiamanti che danno fastidio oppure minacciano.

Prerequisiti:

- ♦ la tracciabilità delle chiamate è stata richiesta al proprio operatore di rete ISDN.
- è in corso una chiamat esterna tramite una connessione ISDN.

Attivare questa funzione durante la conversazione oppure subito dopo che il chiamante ha riagganciato. Il collegamento non deve essere da voi interrotto, cioè non si deve agganciare il ricevitore!

Una chiamata trattenuta parallela non viene influenzata.

L'identificazione del chiamante avviene nel centralino ISDN e viene registrato con l'indicazione del numero di telefono del chiamante, ora e data. La stampata delle liste viene recapitata per posta da parte del vostro operatore di rete in un secondo momento.

Prerequisito: è in corso una chiamata esterna oppure l'interlocutore esterno ha agganciato; si mantiene comunque il collegamento.

Opzioni → Identifica chiamante

Quondi è possibile trasferire la chiamata oppure agganciare il ricevitore.

In caso di domande rivolgersi al proprio provider.

Funzioni dopo una chiamata

Cancellare la prenotazione in anticipo

Prerequisito: per il vostro collegamento di rete fissa oppure ISDN è attiva una prenotazione (pag. 66).



- → Cancella prenotazione

Il telefono è collegato alla rete fissa analogica:

Viene instaurata una connessione al centralino e inviato un codice.

 Dopo la conferma dalla rete telefonica premere il tasto di fine ____.

Il telefono è collegato alla rete ISDN:

Sul display viene visualizzato il numero di telefono per cui è attiva la prenotazione.

▶ Premere il tasto del display Cancella, per disattivare la richiamata.

Sul display viene visualizzata Prenotazione cancellata.

Nota

Se la prenotazione è già stata segnalata prima di cancellarla, è possibile term narla con Cancella.

Utilizzare le liste

Sono disponibili:

- ◆ Lista dei numeri selezionati.
- ◆ Liste SMS ricevuti.
- Lista delle chiamate,
- ♦ Lista degli appuntamenti scaduti,
- ◆ Lista della segreteria telefonica.

Lista dei numeri selezionati

Nella lista dei numeri selezionati sono presenti gli ultimi 20 numeri selezionati sul telefono base (max. 32 cifre). Se uno dei numeri è presente nella rubrica telefonica, viene visualizzato il rispettivo nome.

Ripetizione manuale dei numeri selezionati

Aprire la lista dei numeri selezionati.

Selezionare la voce.

Sollevare il ricevitore. Il numero viene selezionato.

Con la visualizzazione di un nome è possibile visualizzare il relativo numero:

- Premere il tasto del display Visualizza oppure premere nel mezzo il tasto di navigazione.
- Premere eventualmente a destra o a sinistra del tasto di navigazione per vedere il numero successivo/precedente.

Aprire la lista dei numeri selezionati, a cui è stata assegnata una linea (per es. per l'instaurazione dei una prenotazione esterna), è necessario premere il tasto del display Seleziona, per selezionare il numero selezionato.

Richiamata automatica

In stand-by:

→→ Premere il tasto.

Selezionare la voce.

Opzioni Aprire il menu.

Richiamata automatica

Selezionare e premere OK.

Oppure (solo per le chiamate ISDN/VoIP):

Si tenta di chiamare un numero e si sente il tono di occupato oppure l'utente non risponde:

Opzioni Aprire il menu.

Richiamata automatica

Selezionare e premere OK.

Il telefono base passa in stand-by. Sul display viene visualizzato **Ripetiz. automatica** insieme al numero di telefono.

Il numero viene selezionato automaticamente ad intervalli fissi (almneo ogni 20 sec.). Il tasto viva voce lampeggia, "l'ascolto amplificato" è attivato, il microfono è disattivato.

- ◆ L'utente risponde: sollevare il ricevitore → oppure premere il tasto viva voce ■. La "ripetizione automatica" è terminata. Il telefono base passa alla normale modalità ricevitore oppure viva voce.
- Se l'utente non risponde: la chiamata si interrompe dopo ca. 30 sec. Dopo dieci tentativi senza successo la "ripetizione automatica" termina.
- Per interrompere la ripetizione automatica, premere il tasto del display
 No oppure un tasto qualsiasi.

Nota

Per ogni dispositivo (portatili reistrati e telefono base) può essere attiva una ripetizione automatica. In totale sul sistema telefonico per ogni linea a disposizione è attiva una ripetizione automatica.

Se tutte le lineaa sono occupate dallaripetizione automatica, si sente, al tentativo si attivarne un'altra, il tono di occupato.

Gestire le voci della lista di ripetizione dei numeri selezionati

In stand-by:

→→ Premere il tasto.

Selezionare la voce.

Opzioni Aprire il menu.

Con 🖨 è possibile selezionare le seguenti funzioni:

Salva il Nr. in rubrica

Copiare la voce nella rubrica (pag. 74) telefonica.

Richiamata automatica

→ "Richiamata automatica", pag. 70.

Mostra il numero

(come nella rubrica, pag. 76)

Cancella la voce

Cancellare la voce selezionata. (come nella rubrica, pag. 76)

Cancella tutta la lista

Cancellare tutta la lista.

(come nella rubrica, pag. 76)

Lista SMS ricevuti

Tutti gli SMS ricevuti vengono memorizzati nella lista dei messaggi entranti (→ pag. 93).

Lista della segreteria telefonica

Attraverso la lista della segreteria telefonica è possibile ascoltare i messaggi sulla segreteria (→ pag. 108).

Lista delle chiamate

Prerequisito: trasmissione del numero (CLIP, pag. 57)

Il vostro telefono base memorizza diversi tipi di chiamata:

- ◆ chiamate effettuate
- chiamate ricevute (da un utente o dalla segreteria telefonica)
- ◆ chiamate perse

È possibile visualizzare ogni tipo di chiamata singolarmente oppure una vista d'insieme si tutte le chiamate. Nelle liste delle chiamate perse e ricevute vengono visualizzate ogni volta le ultime 30 voci. La lista delle chiamate in uscita può contenere fino a 60 voci.

Si apre la lista delle chiamate, se si preme in stand-by il tasto di navigazione sopra a oppure tramite il menu:

□ → € → Tutte le chiamate /
Chiamate fatte / Chiamate ricevute /
Chiamate perse

Nota

Informazioni sui numeri di telefono sconosciuti si ottengono gratuitamente tramite ricerca nella rubrica telefonica online (> pag. 80).

Voci della lista

I messaggi nuovi si trovano sopra.

Esempio di una voce presente nella lista:



- il tipo di lista (in testa)
- lo stato della voce (solo nella lista delle chiamate ricevute)

Grassetto: nuova voce

- numero o nome del chiamante
- nome dell'MSN/connessione, a cui era indirizzata la chiamata persa/ricevuta (per linea di ricezione), oppure tramite la chiamata in uscita che è stata selezionata (su linea di invio). Se disponibile, viene visualizzato il nome della connessione da voi impostato. Altrimenti il nome standard.
- ◆ data e ora della chiamata (se impostata)
- tipo di voce:
 - chiamate ricevute (\mathcal{C})
 - chiamate perse (𝒦_x)
 - chiamate effettuate ($\mathscr{C}_{\rightarrow}$)
 - le chiamate registrate dalla segreteria telefonica (ο ο)

Nota

Nella lista delle chiamate perse più chiamate dallo stesso numero vengono salvate una volta (l'ultima chiamata). Nella voce tra parentesi è indicato il numero di chiamate da guesto numero.

Per tutte chiamate perse con cui il numero di telefono è stato soppresso dal chiamante, viene creata **una** voce **Anonima**.

Allo stesso modo viene creata **una** voce **ein Anonimo** per tutte chiamate con cui non è stato trasmesso il numero di telefono.

Sollevare il ricevitore oppure premere il tasto dell'altoparlante , per richiamare il chiamante selezionato. Premere il tasto funzione Visualizza, per visualizzare informazioni aggiuntive, ad esempio il numero di un nome.

Premere il tasto del display Opzioni, per selezionare le seguenti funzioni:

Salva il Nr. in rubrica

Copiare numero nella rubrica telefonica.

Cancella la voce

Cancellare voce selezionata.

Cancella tutta la lista

Cancellare la voce.

Quando si esce dalla lista delle chiamate, tutte le voci vengono contrassegnate come "vecchie" cioè non vengono più visualizzate in grassetto.

Nota

Ogni utente interno (telefono base, portatile) visualizza solo le chiamate perse/ricevute indirizzate alla propria connessione entrante.

Richiamare le liste con il tasto messaggi

Con il tasto messaggi si richiamano le sequenti liste:

- ◆ Lista della segreteria telefonica o della segreteria telefonica di rete, se il vostro operatore telefonico supporta questa funzione e se è impostata la selezione rapida per la segreteria telefonica di rete. (→ pag. 115).
- ◆ Lista SMS ricevuti (→ pag. 93)
- Lista chiamate perse
- ◆ Lista degli appuntamenti persi

Non appena in una lista viene inserita una **nuova voce**, si sente un tono di avviso e viene visualizzato sul display un simbolo che indica la presenza di un nuovo messaggio. Il tasto la presenza di un si spegne quando si preme il tasto funzione). In **stand-by** viene visualizzata sul display l'icona che indica la presenza di nuovi messaggi.

Simbolo nuovo messaggio...

... in una lista della segreteria telefonica oppure sulla segreteria telefonica di rete

 $\mathscr{C}_{\mathbf{x}}$... nella lista delle **Chiamate perse**

... nella lista degli SMS oppure nella lista delle E-mail

... nella lista degli **Eventi scaduti**

Il numero di voci nuove viene visualizzato sotto il rispettivo simbolo.



Nota

Se nella segreteria telefonica sono salvate delle chiamate, con la relativa impostazione si riceve un avviso (vedi manuale du istruzioni del vostro operatore di rete).

Dopo aver premuto il tasto messaggi vengono visualizzate tutte le liste che contengono nuovi messaggi e la lista della segreteria di rete.

Le liste con nuovi messaggi vengono visualizzate in alto e sono evidenziate in grassetto:



Con scegliere una lista. Per aprirla premere OK.

Utilizzare le rubriche

Sono disponibili:

- rubrica telefonica (locale) (→ pag. 74)
- ◆ rubrica pubblica/elenco per categoria online (→ pag. 79)
- ◆ rubrica telefonica Gigaset.net (→ pag. 84)
- elenchi telefonici personali online

Rubrica telefonica locale del telefono base

Nella rubrica telefonica è possibile memorizzare fino 1000 voci.

È possibile creare una rubrica telefonica personalizzata per il vostro telefono base. È anche possibile inviare le voci ai portatili (pag. 76).

Nota


Per selezionare rapidamente un numero dalla rubrica telefonica (selezione rapida) è possibile associare il numero ad un tasto dunzione/del display (pag. 136).

Voci della rubrica telefonica

In una voce della rubrica telefonica è possibile memorizzare:

- nome e cognome,
- fino a tre numeri di telefono,
- indirizzo e-mail.
- compleanno con allarme,
- suoneria VIP con simbolo VIP,
- foto CLIP.

Aprire la rubrica telefonica in stand-by oppure durante una chiamata esterna con il tasto (premere brevemente) oppure in stand-by attraverso il menu:



Lunghezza delle voci

al max. 32 cifre 3 numeri: al max. 16 caratteri nomee cognome: indirizzo e-mail: al max. 60 caratteri

Salvare un numero(i) nella rubrica telefonica – Nuova voce



□ → <Nuovo contatto>

Modificare i dati su più righe:

Nome: / Coanome:

Inserire nome e/o cognome. Se non viene inserito un nome in nessuno dei campi, il numero di telefono viene salvato come cognome e contemporaneamente visualizzato. Le istruzioni per l'inserimento del testo e dei caratteri speciali si trovano a → pag. 169.

Telefono: / Telefono ufficio: / Cellulare:

Inserire un numero in almeno uno dei campi.

Le voci vengono contrassegnate sfogliando nella rubrica attraverso un simbolo preimpostato:



per Telefono, per Telefono ufficio, 向 per Cellulare.

E-mail:

Inserire indirizzo e-mail.

Ricorrenza:

Selezionare **Si** oppure **No**.

Con l'impostazione Si:

inserire Ricorrenza (data) e Ricorrenza (ora) e selezionare il tipo di segnalazione: Ricorrenza (avviso) → pag. 79.

Suoneria (VIP):

Contrassegnare la voce della rubrica telefonica come VIP (Very Important Person), assegnandole una determinata suoneria così da poter riconoscere chi chiama dallo squillo.

Le voci VIP vengono riconosciute nella rubrica telefonica dal simbolo [VIP].

Prerequisito: trasmissione del numero (pag. 57).

Foto del chiamante:

Prerequisito: trasmissione del numero (CLIP).

É possibile selezionare:

- una foto da visualizzare con le chiamate da parte dell'utente (vedi Media-Pool, pag. 142).
- uno dei colori da Colore CLIP 1 a Colore CLIP 6, da utilizzare con le chiamate dell'utente come colore del display.
- Nessuna immagine, se non deve avvenire nessuna segnalazione ottica dell'utente.

OK

Premere il tasto del display.

Posizione delle voci nella rubrica

Le voci nella rubrica telefonica sono in ordine alfabetico. Spazi e cifre hanno la priorità. Se in rubrica viene inserito solo il nome, questo verrà inserito in seguenza al posto del cognome.

La sequenza è la seguente:

- 1. Spazio
- 2. Numeri (0-9)
- 3. Lettere (in ordine alfabetico)
- 4. Caratteri restanti (*, #, \$ ecc.)

Per evitare che un nome venga disposto in ordine alfabetico, inserire uno spazio o un numero prima del nome. Ouesta voce viene inserita all'inizio della rubrica telefonica. I nomi preceduti da un asterisco vengono inseriti all'inizio della rubrica telefonica.

Cercare una voce della rubrica telefonica



Aprire la rubrica telefonica.

Si hanno le sequenti possibilità:

◆ Con □ scorrere alla voce, finchè il nome cercato è selezionato.

Premere brevemente , per scorrere di voce in voce.

Premere a lungo , per scorrere nella rubrica (fare lo "scroll").

◆ Inserire i primi caratteri del nome (max. 8), eventualmente scorrere con 🖵 fino alla voce. I caratteri inseriti vengono visualizzati nella riga inferiore del display. Per passare da un punto qualsiasi delle lista all'inizio (< Nuovo contatto>). premere brevemente il tasto rosso di fine — .

Nella rubrica telefonica viene cercato il cognome. Se non è stato inserito nessun cognome, il nome.

Selezionare con la rubrica telefonica

سز

Sollevare il ricevitore.

Oppure durante la conversazione:

Seleziona

Premere il tasto funzione.

Se la voce contiene solo un numero, il numero viene selezionato.

Se la voce contiene più numeri, vengono visualizzati i simboli dei numeri memorizzati: 介/[m/向.

 \blacksquare

Selezionare il numero.

Seleziona

Premere il tasto del display.ll numero viene selezionato.

Nota

Durante la selezione è possibile concatenare tra loro più numeri dalla rubrica telefonica (ad es. un numero Callby- Call con un numero di telefono,

→ pag. 88).

Gestire le voci della rubrica telefonica

Visualizzare la voce

Visualizza / ■

Premere il tasto funzione o premere il tasto di navigazione nel mezzo. Viene visualizzata la

Eventualmente scorrere nella VOCE

Utilizzare ulteriori funzioni

Prerequisito: la rubrica telefonica è stata aperta con telefono base in stand-by.

Opzioni

Premere il tasto del display.

Con 🖨 è possibile selezionare le seguenti funzioni:

Mostra il numero

Eventualmente selezionare un numero della voce e premere il tasto funzione Seleziona. Modificare, completare un numero memorizzato e poi selezionare con **popure** salvarlo come nuova voce; per ultimo premere il tasto del display → III.

Cancella la voce

Cancellare la voce selezionata.

Trasferisci la voce

- ad Interno: inviare una singola voce ad un portatile (pag. 76).
- vCard via SMS: inviare una singola voce in formato vCard tramite SMS.
- vCard via Bluetooth: inviare una singola voce in formato vCard tramite Bluetooth.

Modificare una voce

Visualizza Modifica

Premere i tasti del display in seguenza.

▶ Eseguire le modifiche e memorizzarle.

Utilizzare ulteriori funzioni

In stand-by del telefono:

→ Opzioni (Aprire menu)

Con (a) è possibile selezionare le seguenti funzioni:

Mostra il numero

(vedi sopra/pag. 76)

Modifica la voce

Modificare voce selezionata.

Cancella la voce

Cancellare voce selezionata.

Trasferisci la voce

(vedi sopra/pag. 76)

Cancella tutta la lista

Cancellare tutte le voci della rubrica.

Trasferisci tutte le voci

ad Interno: inviare la lista completa ad un portatile (pag. 76).

vCard via Bluetooth: inviare la lista completa in formato vCard attraverso il Bluetooth.

Memoria disponibile

Permette di visualizzare il numero delle voci ancora libere in rubrica.

Scambiare le voci della rubrica telefonica con i portatili

È possibile inviare ai portatili voci dalla rubrica locale oppure l'intera rubrica telefonica locale così come ricevere voci della rubrica dai portatili.

Attenzione:

- ◆ Le voci con numeri identici non vengono sovrascritte presso il destinatario.
- ◆ La trasmissione viene interrotta se il telefono base squilla o se la memoria del portatile destinatario è esaurita.
- ◆ Gli avvisi delle ricorrenze, le immagini e i suoni non vengono inviati.

Prerequisiti:

- ◆ Il portatile del destinatario è registrato sul telefono base.
- ♦ Il portatile in grado di inviare e ricevere voci della rubrica telefonica.

Trasferire la rubrica/le voci della rubrica ad un portatile

- → Opzioni (Aprire il menu)
- → Trasferisci la voce / Trasferisci tutte le voci
- → ad Interno



Selezionare il numero interno del portatile destinatario e premere OK.

Il trasferimento comincia.

È possibile trasferire più voci in successione.rispondendo alla richiesta La voce è stata trasferita. Vuoi trasferirne un'altra? Confermare con Sì, selezionare la voce e premere Copia oppure premere il tasto di navigazione nel mezzo .

L'esito positivo del trasferimento viene confermato con un messaggio e con un tono di conferma sul portatile.

Nota

Con una chiamata esterna in arrivo einem ankommenden si interrompe il trasferimento.

Ricevere rubrica/voci della rubrica da un portatile

Prerequisito: il telefono base si trova in stand-by.

 Avviare il trasferimento delle voci della rubrica come descritto nel manuale di istruzioni del portatile.

All'avvenuto trasferimento sul display del telefono base viene visualizzato quante voci (fino a quel momento) sono state ricevute.

Trasferire la rubrica/voci della rubrica con il Bluetooth come vCard

Nella modalità Bluetooth (→ pag. 127) è possibile trasferire le voci della rubrica in formato vCard, ad es, per lo scambio di voci con il vostro cellulare o il vostro PC.

- → Opzioni (Aprire il menu)
- → Trasferisci la voce / Trasferisci tutte le voci
- → vCard via Bluetooth

Viene visualizzata la lista dei "Dispositivi associati" (→ pag. 129) ed eventualmente viene avviato il Bluetooth.

Selezionare il dispositivo e premere OK.

Oppure:

<Cerca>

Selezionare e premere OK per

cercare i dispositivi Bluetooth.

Selezionare il dispositivo e premere OK.

Eventualmente inserire il PIN del dispositivo Bluetooth e premere

OK (pag. 128).

Il trasferimento viene avviato.

Dopo il trasferimento di una singola voce è possibile selezionare un'ulteriore voce in rubrica e trasferirla con Copia al dispositivo Bluetooth.

Nota

Durante il trasferimento delle vCard le chiamate in arrivo vengono ignorate.

Ricevere vCard con il Bluetooth

Se un dispositivo della lista "Dispositivi associati" (→ pag. 129) invia una vCard al vostro telefono base, ciò avviene automaticamente. Si viene informati in proposito sul display.

Se il dispositivo trasmittente non è nella lista, sul display viene richiesto l'inserimento del PIN del dispositivo trasmittente:



Eventualmente inserire il PIN del dispositivo Bluetooth trasmittente e premere OK.

Il trasferimento delle vCard viene avviato.

Se il dispositivo è stato registrato nella lista dei dispositivi Bluetooth conosciuti, dopo il trasferimento premere il tasto del display Si. Premendo No, il telefono base torna in stand-by.

Copiare un numero visualizzato in rubrica

È possibile copiare numeri in rubrica:

- da una lista, ad es. la lista delle chiamate/ della segreteria, la lista degli SMS ricevuti oppure la lista dei numeri selezionati
- ♦ dal testo di un SMS
- da una rubrica pubblica o da un elenco per categoria online
- dalla vostra rubrica privata online
- durante la selezione di un numero

Viene visualizzato un numero:

Opzioni → Salva il Nr. in rubrica

Oppure:

→□

Premere il tasto del display.

La rubrica telefonica viene aperta. È possibile creare una nuova voce o ampliarne una già esistente.



Selezionare <**Nuovo contatto**> oppure una voce della rubrica e premere **OK**.



Selezionare il tipo di numero di telefono ① / [27] / 包 e premere OK. Il numero viene copiato nel campo corrispondente.

Se il campo del numero è già occupato, viene visualizzato **Sovrascrivere il numero** attuale?



Premere il tasto del display per copiare il numero. Selezionando No, viene richiesto di selezionare un alto tipo di numero di telefono.

Eventualmente completare la voce (→ pag. 74).

Nota

Con una nuova voce:

- Copiando un numero da una rubrica online, nel campo Cognome viene copiato anche il cognome oppure il nickname (se disponibile).
- L'ascolto dei messaggi viene interrotto durante il trasferimento del numero dalla lista alla rubrica telefonica.

Copiare un numero o un indirizzo dalla rubrica telefonica

In molte condizioni di funzionamento è possibile aprire la rubrica telefonica ad es. per utilizzare un numero o un indirizzo email. Il vostro telefono base non deve essere in stand-by.

▶ In base alla condizione di utilizzo aprire la rubrica con 🖵 oppure 🖽.



Selezionare la voce (→ pag. 75).

Memorizzare una ricorrenza nella rubrica telefonica

Ad ogni numero della rubrica telefonica è possibile associare una ricorrenza indicando anche l'ora in cui allo scadere della quale si desidera ricevere una chiamata dipromemoria (impostazione iniziale: Ricorrenza: No).

Le ricorrenze vengono automaticamente memorizzate nel calendario (pag. 119).

Visualizza Modifica

Premere i tasti del display in sequenza.

Passare alla riga **Ricorrenza**:

Selezionare **Si**. Vengono visualizzati i seguenti campi.

▶ Modificare i dati su più righe:

Ricorrenza (data)

Inserire le 8 cifre relative a giorno/mese/anno.

Ricorrenza (ora)

Inserire ora/minuti a 4 cifre per la segnalazione di promemoria.

Ricorrenza (avviso)

Scegliere il tipo di segnalazione.

OK Premere il tasto del display.

Nota

È necessario indicare l'ora per ricevere una segnalazione acustica di scadenza dell'anniversario. Se avete scelto la segnalazione ottica, l'inserimento dell'orario non è necessario.

Cancellare la ricorrenza

Visualizza Modifica

Premere i tasti del display in seguenza.

Passare alla riga **Ricorrenza**:

Selezionare **No**.

OK Premere il tasto del display.

Segnalazione di scadenza di una ricorrenza

In stand-by sul display del portatile (→ pag. 4) si ha la segnalazione di scadenza con la suoneria selezionata.

È possibile:

SMS Scrivere un SMS.

No Premere il tasto del display per spegnere l'avviso di scadenza

della ricorrenza

Mentre si sta telefonando la scadenza dell'anniversario viene segnalata sul portatile una volta con un tono di avviso.

Le ricorrenze a cui non si è risposto, segnalate durante una chiamata, vengono inserite nella lista **Eventi scaduti** (pag. 121).

Utilizzare le rubriche telefoniche online

A seconda del proprio provider è possibile utilizzare rubriche telefoniche online (= rubrica telefonica online ed elenco per categoria online, per es. "Yellow Pages"). Tramite il configuratore web è necessario impostare quale rubrica telefonica online in Internet si desidera utilizzare.

Esclusione della responsabilità

Gigaset Communications GmbH non si assume alcuna responsabilità sulla disponibilità di questo servizio. Questa funzionalità può essere impostata in qualsiasi momento.

Aprire una rubrica telefonica/ elenco per categoria online

Prerequisito: il telefono base si trova in stand-by.

Premere a lungo.

Oppure:

Viene aperta la lista delle rubriche telefoniche online. Vengono visualizzati i nomi specifici del provider.

Selezionare la rubrica telefonica (elenco telefonico oppure elenco per categoria online) dalla lista e premere OK.

Viene instaurata una connessione alla rubrica telefonica online oppure all'elenco online.

Se è disponibile solo una rubrica telefonica online, la connessione ad essa viene instaurata immediatamente, premendo a **lungo** sotto il tasto di navigazione.

Nota

È possibile instaurare una connessione alla rubrica telefonica online anche nel modo seguente:

- In stand-by selezionare il numero 1#91 (per es. "tel.search.ch") e sollevare il ricevitore ➤.
- Selezionando 2#91 si instaura una connessione all'elenco per categoria (per es. "Yellow Pages").
- Si instaura una connessione alla rubrica Gigaset.net selezionando 1188#9.

Le chiamate alla rubrica telefonica online sono sempre gratuite.

Cercare una voce

Prerequisito: è stata aperta la rubrica telefonica/elenco online.

▶ Modificare i dati su più righe:

Cognome: (rubrica telefonica online) oppure

Categoria/Nome: (elenco per categoria)

Inserire il nome, parte del nome oppure la categoria (al max.

30 caratteri).

Città: Inserire il nome della città in cui

vive l'utente cercato (al max.

30 caratteri).

Se avete già cercato delle voci, vengono visualizzati gli ultimi nomi di città inseriti (al max. 5). È possibile inserire un nuovo nome oppure con 🖵

selezionare uno dei nomi di città visualizzati e confermare

con OK.

Oppure:

Numero: Inserire il numero (al

max. 30 caratteri).

Premere il tasto del display Cerca oppure

per avviare la ricerca.

È necessario inserire le indicazioni in Cognome oppure in Categoria/Nome: e in Città oppure in Numero. La ricerca tramite il numero è possibile solamente se la rubrica telefonica online selezionata supporta la ricerca dei numeri. Per l'inserimento del testo
pag. 169.

Se ci sono più città con il nome indicato, viene visualizzata la lista delle città trovate:



Selezionare la città. Se un nome di città è più lungo di una riga, viene abbreviato. Con Visualizza è possibile visualizzare il nome completo. Se non viene trovata la città desiderata: premere Cambia, se si desidera modificare i criteri di ricerca. Le informazioni per Categoria/ Nome e Città vengono copiate e possono essere modificate.

Cerca

Premere il tasto funzione per proseguire la ricerca.

Se non viene trovato nessun utente a cui corrispondano i criteri di ricerca indicati, si ha un relativo avviso. Si hanno le seguenti possibilità:

Premere il tasto funzione Nuovo per avviare una nuova ricerca.

oppure

 Premere il tasto funzione Cambia per modificare i criteri di ricerca. Il nome e la città indicati vengono copiati ed è possibile modificarli.

Se la lista dei risultati è troppo lunga, non viene visualizzato nessun risultato. Si ha un relativo avviso.

 Premere il tasto funzione Dettagli per avviare una ricerca dettagliata (→ pag. 82).

oppure

 A seconda del provider: se sul display viene visualizzato il numero dei risultati, è anche possibile visualizzare la lista dei risultati. Premere il tasto funzione Visualizza.

Risultato della ricerca (lista dei risultati)

Il risultato della ricerca viene visualizzato in una lista sul display. Esempio:



- 2/50: numero/totale corrente dei risultati (se il numero di risultati è >99, viene visualizzato solo il numero corrente).
- Quattro righe con nome, categoria, numero di telefono e indirizzo dell'utente (eventualmente abbreviato). Se non è disponibile nessun numero di rete fissa, viene visualizzato (se disponibile) il numero di cellulare.

Si hanno le seguenti possibilità:

- ▶ Con 🖨 è possibile scorrere nella lista.
- ▶ Premere il tasto funzione Visualizza. Vengono visualizzate tutte le informazioni della voce (nome, eventualmente categoria, indirizzo, numero di telefono) in modo abbreviato. Con (è) è possibile scorrere nella voce.

Tramite Opzioni si hanno le seguenti possibilità:

Ricerca dettagliata

Affinare i criteri di ricerca e restringere la lista dei risultati (→ pag. 82).

Nuova ricerca

Avviare una nuova ricerca.

Salva il Nr. in rubrica

Copiare il numero della voce nella rubrica locale. Per ogni numero viene creata una nuova voce nella rubrica locale. Il cognome viene copiato nel campo Cognome della rubrica telefonica locale (>> pag. 78).

Copia in Rubr.Pers.Rete

Copiare la voce selezionata nella rubrica privata online. La rubrica privata e la rubrica telefonica online devono essere messe a disposizione dallo stesso provider.

A seconda del provider è possibile ampliare la voce nella rubrica privata anche con un nickname.

Telefonare ad un utente

Prerequisito: viene visualizzata una lista di risultati.

▶ Selezionare la voce e sollevare il ricevitore

Se la voce contiene solamente un numero. questo viene selezionato.

Se la voce contiene più numeri di telefono, viene visualizzata la lista dei numeri.

► Con selezionare il numero e premere nuovamente il tasto del display Seleziona.

Avviare la ricerca dettagliata

Con la ricerca dettagliata è possibile restringere il numero dei risultati di una ricerca precedente con l'aiuto di ulteriori criteri di ricerca (nome di battesimo e/o via).

Prerequisito: viene visualizzato il risultato di una ricerca (lista dei risultati con più voci oppure avviso a causa di troppi risultati).

Dettagli

Premere il tasto funzione.

Oppure

Opzioni → Ricerca dettagliata

Selezionare e premere OK.

I criteri della ricerca precedente vengono copiati ed inseriti nei relativi campi.

Cognome: (ubrica telefonica online) oppure Categoria/Nome: (elenco)

> Eventualmente modificare cognome/categoria oppure ampliare la parte del nome.

Via: Eventualmente inserire il nome della via (al max. 30 caratteri)

Città: Viene visualizzato il nome della

città della ricerca precedente

(non modificabile).

Nome: (solo nella rubrica telefonica online)

Eventualmente inserire il nome di battesimo (al max. 30

caratteri).

Cerca Avviare la ricerca dettagliata.

Utilizzare la rubrica privata online

Alcuni provider vi offrono la possibilità di creare e gestire una propria rubrica personale online in Internet.

Il vantaggio della rubrica online è che è possibile recuperare le voci da ogni telefono o PC, ad es. dal vostro telefono VoIP in ufficio oppure dal vostro PC in hotel.

È possibile utilizzare la rubrica privata online sul vostro telefono base.

Prerequisiti:

- ◆ Creare la vostra rubrica persale online tramite il web-browser del vostro PC.
- ◆ Eventualmente creare e gestire le voci nella rubrica online tramite il webbrowser del vostro PC.
- Attivare la rubrica online sul vostro telefono base tramite il configuratore web. In particolare è necessario memorizzare nome utente e password per l'accesso alla rubrica personale

È possibile utilizzare la rubrica su ogni portatile registrato.

Aprire la rubrica online

Prerequisito: il telefono base si trova in stand-by.

Premere a lungo.

Oppure:

Viene aperta la lista delle rubriche telefoniche (online). Per la rubrica privata online viene visualizzato il nome a seconda del provider.

Selezionare la rubrica privata online dalla lista e premere OK.

La vostra rubrica privata online viene aperta.

Nota

Se oltre alla rubrica privata online non è disponibile nessun'altra rubrica online:

- ▶ Premere brevemente. La rubrica privata online viene aperta.
- ▶ Premere 🖵 a lungo. La rubrica locale del telefono base viene aperta.

Nella rubrica online le voci sono elencate in ordine alfabetico dopo il primo campo non vuoto della voce. In genere è il nickname oppure il cognome.

Selezionare, visualizzare, gestire una voce nella rubrica online

Prerequisito:

la rubrica online è stata aperta (v. sopra).

▶ Scorrere con fino alla voce desiderata. Oppure:

Inserire i primi caratteri del nome e scorrere quindi con 🖵 fino alla voce.

Premere il tasto del display Visualizza.

Viene aperta la vista dettagliata con la voce completa. È possibile scorrere nella voce con il tasto di navigazione 🖨.

Vengono visualizzati i seguenti dati, se disponibili (nella seguenza indicata):

Nickname, nome, cognome, numero di telefono, numero di rete mobile, numero VoIP, via, numero civico, CAP, città, ragione sociale, categoria, compleanno, e-mail.

Utilizzare ulteriori funzioni

Opzioni Premere il tasto del display.

Con 🖨 è possibile selezionare le seguenti funzioni:

Modifica nickname

È possibile modificare oppure cancellare il nickname di una voce. Memorizzare la modifica con OK.

Salva il Nr. in rubrica

Copiare il numero nella rubrica locale (→ pag. 78).

Nota

È possibile copiare i numeri da una rubrica pubblica nella vostra rubrica privata online (→ pag. 82).

Chiamare una voce della rubrica online

Prerequisito: la rubrica online è stata aperta.

Selezionare la voce

(eventualmente aprire la vista

dettagliata).

Sollevare il ricevitore.

Se la voce contiene solo un numero di telefono, questo viene selezionato.

Se la voce contiene più numeri di telefono (ad es. numero di rete mobile e numero di telefono), vi vengono resi disponibili.

Selezionare il numero che deve

essere selezionato.

OK Premere il tasto del display.

Il numero selezionato viene selezionato.

Trasferire la rubrica locale nella rubrica privata online

È possibile memorizzare le voci nella rubrica telefonica locale con l'aiuto del configuratore web in formato vCard in un file vcf sul PC (→ Manuale di istruzioni del configuratore web sul CD allegato).

Alcuni provider supportano nelle loro pagine web delle funzioni con cui è possibile copiare questi file nella rubrica online.

Utilizzare la rubrica Gigaset.net

Il telefono base si trova in stand-by.

Premere a lungo.

Eventualmente selezionare Gigaset.net dalla lista delle rubriche online disponibili e premere OK.

oppure:

Viene aperta la lista delle rubriche online.

Gigaset.net

Selezionare e premere OK.

Viene aperta la rubrica Gigaset.net.

Note

- ◆ Le chiamate alla rubrica Gigaset.net sono smepre gratuite.
- ♦ È possibile aprire la rubrica Gigaset.net anche selezionando 1188#9 (numero di telefono della rubrica Gigaset.net) e sollevando il ricevitore

Se non è possibile instaurare la connessione alla rubrica Gigaset.net, si ha un relativo avviso e il telefono base passa in stand-by.

Prima apertura della rubrica Gigaset.net

Aprendo per la prima volta la rubrica Gigaset.net viene richiesto di impostare un nickname per il vostro collegamento. Con questo nome venite inseriti nella rubrica Gigaset.net.



- Inserire tramite tastiera il nome con il quale desiderate essere inseriti nella rubrica Gigaset.net. Può essere lungo al max. 25 caratteri.
- Premere il tasto funzione destro OK.

Informativa sulla privacy

Se a questo punto avete inserito un nickname, questo viene salvato in un server centrale di Gigaset. Il nickname compare nella rubrica Gigaset.net ed è possibile essere chiamati da altri utenti che utilizzano il servizio Gigaset.net sotto questo nome.

Con l'inserimento dei vostri dati siete d'accordo con l'archiviazione. Se non lo desiderate, è possibile interrompere il processo.

Ulteriori informazioni sui dati salvati in relazione al Service Gigaset.net si trovano in Internet al link: www.qiqaset.net/privacy-policy

Interrompere il processo:

Non inserire **alcun** nome e premere il tasto funzione **OK**. È possibile utilizzare la rubrica per cercare e chiamare altri utenti Gigaset.net. Per voi (il vostro telefono base) non è però inserito nessun nickname.

Oppure:

Premere il tasto rosso di fine ____, per uscire salla rubrica Gigaset.net (senza ricerca).

Se esiste già una voce con questo nome, si ha il messaggio **Nickname già esistente. Scegliere un nome diverso.** Viene richiesto di nuovo di inserire un nome.

Cercare un utente nella rubrica Gigaset.net

Dopo l'instaurazione della connessione alla rubrica Gigaset.net, vien erichiesto si inserire il nome che si desidera cercare.

Nome Gigaset.net:

Inserire il nome oppure parte del nome (max. 25 caratteri).

Cerca Premere il tasto funzione per avviare la ricerca.

Se ha ricerca ha avuto esito positivo, viene visualizzata una lista di risultati con tutti i

nomi che iniziano con la sequenza di caratteri inserita.

Esempio:



- 1. 2/50: numero attuale/numero dei risultati
- 2. Nome di una voce, eventualmente abbreviata

Con 🖨 è possibile scorrere nella lista dei risultati.

Se non è stato possibile trovare **nessuna voce**, si hs un relativo messaggio. Si hanno le sequenti possibilità:

 Premere il tasto funzione Nuovo, per avviare una nuova ricerca.

Utilizzare le rubriche

oppure

 Premere il tasto funzione Cambia, per modificare i criteri di ricerca. Il nome inserito precedentemente per la ricerca viene copiato come criterio di ricerca. Può essere ampliato oppure modificato.

Se esistono **troppe voci** adatte nella rubrica Gigaset.net, al posto della lista di risultati si ha il messaggio **Trovate troppe voci**.

Premere il tasto funzione Dettagli, per avviare una nuova ricerca. Il nome inserito precedentemente viene copiato e può essere modificato/ampliato.

Chiamare un utente



Selezionare un utente dalla lista e sollevare il ricevitore.

Visualizzare il numreo dell'utente



Selezionare l'utente dalla lista.

Visualizza Premere il tasto funzione.

Viene visualizzato il numero Gigaset.net e il nome dell'utente, il nome eventualmente su più righe.



Visualizzare nome e numero dell'utente sucessivo/ precedente dalla ista dei risultati

Note

- Le connessioni a Gigaset.net vengono sempre instaurate tramite Internet. Indipendentemente da quale connesione uscente è stata impostata o selezionata sul vostro telefono base.
- È possibile aprire la rubrica
 Gigaset.net ed instaurare le
 connessioni, anche se non siete
 inseriti nella rubrica Gigaset.net.

Utilizzare ulteriori funzioni

Prerequisito: viene visualizzata la lista dei risultati.

(\$elezionare la voce) → Opzioni

Con 🖨 è possibile selezionare le seguenti voci:

Salva il Nr. in rubrica

Copiare il numero nella rubrica telefonica del telefono base. Numero e nome vengono copiati (eventualmente abbreviati, max. 16 caratteri) nella rubrica telefonica locale.

► Eventualmente modificare e memorizzare la voce (→ pag. 74).

Viene visualizzata di nuovo la lista dei risultati.

Nuova ricerca

Avviare la ricerca con un nuovo nome (→ pag. 85).

Ricerca dettagliata

Avviare la ricerca dettagliata. Il nome cercato precedentemente viene copiato e può essere modificato/ampliato.

Dati personali

Vedi "Inserire, modificare, cancellare la propria voce" a pag. 86.

Nota

Se si selaziona un numero Gigaset.net dalla rubrica telefonica locale, la connessione viene instaurata automaticamente tramite Gigaset.net (Internet).

Inserire, modificare, cancellare la propria voce

Si hanno le sequenti possibilità:

- Modificare il nome della vostra voce nella rubrica Gigaset.net.
- Cancellare la vostra voce dalla rubrica Gigaset.net.

Visualizzare la propria voce

Siete collegati con la rubrica Gigaset.net e d è stata eseguita una ricerca. Viene visualizzata la lista dei risultati:

▶ Selezionare Opzioni → Dati personali e premere OK.

Viene visualizzato il proprio numero Gigaset.net ed eventualmente il nome inserito

Inserire/modificare il nome



Premere il tasto funzione.

Modificare il nome oppure inserire un nuovo nome (max. 25 caratteri) e premere OK.
Con <C è possibile cancellare il nome.

Informativa sulla privacy

Se a questo punto avete inserito un nickname, questo viene salvato in un server centrale di Gigaset. Il nickname compare nella rubrica Gigaset.net ed è possibile essere chiamati da altri utenti che utilizzano il servizio Gigaset.net sotto questo nome.

Con l'inserimento dei vostri dati siete d'accordo con l'archiviazione. Se non lo desiderate, è possibile interrompere il processo.

Ulteriori informazioni sui dati salvati in relazione al Service Gigaset.net si trovano in Internet al link:
www.gigaset.net/privacy-policy

Interrompere il processo:

Non inserire **alcun** nome e premere il tasto funzione **OK**. È possibile utilizzare la rubrica per cercare e chiamare altri utenti Gigaset.net. Per voi (il vostro telefono base) non è però inserito nessun nickname.

Oppure:

Premere il tasto rosso di fine ____, per uscire salla rubrica Gigaset.net (senza ricerca).

Se nella rubrica Gigaset.net non esiste ancora una voce con questo nome, il nome viene salvato. Si ha un relativo messaggio. Il portatile passa in stand-by.

Se esiste già una voce con questo nome oppure se il nome indicato contiene caratteri non consentiti, vien erichiesto di inserire un altro nome.

Se è stata creata una voce nella rubrica Gigaset.net, si ha brevemente il messaggio "Operazione esequita".

Note

- ◆ Se si cancella il nome, la voce viene cancellata dalla rubrica. Non siete più "visibili" per gli altri utenti Gigaset. Tramite il vostro numero Gigaset.net siete ancora raggiungibili. Per come visualizzare il numero, → pag. 164.
- è possibile inserire/modificare il vostro nome Gigaset.net anche tramite il configuratore web.

Chiamare un utente Gigaset.net

È possibile chiamare un utente Gigaset.net direttamente tramite la rubrica Gigaset.net (vedi sopra) oppure il proprio numero Gigaset. net:



Inserire il numero Gigaset.net (incluso lo #9) oppure selezionare dalla rubrica telefonica locale.



Sollevare il ricevitore.

Ogni numero con #9 alla fine viene selezionato tramite Gigaset.net.

Telefonare a tariffe convenienti

Telefonare tramite un provider di rete che offre tariffe convenienti (Call-by-Call), oppure visualizzare i costi dopo la telefonata (solo ISDN).

Utilizzare preferibilmente Internet (VoIP) come modo per telefonare a basso costo.

Definire i piani di selezione

Per le chiamate nella rete fissa oppure mobile è inoltre possibile utilizzare le funzioni di controllo dei costi del vostro telefono. Aprire inoltre account presso diversi provider VoIP sul vostro collegamento di rete fissa oppure ISDN, che offrono tariffe vantaggiose per le chiamate in altre reti. Stabilire nella configurazione del telefono – per es. per determinati prefissi locali, internazionali o di rete mobile - la connessione vantaggiosa (account) da utilizzare con la selezione (→ Configuratore web, Piani di selezione). Oppure stabilire direttamente durante la selezione la connessione uscente da utilizzare (selzionare tramite selezione della connessione, \rightarrow pag. 52).

Concatenare un numero con un numero Call-by-Call

Con le chiamate tramite il vostro collegamento ISDN oppure di rete fissa è possibile anteporre dei numeri Call-by-Call. Tramite i numeri Call-by-Call si seleziona per una chiamata la rete del provider a tariffe vantaggiose.

È possibile salvare nella rubrica telefonica locale i prefissi (numeri Call-by-Call) di diversi operatori di rete (pag. 74).

Per anteporre ad un numero Call by call ("concatenare"), in stand-by del telefono base:

Premere **brevemente**, per aprire la rubrica telefonica locale.

Selezionare la voce (numero

Call-by-Call).

Opzioni Premere il tasto del display.

Mostra il numero

Selezionare e premere OK.

Sul display viene visualizzato il numero Callby-Call.

" ~

Inserire il numero di telefono e sollevare il ricevitore.

Oppure:

Premere di nuovo brevemente, per copiare il numero di

telefono dalla rubrica telefonica

locale.

Selezionare la voce

(→ pag. 75).

Se nella voce sono salvati più

numeri di telefono: selezionare il numero di telefono e premere **OK**.

Sollevare il ricevitore. Entrambi i numeri vengono selezionati.

Visualizzare la durata/i costi delle chiamate

Con tutte le chiamate esterne sul display viene visualizzata la **durata** di una chiamata

- durante la conversazione,
- fino a circa 3 secondi dopo aver riagganciato.

Nota

La durata effettiva della chiamata può variare di pochi secondi rispetto al valore visualizzato.

Con le chiamate tramite una connessione ISDN:

Con le chiamate esterne in uscita la visualizzazione della durata della chiamata viene sostituita dalla visualizzazione dei costi della chiamata oppure delle unità di conversazione, se è richiesta la trasmissione delle informazioni sui costi presso il proprio provider di rete.

SMS (messaggi di testo)

Con il vostro telefono base è possibile inviare e ricevere messaggi SMS sia tramite la rete fissa/ISDN sia tramite VoIP.

Nota

Alla consegna è preprogrammato il numero di accesso (062 210 000*) del centro SMS di Swisscom.

La linea tramite la quale inviare gli SMS deve essere stabilita esplicitamente. É possibile ricevere messaggi SMS (in breve: SMS) tramite tutte le connessioni del vostro telefono bas con l'eccezione di Gigaset.net.

Il vostro telefono base viene fornito in modo che si possono inviare immediatamente finchè il telefono è collegato alla rete fissa/ ISDN. Se non si effettua nessuna impostazione, gli SMS vengono inviati tramite la rete fissa/ISDN.

Prerequisiti:

- È stata attivata la trasmissione dei numeri telefonici per le connessioni VoIP oppure la vostra connessione di rete fissa/ISDN, tramite la quale si desidera inviare/ricever SMS. La trasmissione dei numeri non può essere soppressa, → pag. 62.
- Il vostro operatore di rete supporta gli SMS nella rete fissa (per informazioni rivolgersi all'operatore di rete).
- Per la ricezione degli SMS bisogna essere registrati presso il proprio operatore di rete. Questo avviene automaticamente all'invio del primo SMS.

Attenzione:

Se volete ricevere SMS tramite più MSN, è necessario farsi registrare per ciascun MSN separatamente presso il vostro provider

Scrivere/inviare SMS

Scrivere SMS

Selezionare e premere OK.
Scrivere SMS.



Note

- Spiegazioni per l'inserimento del testo e dei caratteri speciali si trovano a pag. 169.
- ◆ Un SMS può essere lungo al massimo 612 caratteri. Con più di 160 caratteri l'SMS viene inviato come SMS concatenato (fino a quattro SMS ciascuno con 153 caratteri). In alto a destra sul display viene visualizzato quanti caratteri sono ancora disponibili e quale parte di SMS concatenato si sta scrivendo. Esempio 447 (2).
- Fare attenzione che concatenando SMS in genere comporta costi ulteriori.

Inviare SMS

Opzioni Premere il tasto del display.

Invia SMS Selezionare e premere OK. Selezionare e premere OK.



Selezionare il numero di telefono con prefisso (anche nella rete locale) dalla rubrica oppure inserirlo direttamente. Con SMS ad una casella postale SMS: aggiungere la ID alla fine del numero

Invia

Premere il tasto funzione. Viene inviato l'SMS.

Note

- Se durante la scrittura dell'SMS si viene interrotti da una chiamata esterna, il testo viene salvato automaticamente nella lista delle bozze.
- Se la memoria è piena oppure la funzione SMS è bloccata da un portatile, il processo viene interrotto.
 Sul menu appare un messaggio di avviso. Cancellare i messaggi SMS non più desiderati oppure inviare il messaggio SMS più tardi.

Notifica SMS

Prerequisito: il vostro operatore di rete supporta questo servizio.

Attivare/disattivare la notifica



→ Impostazioni

Notifica esito

Selezionare e premere Cambia $(\overrightarrow{M} = attiva).$

Leggere la notifica/copiare un numero in rubrica/cancellare la lista

 ▶ Aprire la lista dei messaggi entranti (→ pag. 93), quindi:



Selezionare l'SMS con status **Esito positivo** oppure **Esito negativo**.



Premere il tasto del display.

◆ Cancellare:

Opzioni → Cancella la voce → OK.

◆ Numero in rubrica:

Opzioni → Salva il Nr. in rubrica → OK.

◆ Cancellare la lista completa:

Opzioni → Cancella tutta la lista → OK.

Lista delle bozze

È possibile salvare un SMS nei messaggi "uscenti", modificarlo e spedirlo in un secondo momento.

Salvare il messaggio SMS nella lista dei messaggi uscenti (bozze)

➤ Si sta scrivendo un SMS (→ pag. 90).

Opzioni

Premere il tasto del display.

Salva

Selezionare e premere OK.

Sopo il salvataggio viene visualizzato di nuovo l'editor SMS dei vostri SMS. È possibile continuare a scrivere il testo e salvarlo di nuovo. L'SMS precedentemente salvato viene sovrascritto.

Aprire la lista dei messaggi uscenti

→ Bozze

Viene visualizzata la prima voce della lista, ad es.:



Se la voce è stata salvata con il numero di telefono, ad es. in fase di scrittura di un SMS dalla lista dei messaggi uscenti, il numero di telefono compare nella riga superiore.

Leggere o cancellare singoli SMS

Aprire la lista dei messaggi uscenti, quindi:

Selezionare l'SMS.

Leggi

Premere il tasto del display. Il testo viene visualizzato.
Scorrere sll'interno del messaggio con .

Oppure cancellare I'SMS con

Opzioni → Cancella la voce → OK.

Scrivere/modificare SMS

Si sta leggendo un SMS dalla lista dei messaggi uscenti.

Opzioni Aprire il menu.

È possibile selezionare i seguenti:

Invia

Inviare un SMS salvato (→ pag. 90).

Modifica

Modificare ed inviare il testo degli SMS salvati (→ pag. 90).

Set di caratteri

Visualizzare il testo con il set di caratteri selezionati.

Cancellare la lista dei messaggi uscenti

Aprire la lista dei messaggi uscenti, quindi:

Opzioni Aprire il menu.


Cancella tutta la lista

Selezionare, premere OK e confermare con Si. La lista viene cancellata.

Inviare un SMS ad un indirizzo e-mail

Se l'operatore di rete supporta il servizio SMS to E-Mail, è possibile inviare un messaggio SMS anche agli indirizzi e-mail.

Inserire l'indirizzo e-mail all'inizio del testo. Il messaggio SMS verrà inviato al numero del centro servizi.





Inserire l'indirizzo e-mail manualmente o prelevandolo dalla rubrica. Inserire uno spazio oppure due punti (a seconda del provider del servizio).

Inserire il testo dell'SMS.

Opzioni Premere il tasto del display.

Invia Selezionare e premere OK.

E-mail Selezionare e premere OK. Se il numero del servizio e-mail non è inserito, inserirlo (→ pag. 95).

Premere il tasto funzione.

Inviare un SMS come Fax

È possibile inviare un messaggio SMS a normali terminali fax.

Prerequisito: il vostro operatore di rete supporta questa funzione.

➤ Si sta scrivendo un SMS (→ pag. 90).

Opzioni Premere il tasto del display.
Invia Selezionare e premere OK.
Fax Selezioanre e premere OK.



Selezionare il numero di telefono dalla rubrica oppure digitarlo manualmente. Inserire il numero con il prefisso (anche della rete locale).

della rete locale).

Invia Premere il tasto del display.

Ricevere SMS

Tutti gli SMS ricevuti vengono salvati nella lista dei messaggi entranti. Gli SMS concatenati vengono visualizzati come un unico SMS. Se il messaggio concatenato è troppo lungo oppure non è stato trasmesso completamente, viene suddiviso in singoli SMS. Poichè un SMS rimane nella lista anche dopo essere stato letto, cancellare periodicamente gli SMS dalla lista.

Se la memoria SMS è piena, sul display viene visualizzato un avviso.

Cancellare gli SMS non più necessari
 (→ pag. 93).

Nota

Rete fissa analogica:

Ogni SMS viene segnalato da un singolo squillo (suoneria come con le chiamate esterne). Rispondendo ad una tale "chiamata", l'SMS va perso. Per eviate lo squillo sopprimere il primo squillo per tutte le chiamate esterne (→ pag. 96).

Lista dei messaggi ricevuti

La lista dei messaggi entranti contiene:

- ◆ tutti gli SMS ricevuti indipendentemente dall'MSN indirizzato. Gli SMS ricevuti vengono visualizzati su tutti i portatili e sul telefono base.
- gli SMS che non sono stati trasmessi a causa di errore.

L'arrivo di nuovi SMS viene segnalato lampeggiare del tasto messaggi
e un tono di avviso.

Aprire la lista dei messaggi entranti tramite il tasto



Premere.

La lista degli SMS ricevuti viene visualizzata con il numero delle voci (esempio):



in grassetto: nuove voci non in grassetto: voci già lette

Aprire la lista con OK.


Ogni voce della lista contiene:

- il numero oppure il nome del mittente,
- ♦ la connessione entrante a cui è indirizzato l'SMS,
- la data di arrivo.

Esempio:



Aprire la lista dei messaggi ricevuti tramite il menu SMS



Cancellare la lista degli SMS ricevuti

Tutti ali SMS vecchi e nuovi della lista vengono cancellati.

▶ Aprire la lista dei messaggi entranti.



Aprire il menu.

Cancella tutta la lista

Selezionare e premere OK confermare con Sì. La lista viene cancellata

Leggere o cancellare singoli SMS

▶ Aprire la lista dei messaggi, quindi:



Selezionare SMS.

Leggi

Premere il tasto del display. Il testo viene visualizzato. Scorrere all'interno del messaggio SMS con 🗐.

Oppure cancellare I'SMS con



Dopo aver letto un nuovo SMS, gli viene assgnato lo stato di "vecchio" (non è più mostrato in grassetto).

Modificare il set di caratteri

Se non vedete il testo oppure caratteri strani, probabilmente l'SMS è stato scritto con un altro set di caratteri (cirillico, greco ecc.).

Leggere I'SMS.

Opzioni

Premere il tasto del display.

Set di caratteri

Selezionare e premere OK.



Selezionare il set di caratteri e premere il tasto del display Scegli (\bigcirc = attivo).

Il testo viene mostrato nel set di caratteri scelto. L'impostazione vale dolo per l'SMS attuale.

Rispondere o inoltrare SMS

Leggere l'SMS.

Opzioni

Premere il tasto del display.

Si hanno le seguenti possibilità:

Rispondi

È possibile scrivere ed inviare direttamente un SMS di risposta (pag. 90).

Modifica

È possibile modificare il testo di un SMS e poi inviarlo (pag. 90).

Inoltra testo

Inoltrare I'SMS ad un altro nnumero (pag. 90).

Copiare un numero in rubrica

Copiare il numero del mittente

 Aprire la lista dei messaggi ricevuti e selezionare un SMS (→ pag. 93).

Opzioni -> Salva il Nr. in rubrica

➤ Completare la voce (→ pag. 74).

Nota

Un contrassegno di casella postale viene copiato nella rubrica telefonica.

Copiare/selezionare numeri da testi di SMS

▶ Leggere l'SMS e posizionarsi in corrispondenza del numero telefonico.

Le cifre sono contrassegnate.

→Щ

Premere il tasto del display.

Completare la voce (→ pag. 74). oppure:

بز

Sollevare il ricevitore per selezionare il numero.

Se si vuole utilizzare il numero anche per l'invio dell'SMS:

 Salvare il numero in rubrica completo di prefisso di rete locale.

Se un SMS contiene più numeri, viene contrassegnato il numero successivo, se si scorre ulteriormente nell'SMS, in modo che il primo numero scompare dal display.

Note

- Con i prefissi internazionali il carattere
 +- non viene copiato.
 - ▶ In questo caso "00" inserire il numero all'inizio del numero.
- Se nella rubrica non ci sono più posti liberi, è possibile solo sovrascrivere o completare una voce esistente.

SMS con vCard

La vCard è un biglietto da visita elettronico. È rappresentato dal simbolo ा nel testo dell'SMS.

Una vCard può contenere:

- Nome
- ♦ Numero privato
- ♦ Numero di ufficio
- ◆ Numero di cellulare
- ◆ Compleanno

Le voci di una vCard possono essere salvate nella rubrica telefonica.

Aprire una vCard

▶ Leggere l'SMS in cui si trova la vCard.

Visualizza

Premere il tasto del display, per aprire la vCard.

Ouindi:

Indietro

Premere il tasto del display per tornare al testo dell'SMS.

Oppure:

Selezionare il nmmero.

OK Preme

Premere il tasto del display.

Quando si salva un numero la rubrica telefonica si apre automaticamente. Il numero e il nome vengono copiati. Se nella vCard è stata inserita un compleanno, la data viene copiata in rubrica.

 Eventualmente modificare e memorizzare la voce in rubrica. Si torna automaticamente alla vCard.

Avviso tramite SMS

È possibile venire avvisati tramite SMS delle chiamate perse/non risposte oppure dei messaggi nuovi nella segreteria telefonica.

Prerequisito: per le chiamate in entrata è necessario che il numero del chiamante (CLI) venga trasmesso.

L'avviso viene inviato al vostro portatile o ad un altro apparecchio in grado di ricevere gli SMS.

A questo scopo, memorizzare nel proprio portatile il numero al quale volete che arrivino gli SMS di avviso.

Nota

Il Provider prevede in genere dei costi per gli avvisi SMS.

- → Messaggi e Chiamate → SMS
 → Impostazioni → Notifica chiamate
- ▶ Modificare i dati su più righe:

A:

Inserire il numero di telefono (con prefisso) al quale volete ricevere l'SMS.

Chiamate perse:

Impostare **Si** se volete ricevere l'SMS di avviso.

Msg. in segreteria:

Impostare **Si** se deve essere inviato un SMS di avviso.



Premere il tasto del display.

Attenzione

Non inserite il vostro numero di rete fissa per l'avviso in caso di chiamate perse. Questo potrebbe portare ad un ciclo di chiamate a pagamento senza fine.

Impostare un centro servizi / Impostare la linea di trasmissione

Nota

Alla consegna è preprogrammato il numero di accesso (062 210 000*) del centro SMS di Swisscom.

Gli SMS vengono scambiati tramite i Centri SMS dei provider di servizio. È necessario registrarsi presso il Centro SMS con il quale si desidera inviare e ricevere gli SMS. Si possono ricevere SMS da **tutti** i Centri SMS SMS registrati se ci si è registrati presso il proprio provider.

Gli SMS vengono inviati tramite il **Centro SMS**, se è stato registrato come **centro perv l'invio**. È possibile comunque attivare come centro per l'invio ogni altro Centro SMS per l'invio di un messaggio attuale (pag. 95).

Per la Svizzera sono predefiniti i seguenti Centri SMS:

- Centro 1: 062210000* (Swisscom)
- Centro 2: 0435400000 (Cablecom)

Per informazioni sul servizio, rivolgersi al proprio Operatore di Rete.

Se non è stato inserito nessun Centro Servizi SMS, il menu dispone solo della voce **Impostazioni**. Registrare un centro servizi SMS (pag. 95).

Inserrie/modificare un Centro SMS

- Prima di modificare o cancellare i numeri di telefono preimpostati è consigliabile assicurarsi che le modifiche siano realmente necessarie.
- → Impostazioni → Centri Servizio SMS



Selezionare il centro servizi SMS (per es. **Centro Servizi 1**) e premere **OK**.

▶ Modificare i dati su più righe:

Centro Servizi per invio:

Selezionare **Sì** se si desidera inviare gli SMS attraverso questo centro servizi. Per i centri SMS da 2 a 4 vale l'impostazione fino all'SMS successivo.

Numero del centro SMS:

Inserire il numero del Centro Servizi SMS.

Numero del centro servizi per E-mail: Inserire il numero del servizio e-mail.

Invia con:

Selezionare la connessione (rete fissa/ MSN ISDN oppure connessione VoIP), tramite la quale devono essere inviati gli SMS.

OK

Premere il tasto del display.

Note

- Se viene cancellata la connessione uscente selezionata dalla configurazione, viene utilizzata la rete fissa oppure la prima connessione ISDN nella configurazione.
- ◆ Se è staa selezionata una connessione VoIP e il tentativo di trasferire l'SMS fallisce, l'SMS viene salvato con lo status di errore nella lista dei messaggi entranti. Anche se è stata attivata l'opzione Fallback automatico tramite la rete fissa
 - (→ Configuratore web), il vostro telefono non tenta di inviare l'SMS tramite la rete fissa/ISDN.

Inviare SMS tramite un altro centro SMS

- Selezionare il Centro Servizi 2, 3 oppure 4 e attivare come centro per l'invio (Impostare Centro Servizi per invio = Sì). Centro Servizi 1 viene disattivato automaticamente per l'SMS successivo come centro per l'invio.
- ▶ Inviare I'SMS.

Questa impostazione vale solamente per il messaggio SMS che viene inviato successivamente. Quindi viene impostato ancora come **Centro Servizi 1**.

Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo

Prerequisito: il vostro telefono è collegato alla rete fissa analgica.

Ogni SMS indirizzato alla vostra rete fissa analogica viene segnalato con uno squillo singolo. Per evitare lo squillo sopprimere il primo squillo per tutte le chiamate esterne.

Aprire il menu principale.

* * # sh 0 _ 5 xc # sh 1 _ 9 wxxz

Premere i tasti.

Rendere udibile il primo squillo.

O_ OK Oppure:

1 OK Sopprimere il primo squillo.

Attivare/disattivare la funzione SMS

Disattivando questa funzione non sarà più possibile ricevere o inviare SMS.

Le impostazioni relative all'invio e alla ricezione di SMS (numeri telefonici dei centri SMS) nonchè la lista dei messaggi ricevuti e quella delle bozze rimangono tuttavia memorizzate.

Aprire il menu principale.

* * # sA O_ 5 xx # sA 2 asc 6 mno
Inserire le cifre.

O_ OK Disattivare la funzione SMS.

Oppure:

1... OK Attivare la funzione SMS (impostazione iniziale).

Ricerca guasti SMS

Codici di errore

- EO Soppressione permanente del numero telefonico attivata(CLIR) oppure trasmissione del numero non attivata.
- FE Errore durante il trasferimento di SMS.
- FD Errore durante l'instaurazione del collegamento col centro servizi, vedi possibili soluzioni a problemi.

Possibili soluzioni a problemi

La seguente tabella contiene un elenco delle anomalie e delle possibili cause con le istruzioni per la loro eliminazione.

Non è possibile inviare.

- 1. Non si è abbonati al servizio (CLIP) con l'operatore di rete.
 - ▶ Attivare questa funzione con l'operatore.
- Il trasferimento dell'SMS è stato interrotto (per esempio da una chiamata).
 - Rinviare l'SMS.
- Questo servizio non viene supportato dall'operatore di rete con il quale siete abbonati.
- Il numero del centro servizi non è inserito o è sbagliato.
 - Inserirlo (→ pag. 95).

Si riceve un SMS con testo incompleto.

- 1. La memoria del telefono base è piena.
 - Cancellare i vecchi messaggi (→ pag. 91).
- L'operatore di rete non ha ancora trasmesso il resto del messaggio.

Non si ricevono nuovi SMS.

Il trasferimento di chiamata (inoltro) è attivo con **Sempre** oppure è attivato il trasferimento **Sempre**.

 Modificare il trasferimento di chiamata (→ paq. 62).

L'SMS viene letto.

- La voce "visualizzare numeri di telefono" non è impostata.
 - Abbonarsi a questo servizio con il nostro operatore (a pagamento).
- Gli operatori di rete fissa o mobile non hanno stipulato accordi commerciali per lo scambio di SMS.
 - Informarsi presso l'operatore SMS di rete fissa
- L'apparecchio finale viene riconosciuto dal provider degli SMS come non abilitato al servizio SMS alla rete fissa, cioè non si è più registrati.
 - Registrare automaticamente il vostro telefono per la ricezione di SMS inviando un SMS.

Ricezione solo di giorno.

L'apparecchio finale non è registrato nel database del vostro provider SMS come abilitato al servizio, cioè non si è più registrati.

- Informarsi presso l'operatore SMS di rete fissa.
- Registrare automaticamente il vostro telefono per la ricezione di SMS inviando un SMS.

Avvisi E-Mail

Il vostro telefono vi informa quando nel vostro server di posta in entrata sono arrivati nuovi messaggi e-mail.

È possibile impostare il telefono in modo che instauri periodicamente una connessione al server delle e-mail e verifichi se se sono presenti nuovi messaggi.

L'arrivo di nuovi messaggi e-mail viene segnalato sul telefono base e su tutti i portatili Gigaset registrati: si sente un tono di avviso, il tasto messaggi al lampeggia e sul display in stand-by viene visualizzato il simbolo.

Nota

Il simbolo

✓ viene visualizzato anche se ci sono nuovi SMS.

Se ci sono nuovi messaggi e-mail, premendo il tasto messaggi

viene visualizzata la lista E-mail.

È possibile instaurare una connessione con il vostro portatile al server della posta in arrivo e per ogni avviso e-mail nella lista della posta in arrivo far visualizzare mittente, data/ora di arrivo e oggetto (pag. 98).

Prerequisiti:

- ♦ È stato sottoscritto un account e-mail presso un Internet provider.
- Il server di posta in entrata utilizza il protocollo POP3.
- Tramite il configuratore web è stato salvato nel telefono il nome del server della posta in arrivo e i vostri dati personali (nome account, password) (vedi manuale di istruzioni del configuratore web sul CD allegato).

Aprire la lista della posta in entrata

Oppure, se sono presenti nuovi messaggi E-Mail (il tasto messaggi ☑ lampeggia):


■ → E-mail

Il telefono instaura una connessione al server di posta in entrata. Viene visualizzata la lista dei messaggi e-mail salvati.

I messaggi nuovi, non ancora letti, si trovano prima di quelli vecchi, già letti. La voce più nuova si trova all'inizio della lista.

Per ogni e-mail vengono visualizzati il nome o l'indirizzo e-mail del mittente (una riga o abbreviato) così come la data e l'ora (la data e l'ora sono corrette quando mittente e destinatario si trovano nella stessa fascia oraria).

Esempio di visualizzazione:



- 1 Indirizzo e-mail o nome trasmesso dal mittente (eventulamente abbreviato)

 Grassetto: il messaggio è nuovo.

 Vengono contrassegnati come "nuovi" tutti i messaggi e-mail che all'ultima apertura della lista dei messaggi in entrata non erano ancora disponibili nel sever della posta in arrivo. Tutte le altre e-mail non vengono contrassegnate, indipendentemente dal fatto che le abbiate lette o meno.
- 2 Data e ora di ricezione del messaggio e-mail

Se la lista dei messaggi in entrata è vuoto, viene visualizzato **Nessuna voce**.

Nota

Molti E-Mail Provider generalmente hanno degli anti-spam attivi. Non appena una e-mail viene classificata come contenente spam, viene isolata in una cartella separata e quindi non visualizzata sul display nella lista della posta in entrata.

Con alcuni E-Mail Provider è possibile stabilire una configurazione: disattivare l'anti-spam oppure far visualizzare le mail contenenti spam nella lista della posta in entrata.

Altri E-Mail Provider quando arriva una nuova e-mail contenente spam inviano un messaggio nella posta in arrivo. Ciò per informarvi dell'arrivo di un messaggio e-mail pericoloso per via di spam.

La data e il mittente di questa mail vengono sempre aggiornati, affinchè questo messaggio venga sempre visualizzato come nuovo.

Avvisi durante l'instaurazione della connessione

Al momento dell'instaurazione della connessione al server della posta in entrata è possibile che si presentino i seguenti problemi. Gli avvisi vengono visualizzati per qualche secondo sul display.

Server di posta non accessibile

Non è stao possibile instaurare la connessione al server della osta in arrivo. Ciò può avere le sequenti cause:

- Inserimento sbagliato del nome del server della posta in entrata (→ Configuratore web).
- Problemi temporanei nel server della posta in entrata (non funziona oppure non è collegato ad Internet).
- Verificare le impostazioni sul configuratore web.
- Ripetere il processo in un secondo momento.

Procedura al momento non possibile

Le risorse necessarie ad instaurare la connessione sono già tutte utilizzate, per es.:

- Esistono già due connessioni VolP.
- Un altro portatile è collegato al server della posta in entrata in quel momento.
- Ripetere il processo in un secondo momento.

Logon al mail server fallito

Errore al momento della registrazione al server della posta in entrata. Ciò può avere le seguenti cause:

- Inserimenti sbagliati per il nome del server della posta in entrata, nome utente e/o password.
- Verificare le impostazioni
 (→ Configuratore web).

Parametri e-mail incompleti

Gli inserimenti per il nome del server della posta in entrata, nome utente e/o password non sono completi.

- Verificare le impostazioni
 - (→ Configuratore web).

Visualizzare l'intestazione di un messaggio e-mail

Prerequisito: è stata aperta la lista dei messaggi in entrata (→ pag. 98).

Selezionare l'e-mail.

Leggi

Premere il tasto funzione.

Viene visualizzato l'oggetto del messaggio e-mail (al max. 120 caratteri) e i primi caratteri del testo.

Esempio di visualizzazione:



- 1 Oggetto dell'e-mail. Vengono visualizzati al max.120 caratteri.
- 2 Testo dell'e-mail (eventualmente abbreviato).



Premere il tasto rosso di fine per tornare nella lista dei messaggi in entrata.

Nota

Se l'e-mail non contiene testo normale, viene visualizzato brevemente l'avviso Imposs. visualizzare la e-mail.

Visualizzare l'indirizzo del mittente di un'e-mail

Prerequisito: è stata aperta una e-mail per leggerla (→ pag. 100).



Premere il tasto funzione.

Viene visualizzato l'indirizzo e-mail del mittente, eventualmente su più righe (max. 60 caratteri).

Indietro

Premere il tasto funzione per tornare nella lista dei messaggi in entrata.

Esempio:



Cancellare le e-mail

Prerequisito: è stata aperta la lista dei messaggi in entrata (→ pag. 98) oppure è stata visualizzata l'intestazione oppure l'indirizzo del mittente di una e-mail (→ pag. 100):



Premere il tasto funzione.



Premere il tasto funzione per rispondere alla domanda di sicurezza.

L'e-mail viene cancellata dal server della posta in entrata.

Info Center – con il telefono sempre online

Con il vostro portatile è possibile recuperare contenuti online da Internet, cioè richiedere Servizi Info pensati specificatamente per il telefono. I Servizi Info disponibili vengono continuamente ampliati. È già preimpostata una preselezione, è però possibile modificare queste impostazioni e aggiungere nuovi servizi. Visitate la pagina di Gigaset.net www.gigaset.net in Internet e raggruppate i vostri servizi info personali.

Raggruppare i propri Servizi Info

- ▶ Aprire sul PC la pagina del configuratore web Configurazioni → Servizi
 → Servizi Info (vedi manuale di istruzioni del configuratore web sul CD allegato).
- Cliccare sul link gigaset.net/myaccount.

Oppure:

 Inserire nel campo dell'indirizzo del web browser sul vostro PC il seguente indirizzo:

www.gigaset.net

 Inserire nella pagina di Gigaset.net la vostra ID Gigaset.net e la password. La vostra ID e password si trovano sulla pagina del configuratore web sopra citata.

In entrambi i casi viene aperta una pagina web in cui è possibile raggruppare i vostri Servizi Info.

Nota

È possibile avviare il Centro Info e visualizzare i Servizi Info sia con il telefono base sia con i portatili Gigaset SL78H e SL400H registrati.

Avviare l'Info Center, selezionare i Servizi Info

Viene visualizzato il menu del vostro Centro Info, cioè una lista dei Servizi Info messi a disposizione. È possibile navigare tra i Servizi Info.



Selezionare il servizio info e premere OK.

Per l'accesso a determinati Servizi Info (servizi personalizzati) è necessaria la registrazione con nome e password di registrazione. In questo caso inserire i vostri dati "Registrazione per Servizi Info personalizzati" a pag. 102.

Avvisi durante la carica delle informazioni richieste

Le informazioni vengono caricate da Internet. Attendere qualche secondo finchè vengono visualizzate le informazioni. Sul display viene visualizzato **Attendere...**.

Se non è possibile visualizzare le informazioni di un Servizio Info, viene visualizzato uno dei seguenti avvisi:

Impossibile accedere alla pagina richiesta

Le cause possibili sono:

- Superamento del tempo (Timeout) durante la carica delle informazioni oppure.
- l'Internet Server per i Servizi Info non è raggiungibile.
- Verificare la vostra connessione Internet e ripetere la richiesta in un secondo momento.

Errore di codifica sulla pagina richiesta

Il contentuto dei Servizi Info richiesti è codificato in un formato che il telefono base non riesce e visualizzare.

Impossibile visualizzare la pagina richiesta

Errori generali durante la carica di un Servizio Info.

Accesso non riuscito

La registrazione non è riuscita. Le cause possibili sono:

- I vostri dati di registrazione non sono stati inseriti in modo corretto.
 - Selezionare nuovamente il Servizio Info e ripetere la registrazione. Fare attenzione alla scrittura a caratteri maiuscoli/minuscoli.
- Non si è autorizzati ad accedere a questo Servizio Info.

Registrazione per Servizi Info personalizzati

Se per l'accesso ad un Servizio Info è necessaria una registrazione specifica con nome utente e password, dopo aver richiamato il servizio viene anzitutto visualizzato il seguente display:

Nome utente

Inserire il nome utente assegnatovi dal provider del Servizio Info.

OK Premere il tasto del display.

Password Inserire la password

appartenente al nome utente.

OK Premere il tasto del display.

Se la registrazione ha esito positivo, viene visualizzato il Servizio Info richiesto.

Se non è stato possibile eseguire la registrazione, sul display viene visualizzato il relativo avviso, → Avvisi durante la carica delle informazioni richieste, pag. 101.

Nota

Durante l'inserimento dei dati di registrazione fare attenzione ai caratteri maiuscoli/minuscoli. Per l'inserimento del testo

pag. 169.

Utilizzare l'Info Center

A seconda del tipo di Servizio Info richiesto è possibile richiamare le seguenti azioni:

Scorrere all'interno di un Servizio Info

Con scorrere all'interno di un Servizio Infoverso il basso, con scorrere verso l'alto (indietro).

Ritornare alla pagina precedente

▶ Premere il tasto sinistro del display.

Ritornare al menu dell'Info Center

Premere brevemente il tasto rosso di fine _____.

Se si desidera andare "offline":

Premere a **lungo** il tasto rosso di fine ____, il telefono base torna stand-by.

Selezionare l'hyperlink

Hyperlink per ulteriori informazioni:

Se una pagina contiene un hyperlink ad ulteriori informazioni, questo viene visualizzato con il simbolo .

Se viene aperta una pagina con degli hyperlink, il primo hyperlink è sottolineato.

- È eventualmente possibile navigare fino all'hyperlink che si desidera selezionare con il tasto di navigazione (☐ e/o ☐). L'hyperlink è quindi contrassegnato (sottolineato con delle bande).
- Premere il tasto destro del display Link, per aprire la relativa pagina.

Hyperlink ad un numero di telefono:

Se un hyperlink contiene un numero di telefono, è possibile copiare il numero nella rubrica telefonica oppure chiamare direttamente il numero (funzionalità Click-2-Call).

- ► Eventualmente selezionare l'hyperlink con □ e/o □.
- Un hyperlink di questo tipo si riconosce se tramite il tasto destro del display viene visualizzato Chiamata.
- Premere il tasto del display → □, se si desidera copiare il numero nella rubrica telefonica locale del vostro telefono base.

Oppure:

 Premere Chiamata, per richiamare il numero.

Premendo Chiamata, a seconda del provider:

- il numero viene selezionato direttamente oppure
- viene prima visualizzato sul display.
 È necessario confermare il numero prima di selezionarlo.
 - Premendo Sì, il numero viene selezionato.

Oppure:

Premendo No, viene visualizzata di nuovo la pagina con l'hyperlink. Il numero non viene selezionato.

Inserire testo

- Navigare eventualmente con fino alla riga nel campo in cui si desidera inserire il testo. Il cursore lampeggia nel campo del festo.
- Inserire il testo tramite i tasti del telefono base (→ pag. 169).
- Navigare eventualmente in altri campi di selezione per completarli oppure per impostare eventualmente una nuova opzione (vedi sotto).
- ▶ Premere il tasto destro del display per terminare l'inserimento ed inviare i dati.

Selezionare

- Navigare eventualmente con fino alla riga del campo che si desidera selezionare.
- Premere eventualmente più volte a sinistra o a destra del tasto di navigazione per fare la selezione desiderata.
- Navigare con (eventualmente in altri campi di selezione e selezionarli come descritto sopra.
- Premere il tasto sinistro del display per terminare la selezione ed inviare i dati.

Settare l'opzione

- Navigare con fino alla riga con l'opzione desiderata. La riga è contrassegnata.
- ► Attivare o disattivare l'opzione tramite il tasto di navigazione (premere a destra) oppure con il tasto sinistro del display (ad es. OK).
- Navigare eventualmente ad ulteriori opzioni o campi di testo, per impostarli o completarli.
- Premere il tasto sinistro del display (ad es. Invia), per terminare l'inserimento ed inviare i dati.

Visualizzare le informazioni da Internet come Screensaver

È possibile visualizzare un Information Feed (ad es. previsioni del tempo, News-Feed) in modo personalizzato sul display in stand-by del vostro telefono base.

Per questo è necessario attivare sul vostro telefono base l'Info Ticker (→ pag. 139) oppure lo Screensaver Servizio Info (→ pag. 138) ed attivare la visualizzazione dei Servizi Info tramite il configuratore web.

Nota

Sono prieimpostate le previsioni del tempo.

Tramite il server gigaset.net (→ pag. 101) è possibile impostare quali informazioni visualizzare.

Le informazioni di testo vengono visualizzate sul display ca. 10 sec. dopo il ritorno del telefono base in stand-by.

A seconda dell'Information Feed selezionato a destra sullo screensaver si visualizza un tasto del display (ad es. Info),

- Premere il tasto destro del display, per richiamare ulteriori informazioni.
- Premere a lungo il tasto rosso di fineper tornare in stand-by.

Utilizzare la segreteria telefonica del telefono base

È possibilie utilizzare la segreteria telefonica, che è integrata sul telefono base, tramite i tasti sul telefono base (→ pag. 3), tramite un portatile Gigaset oppure da remoto (da un altro telefono/cellulare). È possibile registrare i propri annunci solo tramite il telefono base oppure un portatile.

Il telefono base dispone di tre segreterie telefoniche (AB1, AB2, AB3), che è possibile attivare ed utilizzare indipentemente l'una dall'altra.

Dopo la messa in funzione del telefono base è attivata AB1 e ad essa sono assegnati tutti gli MSN del telefono base come connessioni entranti (linee) del telefono base.

AB2 e AB3 sono disponibili solo dopo aver assegnato loro una o più connessioni entranti.

Ogni segreteria telefonica risponde solo alle chiamate indirizzate ad una delle sue connessioni entranti. Ogni segreteria telefonica è utilizzabile solo tramite i terminali (telefono base/portatili), a cui è assegnata almeno una delle sue connessioni entranti.

Assegnare le connessioni entranti

Prerequisito: sul vostro telefono base sono configurati almeno due connessioni.

Segr. telefonica 1 / 2 / 3

Selezionare e premere OK.

▶ Modificare i dati su più righe:

Per ogni connessione configurata e per la connessione Gigaset.net viene visualizzata una voce **Riceve chiamate per xxx** (xxx = nome della connessione).

Effettuare le seguenti impostazione per ogni connessione configurata del telefono base.

Nota

Se una segreteria deve rispondere alle chiamate sulla connessione GSM del vostro telefono cellulare collegato al telefono tramite Bluetooth, è quindi necessario selezionare la connessione come connessione GSM entrante. Per ogni connessione GSM viene visualizzato il nome del telefono cellulare nella lista dei dispositivi conosciuti.

Se la segreteria oppure la Mailbox della rete mobile risponde alle chiamate, dipende dai tempi impostati per la Mailbox della rete mobile e per la segreteria per la risposta alla chiamata.

Chiamate parallele

Se un chiamante è collegato alla segreteria e per questa segreteria arriva una seconda chiamata, il secondo chiamante sente il tono di libero. La chiamata viene segnalata ai dispositivi (telefono base, portatili) a cui è assegnata la connessione entrante.

Se non si risponde alla seconda chiamata zweite, la segreteria risponde a questa chiamata se :

- la connessione con il primo chiamante è stata terminata e
- ◆ quindi il tempo impostato per la segreteria per rispondere alla chiamata (→ pag. 111) è trascorso.

Modalità della segreteria telefonica

È possibile utilizzare ognuna delle tre segreterie in due diverse modalità.

- In modalità Registrazione msg. il chiamante sente l'annuncio e può lasciare un messaggio.
- In modalità Risponditore il chiamante sente l'annuncio, ma non può lasciare un messaggio.

Utilizzo tramite il telefono base

Se durante il servizio si riceve una segnalazione acustica o un avviso, l'altoparlante si attiva **automaticamente**. La modalità viva voce si disattiva sollevando il ricevitore.

L'utilizzo tramite il menu sul telefono base corrisponde all'utilizzo tramite un portatile Gigaset SL78H oppure SL400H.

Attivare/disattivare la segreteria telefonica e impostare la modalità

È possibile scegliere tra **Registrazione msg.**, **Risponditore** e **Modalità Alternata**. Con l'impostazione **Modalità Alternata** è possibile attivare la modalità di registrazione per un periodo di tempo stabilito da voi al di fuori del quale il chiamante sente un annucio di avviso.

Viene visualizzata la lista delle segreterie telefoniche che hanno una connessione entrante in comune con il telefono base. Le segreterie attivate sono contrassegnate con ✓.

Eventualmente selezionare la segreteria telefonica.

Cambia Premere il tasto del display.

Modificare i dati su più righe

Attiva la segreteria:

Selezionare **Si** o **No**, per accendere o spegnere la segreteria.

Modalità:

Selezionare **Registrazione msg.**, **Risponditore** oppure **Modalità Alternata**.

Se è stata selezionata la modalità **Modalità Alternata**:

Registra i messaggi dalle:

Inserire l'inizio dell'intervallo a 4 cifre. (L'ora **deve** essere impostata).

Registra fino alle:

Inserire la fine dell'intervallo a 4 cifre.

OK Premere il tasto del display.

Dopo l'attivazione viene annunciato il tempo di memoria residuo. Se l'ora non è stata ancora impostata, segue il relativo annuncio (impostare l'ora → pag. 144). Sul display viene visualizzato il simbolo QQ, così come una cifra per la la/le segreteria/e attivata/e (ad es. QQB).

Se la memoria dei messaggi è piena e se è stata selezionata modalità **Registrazione** msg. oppure **Modalità Alternata**, viene chiesto prima di tutto di cancellare i messaggi vecchi.

Se non è disponibile l'ora, la segreteria telefonica passa dalla modalità **Modalità Alternata** alla modalità **Registrazione msg.**, finchè l'ora è di nuovo disponibile.

Attivare la segreteria telefonica con il tasto sul telefono base

▶ Premere il tasto ②, per accendere o spegnere tutte le segreterie telefoniche che hanno una connessione entrante in comune con il telefono base.

Se al telefono base sono assegnate più segreterie telefoniche e se queste non sono tutte disattivate vale quanto segue:

- 1. Premere il tasto ②: vengono attivate tutte le segreterie assegnate al telefono base.
- 2. Premere il tasto ②: vengono attivate tutte le segreterie.

Registrare un annuncio personale

Il telefono base viene consegnato con un annuncio standard per la modalità di registrazione e per la modalità di risponditore. In assenza di annunci personali, viene utilizzato l'annucio standard predefinito

Per ogni segreteria telefonica è possibile registrare un proprio annuncio personale per la modalità registrazione o risponditore.

Nota

Sul telefono base è possibile gestire gli annunci per tutte le segreterie a cui è assegnata almeno una connessione entrante. Su un portatile registrato è possibile gestire solo la segreteria che ha almeno una connessione entrante in comune con il portatile.

Eventualmente selezionare la segreteria telefonica e premere OK.

OK Premere il tasto del display, per avviare la registrazione.

Se non è stato sollevato il ricevitore, viene attivato il viva voce.

Si sente il segnale d'inizio (tono breve).

▶ Registrare ora l'annuncio (almeno 3 secondi).

Fine Premere il tasto del display, per terminare la registrazione.

Con →, il tasto rosso di fine — oppure Indietro è possibile interrompere la registrazione e riavviarla con OK.

A registrazione conclusa, l'annuncio viene riprodotto per controllo. Premendo Nuovo, è possibile riavviare la registrazione.

Attenzione:

- La registrazione termina automaticamente se si superano i 170 secondi oppure se si effettuano pause superiori ai 2 secondi.
- ◆ Se si interrempe una registrazione verrà di nuovo utilizzato l'annuncio standard.
- Se la memoria della segreteria è esaurita, la registrazione non viene avviata oppure viene interrotta.
 - Cancellare i messaggi vecchi. La segreteria torna automaticamente alla modalità Registrazione msg..
 - Eventualmente ripetere la registrazione.

Ascoltare gli annunci

→ Annunci → Ascolta l'annuncio / Ascolta Msg Rispond.

Eventualmente selezionare la segreteria telefonica e premere OK.

Se non è disponibile alcun annuncio personalizzato verrà riprodotto l'annuncio standard.

Con , il tasto rosso di fine oppure Indietro è possibile interrompere la registrazione.

Per registrare un nuovo annuncio mentre si sta ascoltando quello esistente:

Nuovo Premere il tasto funzione.

Se la memoria della segreteria è esaurita, la segreteria passa alla modalità **Risponditore**.

 Cancellare i vecchi messaggi, la segreteria torna automaticamente alla modalità Registrazione msg..
 Eventualmente ripetere la registrazione.

Cancellare gli annunci

Eventualmente selezionare la segreteria telefonica e

premere OK.

Premere il tasto del display per

confermare la richiesta.

Una volta cancellato l'annuncio personalizzato per la segreteria telefonica selezionata verrà utilizzato l'annuncio standard.

Ascoltare i messaggi

Ad ogni messaggio vengono associate la data e l'ora di ricezione (se impostate, → pag. 144) e visualizzate durante l'ascolto. Se siete abbonati al servizio CLIP visualizzerete anche il numero di telefono del chiamante. Se il numero del chiamante è memorizzato nella rubrica, sul display verrà visualizzato il relativo nome. Per la visualizzazione → pag. 57.

Ascoltare i nuovi messaggi

I messaggi nuovi, non ancora ascoltati, vengono segnalati sul display con il simbolo Q.O nella seconda riga del display e con il lampeggiamento del tasto

Premere il tasto messaggi.

Segreteria telef. 1: / Segreteria telef. 2: / Segreteria telef. 3:

Selezionare dalla lista e premere OK.

Oppure:

Premere il tasto di riproduzione.

Eventualmente selezionare la segreteria telefonica e premere OK.

Oppure:

Eventualmente selezionare la segreteria telefonica e premere OK.

Vengono visualizzate solo le segreterie locali che hanno una connessione entrante in comune con il telefono base.

L'altoparlante del telefono base viene attivato.

Se ci sono nuovi messaggi, la riproduzione comincia subito dopo il primo messaggio. Dopo aver ascoltato l'ultimo messaggio, si sente un tono di avviso finale e l'annuncio del tempo restante per la registrazione.

Se il relativo messaggio è stato salvato con data e ora, prima della riproduzione si sente il corrispondente annuncio.

Vengono riprodotti tutti i messsaggi salvati indipendentemente dalla connessione entrante.

Durante la riproduzione le voci nella lista della segreteria vengono visualizzate sul display.

Un nuovo messaggio passa allo stato di "vecchio" dopo aver ascoltato data e ora di arrivo (dopo circa 3 secondi).

Ascoltare i vecchi messaggi

Se non ci sono nuovi messaggi, è possibile avviare la riproduzione dei messaggi vecchi, come descritto nel paragrafo "Ascoltare i nuovi messaggi" a pag. 108.

Interrompere e controllare la riproduzione

Durante la riproduzione dei messaggi:

2 ABC / 🔳

Interrompere la riproduzione. Per continuare premere nuovamente 2 ABC / Oppure

Opzioni

Premere il tasto del display. Per proseguire selezionare Riprendi l'ascolto e premere OK.

(premere a lungo) oppure 1... Durante la riproduzione timestamp: per tornare al messaggio precedente. Durante la riproduzione dei messaggi per tornare all'inizio del messaggio attuale.

(premere brevemente) oppure 4 ---Durante la riproduzione timestamp: per tornare al messaggio precedente. Durante la riproduzione dei messaggi: ripetere gli ultimi 5 secondi del messaggio.

oppure 3 □ EF

Passare al messaggio successivo

Se interrotta per più di un minuto, la segreteria telefonica torna in stand-by.

Contrassegnare un messaggio come "nuovo"

Un messaggio "vecchio", cioè già ascoltato, viene visualizzato come nuovo.

Durante la riproduzione dei messaggi o la pausa:

***** • Premere il tasto asterisco.

Oppure:

Aprire il menu. Opzioni

Indica come nuovo

Selezionare e premere OK.

Un annuncio comunica il nuovo stato del messaggio.

La riproduzione del messaggio attuale viene interrotta e, se presente, inizia la riproduzione del messaggio successivo.

Il tasto sul telefono lampeggia.

Copiare il numero di telefono di un messaggio nella rubrica telefonica

Durante la riproduzione o durante la pausa:

Opzioni

Salva il Nr. in rubrica

Completare la voce (→ pag. 78).

Cancellare messaggi

È possibile cancellare tutti o solo i singoli messaggi vecchi.

Cancellare tutti i messaggi vecchi

Durante la riproduzione o la pausa:

Opzioni → Cancella i vecchi msg. OK

Sì Premere il tasto del display per confermare la selezione

Cancellare singoli messaggi vecchi

Durante la riproduzione o la pausa:

Cancella / 0_

Premere il tasto del display oppure il tasto delle cifre $[0_{-}]$.

È possibile cancellare i nuovi messaggi solo dopo la riproduzione del time-stamp e i primi secondi del messaggio.

Trasferire una chiamata alla segreteria telefonica

È possibile rispondere ad una chiamata mentre la segreteria telefonica registra un messaggio oppure viene utilizzata da remoto:



Sollevare il ricevitore, premere il tasto viva voce oppure il tasto del display.

La registrazione viene interrotta e si può parlare con il chiamante. Se alla registrazione la chiamata è già stata registrata per almeno 3 sec., il messaggio viene salvato. Il tasto

È possibile rispondere alla chiamata anche quando non viene segnalata.

Inoltrare una chiamata esterna alla segreteria telefonica

È possibile inoltrare alla segreteria telefonica una chiamata esterna in arrivo, anche quando la segreteria è disattivata.

L'inoltro è possibile solo se

- la chiamata arriva su una connessione entrante assegnata anche ad una delle segreterie
- la segreteria, a cui è assegnata la connessione entrante, è accesa e non è occupata da un'altra chiamata
- sulla segreteria c'è ancora memoria disponibile

Prerequisito: sul telefono base viene segnalata una chiamata esterna:

Con le chiamate alla vostra linea di rete fissa:

→ o Premere il tasto del display.

Oppure con le chiamate al vostro collegamento ISDN oppure ad una delle vostre connessioni VoIP:

Opzioni Aprire il menu.

Trasferisci alla Segr.Tel.

Selezionare e premere OK.

La segreteria telefonica entra subito in modalità di registrazione e riceve la chiamata. Il tempo impostato per la ricezione delle chiamate (pag. 111) viene ignorato.

Attivare/disattivare la registrazione

È possibile registrare una chiamata **esterna** con la segreteria telefonica.

Prerequisito:

È in corso una chiamata esterna:

Informare l'interlocutore che la conversazione viene registrata.

Opzioni Aprire il menu.

Registra la chiamata

Selezionare e premere OK.

La registrazione viene segnalata sul display da un avviso e salvata come nuovo messaggio nella lista della segreteria telefonica.

Fine

Premere il tasto del display per terminare la registrazione.

- Se la connessione /MSN tramite la quale la chiamata è stata instaurata è assegnata alla segreteria telefonica come connessione entrante, la chiamata viene registrata da questa segreteria.
- Se la connessione /MSN non è assegnata a nessuna segreteria telefonica come connessione entrante, la chiamata viene riprodotta in modo amplificato dalla Segr. telefonica 1.

Se la segreteria telefonica che deve riprodurre la chiamata in modo amplificato è occupata da un'altra chiamata, si ha l'avviso **Procedura al momento non possibile**. Si sente il tono di fine.

La durata massima di registrazione dipende dallo spazio libero nella memoria della segreteria. Se la memoria è piena, si sente un segnale di fine, la registrazione viene interrotta e la conversazione registrata fino a quel momento viene salvata nella lista della segreteria telefonica come nuovo messaggio.

Attivare/disattivare l'ascolto amplificato

È possibile ascoltare i messaggi in fase di registrazione dall'altoparlante del telefono base oppure dei portatili registrati.

Attivare/disattivare permanentemente l'ascolto amplificato

→ Ascolta Msg in reg.

Base Selezionare, per attivare/

disattivare l'ascolto amplificato sulla base ($\mathbf{M} = \text{attivo}$).

Portat. Selezionare, per attivare/

disattivare l'ascolto amplificato sui portatili registrati

 $(\overline{M} = attivo).$

Cambia Premere il tasto del display per attivare/disattivare la funzione.


Disattivare l'ascolto della registrazione in corso

È possibile disattivare la funzione dutrante la registrazione

Sul telefono base:


Silenzia Premere il tasto del display.

Prendere in consegna la chiamata



Impostare i parametri di registrazione

Al momento dell'acquisto la segreteria telefonica è già preimpostata. Dal telefono base o da un portatile registrato è possibile personalizzare le impostazioni.



▶ Modificare i dati su più righe:

Lunghezza:

Selezionare la lunghezza massima di registrazione 1 min, 2 min, 3 min oppure Illimitata.

Oualità:

Selezionare la qualità di registrazione Normale oppure Eccellente. Più è alta la qualità minore è il tempo di registrazione disponibile.

Attiva la segret. dopo:

Selezionare dopo quanto tempo la segreteria deve rispondere ad una chiamata:

Subito, dopo 10 sec., 18 sec., 30 sec. oppure Automatica.

OK Premere il tasto del display.

Nota sulla risposta alla chiamata

Con Automatica vale la seguente regola:

- se non ci sono nuovi messaggi, la segreteria risponde alla chiamata dopo 18 secondi.
- se sono presenti nuovi messaggi, la segreteria risponde già dopo 10 secondi.

Quando interrogate la segreteria da remoto (→ pag. 112) e dopo 15 secondi non avete ottenuto risposta significa che non vi sono nuovi messaggi (altrimenti la segreteria telefonica avrebbe già risposto alla chiamata). Se interrompete la chiamata non pagherete nulla.

Attenzione:

È possibile impostare il vostro telefono in modo che con tutte le chiamate so il **primo** squillo venga **soppresso** (pag. 96). Il tempo impostato per le risposta alla chiamata indica quindi quanto tempo passa prima che la segreteria risponda alla chiamata (non quanto squilla).

Cambiare la lingua per il controllo vocale e l'annuncio standard

Aprire il menu principale.

1_w OK

Inserire le cifre e con

Impostare il francese.

O_ OK Impostare il tedesco.

2 ASC OK Impostare l'italiano.

Gestione da remoto(comando a distanza)

È possibile interrogare o attivare la segreteria telefonica da qualsiasi altro telefono (per es. in albergo, cabina telefonica).

Prerequisiti:

- ◆ Aver impostato un PIN di sistema diverso da 0000 (pag. 144).
- Il telefono dal quale si desidera interrogare la segreteria telefonica da remoto sia predisposto per la selezione a toni (DTMF), cioè quando si preme un tasto si sentono toni diversi. In alternativa è possibile utilizzare un trasmettitore di codice (disponibile in commercio).
- La connessione tramite cui si telefona è assegnata alla segreteria come connessione entrante.

Nota

La gestione da remoto tramite connessione VoIP è possibile, se i toni DTMF vengono trasferiti o come messaggi SIP-Info, come segnali udibili nel canale vocale (Inband oppure Audio) oppure come speciali pacchetti dati RTP (secondo RFC2833) (a seconda del provider).

Chiamare la segreteria telefonica e ascoltare i messaggi



Selezionare il proprio numero di telefono.



Mentre si ascolta il proprio annuncio: premere il tasto 9 ed inserire il PIN di sistema. La riproduzione dell'annuncio viene interrotta.



Inserire il PIN di sistema.

Vi viene comunicato se ci sono nuovi messaggi. Inizia la riproduzione dei messaggi.

Il comando avviene mediante i seguenti tasti:

- Durante la riproduzione time stamp: tornare al messaggio precedente.
 - Durante la riproduzione dei messaggi: tornare all'inizio del messaggio attuale.
- Interrompere la riproduzione.
 Per continuare premere
 nuovamente.
 Dopo una pausa di circa 60
 secondi la linea viene interrotta.
- Passare al messaggio successivo.
- Ripetere gli ultimi 5 secondi nel messaggio attuale

- Durante la riproduzione dei messaggi: cancellare il messaggio attuale.
- * Contrassegnare come "nuovi" i messaggi già ascoltati.
 Iniziare la riproduzione del messaggio successivo.
 All'ultimo messaggio viene annunciato il tempo residuo della memoria.

Finire il comando a distanza

Premere il tasto di fine chiamata oppure riagganciare.

Nota

La segreteria telefonica interrompe la connessione nei seguenti casi:

- ◆ il PIN di sistema inserito è sbagliato
- non ci sono messaggi nella segreteria telefonica
- dopo l'annuncio della memoria rimanente

Attivare la segreteria telefonica

 Chiamare a casa e lasciare squillare il telefono finchè si sente: "Digitare il PIN" (ca. 50 secondi)



Inserrie il PIN di sistema.

La segreteria telefonica è attivata. Viene comunicato il tempo di memoria residuo. Viene avviata la riproduzione dei messaggi. Non è possibile disattivare la segreteria telefonica a distanza. Se si inserisce un PIN sbagliato oppure se l'inserimento dura troppo (più di 10 sec.), la linea viene interrotta. La segreteria resta disattivata.

Utilizzare la segreteria di rete

Alcuni provider offrono la segreteria telefonica in rete, la cosiddetta segreteria telefonica di rete.

Ogni segreteria di rete risponde aogni volta alle chiamate che arrivano tramite la relativa linea (rete fissa/ISDN oppure relativo numero di telefono VoIP). Per registrare tutte le chiamate, si deve attivare per la rete fissa/ISDN e per ognuna delle vostre connessioni VoIP ogni volta una segreteria di rete.

La segreteria di rete per le vostra connessione di rete fissa/ISDN va richiesta al proprio operatore di rete. È possibile memorizzare il numero di telefono della segreteria di rete nella rete fissa/ISDN.

È possibile attivare/disattivare la segreteria di rete delle connessioni VoIP tramite il vostro telefono base, uno dei vostri portatili registrati oppure il configuratore web. Per questo è necessario il numero di telefono della segreteria di rete.

La segreteria di rete – attivare/disattivare, inserire il numero

È possibile gestire sul vostro telefono base la segreteria di rete che appartiene ad una connessione entrante del telefono base.

Segreteria telefonicaSegreteria di rete

Viene visualizzata la lista delle connessioni (VoIP e rete fissa/ISDN), assegnate al telefono base come connessioni entranti. Viene visualizzato ST di rete: xxx, dove xxx vien sostituito dal relativo nome standard della connessione (Segret. di rete: IP1 fino a Segret. di rete: IP6, ST rete: rete fissa oppure Segr. rete: ISDN).



Se al telefono base sono assegnate più connessioni entranti: selezionare la connessione e premere OK.

È stata selezionata una connessione VolP:

▶ Modificare i dati su più righe:

Abilita

Selezionare **Si** per attivare la segreteria di rete. Per disattivarla selezionare **No**.

Segreteria di rete

Viene visualizzato il numero attualmente impostato per la segreteria di rete.

Eventualmente inserire o modificare il numero di teleofno della segreteria di rete.

Con alcuni provider VoIP il numero della vostra segreteria di rete viene già caricato durante il download dei dati generali del provider VoIP sulla vostra base e visualizzato sotto **Segreteria di rete**.

▶ Premere il tasto del display OK.

È stata selezionata la connessione di rete fissa/ISDN:



Inserire il numero di telefono della segreteria di rete oppure modificarlo.



Premere il tasto del display.

Non è possibile attivare/disattivare la segreteria di rete per la connessione di rete fissa/ISDN tramite il telefono base. Per come attivare/disattivare la segreteria di rete per la connessione di rete fissa/ISDN, chiedere informazioni all'operatore di rete.

Impostare una segreteria per la selezione rapida

Con la selezione rapida è possibile interrogare direttamente una segreteria di rete o la segreteria telefonica locale del telefono base.

Assegnare il tasto 1, modificare l'assegnazione

L'impostazione per la selezione rapida è specifica dell'apparecchio. Ad ogni telefono base e ad ogni portatile registrato è possibile associare un'altra segreteria telefonica nel tasto 1...

In condizione di fabbrica non è preimpostata nessuna segreteria telefonica di rete per la selezione rapida.

1...

Premere a lungo il tasto 1......

Oppure:

Segreteria telefonica

→ Configura il tasto 1

Viene visualizzata la lista delle connessioni VoIP così come della connessione ISDN/di rete fissa da assegnare al telefono base come connessione entrante. Viene visualizzato ST di rete: xxx, dove xxx viene sostituito dal nome standard della connessione (Segret. di rete: IP1 fino a Segret. di rete: IP6, ST rete: rete fissa oppure Segr. rete: ISDN).

Per la segreteria locale del telefono base viene offerta la voce **Segreteria telefonica** nella lista.



Selezionare la voce e premere Scegli (= attiva).

È stata selezionata la Segreteria telefonica locale:

Vengono attivate subito le segreterie telefoniche locali del telefono base per la selezione rapida.



Premere il tasto rosso di fine a lungo (stand-by).

È stata selezionata una segreteria di rete:

Se per questa segretera di rete è già salvato un numero, la selezione rapida viene subito attivata.



Premere il tasto rosso di fine a lungo (stand-by).

Se per la segretera di rete non è salvato nessun numero, viene richiesto di inserire il numero della segretera di rete.

Passare alla riga **Segr. telef. di Rete**.



Inserire il numero della segreteria di rete.



Premere il tasto del display.

Premere il tasto rosso di fine a lungo (stand-by).

La selezione rapida viene attivata.

Nota

Per la selezione rapida è possibile impostare solamente **una** segreteria telefonica.

È possibile richiamare direttamente la segreteria di rete delle connessioni entranti del telefono base anche tramite il tasto messaggi (> pag. 116).

Chiamare la segreteria di rete tramite la selezione rapida

1...

Premere a lungo.

Se per la selezione rapida è stata impostata una segreteria telefonica di rete, si viene collegati direttame a questa segreteria di rete.

4

Premere eventualmente il tasto viva voce.

Si sente l'annuncio della segreteria telefonica.

Se per la selezione rapida è stata impostata la segreteria telefonica locale del telefono base, inizia la riproduzione dei messaggi, se una connessione entrante del telefono base è assegnata solamente ad una segreteria telefonica. Se al telefono base sono state assegnate più segreterie telefoniche, innanzitutto viene visualizzata la lista delle segreterie telefoniche.



Selezionare la segreteria telefonica e premere OK.

Visualizzazione di nuovi messaggi con display del telefono in standby

Se su una segreteria di rete, assegnata al telefono base tramite la sua connessione entrante, oppure sulla segreteria locale è presente un nuovo messaggio, sul display in stand-by viene visualizzato il simbolo OOO e il numero di nuovi messaggi. Il tasto messaggi

Chiamare la segreteria telefonica di rete tramite il tasto messaggi

Sotto il tasto messaggi
si trova una lista per ogni segreteria di rete che soddisfa i seguenti requisiti:


- Le relative connessioni sono assegnate al telefono base come connessioni entranti e
- il numero di telefono della segreteria di rete è salvato nel telefono base.

Tramite la lista è possibile chiamare direttamente la segreteria di rete e ascoltare i messaggi.



Premere il tasto messaggi.

Viene visualizzato ciò che segue (esempio):



- 1 **Mailbox:** è la segreteria di rete del collegamento di rete fissa oppure ISDN
- 2 Se ci sono nuovi messaggi nella segreteria di rete, la voce della lista viene mostrata in grassetto. Tra parentesi dopo la voce della lista c'è il numero dei nuovi messaggi.
- 3 Mailbox IP 1:, Mailbox IP 2: etc. sono le segreterie di rete delle connessioni VoIP. "IP1", "IP2" etc. sono i nomi standard delle relative connessioni VoIP. Vengono visualizzati sempre i nomi standard, indipendentemente da quale nome della connessione è stato stabilito durnate la configurazione.
- 4 Se non ci sono nuovi messaggi, dopo la voce della lista della segreteria di rete non viene visualizzato nessun numero. Non viene visualizzato il numero dei messaggi salavti nella segreteria di rete.

Mailbox: / Mailbox IP 1: / Mailbox IP 2: / ... /Mailbox IP 6:

Selezionare la voce della segreteria di rete e premere OK.

Si viene collegati direttamente con la segreteria telefonica di rete e si sente il suo annuncio. È possibile gestire la riproduzione dei messaggi in genere tramite la tastiera del vostro telefono (codici-cifra). Prestare attenzione all'annuncio.

Note

- La segreteria di rete viene chiamata automaticamente tramite la relativa connessione. Un prefisso automatico definito per il vostro telefono non vien anteposto.
- ♠ È possibile comandare la riproduzione dalla segreteria di rete in genere tramite la tastiera del vostro telefono (codici cifra). Per il VoIP è necessario stabilire, come i codici cifra devono essere commutati ed inviati in toni DTMF (vedi manuale di sitruzioni del Configuratore web sul CD allegato).

Informarsi pressp il provider VoIP per sapere quale tipo di trasmissione DTMF supporta.

ECO DECT: ridurre il consumo di corrente e il segnale radio

Con il vostro telefono Gigaset date il vostro contributo alla tutela dell'ambiente.

Riduzione del consumo di corrente

Utilizzando un alimentatore a basso consumo di corrente il vostro telefono base consuma meno corrente.

Riduzione del segnale radio

Il segnale radio viene ridotto automaticamente a seconda della distanza dei portatili registrati dal telefono base. Più il portatile è vicino alla base, più il segnale radio è ridotto.

È inoltre possibile ridurre ulteriormente il segnale radio dei portatili e del telefono base, utilizzando la **Modalità Eco**.

Modalità Eco iduce il segnale radio sempre dell'80% – indipendentemente dal fatto che si stia telefonando oppure no. Con la Modalità Eco la copertura si riduce circa del 50%. Perciò la Modalità Eco è sempre utile quando basta una portata limitata.

Disattivazione del segnale radio

Modalità Eco +

Se si attiva la **Modalità Eco** +, il segnale radio (trasmissione DECT) del telefono base e del portatile in stand-by è disattivato, se tutti i portatili registrati supportano la **Modalità Eco** +.

Modalità Eco / Modalità Eco + possono essere attivati o disattivati indipendentemente l'uno dall'altro e funzionare anche con più portatili.

Attivare/disattivare Modalità Eco / Modalità Eco +

→ Impostazioni → Ecologia
 → Modalità Eco / Modalità Eco +

Cambia

Premere il tasto del display (M) = attiva).

Visualizzazioni stato con display in stand-by

Simbolo del display	
bianco	Modalità Eco + attivata
verde	Modalità Eco + e Modalità Eco attivata

- Note

- ◆ Con Modalità Eco + attivata è possibile controllare la raggiungibilità del telefono base su un portatile: premere a lungo il tasto impegno linea. Se il telefono base è raggiungibile, si sente il tono di libero.
- ◆ Con Modalità Eco + attivata:
 - la ricezione dello squillo può essere ritardato di circa 2 secondi.
 - il tempo di stand-by dei portatili eventualmente si riduce circa del 50%.
- Se si registrano portatili che non supportano la Modalità Eco +, questa modalità verrà disattivata nel telefono base e su tutti i portatili ad esso associati.
- ◆ Con Modalità Eco attivata si riduce la portata del telefono base.
- Modalità Eco / Modalità Eco + v
 (→ pag. 151) si escludono a vicenda, cioè se si utilizza un repeater non è possibile utilizzare Modalità Eco e Modalità Eco +

Impostare gli appuntamenti (calendario)

Sul telefono base è possibile memorizzare fino a 30 appuntamenti. Le ricorrenze inserite in rubrica (→ pag. 79) vengono copiate automaticamente nel calendario. È possibile impostare se in stand-by deve essere visualizzato il calendario grafico

oppure no. In stand-by:

Calendario Premere il tasto del display.
Oppure:


□ → ₆ Organizer → Calendario
Ouindi:

Opzioni → Calend. su display

► FAttivare o disattivare la funzione premendo Cambia (= attiva).

Memorizzare un appuntamento

Prerequisito: data e ora sono state impostate (pag. 144).





- ◆ Il giorno odierno è selezionato (contornato in arancione).
- I giorni nei quali sono memorizzati degli appuntamenti sono evidenziati in arancione.



Dal calendario grafico selezionare il giorno selezionato.

Si passa al mese successivo/precedente scorrendo all'ultimo/primo giorno del mese attualmente visualizzato e quindi premendo il tasto di navigazione a destra/sinistra.

Il giorno selezionato è contornato in arancione. Il giorno attuale è contornato in bianco.

Dopo la selezione del giorno:

Premere il tasto di navigazione nel mezzo.

- ◆ Se sono già stati inseriti degli appuntamenti, si apre la lista con gli appuntamenti salvati del giorno.
 Con <Nuovo contatto> → OK si apre la finestra per l'inserimento di un nuovo appuntamento.
- Se non sono ancora presenti appuntamenti, si apre subito la finestra per l'inserimento del nuovo appuntamento.
- ▶ Modificare i dati su più righe:

Attiva la segreteria:

Selezionare **Si** oppure **No**.

Data:

Il campo è preassegnato alla data del giorno selezionato.

Inserire giorno/mese/anno a 8 cifre.

Ora:

Inserire ore/minuti a 4 cifre.

Testo:

Inserire il testo (max. 16 cifre). Il testo viene visualizzato nella lista come nome dell'appuntamento e visualizzato sul display. **Testo** è occupato da

Appuntamento.

Se **Testo** non contiene nessun testo, vengono visualizzate solo data e ora dell'appuntamento.

Melodia:

Selezionare la melodia con la quale l'appuntamento deve essere segnalato. Selezionando **Solo visivo** l'appuntamento viene visualizzato solo sul display.

OK Premere il tasto del display.

Nota

Se sono già stati memorizzati 30 appuntamenti, per inserire un nuovo appuntamento è necessario cancellare almeno un appuntamento esistente.

Segnalazione di scadenza di appuntamenti, anniversari

La scadenza di un appuntamento viene segnalata in stand-by per 60 sec. con la melodia scelta. Con gli anniversari viene visualizzato il nome e con gli appuntamenti il testo inserito con l'orario.



È possibile disattivare la segnalazione di scadenza dell'appuntamento oppure rispondere:

No Premere il tasto del display per

spegnere l'avviso di scadenza dell'appuntamento.

Oppure:

SMS Premere il tasto del display per

rispondere alla segnalazione di scadenza dell'appuntamento

con un SMS.

Nota

Durante una chiamata un appuntamento viene segnalato solo con un tono breve.

Viene inserito nella lista degli appuntamenti persi.

Gestire gli appuntamenti

Gestire i singoli appuntamenti

1/

Selezionare il giorno nel calendario grafico e premere il tasto di navigazione . (I giorni nei quali sono già salvati appuntamenti/anniversari sono evidenziati in arancione.)

Viene visualizzata la lista con le voci per questo giorno. Gli anniversari sono contrassegnati con ♣, gli appuntamenti attivati con ✓.

Selezionare l'appuntamento/ anniversario.

Visualizza

Premere il tasto del display per vedere la voce.

Gli anniversari possono solo essere visualizzati. È possibile modificare un anniversario tramite la rubrica telefonica (→ pag. 79).

Con un appuntamento tramite Opzioni si hanno le sequenti ulteriori possibilità:

Modifica la voce

(come Memorizzare un appuntamento → pag. 119)

Cancella la voce

Cancellare un appuntamento selezionato dalla lista.

Attiva / Disattiva

Attivare/disattivare l'appuntamento. Un appuntamento disattivato non viene segnalato.

Cancellare tutti gli appuntamenti del calendario

Nella vista mese:

Opzioni → Canc. tutti gli appunt. → OK

Confermare con Si. Vengono cancellati tutti gli appuntamenti.

Visualizzare le ricorrenze e gli appuntamenti scaduti

Le ricorrenze/appuntamenti scaduti (pag. 79) vengono memorizzati nei seguenti casi nella lista Eventi scaduti:

- L'appuntamento/ricorrenza è stato segnalato alla sua scadenza ma non vi è stata risposta.
- ◆ L'appuntamento/ricorrenza è stato segnalato durante una chiamata.

Sul display viene visualizzato il simbolo de il numero di voci **nuove**. La voce più nuova è all'inizio della lista.



Selezionare gli appuntamenti/ricorrenze.

Vengono visualizzate informazioni sull'appuntamento/anniversario. Un promemoria di appuntamento scaduto viene visualizzato con il nome dell'appuntamento (→ pag. 119), un anniversario scaduto con nome e cognome. Inoltre vengono indicate data e ora.

Cancella Cancellare l'appuntamento.

Oppure:

SMS Scrivere un SMS.

Se nella lista sono già salvate 10 voci, l'ultimo appuntamento scaduto sostituisce il più vecchio della lista.

Impostare la sveglia

Prerequisito: data e ora sono state impostate (pag. 144).

Attivare/disattivare e impostare la sveglia

▶ Modificare i dati su più righe:

Attiva:

Selezionare Si oppure No.

Ora:

Inserire l'ora a 4 cifre.

Periodicità:

Selezionare **Giornaliera** oppure **Lunedi-Venerdì**.

Livello volume:

Impostare il volume per la chiamata della sveglia (1–5) oppure la chiamata Crescendo (aumento progressivo del volume ad ogni squillo = □□□□ ▲).

Melodia:

Selezionare la melodia per la chiamata della sveglia.

OK Premere il tasto del display.

In stand-by viene visualizzato il simbolo 🗇 e l'orario della sveglia.

La chiamata della sveglia viene segnalata sul display (> pag. 4) con la suoneria selezionata. La sveglia suona per circa 60 secondi. Se non viene premuto nessun tasto, la sveglia viene ripetuta per due volte ogni cinque minuti e poi disattivata.

Durante una chiamata la sveglia viene segnalata da un tono breve.

Disattivare la sveglia/ripetere dopo una pausa (Funzione Snooze)

Prerequisito: la sveglia è stata attivata.

No

Premere il tasto del display. La sveglia viene spenta.

oppure

Snooze

Premere il tasto del display o un tasto qualsiasi. La sveglia viene spenta temporaneamente e ripetuta dopo 5 minuti. Dopo la seconda ripetizione la sveglia verrà spenta.

Collegare/utilizzare ulteriori dispositivi

È possibile estendere il vostro telefono base per farlo diventare un "centralino telefonico", collegando ulteriori dispositivi di comunicazione.

Sul vostro telefono base è possibile registrare fino a sei portatili e sei Repeater Gigaset.

Ad ogni dispositivo registrato viene assegnato un numero interno (2-7) e un nome interno (INT 2-INT 7). È possibile modificare l'assegnazione dei numeri e i nomi.

Se sul vostro telefono base tutti i numeri interni sono già assegnati, prima della registrazione cancellare un altro portatile non più necessario.

Sul telefono base è inoltre possibile far funzionare un terminale FAX analogico (→ pag. 134, → pag. 152) e sei dispositivi Bluetooth (un auricolare, in totale cinque telefoni cellulari GSM oppure dispositivi dati, → pag. 127).

Registrare i portatili

La registrazione del portatile va eseguita sul telefono base (1.) e sul portatile (2.).

1. Sul telefono base:

Per portare il telefono base in modalità registrazione:

L'interfaccia DECT del telefono base viene attivata automaticamente (finchè non disattivato), quando si porta il telefono base in modalità registrazione.

È possibile registrare il portatile, finchè sul display del telefono base viene visualizzato l'avviso **Registrazione in corso**.

2. Sul portatile:

Entro ca. 60 sec.:

 Avviare la registrazione sul portatile secondo il manuale di istruzioni del portatile.

Sul portatile viene richiesto di inserire il PIN di sistema attuale del telefono base (impostazione iniziale: 0000).



Inserire il PIN di sistema e premere OK.

Dopo l'avvenuta registrazione

Sul display del telefono base viene visualizzato **Portatile registrato**.

Nota

Se sul telefono base sono già registrati sei portatili (i numeri interni 2 - 7 sono già stati assegnati), ci sono due possibilità:

- Il portatile con il numero interno 7 si trova in stand-by:
 Il portatile che aveva prima il numero 7 viene cancellato, il nuovo portatile viene registrato e riceve il numero interno 7.
- Il portatile con il numero interno 7 viene utilizzato:

Il portatile da registrare non può essere registrato. Sul portatile viene visualizzato un avviso corrispondente.

Assegnare le connessioni entranti e uscenti al portatile

Se sul telefono base sono configurati più connessioni, viene avviata automaticamente la connessione guidata per il portatile. Con la connessione guidata è possibile assegnare al portatile le connessioni entranti e uscenti. Per l'utilizzo della connessione guidata → pag. 32.

_ Nota

Direttamente dopo la registrazione tutte le connessioni del telefono base sono assegnate ad un portatile come connessioni entranti. Se è registrato un telefono cellulare tramite Bluetooth, ai portatili è assegnata anche la connessione GSM del telefono cellulare come connessione entrante.

Con il collegamento alla **rete fissa analogica** la connessione di rete fissa è assegnata al portatile come connessione uscente.

Con il collegamento all'ISDN gli è assegnato il primo MSN configurato come connessione uscente; se non sono configurati MSN, il numero principale del collegamento ISDN.

Assegnazione dei numeri interni

Il telefono base assegna al portatile il numero interno libero più basso (numeri possibili: 2 – 7). Il numero interno viene visualizzato sul display del portatile, ad es. **INT 2**. Ciò significa che al portatile è assegnato il numero interno 2. Al telefono base è assegnato il numero interno 1.

Cancellare i portatili

Sul telefono base:

☐ → / → Gestione dei portatili
→ Cancella il portatile

Viene utilizzata la lista dei dispositivi registrati (utenti interni).

Selezionare il portatile da cancellare e premere OK.

Inserire il PIN di sistema e premere OK.

Premere il tasto del display per confermare la richiesta.

Il portatile viene subito cancellato, anche quando non si trova in stand-by.

Cercare il portatile ("Paging")

È possibile cercare i portatili registrati con l'ausilio del telefono base.

Prerequisito: sul telefono base sono registrati degli utenti interni. Tra gli utenti interni sussistono al max. due connessioni interne.

 \blacksquare

Aprire la lista degli utenti interni. La propria voce è contrassegnata nella lista con <.

Trova portatile

Selezionare e premere OK.

Tutti i portatili squillano contemporaneamente ("Paging"), anche se le suonerie sono disattivate.

Una chiamata esterna non interrompe il Paging.

Terminare la ricerca

 Premere il tasto rosso di fine oppure sollevare o agganciare il ricevitore.

È possibile interrompere il Paging anche in anticipo, premendo il tasto di impegno linea o di fine chiamata su uno dei portatili.

Il Paging termina automaticamente dopo ca. 30 sec.

Telefonare sulla linea interna

Le chiamate interne con altri portatili registrati sono gratuite.

Chiamare un determinato portatile

Avviare una chiamata interna.

Inserire il numero dell'utente interno.

Se il ricevitore è agganciato, sul telefono base viene attivata la modalità viva voce.

Oppure:

Avviare una chiamata interna.

Selezionare un utente interno.

Sollevare il ricevitore.

Se l'utente interno non è raggiungibile (per es. fuori dalla portata), non risponde oppure ci sono già tre connessioni interne, si sente il tono di occupato.

Chiamare tutti i portatili ("Chiamata collettiva")

Ѿ

Premere a lungo il tasto di navigazione a sinistra.

Vengono chiamati tutti i portatili.

Oppure:

Avviare una chiamata interna.

** Premere il tasto asterisco.

Oppure:

Avviare una chiamata interna.

A tutti selezionare e

Sollevare il ricevitore.

Vengono chiamati tutti i portatili.

Se l'utente interno non è raggiungibile (per es. fuori dalla portata) oppure ci sono già tre connessioni interne, si sente il tono di occupato.

Terminare la chiamata

Agganciare il ricevitore.

Trasferire la chiamata ad un altro portatile

Le chiamate esterne possono essere inoltrate ad altri portatili (trasferimento di chiamata).

Prerequisito: è in corso una chiamata esterna.



Aprire la lista dei portatili. L'utente esterno sente un motivo musicale di attesa se attivato (→ pag. 142).

Se è registrato più di un portatile:



Selezionare il portatile oppure A tutti e premere OK.

Quando l'utente interno risponde:

▶ Segnalare eventualmente la chiamata esterna.



Agganciare il ricevitore oppure premere il tasto rosso di fine.

La chiamata esterna viene inoltrata all'altro portatile.

Se l'utente interno non risponde o è occupato, premere il tasto del display Fine per riprendere la chiamata esterna.

Nel corso del trasferimento della chiamata è anche possibile agganciare il ricevitore, prima che l'utente interno risponda.

Se l'utente interno non risponde o è occupato, la chiamata ritorna automaticamente al vostro telefono.

Consultazione sulla linea interna/ Conferenza

Se si sta telefonando con un utente esterno contemporaneamente è possibile chiamare un utente interno, per trattenere la chiamata oppure per effettuare una chiamata in conferenza tra i 3 utenti.

È in corso una chiamata esterna:

ᅒ

Aprire la lista dei portatili. L'utente esterno sente un motivo musicale di attesa, se attivato (→ pag. 142).

Se è registrato più di un portatile: selezionare il portatile e premere OK.

Si è collegati con l'utente interno.

Oppure:

Opzioni → Termina la chiamata Si è ricollegati con l'utente esterno.

o:

Conferenza

Premere il tasto del display. Tutti e 3 gli utenti sono collegati tra loro.

Se l'utente interno non risponde:

Premere il tasto del display Fine per tornare all'utente esterno.

Terminare la conferenza

Se un **utente interno** preme il tasto di fine chiamata (sul portatile) oppure il tasto rosso di fine il collegamento tra l'altro utente interno e l'utente esterno viene mantenuto.

Avviso di chiamata esterno durante una conversazione interna

Se durante la conversazione interna giunge una chiamata esterna, si sente un tono di avviso (breve suono). Con la trasmissione del numero, sul display comparirà il numero del chiamante.

Si hanno le sequenti possibilità:

Rifiutare una chiamata esterna

Rifiuta Premere il tasto del display.

Il tono di avviso viene disattivato. Si resta collegati con l'utente interno.

Con le chiamate ad una connessione VolP oppure ISDN del telefono base: Il chiamante esterno sente il tono di occupato.

Con le chiamate alla connessione di rete fissa analogica: La chiamata viene segnalata sui portatili registrati.

Rispondere ad una chiamata esterna / Interrompere una chiamata sulla linea interna

Rispondi Premere il tasto del display.

Si è collegati con il chiamante esterno. La chiamata interna viene trattenuta.

Si hanno le sequenti possibilità:

- conversare con entrambi gli utenti:
 - ▶ con 🖨 passare da un utente all'altro (conversazione alternata).
- parlare contemporanemente con entrambi gli utenti:
 - ▶ Premere il tasto del display Conferenza per instaurare la conferenza. Premere il tasto del display Fine Conf. per tornare alla conversazione alternata.

Interrompere una chiamata sulla linea interna



Agganciare il ricevitore oppure premere il tasto rosso di fine.

La chiamata esterna viene segnalata sul telefono base come chiamata in arrivo. È possibile rispondere (> pag. 55).

Avviso di chiamata interno durante una conversazione interna/esterna

Se un utente interno tenta di telefonare durante una chiamata esterna o interna. questa chiamata viene visualizzata sul display (avviso di chiamata interno). Non è però possibile nè accettarla nè rifiutarla.

Premendo un tasto qualsiasi, la visualizzazione scompare dal display.

Pe rispondere alla chiamata interna, è necessario terminare la conversazione precedente. La chiamata interna viene quindi segnalata come di solito. È possibile rispondere.

Modificare il nome di un utente interno

Durante la registrazione, i nomi "INT 2", "INT 3" etc. vengono assegnati automaticamente. Tuttavia possono essere modificati. Il nome può essere lungo al massimo 10 caratteri. Il nome modificato viene visualizzato nella lista degli utenti interni.

€□

Aprire la lista degli utenti interni.



Selezionare il portatile.

Opzioni

Aprire il menu.

Cambia il nome



Inserire/modificare il nome. Premere il tasto del display.

Modificare il numero interno di un utente interno

Al telefono base è assegnato per impostazione di fabbrica il numero interno INT 1.

Durante la registrazione il portatile riceve automaticamente il numero interno libero più basso 2 -7. Se tutti i posti sono già occupati, il numero 7 sarà sovrascritto, se il portatile corrispondente è in stand-by. È possibile modificare i numeri interni del telefono base e di tutti i portatili registrati (1–7).

 \blacksquare

Aprire la lista degli utenti interni. Il proprio portatile è contrassegnato con <.

Opzioni

Aprire il menu.

Cambia No. al portatile

Selezionare e premere OK.

Se

Selezionare l'utente interno.

 \bigcirc

Selezionare il numero nuovo.

Eventualemnte ripetere la procedura per ulteriori utenti

interni.

Fare attenzione che nessun numero interno sia stato assegnato due volte (da 1 a 7).

Per terminare:



Premere il tasto del display, per salvare l'inserimento

Se un numero interno è stato asseganto due volte, si sente il tono di errore.

 Ripetere la procedura con un numero libero.

_ Nota

Sono disponibili i numeri da 1 a 7. Il numero interno 8 è eventualmente riservato ad un dispositivo FAX collegato su una porta FAX.

Utilizzare i dispositivi Bluetooth

Il vostro telefono base può comunicare tramite Bluetooth™ senza fili con altri apparecchi che utilizzano anch'essi questa tecnica.

Sul vostro telefono base tramite Bluetooth è possibile registrare i seguenti dispositivi:

- ◆ un auricolare Bluetooth.
- fino a 5 telefoni cellulari GSM Bluetooth oppure dispositivi dati (PC, PDA).

Prima di poter utilizzare i dispositivi Bluetooth, è necessario attivare la funzione Bluetooth e quindi registrare i dispositivi sul telefono base

Per un ulteriore utilizzo dei numeri di telefono è necessario che i prefissi (internazionale e locale) siano salvati nel telefono (pag. 145).

La descrizione per l'utilizzo del vostro apparato Bluetooth è riportata nelle istruzioni per l'uso dell'apparato stesso.

Attivazione/disattivazione della modalità Bluetooth

Attiva

Selezionare e premere Cambia per attivare o disattivare la modalità Bluetooth (

= attivata).

Il telefono base mostra in stand-by quando la modalità Bluetooth è attivata con il simbolo

nella riga in alto (→ pag. 4).

Non appena il Bluetooth è attivato, il vostro telefono base è visibile a tutti i dispositivi Bluetooth nell'area di ricezione e il telefono base può comunicare con tutti i dispositivi che si trovano nella lista dei "dispositivi registrati (fidati)".

Collegare/utilizzare ulteriori dispositivi

In alternativa è possibile assegnare l'attivazione dell'interfaccia Bluetooth anche ad un tasto del display o tasto funzione del telefono base (→ pag. 136). È possibile quindi attivare/disattivare il Bluetooth premendo un tasto.

Registrazione dei dispositivi Bluetooth

Registrare un dispositivo Bluetooth: cercare il dispositivo Bluetooth ed inserirlo nella lista dei dispositivi conosciuti.

La lista dei dispositivi conosciutipuò contenere al max. 1 auricolare e un totale di 5 dispositivi dati/telefoni cellulari.

Note

- Quando si registra un auricolare, si sovrascrive un eventuale altro auricolare già registrato.
- Se si desidera utilizzare un auricolare sul vostro telefono base, già registrato su un altro apparecchio (per es. su un altro cellulare), disattivare questa connessione prima di avviare la procedura di registrazione.
- A seconda del profilo Bluetooth che supporta il telefono cellulare, è possibile registrarlo sia come dispositivo dati che come telefono cellulare.

Cercare un dispositivo Bluetooth

La distanza tra il telefono base in modalità Bluetooth e il dispositivo Bluetooth attivato (auricolare, telefono cellulare oppure dispositivo dati) deve essere al massimo di 10 m.

Durante la ricerca le chiamate in arrivo vengono ignorate.

Se non è già attiva, sul telefono base viene attivata automaticamente la modalità Bluetooth. La ricerca viene avviata. Può durare fino a 30 secondi.

I nomi Bluetooth dei dispositivi traovati vengono visualizzati in una lista (eventualmente abbreviati). Se per un dispositivo non è stato fornito nessun nome, viene visualizzato l'indirizzo del dispositivo.

Nota

Con Cerca dispositivo dati tutti i dispositivi Bluetooth trovati con l'eccezione degli auricolari vengono visualizzati in una lista (anche Multi Service Devices).

Interrompere/ripetere la ricerca in corso

Interrompere la ricerca:

Cancella Premere il tasto del display.

Eventualmente ripetere la ricerca: Quindi nella lista dei dispositivi registrati

Opzioni Premere il tasto del display.

Ripeti la ricerca

Selezionare e premere OK.

Visualizzare il nome e l'indirizzo di un dispositivo trovato

Nella lista dei dispositivi trovati:

Selezionare la voce.

Visualizza Premere il tasto del display.

Vengono visualizzati il nome e l'indirizzo del dispositivo. Tornare alla lista con OK.

Accettare un dispositivo Bluetooth nella lista dei dispositivi registrati

Nella lista dei dispositivi trovati:

Selezionare il dispositivo da registrare.

Opzioni Premere il tasto del display.

Associa il dispositivo

Selezionare e premere OK.

Se la lista dei dispositivi conosciuti contiene meno di 5 dispositivi dati e telefoni cellulari:



Inserire un PIN a piacere oppure il PIN el dispositivo Bluetooth da registrare e premere OK.

Per un dispositivo dati/telefono cellulare GSM è possibile in genere inserire un PIN a piacere. Questo PIN va infine inserito anche nel dispositivo dati/telefono cellulare (Handshake).

Il dispositivo viene accettato nella lista dei dispositivi conosciuti.

Se la lista dei dispositivi conosciuti contiene già 5 dispositivi dati oppure telefoni cellulari, prima della richiesta del PIN si ha l'avviso Seleziona dispositivo da sostituire e associa di nuovo. È necessario prima selezionare un dispositivo dalla lista da sovrascrivere con la registrazione del nuovo dispositivo.

- Premendo il tasto del display No, il dispositivo non viene registrato. Il telefono base torna alla lista dei dispositivi trovati.
- Premere il tasto del display si, se si desidera sostituire un dispositivo della lista. Viene visualizzata la lista con i dispositivi dati e i telefoni cellulari registrati (conosciuti).
- ► Selezionare il dispositivo da sovrascrivere e premere il tasto del display OK.

Per la registrazione del nuovo dispositivo viene richiesto l'inserimento del PIN (v. sopra).

Se la registrazione nuovo dispositivo fallisce, il dispositivo viene allontanato dalla lista dei dispositivi conosciuti.

Accettare un auricolare nella lista dei dispositivi registrati

Nella lista dei dispositivi trovati:

\$ Selezionare l'auricolare.

Opzioni Premere il tasto del display.

Associa il dispositivo

Selezionare e premere OK.

Se l'auricolare trasmette il PIN 0000 (in genere il PIN impostato sull'auricolare), l'auricolare viene registrato direttamente nella lista dei dispositivi conosciuti. Un auricolare precedentemente registrato viene cancellato automaticamente.

Se l'auricolare trasmette un PIN diverso da 0000, sul telefono base viene chiesto di inserire il PIN.

Inserire il PIN e premere OK.

Il dispositivo viene accettato nella lista dei dispostivi conosciuti.

Note

- La lista dei dispositivi registrati può contenere un solo auricolare Bluetooth. Registrando un ulteriore auricolare, il primo viene cancellato dalla lista.
- Un Multi Service Device può essere registrato sia come auricolare che come dispositivo dati.

Gestire la lista dei dispositivi registrati (fidati)

Aprire la lista

Dispositivi associati

Selezionare e premere OK.

Viene visualizzata la lista dei dispositivi conosciuti.

Nella lista visualizzata accanto al nome del dispositivo appare il simbolo corrispondent:

Simbolo	Significato
\mathbf{e}	Auricolare Bluetooth
<u>_</u>	Dispositivo dati Bluetooth
向	Telefono cellulare Bluetooth

Con la registrazione di un dispositivo Bluetooth vengono salvati tutti i profili Bluetooth supportato da questo dispositivo (non solo il profilo con cui è stato cercato).

Collegare/utilizzare ulteriori dispositivi

Un telefono cellulare registrato può quindi essere salvato nella lista di dispositivo conosciuti per es. come dispositivo dati e telefono cellulare. Prima del suo nome ci sono quindi due simboli: (a) e (3). È possibile utilizzare la linea GSM del telefono cellulare tramite questa connessione Bluetooth, ma anche scambiare vCards con il telefono cellulare. Il PIN è valido per ogni tipo di comunicazionw Bluetooth.

Visualizzare una voce

Aprire la lista 🖵 (Selezionare la voce)

Visualizza Premere il tasto del display.

Vengono visualizzati il nome e l'indirizzo del dispositivo. Indietro con OK.

Cancellare un dispositivo Bluetooth

Aprire la lista \rightarrow \square (Selezionare la voce)

Opzioni Premere il tasto del display.

Cancella la voce

Selezionare e premere OK. Eventualmente viene avviato il Bluetooth.

Note

- Se si dovesse cancellare un dispositivo Bluetooth collegato, esso potrebbe tentare comunque di collegarsi di nuovo come "dispositivo non registrato".
- Se si dovesse cancellare il telefono cellulare attivato (→ pag. 130), nella lista non viene attivato nessun altro telefono cellulare.

Modificare il nome di un dispositivo Bluetooth

Aprire la lista → □ (Selezionare la voce) Oppure:

Opzioni Premere il tasto del display.

Rinomina

Selezionare e premere OK. Eventualmente viene avviato il Bluetooth. o:

Visualizza Modifica Premere il tasto del display. Premere il tasto del display.

Ouindi:

OK

Modificare/inserire il nome. Premere il tasto del display.

Il nome viene modificato localmente sul telefono base. Non sul dispositivo Bluetooth.

Attivare un telefono cellulare registrato

È possibile registrare fino a 5 telefoni cellulari tramite Bluetooth. Ma solo un cellulare può essere collegato al telefono: il telefono cellulare attivato.

Attivato significa:

- Il telefono base è in modalità Bluetooth, il telefono cellulare instaura una connessione Bluetooth al telefono base (per es. per via di una chiamata in arrivo).
- Il telefono base instaura una connessione a questo telefono cellulare per tentare di telefonare tramite una connessione GSM.

Dopo la registrazione l'ultimo telefono cellulare registrato viene attivato automaticamente. Il telefono cellulare precedentemente attivato è disattivato.

Nella lista dei dispositivi conosciuti è possibile attivare ogni altro telefono cellulare.

Aprire la lista → □ (Selezionare il telefono cellulare)

Opzioni

Premere il tasto del display.

Connessione portatile

Selezionare e premere OK.

Se non attivo, sul telefono base viene attivato il Bluetooth. Il telefono base instaura una connessione al telefono cellulare.

Il telefono cellulare selezionato viene attivato. La sua voce è contrassegnata con ✓ nella lista dei dispositivi conosciuti.

Il telefono cellulare precedentemente attivato è disattivato.

Visualizzazione con display in stnadby del telefono base

Se un auricolare o un telefono cellulare Bluetooth è collegato al telefono base, nella riga superiore del dispaly viene visualizzato il corrispondente simbolo $(\{\cdot\}, \{\bullet\})$ insieme a \$ (= Bluetooth attivato).

Accettazione/rifiuto di un dispositivo Bluetooth non registrato

Se un dispositivo Bluetooth non registrato nella lista dei dispositivi conosciuti tenta di collegarsi con il telefono base, sul display compare la richiesta di inserimento del PIN del dispositivo Bluetooth (Bonding).

◆ Per rifiutare



Premere **brevemente** il tasto rosso di fine.

◆ Per accettare



Inserire il PIN del dispositivo Bluetooth **da accettare** e premere **OK**.

Se il dispositivo è stato accettato, è possibile utilizzarlo temporaneamente (a condizione che si trovi nell'area di ricezione) oppure può essere inserito nella lista dei dispositivi registrati.

Dopo la conferma del PIN:

 Premere il tasto del display si, per accettare il dispositivo nella lista dei dispositivi registrati.

oppure:

 Premere il tasto del display No, per utilizzare il dispositivo temporaneamente.

Note

- ◆ Se si accetta la registrazione di un auricolare solo temporaneamente, l'auricolare non viene cancellato nella lista dei dispositivi registrati.
- ◆ Se nella lista dei dispositivi conosciuti ci sono già 5 dispositivi dati/telefoni cellulari, viene richiesto di cancellare prima un dispositivo dalla lista dei dispositivi conosciuti (→ pag. 128).

Modificare il nome Bluetooth di un portatile

È possibile modificare il nome con il quale il telefono base si presenterà all'altro dispositivo Bluetooth.



Viene visualizzato il nome e l'indirizzo del telefono base.



Premere il tasto del display. Eventualmente viene avviato il Bluetooth.



Modificare il nome.

Premere il tasto del display.

Utilizzare un auricolare Bluetooth

Note

- È possibile utilizzare un auricolare sul vostro portatile che dispone dei profili Headset oppure Handsfree Profile. Se sono disponibili entrambi i profili, si comunica tramite l'Handsfree Profile.
- Una chiamata può essere iniziata solo dal telefono base.

Imposatre il tasto funzione Auricolare

Se sul vostro telefono base si desidera telefonare tramite un auricolare, è necessario prima assegnare un tasto funzione del telefono base con la funzione Auricolare (> pag. 136).

Consiglio

Consigliamo di utilizzare **Auricolare** anche per il trasferimento della chiamata, se il vostro auricoalre disponde del tasto Push-to-talk.

Rispondere ad una chiamata sull'auricolare

Prerequisito: Bluetooth è attivato, tra l'auricolare Bluetooth e il telefono base è instaurata una connessione (→ pag. 127).

- ♦ è in corso una chiamata sul telefono base oppure
- si sta tentando di instaurare una connessione ad un utente oppure
- sul telefono base viene segnalata una chiamata
- Preemre il tasto funzione Auricolare sul telefono per rispondere alla chiamata sull'auricolare.

- Nota

Pe rimpostare il volume di conversazione del vostro auricolare, → pag. 139.

Telefonare

 Inserire il numero di telefono sul telefono base e premere il tasto funzione Auricolare sul telefono base.

Utilizzare i dispositivi dati

Prerequisito: Bluetooth è attivato. Il dispositivo dati è nella lista dei dispositivi conosciuti (contrassegnato con ♣7.

 → pag. 128) oppure collegato temporanemente al telefono base
 (→ pag. 131).

È possibile collegare tramite Bluetooth un PC, un PDA oppure anche un telefono cellulare (come dispositivo dati) al telefono base

È possibile quindi per es. scambiare voci della rubrica come vCard con il dispositivo dati, confrontare la rubrica del PC con la rubrica del telefono base, caricare suonerie oppure Screensaver dal dispositivo dati nel Media-Pool del telefono base

Nella consegna del telefono si trova il software per PC QuickSync (→ pag. 170). Lo si trova nel CD allegato.

QuickSync vi offre le funzioni sul PC tramite un'interfaccia grafica.

Note

Per come inviare vCard ad un dispositivo Bluetooth oppure riceverle da un un dispositivo Bluetooth, leggere a pag. 77.

Utilizzare i telefoni cellulari GSM (Link2mobile)

Sul vostro telefono base e/o un portatile registrato è possibile effettuare chiamate tramite la connessione GSM del vostro telefono cellulare GSM Bluetooth (chiamare un utente esterno tramite connessione GSM del telefono cellulare oppure rispondere alle chiamate sulla connessione GSM), se sono soddisfatti i sequenti prerequisiti:

- Sul telefono base e sul telefono cellulare è attiva la modalità Bluetooth
 (→ pag. 127).
- Il vostro telefono cellulare GSM è registrato sul telefono base
 - (→ pag. 128) ed è attivato
 - (**>** pag. 130).
- ◆ C'è una connessione Bluetooth tra il telefono base e il telefono cellulare.
- ◆ Il telefono cellulare è nella portata del telefono base (meno di 10 m).
- ◆ Per le chiamate in uscita: al telefono base è assegnata la connessione di rete mobile come connessione uscente oppure il telefono base può selezionare la connessione GSM come connessione uscente (→ pag. 149).
- ◆ Per rispondere alle chiamate in arrivo: al telefono base è assegnata la connessione GSM come connessione entrante
 (→ pag. 150).

Una connessione tra telefono base in modlaità Bluetooth e un telefono cellulare attivato nel raggio di portata viene instaurata automaticamente:

- ◆ se arriva una chiamata sulla connessione GSM del telefono cellulare (→ pag. 56),
- ◆ se sul telefono base si tenta di chiamare tramite connessione GSM (→ pag. 54).

La modalità Bluetooth è spenta sul telefono base:

- ▶ aprire la lista dei dispositivi conosciuti.
- ▶ selezionare il telefono cellulare attivato (contrasseganto con ✓).
- premere il tasto del display Opzioni.

Selezionare Connessione portatile e premere OK.

Il Bluetooth viene attivato sul am telefono base. Il telefono base instaura una connessione al telefono cellulare.

Note

- È possibile assegnare questa funzione anche ad un tasto funzione del telefono base, → Connessione portatile a pag. 136.
- ◆ Se il telefono cellulare è fuori dalla portata Bluetooth del telefono base, non appena esso si trova di nuovo nella portata del telefono base, dovete instaurare la connessione tra il telefono base e il telefono cellulare manualmente. In questo modo siete sicuri che una chiamata GSM viene trasferita al telefono base oppure dal telefono base alla connessione GSM. Instaurare la connessione manualmente:
 - Selezionare il telefono cellulare dalla lista dei dispositivi
 - Selezionare Opzioni
 → Connessione portatile e premere OK.

Oppure:

conosciuti.

Premere il tasto funzione
 Connessione portatile.

Connessioni Bluetooth simultanee


Con il vostro telefono base è possibile contemporaneamente collegare un auricolare e un dispositivo dati/telefono cellulare tramite Bluetooth.

Fare attenzione ai sequenti:

- ◆ Sul telefono base il menu Bluetooth non può essere aperto.
- È possibile utilizzare l'auricolare e contemporaneamente iniziare una chiamata, rispondere o gestirla tramite un telefono cellulare/dispositivo dati.
- Durante un trasferimetno dei dati tramite Bluetooth non è possibile utilizzare l'auricolare.

Collegare un terminale FAX (ISDN)

Tramite la porta FAX del vostro telefono base è possibile collegare un terminale fax ITU-T Gruppo3.



- Far passare un'estremità del cavo di collegamento del fax da dietro attraverso la cavità nell'alloggiamento.
- Far passare un'estremità del cavo di collegamento del fax da dietro attraverso la cavità nell'alloggiamento.: FAX).
- Collegare quindi il cavo di collegamento del fax con la presa di collegamento sul terminale fax.

Note

Se si collega un dispositivo multifunzione (Fax/telefono) alla porta FAX, è necessario fare attenzione ai sequenti:

- ◆ Se si solleva il ricevitore si sente il tono di libero.
- ◆ Con le chiamate in arrivo il CLIP
 (→ pag. 57) non viene supportato.
- Se la segreteria telefonica risponde ad una chiamata alla connessione entrante del dispositivo, squilla ancora.
- ◆ Se la connessione entrante del dispositivo non è assegnata nè al telefono base nè ad un portatile, le chiamate non vengono copiate nella lista delle chiamate.
- Le funzioni interne come ad es. la "prenotazione interna durante una chiamata esterna" oppure l"inoltro interneo " non vengono supportate.

È necessario non registrare esplicitamente il terminale fax sul telefono base. È automaticamente "registrato", se si attiva la porta FAX sul telefono base (→ pag. 152, l'impostazione di fabbrica è "off").

Dopo l'attivazione della porta FAX il terminale fax viene accettato nella lista degli utenti interni con il nome interno INT 8.

Al terminale fax tutti i numeri di telefono ISDN del telefono base sono assegnati come connessioni entranti. Il primo numero di telefono della configurazione gli è assegnato come connessione uscente. È possibile modificare l'assegnazione (→ pag. 149).

Nota

Se un numero di telefono è assegnato solo al terminale Fax come connessione entrante, le chiamate a questo numero di telefono non vengono inserite nella lista delel chiamate (non è stato possibile leggere le voci nè sul telefono base nè su un portatile).

Collegare ed utilizzare un auricolare a filo

È possibile collegare sul telefono base un auricolare con presa da 2,5 mm.

Per i dettagli sul vostro auricolare, vedere il relativo manuale d'uso.

Collegare l'auricolare

- Prima del collegamento dell'auricolare assegnare un tasto funzione con la funzione Auricolare (→ pag. 136).
- Inserire infine la presa del vostro auricolare nella presa di collegamento sul lato del telefono base (→ pag. 12).

Rispondere ad una chiamata sull'auricolare

Prerequisito:

- È in corso una chiamata sul telefono base oppure
- si sta tentando di instaurare una connessione ad un utente oppure
- sul telefono base viene segnalata una chiamata
- premere il tasto Auricolare sul telefono base per rispondere alla chiamata sull'auricolare.

Note

- Il tasto funzione Auricolare va utilizzato anche se il vostro auricolare dispone di un tasto P2T (Push-to-talk).
- Per come impostare il volume di conversazione del vostro auricolare,
 - → pag. 139.
- ◆ Se sul telefono base è registrato anche un auricolare Bluetooth ed è nel raggio di portata, la chiamata/ connessione viene trasferita all'auricolare Bluetooth. L'auricolare Bluetooth ha la priorità.

Telefonare

 Inserire il numero di telefono sul telefono base e premere il tasto funzione Auricolare.

Impostare il telefono base

Il vostro telefono base è preimpostato. È possibile personalizzare le impostazioni.

Le impostazioni descritte in questo paragrafo valgono localmente sul telefono base. La corrispondente impostazione su un portatile registrato non cambia.

Accesso rapido alle funzioni e ai numeri

È possibile programmare i sei tasti funzione a destra sul telefono base e i tasti del display (in stand-by). È possibile assegnarli ognuno ad un numero di telefono (selezione rapida) oppure ad una funzione del telefono base così come modificare l'assegnazione.

La selezione del numero oppure l'avvio della funzione si effettua premendo il tasto.

Modificare l'assegnazione di un tasto

In stand-by:

 Premere a lungo il tasto del display oppure il tasto funzione finchè viene visualizzata una lista con le possibili assegnazioni ai tasti.

Sono disponibili le seguenti funzioni:

Chiamata rapida

Assegnare ad un tasto un numero della rubrica telefonica locale.

Viene aperta la rubrica telefonica.

▶ Selezionare una voce e premere ok. Cancellare oppure modificare la voce nella rubrica telefonica non ha effetto sull'assegnazione del tasto funzione oppure del display.

Cioè se il numero di telefono cambia, è necessario assegnare nuovamente al tasto la voce aggiornata dalla rubrica, come descritto sopra.

Sveglia

Assegnare ad un tasto il menu per impostare ed attivare la sveglia

- (→ pag. 121):

Calendario

Richiamare il calendario/inserire un nuovo appuntamento (→ pag. 119):

Bluetooth

Attivare/disattivare la modalità Bluetooth (→ pag. 127).

Connessione portatile

Attivare il Bluetooth sul telefono base ed instaurare la connessione al telefono cellulare Bluetooth attivo (→ pag. 130).

Auricolare

Rispondere o prendere in consegna le chiamate con l'auricolare collegato. Il tasto simula la funzionalità P2T (Push-totalk). È necessario assegnare **Auricolare** ad un tasto, se si deve utilizzare un auricolare senza P2T (collegato a filo oppure via Bluetooth).

Premere il tasto,

- se la chiamata viene segnalata sul telefono base e si desidera rispondere alla chiamata direttamente sull'auricolare.
- per proseguire sull'auricolare una conversazione iniziata sul telefono base a cui si è risposto.

Se al telefono base sono collegati due auricolari, uno collegato a filo e un auricolare Bluetooth, l'auricolare Bluetooth ha la massima priorità. Quello collegato a filo non può essere utilizzato.

Pauca

Il tasto inserisce una pausa di selezione (una P) durante l'inserimento del numero (→ pag. 156).

Funzione R

Connessioni ISDN: non rilevante

Rete fissa analogica: il tasto aggiunge un Flash (una R) durante l'inserimento del numero (→ pag. 156).

Connessioni VolP: è possibile assegnare la funzione R tramite il configuratore web (pagina web Impostazioni avanzate):

 collegare tra loro due interlocutori esterni (dopo consultazione,con conversazione alternata)

oppure

 con un servizio specifico del provider per la connessione VoIP

Vedere il manaule di istruzioni del configuratore web sul CD allegato.

Altre funzioni

Sono disponibili ulteriori funzioni:

♦ Connessione uscente

Assegnare ad un tasto una connessione uscente alternativa.

 Selezionare dalla lista degli MSN un MSN come (ulteriore) connessione uscente per il telefono base e premere OK.

Premere questo tasto del display oppure tasto funzione, se (temporaneamente) per la chiamata successiva deve essere utilizzata la connessione uscente alternativa (al posto dell'MSN uscente del telefono base).

Scegli la connessione

Assegnare ad un tasto la lista degli MSN inseriti.

Selezionare dalla lista la connessione uscente per la chiamata successiva (→ pag. 53).

◆ Chiamate recenti

Assegnare ad un tasto il menu delle liste delle chiamate (→ pag. 71).

Nascondi numero

Sopprimere la trasmissione del numero di telefono alla chiamata successiva (→ paq. 65).

◆ Trasferim, di chiamata

Assegnare ad un tasto il menu per impostare e attivare/disattivare un trasferimento di chiamata (> pag. 62):

Prerequisito: il provider VoIP supporta il trasferimento di chiamata.

→ ⑤ Servizi Telecom→ Trasferim, di chiamata

♦ E-mail

Apre il sottomenu delle E-Mail per ricevere e leggere i messaggi E-Mail

(→ pag. 98):

→ Messaggi e Chiamate

Centro Info

Avviare il Centro Info, aprire la lista dei Servi Info disponibili (→ pag. 101).

→ Funzioni Extra → Centro Info

Assegnazione di un tasto del display: nella riga inferiore del display tramite il tasto del display viene visualizzata la funzione selezionata oppure il nome del numero di telefono in rubrica (eventualmente abbreviato).

Assegnazione di un tasto funzione: è possibile annotare l'assegnazione del tasto sull'etichetta vicino al tasto corrispondente.

Avviare una funzione, selezionare un numero

In stand-by del telefono base:

Premere brevemente il tasto funzione oppure il tasto del display.

A seconda dell'assegnazione dei tasti:

- Un numero (Chiamata rapida) viene selezionato direttamente.
- viene aperto il menu oppure la lista della funzione.

Modificare la lingua del display

È possibile visualizzare i testi del display in diverse lingue.

La lingua attuale è contrassegnata con

.

Selezionare la lingua e premere Scegli.

La lingua selezionata viene impostata direttamente.

Se per sbaglio è stata impostata una lingua incomprensibile:

* * # aA 0_ 3 DEF # aA

Premere in sequenza i tasti.

Selezionare la lingua corretta.

Scegli Premere il tasto destro del display.

Impostare il display

Impostare lo Screensaver/Diashow

In stand-by è possibile visualizzare uno screensaver sul display del telefono base.

Si hanno le seguenti possibilità:

- un'immagine dalla cartella Screensavers dell'Archivio Media-Pool (→ pag. 142)
- una dopo l'altra tutte le immagini dalla cartella Screensavers dell'Archivio
 Media-Pool in forma di una Dia Show
- data e ora come visualizzazione digitale (Orologio digitale)
- orario analogico(Orologio analogico lancetta)
- Informazioni di un Servizio Info (Servizio Info – informazioni meteo, oroscopo etc.). È necessario aver attivato la visualizzazione dei Servizi Info tramite il configuratore web. Il tipo di Servizi Info non è modificabile.

Prerequisito per la visualizzazione è che il telefono base sia collegato ad Internet.

Il tipo di Servizio Info per il vostro telefono base è impostato sul server Gigaset.net in Internet. È possibile modificare le impostazioni tramite il webbrowser del vostro PC (vedi manuale di istruzioni del configuratore web; Servizi Info).

Se al momento non sono disponibili informazioni, al loro posto viene visualizzato l'orologio digitale(**Orologio** digitale).

Insieme con le informazioni è possibile visualizzare i tasti del display, aprire il menu di selezione del Centro Info.

Lo screensaver sostituisce la visualizzazione in stand-by. In questo modo è possibile che il calendario, la data, l'ora e il nome vengano coperti

Lo screensaver in determinate situazioni non viene visualizzato, per es. durante una chiamata, durante la visualizzazione di un avviso dello status.

Se è attivo uno screensaver la voce del menu **Screensaver** è contrassegnata con **✓** .

→ Screensaver

Viene visualizzata l'impostazione attuale.

▶ Modificare i dati su più righe:

Attiva:

Selezionare **Si** (viene visualizzato lo screensaver) oppure **No** (nessuno screensaver).

Scegli il preferito:

Selezionare lo screensaver con • oppure

Visualizza

Premere il tasto del display.

Viene visualizzato lo

screensaver attivo.

Selezionare lo screensaver e premere OK.

OK Premere il tasto del display.

Lo screensaver viene attivato circa 10 sec. dopo che il display è passato in stand-by.

Se lo screensaver copre la visualizzazione, premere **brevemente** il tasto di fine chiamata rosso —, per visualizzare il display in stand-by.

Attivare/disattivare l'Infoticker

è possibile visualizzare per lo Screensaver **Servizio Info** le informazioni di testo impostate da Internet (informazioni meteo etc.) come tendina sul display in stand-by. La tendina viene visualizzata nella riga inferiore del display in stand-by (direttamente sopra i tasti del display). La fine dedl passaggio delle informazioni e l'inizio del successivo passaggio viene separato da "+++".

Se per es. avete impostato la visualizzazione del calendario sul display in stand-by, l'Infoticker sovrascrive le ultime due righe (settimane) del calendario.

Il Ticker si avvia non appena il telefono passa in stand-by. Se sul display in stand-by viene visualizzato un avviso, l'Infoticker non viene visualizzato.

Impostare la luminosità e il controllo orario dell'illuminazione del display

È possibile impostare la luminosità della visualizzazione del display sul vostro telefono base e inserire un periodo di tempo in cui il display sul telefono base deve essere completamente disattivato, ad es. di notte.

Con illuminazione del display disattivata la prima pressione su un tasto qualsiasi o una chiamata in arrivo attiva l'illuminazione del display. L'illuminazione del display si disattiva di nuovo circa 30 sec. dopo l'ultima pressione dei tasti.

Viene visualizzata l'impostazione attuale.

▶ Modificare i dati su più righe:

Controllo orario

Prerequisito: data e ora sono impostate.

Selezionare Si oppure No.

Con **Controllo orario** = **Si** vengono mostrati i seguenti campi.

Display spento dalle:

Inserire l'ora a 4 cifre in cui l'illuminazione del display in stand-by deve essere disattivata.

alle:

Inserire l'ora a 4 cifre in cui l'illuminazione del display deve essere riattivata.

Luminosità:

Impostare la luminosità dell'illuminazione del display con €. È possibile scegliere tra cinque livelli di luminosità (1 = bassa – 5 = luminosità alta; ad es. livello 3 di luminosità= ■■□□.

▶ Premere il tasto del display OK.

Modificare il volume del viva voce/ricevitore

È possibile impostare il volume del viva voce e il volume del ricevitore su cinque livelli.

In stand-by

Si sente un tono di test.

Impostare il volume del ricevitore.

Passare alla riga Viva voce:.

Impostare il volume del viva voce.

OK Premere il tasto del display per salvare l'impostazione.

Durante una chiamata

Durante una chiamata è possibile impostare il volume tramite i tasti + e - . Ad ogni pressione il volume viene alzato o abbassato di un livello.

OK Eventualmente premere il tasto del display per salvare l'impostazione in modo permanente.

Impostare le suonerie

Impostare il volume

È possibile scegliere tra cinque livelli (1 – 5; per es. volume $3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$) e la suoneria "Crescendo" (6; aumento progressivo del volume ad ogni squillo $= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

È possibile impostare il volume per le seguenti funzioni in modo diverso:

- ◆ Chiamate interne ed appuntamenti (appuntamenti → pag. 119)
- **♦** Chiamate esterne
- □ → \$\mathcal{P} \text{Impostazioni} \rightarrow \text{Impostazioni}

 Audio \rightarrow \text{Suonerie} \rightarrow \text{Volume}
- Eventualmente impostare il volume per le chiamate interne e la segnalazione degli appuntamenti.
- Passare alla riga successiva.
- Eventualmente impostare il volume per le chiamate esterne.
- OK Premere il tasto del display per salvare l'impostazione.

Con l'impostazione la suoneria squilla con il volume attualmente selezionato.

— Nota

Con i tasti + e - è possibile modificare il volume anche mentre una chiamata viene segnalata sul telefono base.

Impostare la melodia della suoneria

È possibile scegliere diverse suonerie, melodie oppure una suoneria a scelta dal Media-Pool (pag. 142).

È possibile impostare le suonerie per le seguenti funzioni in modo diverso:

- ◆ Chiamate interne
- Per le chiamate esterne ad ogni connessione entrante del telefono base (Rete fissa oppure MSN1 fino a MSN10, IP1 fino a IP6, Gigaset.net)

◆ Per le chiamate esterne alla connessione GSM di un telefono cellulare Bluetooth registrato (→ pag. 127); per la connessione GSM viene visualizzato di seguito il nome Bluetooth del telefono cellulare.

Nota

Sul telefono base è possibile impostare solo melodie delle suonerie per le connesisoni entranti assegnate al telefono base.

In stand-by:

□ → Impostazioni → Impostazioni Audio → Suonerie → Melodie

Selezionare Chiamate interne oppure una connessione entrante.

Selezionare la melodia per questa connessione.

Eventualmente selezionare la connessione successiva e impostare una melodia etc.

OK Premere il tasto del display per salvare l'impostazione.

Oppure:

è anche possibile impostare la melodia die della suoneria allo stesso modo per le chiamate interne tutte le chiamate esterne.

Selezionare **Tutte le chiamate**.

Selezionare la melodia.

OK Premere il tasto del display.

Premere il tasto del display per confermare l'impostazione.

L'impostazione per tutte le chiamate diventa inefficace non appena si modifica l'impostazione per una singola connessione.

Controllo orario per le chiamate esterne

È possibile indicare un intervallo di tempo in cui il telefono con le chiamate esterne non deve squillare, per es. di notte.

Prerequisito: data e ora sono impostate.

- → Suonerie → Funz. Non disturbare
- ▶ Modificare i dati su più righe:

Chiamate esterne:

Selezionare Si oppure No.

I seguenti campi vengono visualizzati solo con **Chiamate esterne = Si**.

Non squillare dalle:

Inserire l'inizio dell'intervallo a 4 cifre.

alle:

Inserire la fine dell'intervallo a 4 cifre.

▶ Premere il tasto del display OK.

Nota

Con i chiamanti a cui avete assegnato una melodia (VIP), il vostro telefono squilla anche in questo intervallo di tempo.

Disattivare la suoneria per le chiamate anonime

È possibile impostare che il vostro telefono base non squilli con le chiamate con trasmissione del numero soppressa (chiamata anonima).

→ Impostazioni Audio → Suonerie

Silenzia Ch. anonime

Selezionare e premere Cambia.

Se la suoneria per i chiamanti anonimi è disattivata, **Silenzia Ch. anonime** è contrassegnato con ☑.

Attivare/disattivare la suoneria

È possibile disattivare in modo permanente o per la chiamata attuale la suoneria sul vostro telefono base in stand-by oppure in caso di chiamata prima di rispondere.

La riattivazione durante una chiamata non è possibile.

Disattivare la suoneria in modo permanente

Premere a lungo il tasto asterisco.

Sul display appare il simbolo 🍣.

Riattivare la suoneria

Premere a lungo il tasto asterisco.

Disattivare la suoneria per la chiamata attuale

Silenzia Premere il tasto del display.

Attivare/disattivare il tono di attenzione

Al posto della suoneria è possibile attivare un tono di attenzione. All'arrivo di una chiamata si sente quindi **un breve segnale** ("Beep") al posto della suoneria.

Premere a lungo il tasto asterisco ed entro 3 sec.:

Premere il tasto del display.
Una chiamata viene segnalata
attraverso **un** breve tono di
attenzione. Sul display viene

visualizzato 🕰 .

Attivare/disattivare i toni di avviso

Il portatile avvisa acusticamente diverse attività e situazioni. I seguenti toni di avviso possono essere attivati o disattivati in modo indipendente:

- ◆ Acustica tasti: la pressione di ogni tasto viene confermata.
- ◆ Tono di conferma:
 - Tono di conferma (sequenza crescente): al termine dell'inserimento/impostazione e all'arrivo di un SMS oppure di una nuova voce nella lista della segreteria telefonica o nella lista delle chiamate
 - Tono di errore (sequenza decrescente): in caso di inserimenti errati
 - Tono di fine menu: sfogliando, quando si arriva alla fine di un menu

In stand-by:

▶ Modificare i dati su più righe:

Tono dei tasti:

Selezionare Si oppure No.

Toni di conferma:

Selezionare Si oppure No.

OK

Premere il tasto del display.

Attivare/disattivare la musica su attesa

La melodia di attesa si sente per es. durante la conversazione alternata oppure durante una consultazione da parte del chiamante con cui non si è attivamente collegati.

Premere il tasto del display Cambia per attivare o disattivare la melodia di attesa (M = attiva).

Media-Pool

Il Media-Pool gestisce suoni/melodie utilizzabili come suonerie ed immagini (Foto CLIP e Screensaver) utilizzabili come foto dei chiamanti oppure come screensaver; Prerequisito: trasmissone del numero (CLIP). Il Media-Pool può gestire i seguenti tipi di file:

Tipo	Formato
Suonerie	G.722 raw
Immagini	BMP, JPG, GIF non animati
Foto CLIPScreensaver	190 x 144 Pixel 240 x 320 Pixel ogni colore a 24 bit di profondità

Nota

Il software del PC Gigaset QuickSync commuta tutti i formati comuni (mp3, wma, tiff) nei formati richiesti nel telefono base (v.sopra) e regola la risoluzione delle immagini per il Media-Pool.

Nel vostro portatile sono preimpostate diverse suonerie e immagini.

È possibile ascoltare i suoni disponibili e visualizzare le immagini.

È possibile scaricare suoni ed immagini da un PC con il software Gigaset QuickSync (→ pag. 170). Se non è disponibile sufficiente memoria, è necessario cancellare prima una o più immagini o suoni.

Visualizzare gli Screensaver/le foto CLIP

➡ ☆ Funzioni Extra → Archivio
 Media-Pool → Screensavers / Immagini
 Foto-CLIP → (Selezionare la voce)

Visualizza

Premere il tasto del display. Viene visualizzata la foto contrassegnata. Con il tasto passare da una voce all'altra.

Se una foto è stata memorizzata in un formato non valido, dopo la selezione si riceve un messaggio di errore.

Riprodurre le melodie

➡ ☆ Funzioni Extra → ArchivioMedia-Pool → Melodie per suonerie

→ (Selezionare la voce)

La melodia contrassegnata viene subito riprodotta. Con il tasto 🖨 è possibile passare da una melodia all'altra.

È possibile impostare il volume durante la riproduzione:

Impostare il volume con i tasti + /
 e premere il tasto del display OK.

Rinominare/cancellare melodia/

È stata selezionata una voce.

Opzioni Aprire il menu.

È possibile selezionare le sequenti funzioni:

Cancella la voce

La voce selezionata viene cancellata.

Rinomina

Modificare il nome (max.16 caratteri) e premere OK. La voce viene salvata con il nuovo nome.

Se un'immagine/suoneria non è cancellabile, queste opzioni non sono disponibili.

Se si cancella una suoneria utilizzata come melodia, al suo posto viene utilizzata la melodia standard.

Se si cancella una foro utilizzata come foto CLIP oppure Screensaver, al suo posto viene utilizzato l'**Orologio digitale**.

Verificare la memoria

È possibile visualizzare la memoria ancora disponibile per le suonerie e le immagini.

Impostare il sistema

Le seguenti impostazioni possono essere effettuate tramite il menu del telefono base, su un portatile Gigaset SL78H, SL400H registrato oppure tramite il configuratore web del telefono base.

Di seguito è descritto il funzionamento sul telefono base.

La maggior parte delle impostazioni possono essere effettuate anche tramite un portatile Gigaset SL78H oppure SL400H registrato. Il funzionamento è analogo a quello del telefono base, solo la struttura del menu è leggermente diversa.

Il funzionamento tramite il configuratore web del telefono base è descritto nel manuale di istruzioni sul CD allegato.

Impostare data e ora in modo manuale

Data e ora sono necessarie affinchè ad es. venga visualizzato l'orario corretto con le chiamate in arrivo oppure per utilizzare la sveglia e il calendario.

Nota

Nel vostro telefono base è memorizzato l'indirizzo di un timeserver in Internet. Data e ora vengono copiate da questo timeserver, finchè il telefono base è collegato ad Internet e la sincronizzazione con il time server è attiva. Le impostazioni manuali vengono quindi sovrascritte.

Se sul telefono base data e ora non sono ancora impostate, viene visualizzato il tasto del display Ora.

Ora Premere il tasto del display.

Oppure:

▶ Modificare i dati su più righe:

Data:

Inserire giorno, mese e anno a 8 cifre tramite la tastiera, per es. $(1_{\omega})(4_{\omega})(0_{\omega})(1_{\omega})(2_{\omega})(0_{\omega})(1_{\omega})(0_{\omega})$ per il 14.01.2010.

Ora:

Inserire ore e minuti a 4 cifre tramite la tastiera, per es. (0_) (7-00) (1_00) (5_00) per le 07:15.

▶ Premere il tasto del displa OK, per salvare gli inserimenti.

Proteggere da accesso non autorizzato

Proteggere le impostazioni del telefono base personalizzando il PIN di sistema. Il PIN di sistema en l' PIN di sistema verrà richiesto quando si registra e cancella un portatile, quando si modificano le impostazioni per la rete locale, per l'aggiornaemnto del firmware oppure quando si ripristinano le impostazioni iniziali.

Modificare il PIN di sistema

È possibile cambiare il PIN di sistema a 4 cifre (impostazione iniziale: **0000**) della base con un PIN a 4 cifre noto soltanto a voi.

Con un PIN di sistema è possibile comandare da remoto la segreteria telefonica

(> pag. 112).

→ PIN sistema

Inserire il PIN di sistema attuale e premere OK.


Inserire il nuovo PIN.

Premere il tasto del display.

Impostare il proprio prefisso

Per la trasmissione dei numeri di telefono (per es. in vCard) è necessario che nel telefono siano salvati i prefissi (nazionali e locali).

Alcuni di questi numeri sono già preimpostati.



Controllare se il prefisso (pre)impostato è corretto.

Modificare i dati su più righe:

Selezionare/cambiare il campo di inserimento.

Navigare nel campo di

inserimento.


C Eventualmente cancellare cifre:

premere il tasto funzione.

Inserire le cifre.

Premere il tasto del display.

Esempio:



Nota

L'impostazione del prefisso internazionale è particolarmente necessario, se si collega al telefono base un telefono cellulare GSM tramite Bluetooth. Dalla rete GSM i numeri di telefono trasmessi contengono sempre il prefisso internazionale, anche quando si telefona all'interno del paese.

Se si desidera richiamare il chiamante in un secondo momento ad es. da una lista delle chiamate tramite una connessione del vostro telefono, il prefisso internazionale viene soppresso con le chiamate nazionali.

Impostare l'indirizzo IP del telefono nella LAN

Prerequisito: Il vostro telefono base è collegato ad un router oppure ad un PC (→ pag. 16).

Affinchè la LAN "riconosca" il vostro telefono base, è necessario un indirizzo IP.

L'indirizzo IP può venir assegnato al telefono base automaticamente (dal router) oppure manualmente.

- Con l'assegnazione dinamica il server DHCP del router assegna automaticamente al telefono base un indirizzo IP. L'indirizzo IP della base può cambiare secondo l'impostazione del router.
- Con l'assegnazione manuale/statica al telefono base viene assegnato un indirizzo IP fisso. Ciò può essere necessario a seconda della vostra tipologia di rete (per es. se si collega il telefono base direttamente con un PC).

È possibile effettuare le impostazioni per la rete locale anche tramite il configuratore web.

Nota

Per l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP il server DHCP deve essere attivo sul router. Leggere in proposito il manuale di istruzioni del router.



Inserire il PIN di sistema e premere OK.

▶ Modificare i dati su più righe:

Tipo Indirizzo IP

Selezionare Statico oppure Dinamico.

Se si seleziona **Tipo Indirizzo IP Dinamico**:

i campi seguenti mostrano le impostazioni attuali che il telefono ha con il Router. Queste impostazioni non possono essere modificate.

Con Tipo Indirizzo IP Statico:

Nei seguenti cmapi è necessario stabilire manualemnte l'indirizzo IP e la subnet mask del telefono base così come il Gateway standard e il server DNS.

Con Tipo Indirizzo IP Statico:

Indirizzo IP

Inserire l'indirizzo IP da assegnare al telefono base (sovrascrive l'impostazione attuale).

È preimpostato 192.168.2.1.

Informazioni sull'indirizzo IP si trovano anche nel glossario a pag. 186.

Maschera di sottorete

Inserire la subnet mask da assegnare al telefono base (sovrascrive l'impostazione attuale).

È preimpostato 255.255.255.0 Informazioni sull'indirizzo IP si trovano a pag. 190.

Server DNS

Inserire l'indirizzo IP del server DNS preferito. Il server DNS (Domain Name System, → pag. 183) durante l'instaurazione della connessione converte il nome simbolico di un server (nome DNS) nell'indirizzo IP pubblico del server.

È qui possibile inserire l'indirizzo IP del vostro router. Il router trasferisce le richieste di indirizzo del telefono al proprio server DNS.

È preimpostato 192.168.2.1.

Default Gateway

Inserire l'indirizzo IP del gateway standard (→ pag. 185) tramite il quale la rete locale è collegata ad Internet. In generale è l'indirizzo IP locale (privato) del vostro router (per es. 192.168.2.1). Il vostro telefono base necessita di queste informazioni per poter accedere ad Internet.

È preimpostato 192.168.2.1.

Premere OK per memorizzare le impostazioni.

Nota

Le impostazioni per la rete locale possono essere effettuate anche tramite il configuratore web (→ Manuale di sitruzioni del configuratore web sul CD allegato).

Configurare/cancellare le connessioni ISDN (MSN)

Prerequisito: il vostro telefono base è collegato alla rete ISDN

La vostra connessione ISDN vi offre contemporaneamente due linee telefoniche utilizzabili (canali B). Sul vostro telefono base è possibile configurare fino a 10 numeri di telefono (MSN). I numeri di telefono vi vengono assegnati dall'operatore di rete.

Nota

L'assegnazione di un MSN ad un centralino ISDN può variare. Vedere questo argomento anche nel manuale del vostro centralino.

Se con l'installazione guidata (→ pag. 21) non sono ancora stati salvati tutti i numeri, è possibile recuperare ora. È possibile avviare l'installazione guidata ISDN tramite il menu in qualsiasi momento per modificare la configurazione.

Tutti gli ulteriori numeri salvati vengono assegnati automaticamente al telefono base, a tutti i portatili registrati e alla segreteria telefonica 1 come MSN in arrivo.

Ogni nuovo numero configurato riceve automaticamente una propria suoneria che è possibile personalizzare (→ pag. 140).

È possibile configurare, modificare e cancellare gli MSN con l'installazione quidata ISDN.

In stand-by:

OK

→ Configuraz. guidata → ISDN

ISDN.

Premere il tasto del display per Sì avviare l'installazione guidata

> Premere il tasto del display per confermare il testo di info.

Viene visualizzata la lista degli MSN già configurati.



Premere il tasto del display per configurare ulteriori MSN oppure per modificare le impostazioni per un MSN esistente.

Configurare un nuovo MSN

Selezionare la riga MSN - Nome di una voce MSN libera.

Inserire il nome MSN (max. 16cifre) (opzionale).

Passare alla relativa riga MSN -Numero.

MSN (max. 20 cifre; senza codice area = prefisso).

▶ Eventualmente ripetere il processo per ulteriori MSN.

Premere il tasto del display OK per salvare le modifiche.

Al termine dell'installazione guidata ISDN viene avviata automaticamente la connessione quidata, con cui è possibile assegnare connessioni entranti e uscenti agli utenti interni del telefono base

(→ pag. 32).

- Nota

Se non si attiva nessun MSN, tutte le chiamate ISDN vengono eseguite tramite il numero principale del vostro collegamento ISDN. Nella lista per la selezione delle connessioni uscenti ed entranti (→ per es. pag. 149, pag. 96) per questa connessione viene visualizzato ISDN.

Modificare/cancellare un MSN

Selezionare MSN - Nome / MSN - Numero della voce MSN

da modificare.

< C Cancellare il nome/numero

precedente.

Eventualmente inserire un nuovo nome MSN/un nuovo

 Eventualmente ripetere il processo per ulteriori MSN.

Impostare il sistema

Premere il tasto del display OK, per salvare le modifiche.

Se è stato cancellato un MSN e il nome dell'MSN e non è stato inserito nessun nuovo valore, l'MSN viene cancellato.

Se l'MSN cancellato era la connessione uscente (pag. 123) di un utente interno, a questo utente interno viene assegnata automaticamente una nuova connessione uscente (l'MSN con il numero di posizione inferiore).

Configurare le connessioni VoIP

È possibile configurare fino a sei connessioni VoIP sul vostro telefono, cioè è possibile assegnare al vostro telefono fino a sei numeri di telefono VoIP.

Per ogni connessione è necessario creare un account IP (VoIP-Account) presso un provider VoIP. I dati di accesso per questo account IP è necessario salvarli nel telefono. In questo modo la configurazione guidata vi aiuta VoIP.

Avviare la configurazione guidata VoIP:

Se il telefono base è collegato con Internet e l'ISDN, avviare la configurazione guidata VoIP come segue:

→ Configuraz. guidata → VoIP

Se il telefono base è collegato con Internet e la rete fissa analogica, avviare la configurazione guidata VoIP come segue:

→ Installaz. guidata VoIP

In entrambi i casi si vede la seguente visualizzazione sul display:



Il successivo avanzamento della configurazione guidata è descritta a pag. 25.

Per eseguire la configurazione guidata VoIP è possibile configurare/deconfigurare una connessione VoIP (account IP).

 Avviare di nuovo la configurazione guidata VoIP, se si desidera configurare/ deconfigurare un'ulteriore connessione VoIP.

Aggiornamento automatico delle impostazioni del provider VoIP

Dopo aver scaricato per la prima volta le impostazioni del provider VoIP il vostro telefono verifica tutti i giorni se eine sul server si configurazione in Internet è disponibile una nuova versione del file del vostro provider VoIP. In questo casp sul display in stand-by viene visualizzato È disponibile un aggiornamento del profilo. Installare?.

Sì

Premere il tasto del display per confermare la richiesta.



Eventualmente inserire il PIN di sistema e premere OK.

I nuovi dati del vostro provider VoIP vengono scaricati e salvati nel vostro telefono.

Rispondendo alla richiesta con No, il telefono passa in stand-by. Il vostro telefo non si ricorda più di questo nuovo profilo. L'avviso viene visualizzato solo quando è disponsiibl euna nuova versione dei dati del provider.

L'aggiornamento del profilo viene avviato solo se in quel momento non è eseguito nessun altro aggiornamento del profil o del firmware.

Assegnare le connessioni uscenti ed entranti agli utenti interni

Se per il vostro sistema telefonico sono state configurate più connessioni, ad ogni utente interno è possibile:

- assegnare una connessione uscente oppure fargli selezionare la connessione (selezione linea) ad ogni chiamata esterna.
- assegnare una o più connessioni entranti.
 Al dispositivo vengono segnalate quindi solo le chiamate che arrivano alle connessioni assegnate.

Assegnare la connessione uscente

Prerequisito: per il vostro telefono base sono configurati più numeri di telefono.

→ \$\mathcal{P}\$ Impostazioni → Telefonia→ Connessioni uscenti

Viene visualizzata la lista degli utenti interni (telefono base, portatili, eventuali terminali FAX INT8).

Selezionare l'utente interno a cui assegnare una nuova connessione uscente e premere il tasto del display OK.

Selezionare Selez.linea ogni ch oppure una connessione come connessione uscente. Tutte le connessioni configurate vengono visualizzate con il nome da voi impostato.

OK Premere il tasto del display per salvare le modifiche.

Selez.linea ogni ch viene offerto solo se sul telefono base è configurata più di una connessione.

Selezionando **Selez.linea ogni ch**, l'utente interno può selezionare ad ogni chiamata tramite quale MSN deve instaurare la chiamata.

La connessione Gigaset.net non è contenuta nella selezione per le connessioni uscenti. I numeri Gigaset.net (suffisso #9) vengono selezionati automaticamente tramite Gigaset.net.

Nota

Se la connessione uscente di un utente interno viene cancellata oppure disattivata, gli viene assegnata a seconda del collegamento o la connessione di rete fissa oppure il primo MSN ISDN nella configurazione come connessione uscente.

Se il telefono base è collegato all'ISDN e non è configurato nessun MSN,all'utente interno viene assegnato il numero princiaple del collegamento ISDN.

Chiamare tramite la connessione GSM Bluetooth

Se si desidera chiamare dal telefono base tramite la connessione GSM di un telefono cellulare collegato al telefono tramite Bluetooth, è necessario selezionare o la connessione GSM oppure **Selez.linea ogni ch** come connessione uscente.

Per la connessione GSM nella lista dei dispositivi conosciuti viene visualizzato il nome del telefono cellulare attualmente o ultimamente collegato al telefono base. Con la selezione della connessione uscente viene visualizzato ogni volta il nome del telefono cellulare attualmente collegato.

Lo stesso vale quando si desidera instaurare connessioni GSM tramite un telefono cellulare registrato sul telefono base.

Assegnare la/e connessione/i entrante/i

Prerequisito: per il vostro telefono base sono configurate più connessioni.

→ Impostazioni → Telefonia→ Connessioni entranti

Viene visualizzata la lista degli utenti interni (telefono base, portatili, segreteria telefonica locale, eventuali terminali FAX INT8).

Selezionare l'utente interno per cui l'assegnazione deve modificare le connessioni entranti e premere il tasto del display OK.

Viene aperta la lista con tutte le connessioni configurate e la connessione Gigaset.net. Per ogni connessione è possibile selezionare Sì oppure No.



Selezionare Sì, se la relativa connessione deve essere la connessione entrante dell'utente interno. Selezionare No, se non deve essere nessuna connessione entrante.



Passare alla successiva connessione.

- ▶ Ripetere entrambi i passi per ogni connessione.
- ▶ Premere il tasto del display OK, per salvare le modifiche.

Ulteriori informazioni sull'assegnazione delel connessioni entranti alla segreteria telefinica locale si trovano a pag. 105.

Note

- Se viene configurata una nuova connessione, essa viene assegnata a tutti gli utenti interni e alla segreteria telefonica 1 come connessione entrante.
- Se una connessione non è assegnata a nessun utente interno come connessione entrante, le chiamate a questa connessione non vengono segnalate.

Rispondere alle chiamate sulla connessione GSM Bluetooth

Se si desidera rispondere sul telefono base alle chiamate alla connessione GSM del vostro telefono cellulare collegato al telefono tramite Bluetooth, è necessario selezionare la connessione GSM come connessione entrante. Per la connessione GSM viene visualizzato il nome del telefono cellulare nella lista dei dispositivi conosciuti. Analogamente vale se si desidera rispondere tramite la connessione GSM alle chiamate ad un portatile registrato sul telefono base.

Aggiornare il firmware del telefono

Prerequisito: il telefono base è collegato ad Internet (cioè è collegato ad un router,,

→ pag. 16).

Se necessario è possibile aggiornare il firmware del vostro telefono base.

In genere l'aggiornamento del firmware viene scaricato direttamente da Internet. Nel vostro telefono base è preimpostata la corrispondente pagina web.

Prerequisito:

Il telefono base è in stand-by, cioè:

- Non si sta telefonando.
- Non c'è nessuna connessione a/tra i portatili registrati.
- Nessun portatile ha aperto il menu del telefono base.

Avviare l'aggiornamento del firmware manualmente

Aggiornam. Firmware

Selezionare e premere OK.

!

Inserire il PIN di sistema e premere OK.

Il telefono base instaura una connessione ad Internet.



Premere il tasto del display per avviare l'aggiornamento del firmware.

Note

- L'aggiornamento del firmware può durare fino a 3 minuti.
- Durante l'aggiornamento da Internet viene verificato se è a disposizione una nuova versione di firmware. In caso contrario, il processo viene interrotto e si ha un corrispondente avviso.

Aggiornamento automatico del firmware

Il vostro telefono base quotidianamente se sul server di configurazione di Gigaset c'è a disposizione una nuova versione del firmware. Se è disponibile una nuova versione, sul telefono base in stand-by e su tutti i portatili registrati si ha l'avviso È disponibile un aggiornamento del firmware. Installare?.



Premere il tasto del display per confermare la richiesta.

Il firmware viene caricato sul vostro telefono base.

Nota


Se il telefono base ad un certo punto, in cui si deve eseguire il controllo di nuove versioni, non è collegato ad Internet (per es. perchè il router è disattivato), il controllo viene eseguito non appena il telefono base viene ricollegato ad Internet.

È possibile disattivare il controllo automatico della versione tramite il configuratore web.

Repeater

Con un Repeater è possibile estendere la copertura ed il livello di ricezione del telefono base. Per utilizzarlo bisogna prima attivare la funzione Repeater. In questo caso le conversazioni in corso verranno interrotte.

Prerequisito: la Modalità Eco (+) è disattivata.



→ Modalità Repeater

Cambia

Premere il tasto del display per attivare o disattivare il repeater (
= attivo).



Premere il tasto del display per confermare la richiesta.

Note

- ◆ Repeater e Modalità Eco / Modalità Eco + (→ pag. 118) si escludono a vicenda, cioè non possono essere utilizzate contemporaneamente entrambe le funzioni.
- La trasmissione codificata attivata in fabbrica viene disattivata con l'attivazione di un repeater.

Attivare/disattivare l'interfaccia DECT

Disattivando l'interfaccia DECT, viene instaurata la connessione radio tra il telefono base e i portatili/repeater registrati. Non è possibile instaurare nessun collegamento al telefono base; non vengono segnalate le chiamate. I portatili/repeater restano però registrati sul telefono base e si sincronizzano di nuovo con il telefono base non appena si attiva di nuovo l'interfaccia DECT.

→ \$\mathcal{P}\$ Impostazioni → Sistema→ Interfaccia DECT

Cambia

Premere il tasto del display per attivare/disattivare l'interfaccia DECT (⋈ = attivata).

Se sul telefono base non sono più registrati portatili e il Repeater, l'interfaccia DECT des del telefono base viene disattivato automaticamente.

Se si porta il telefono base in modalità di registrazione (
pag. 122), per registrare di nuovo portatili/Repeater, l'interfaccia DECT viene riattivata automaticamente.

Attivare/disattivare la porta FAX (ISDN)

Prerequisito: il vostro telefono base è collegato all'ISDN.

Sulla porta FAX del telefono è possibile collegare un terminale fax. Per registrare il terminale fax sul telefono base, è necessario attivare la porta FAX.

La porta FAX è disattivata per impostazione di fabbrica

Quando si attiva la porta FAX, viene vista come registrata. Alla porta o al terminale fax collegato viene assegnato il numero interno 8. Nella lista degli utenti interni viene visualizzato **INT 8** (anche quando non è collegato nessun terminale fax).

→ \$\beta\$ Impostazioni → Sistema→ Porta FAX



Premere il tasto del display per attivare/disattivare la porta FAX (🗹 = attiva).

Per collegare un terminale fax, → pag. 134

Ripristinare le impostazioni iniziali del telefono base

Le impostazioni individuali vengono ripristinate.

Durante il ripristino

- ♦ i portatili restano registrati,
- il PIN di sistema non viene ripristinato.

Per impostazione di fabbrica vengono ripristinate in particolare le seguenti impostazioni (quelle con "*)" (le impostazioni contrassegnate vengono efettuate con il configuratore web):

- gli MSN ISDN inseriti e le connessioni VolP (vengono cancellate)
- l'assegnazione delle connessioni entranti e uscenti
- le impostazioni per le suonerie e il volume
- le impostazioni per la sveglia e gli appuntamenti
- le impostazioni audio per le connessioni VoIP *)
- ◆ le impostazioni DTMF *)
- ♦ il proprio prefisso
- ◆ le impostazioni per la rete locale
- ♦ i nomi dei portatili
- ◆ le impostazioni SMS (per es. i centri SMS)
- Modalità Eco e Modalità Eco + vengono disattivate.
- ◆ le impostazioni per il collegamento ai
- le impostazioni delle segreterie telefoniche, i propri annunci vengono cancellati
- ♦ le assegnazioni dei tasti funzione e del display così come il tasto 1...

◆ le impostazioni per i servizi di rete: trasferimenti di chiamata, inoltro di chiamata (ECT)

Vengono cancellate le seguenti liste:

- liste SMS
- liste delle chiamate
- ◆ listae della segreteria telefonica







Inserire il PIN di sistema e premere OK.



Premere il tasto del display.

Dopo il ripristino il telefono base viene riavviato.

Viene avviata l'installazione guidata (> pag. 19).

Richiedere l'indirizzo MAC del telefono base

A seconda della vostra tipologia di rete può essere che si debba inserire l'indirizzo MAC del vostro telefono base per es. nella lista di accesso del vostro router. È possibile richiedere l'indirizzo MAC sul telefono base. In stand-by:



Aprire il menu.



* * # aA O_ 5 JKL # aA 2 ABC O_

Premere in sequenza i tasti. Viene visualizzato l'indirizzo MAC.

Indietro

Tornare in stand-by.

Modificare il collegamento standard

È possibile collegare il vostro telefono base ad Internet (collegamento DSL), per telefonare tramite VoIP, ed inoltre ad un collegamento telefonico standard - all'ISDN oppure alla rete fissa analogica. Il vostro telefono riconosce da solo con quale rete è collegato e modifica la propria configurazione di conseguenza.

Note

- ◆ Collegare **prima** il telefono al collegamento telefonico e solo dopo alla presa di corrente.
- ◆ Utilizzare il cavo di collegamento in dotazione.

Cambiando il collegamento del telefono da ISDN a rete fissa e viceversa, si ha il seguente avviso:



Premere il tasto del display OK, per avviare il riconoscimento della rete

Dopo il riconoscimento della rete sul display viene visualizzato ciò che segue:

Si desidera adattare la configurazione alla rete fissa?

Oppure:

Si desidera adattare la configurazione alla rete ISDN?

 Se la rete è stata riconosciuta correttamente, premere il tasto del display Sì.

Se il riconoscimento della rete viene eseguito di nuovo, premere invece il tasto del display No.

Se avete confermato il collegamento telefonico offerto con Sì, è necessario prima di tutto che le impostazioni del sistema specifiche del collegamento vengano ripristinate, sffinchè la configurazione del telefono al collegmaento modificato possa essere adattato.

Impostare il sistema

Viene visualizzato ciò che segue:



Premere il tasto del display si, per avviar e il Reset.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni del sistema necessarie. Le impostazioni IP e VoIP per es. restano invariate, i portatili restano registrati.

Se prima della modifica del collegamento sul telefono base non erano configurate le connessioni VoIP, dopo il ripristino viene avviata l'installazione guidata per il collegamento attuale (vedi tabella seguente).

Collegamento	Assistenti nella seguente sequenza
ISDN e VoIP	Assistente ISDN
	Assistente IP
	Registrazione guidata
	Connessione guidata
Rete fissa e VoIP	Assistente IP
	Registrazione guidata
	Connessione guidata

Per avviare gli assistenti vedi pag. 21.

Note

- Premendo il tasto del display Indietro oppure brevemente il tasto di fine chiamata rosso _____, si torna alla precedente visualizzzione del display.
- È possibile interrompere l'intero processo, premendo a lungo il tasto di fine chiamata rosso —.
 Delle impostazioni del telefono non viene quindi modificato nulla.
 È possibile continuare ad utilizzare il telefono, se lo si collega al precedente tipo di linea.

Se il telefono deve funzionare sul "nuovo" tipo di linea, è necessario ripristinare i suoi parametri iniziali (→ pag. 152). Quindi vengono avviati gli assistenti per il nuovo tipo di linea.

Collegare il telefono base ad un centralino telefonico

Le seguenti impostazioni sono necessarie solo se il centralino telefonico lo richiede, vedere le istruzioni d'uso del centralino telefonico.

Note

- Nei centralini telefonici che non supportano la trasmissione dei numeri di telefono non è possibile inviare o ricevere SMS.
- L'assegnazione di un MSN con i centralini ISDN può variare. Su questo argomento vedere anche nel manuale del vostro centralino.

Memorizzare il prefisso

È possibile memorizzare due prefissi: uno per la selezione tramite ISDN oppure la rete fissa e uno per la selezione tramite VoIP.

Prerequisito: con il vostro centralino telefonico è eventualmente necessario inserire un prefisso prima del numero per le chiamate esterne, ad es. "0".

- → Codice linea esterna
- ▶ Modificare i dati su più righe:

Accesso alla linea esterna con:

Per la selezione tramite ISDN oppure rete fissa analogica: inserire o modificare il prefisso al max. a 3 cifre.

Per:

Indicare quando il prefisso deve essere anteposto con la selezione tramite ISDN oppure rete fissa:

Chiamate recenti

Il prefisso viene anteposto ai numeri selezionati sul telefono base oppure su un portatile da una delle seguenti liste:

- lista degli SMS,
- lista delle chiamate ricevute.
- lista delle chiamate perse,
- una lista della segreteria telefonica.

Tutte le chiamate

Il prefisso viene anteposto a tutti i numeri selezionati sul telefono base oppure su un portatile.

No

Il prefisso viene disattivato per l'ISDN/ rete fissa. Non viene anteposto a nessun numero.

Accesso alla linea esterna IP con:

Per la selezione tramite le connessioni VoIP: inserire o modificare il prefisso al max. a 4 cifre.

Per:

Indicare quando il prefisso deve essere anteposto con la selezione tramite VoIP:

Chiamate recenti

Con la selezione dalla lista degli SMS, dalla lista delle chiamate perse, ricevute oppure da una lista della segreteria telefonica.

Tutte le chiamate

Con tutti i numeri selezionati sul telefono base oppure su un portatile.

No

Con la selezione tramite una connessione VoIP non va anteposto nessun prefisso.

OK

Premere il tasto del display.

- Nota

Il prefisso non viene mai anteposto con la selezione di numeri di emergenza e i numeri dei centri SMS.

Impostare le pause (rete fissa)

Modificare la pausa dopo l'impegno linea

È possibile impostare la lunghezza della pausa che intercorre da quando si solleva il ricevitore
all'invio del numero.



Aprire il menu principale.



Premere i tasti in sequenza.



Inserire la cifra per la lunghezza della pausa (1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.) e premere OK.

Modificare la pausa relativa al tasto R

è possibile modificare la lunghezza della pasua se il vostro centralino telefonico lo richiede (v. manuale di istruzioni del PABX).



Aprire il menu principale.



Premere i tasti in sequenza.



Inserire la cifra per la lunghezza della pausa (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) e premere OK.

Modificare la pausa di selezione (pausa dopo il prefisso)



Aprire il menu principale.



Premere i tasti in sequenza.



Inserire la cifra per la lunghezza della pausa (1 = 1 sec.; 2 = 2 sec.; 3 = 3 sec.; 4 = 6 sec.) e premere OK.


Inserire pausa di selezione:

- Assegnare uno dei tasti programmabili alla funzione Pausa (→ pag. 136).
- Durante l'inserimento del numero di telefono premere nel punto in cui deve essere inserita una pausa di selezione, finchè sul display viene visualizzata una P (per ca. 2 sec.).

Impostare il tempo di Flash (rete fissa)

Il vostro telefono per impostazione iniziale è impostato per il funzionamento nel collegamento principale (tempo di Flash 250 ms). Per l'utilizzo con

i centralini telefonici può essere necessario modificare questo valore, vedi manuale di istruzioni del vostro centralino telefonico.





Selezionare il tempo di flash e premere Scegli (🍥 = valore impostato). I valori possibili sono:

80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms.

Trasferire la chiamate (ISDN) – ECT (Explicit Call Transfer)

Con alcuni centralini telefonici ISDN con il trasferimento di chiamata i vostri due interlocutori non vengono collegati tra loro, riagganciando il ricevitore (pag. 68). In questo caso è necessario attivare questa funzione (pag. 64). Fare attenzione anche ai consigli di utilizzo del vostro centralino telefonico.

Centrex (ISDN)

Se il vostro telefono base è legato ad un sistema Centrex, è possibile utilizzare le sequenti funzioni:

Calling Name Identification (CNI)

Con le chiamate in arrivo di altri utenti Centrex il numero e il nome del chiamante vengono visualizzati sul display.

Message Waiting Indication (MWI)

Le nuove chiamate nella lista delle chiamate vengono visualizzate sul display con dei simboli (→ pag. 73). Il tasto messaggi □ lampeggia.

Tipo di selezione/opzioni (ISDN)

La funzione **Keypad** consente il comando di determinati servizi attraverso l'inserimento di sequenze di caratteri e cifre.

La funzione **Keypad** deve essere attivata durante il collegamento del vostro telefono base ad un centralino ISDN oppure switching (per es. Centrex), il cui comando avviene tramite protocollo **Keypad**. Le cifre/ i caratteri 0–9, *, # vengono quindi inviate/i come elementi di informazione **Keypad**. Per sapere quali informazioni e codici è possibile inviare, chiedere al proprio service provider.

Possibilità di impostazione

Si ha la possibilità di commutare tra le impostazioni DTMF Auto, Tastiera und Seleziona * e #.

DTMF Auto

Dopo l'attivazione della selezione normale * e # non vengono inviati durante la selezione e con l'inserimento di * e # non si passa a Keypad.

Tastiera

Questa impostazione commuta la segnalazione durante la selezione dopo l'inserimento di * oppure # automaticamente su Keypad.
Questa commutazione automatica è necessaria per i comandi sulla centralina di switching o sul centralino telefonico.

Seleziona * e

Dopo l'attivazione di **Seleziona** * e # i caratteri * e # vengono inviati durante la selezione come comandi alla centralina di switching o al centralino telefonico.

Indipendentemente dalle possibilità di impostazione di cui sopra dopo la selezione oppure durante la conversazione si passa automaticamente alla selezione a toni (DTMF), per es. per il comando da remoto di una segreteria telefonica.

Selezionare l'impostazione e premere Scegli, per es. DTMF Auto (= attivo).

Attivare/disattivare il Keypad durante una chiamata

Oltre alle impostazioni permanenti descritte sopra si ha inoltre la possibilità di commutare anche temporaneamente su **Tastiera**.

L'impostazione vale solo la chiamata esterna attuale effettuata e viene ripristinata automaticamente alla fine della conversazione.

A seconda che sia attivata **Tastiera**, si attiva o si disattiva **Tastiera** durante la conversazione.

Opzioni

Aprire il menu.

Tastiera

Selezionare e premere Cambia

 $(\mathbf{M} = \operatorname{attiva}).$

Servizio Clienti & Supporto Tecnico

Avete dei dubbi? Come cliente Gigaset, può usufruire dei nostri servizi. Troverà un valido supporto in questo manuale d'uso, nel CD incluso e nelle pagine dedicate al Servizio Clienti sul nostro sito Gigaset.

Vi consigliamo di registrare il vostro nuovo telefono Gigaset alla pagina www.qiqaset.com/ch/service.

In questo modo vi potremo garantire un supporto più qualificato e veloce. Avrete così la possibilità di contattare direttamente il nostro servizio clienti via E-mail.

Nella sezione Servizio Clienti sul nostro sito www.qiqaset.com/ch/service potrà trovare:

- Informazioni dettagliate sui nostri prodotti,
- Domande & Risposte (FAQ),
- ◆ Chiavi di ricerca per aiutarvi a trovare più velocemente le risposte,
- ◆ Database di compatibilità: trovare quale base e portatile possono essere usati insieme,
- ◆ Confronto prodotti: Confrontare le caratteristiche dei vari prodotti Gigaset,
- ◆ Possibilità di scaricare i manuali d'uso e gli ultimi aggiornamenti software,
- ◆ Indirizzo E-mail per contattare il Servizio Clienti.

I nostri operatori sono a totale disposizione per darvi ogni supporto telefonico sull'utilizzo del prodotto.

Servizio Clienti al numero: 0848 212 000

(0,09 Fr. al minuto da telefono fisso della rete svizzera. Per le chiamate effettuate attraverso la rete di operatori mobili consultate le tariffe del vostro operatore.)

Vi informiamo che se un prodotto Gigaset non è stato acquistato da rivenditori autorizzati sul territorio nazionale, potrebbe non essere totalmente compatibile con la rete telefonica italiana. Il paese per il quale l'apparato è stato progettato per l'utilizzo è chiaramente indicato sia sulla scatola accanto al marchio CE che sotto la stazione base. Se l'apparato viene comunque usato in modo non conforme alle indicazioni riportate nelle istruzioni e sul prodotto stesso potrebbero non sussistere le condizioni per usufruire dei diritti di assistenza in garanzia (riparazione o sostituzione).

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo in originale, che comprovi la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Domande e risposte

In caso di dubbi tecnici sull'uso del terminale vi suggeriamo di accedere al sito

www.gigaset.com/service

Entrando nell'area dedicata al Customer Care sono disponibili molte informazioni che potrebbero esservi di aiuto. Inoltre nella seguente tabella sono elencati i problemi più ricorrenti e le possibili soluzioni.

Problemi di registrazione o di connessione con un auricolare Bluetooth.

- Eseguire il reset sull'auricolare Bluetooth (vedi manuale di istruzioni del vostro auricolare).
- Cancellare i dati di registrazione sul telefono base, cancellando l'apparecchio (→ pag. 130).
- Ripetere la procedura di registrazione (→ pag. 128).

Il display non visualizza nulla.

- 1. Il telefono base non è collegato alla rete elettrica.
 - Verificare il collegamento elettrico (→ pag. 15).
- L'illuminazione del display è disattivata, perchè è stato attivato il controllo orario (→ pag. 139).
 - Premere un tasto qualsiasi sul telefono base per attivare temporaneamente l'illuminazione del display.

Oppure:

- Disattivare il controllo orario
 - (**pag.** 139).

Nessun collegamento tra telefono base e portatile.

- Il portatile è fuori dall'area di copertura del telefono base.
 - Avvicinarsi con il portatile al telefono base.
- 2. La portata della base si è ridotta perchè è attiva la **Modalità Eco**.
 - Disattivare la Modalità Eco (→ pag. 118) oppure avvicinarsi con il portatile al telefono base.
- Il portatile non è registrato sul telefono base oppure è stato cancellato con la registrazione di un ulteriore portatile (più di 6 registrazioni DECT).
 - Registrare il portatile sul telefono base
 (→ pag. 122).
- 4. È in corso un aggiornamento del firmware.
 - Attendere finchè l'aggiornamento non è terminato.
- Il telefono base non è attivato.
 - Controllare l'alimentatore della base (→ pag. 14).

Il portatile non squilla.

- 1. La suoneria è disattivata.
 - ➤ Attivare la suoneria (→ pag. 141).
- 2. Il trasferimento di chiamata è impostato su "Sempre".
 - Disattivare il trasferimento di chiamata (→ paq. 62).
- La connessione su cui arriva la chiamata non è assegnata al telefono base come connessione entrante.
 - Modificare l'assegnazione delle connessioni entranti (→ pag. 123).

Il display indica "Verificare la connes sione del telefono".

Collegamento alla rete telefonica probabilmente non inserito.

• Verificare il collegamento telefonico

Non si sente la suoneria/tono di selezione dalla rete fissa

Non si sta utilizzando il cavo telefonico in dotazione oppure il cavo è difettoso.

 Sostituire il cavo telefonico. Al momento dell'acquisto in commercio fare attenzione ai collegamenti corretti (> pag. 169).

Il portatile non squilla dopo l'attivazione del numero di telefono ISDN (MSN).

Il prefisso locale è stato salvato con l'MSN.

→ Salvare I'MSN senza prefisso locale.

Alcune delle funzioni ISDN non funzionano come indicato.

Le funzioni ISDN non sono attivate.

→ Informare l'operatore di rete.

Tono di errore dopo la richiesta del PIN di msistema.

Il PIN di sistema inserito non è corretto.

Reinserire il PIN di sistema.

L'interlocutore non vi sente.

È stato premuto il tasto Mute 📕 . Il portatile è stato "disattivato".

▶ Riattivare il microfono (→ pag. 61).

Il numero del chiamante non viene visualizzato nonostante il servizio CLIP.

La trasmissione del numero è bloccata.

▶ Il **chiamante** deve richiedere la tramissione del numero di telefono (CLI) presso l'operatore di rete.

Si sente un tono di errore

(sequenza descrescente).

L'azione non è andata a buon fine o l'inserimento è errato.

 Ripetere la procedura. Se le informazioni sul display non sono sufficienti, leggere le istruzioni d'uso.

Nella lista delle chiamate al messaggio non è assegnata l'ora.

La data/l'ora non sono impostate.

- ▶ Impostare la data/l'ora.
- Tramite il configuratore web attivare la sincronizzazione con un timeserver in Internet.

Una segreteria telefonica interrogata da remoto non riconosce il PIN, questa situazione viene annunciata con il messaggio "PIN non valido".

Il PIN di sistema inserito è sbagliato.

▶ Ripetere l'immissione del PIN di sistema.

Una segreteria telefonica non registra e, quando chiamata, invia l'annuncio del risponditore invece che quello della segreteria.

La memoria è piena.

- Cancellare i messaggi vecchi.
- Ascoltare i nuovi messaggi e cancellarli.

Una segreteria telefonica locale non fa condividere una chiamata oppure interrompe l'ascolto amplificato.

- 1. Sul display viene visualizzato Operazione Impossibile.
 - ▶ È in corso una chiamata tramite una connessione a larga banda. L'ascolto amplificato in questo caso non è possibile. Il tentativo della base di instaurare una connessione non a larga banda è fallito.
- 2. Sul display viene visualizzato Memoria esaurita Cancellare messaggi.

La memoria della segreteria telefonica è piena.

▶ Cancellare i messaggi e quindi riavviare l'ascolto amplificato.

Oppure:

Terminare la conversazione, cancellare i messaggi vecchi sulla segreteria e reinstaurare la connessione

Non viene eseguito l'aggiornamento del firmware oppure il download di un profilo VoIP.

- Se sul display viene visualizzato Procedura al momento non possibile, le connessioni VoIP potrebbero essere occupate oppure è già in corso un download/aggiornamento.
 - Ripetere il procedimento in un secondo momento.
- Se sul display viene visualizzato Impossibile leggere il file, il file del firmware potrebbe non essere valido.
 - Utilizzare solamente firmware e download messi a disposizione nel server di configurazione preimpostato di Gigaset.
- Se sul display viene visualizzato Server non accessibile, il server del download non è raggiungibile.
 - Il server è al momento non raggiungibile.
 Ripetere il procedimento in un secondo momento.
 - L'indirizzo del server è stato modificato.
 Correggerlo. Ripristinare le impostazioni iniziali della base.
- Se sul display viene visualizzato Errore di trasmissione XXX, si è verificato un errore durante la trasmissione del file. Al posto di XXX viene visualizzato un codice di errore HTTP.
 - Ripetere il procedimento. Se si verifica di nuovo un errore, rivolgersi al Servizio Clienti
- Se sul display viene visualizzato Verifica Impostazioni IP, il vostro telefono base potrebbe non avere nessun collegamento ad Internet.
 - Verificare i collegamenti del cavo tra telefono e router così come tra router e Internet.
 - Verificare se il telefono è collegato alla LAN, cioè non è raggiungibile tramite il suo indirizzo IP.

Non è possibile instaurare nessun collegamento al telefono base con il browser web del vostro PC.

- Verificare l'indirizzo IP locale del telefono base inserito durante l'instaurazione della connessione. È possibile richiedere l'indirizzo IP sul telefono base (pag. 145).
- Verificare i collegamenti tra PC e telefono base.
 Creare per es. sul PC un comando ping sul telefono base (ping <indirizzo IP locale del telefono base>).
- Avete tentato di raggiungere il telefono tramite Secure http (https://...). Riprovare con http://....

Esclusione dalla responsabilità

È possibile che alcuni display contengano Pixel (punti dell'immagine) che restino accesi o spenti. Poiché un Pixel è costituito da 3 sotto-pixel (rosso, verde, blu), è possibile un'alterazione cromatica.

Ciò è normale e non è sintomo di alcun malfunzionamento.

Codici stato del VoIP

Nella seguente tabella si trova il significato dei principali codici di stato.

Codice	Significato					
stato	Significato					
0x31	Errore di configurazione IP: domini IP non inseriti.					
0x33	Errore configuraz. IP: nome utente SIP (Nome di autenticazione) non inserito. Viene visualizzato ad es. durante la selezione con il suffisso di linea, se sulla base per il suffisso non è configurata nessuna connessione.					
0x34	Errore configuraz. IP: password SIP (Password di autenticazione) non inserita.					
0x300	L'utente chiamato è raggiungibile tramite più linee telefoniche. Se il provider VoIP lo supporta, oltre al codice dello stato viene trasmessa la lista delle linee telefoniche. Il chiamante può scegliere su quale collegamento desidera instaurare la connessione.					
0x301	Trasferimento permanente. L'utente chiamato non è più raggiungibile tramite questo numero. Il nuovo numero viene trasferito al telefono insieme al codice dello stato e da quel momento in poi il telefono non verrà più raggiunto sul numero vecchio, ma verrà selezionato il nuovo indirizzo.					
0x302	Trasferimento temporaneo. Al telefono viene comunicato che l'utente chiamato non è raggiungibile tramite il numero selezionato. La durata della deviazione è temporanea. Anche la durata della deviazione viene comunicata al telefono.					
0x305	La richiesta viene trasferita ad un altro "Proxy Server", per es. per bilanciare il carico della richiesta. Il telefono farà la stessa richiesta ad un altro Proxy Server. Quindi non si tratta di trasferimento di indirizzo.					

Codice stato	Significato				
0x380	Altro Service: La richiesta o il chiamante non ha potuto essere trasferito. Ma al telefono vengono comunicate le ulteriori possibilità esistenti per poter collegare di nuovo la chiamata.				
0x400	Chiamata errata				
0x401	Non autorizzato				
0x403	Il servizio richiesto non è supportato dal provider VoIP.				
0x404	Numero di telefono errato. Nessun collegamento tramite questo numero. Esempio: non è stato selezionato il prefisso locale con una chiamata locale, sebbene il vostro provider non supporti le chiamate VoIP locali.				
0x405	Metodo non permesso.				
0x406	Non accettabile. Il servizio richiesto non può essere fornito.				
0x407	Autenticazione del Proxy necessaria.				
0x408	Interlocutore non raggiungibile (per es. account cancellato).				
0x410	Il servizio richiesto non è disponibile presso il provider VoIP.				
0x413	Messaggio troppo lungo.				
0x414	URI troppo lungo.				
0x415	Formato della richiesta non supportato.				
0x416	URI errato.				
0x420	Terminazione errata				
0x421	Terminazione errata				
0x423	Il servizio richiesto non è supportato dal provider VoIP.				
0x480	Il numero chiamato non è temporaneamente raggiungibile.				
0x481	Il destinatario non è raggiungibile.				
0x482	Doppia richiesta del servizio				

	T						
Codice stato	Significato						
0x483	Troppi "Hops": La richiesta fatta è stata rifiutata perchè il server del servizio (Proxy) ha deciso che questa richiesta è già stata inoltrata a troppi server di servizio. Il numero massimo è stabilito dal mittente originario della richiesta.						
0x484	Numero di telefono errato: Nella maggior parte dei casi questa risposta significa solamente che è stat dimenticata una o più cifre nel numero di telefono.						
0x485	L'URI chiamato non è chiaro e non può venir elaborato dal provider VoIP.						
0x486	L'utente chiamato è occupato.						
0x487	Errore generale: Prima che la chiamata venga effettuata, la chiamata è stata interrotta. Il codice dello stato conferma la ricezione del segnale di interruzione.						
0x488	Il server non può elaborare la richiesta perchè i dati inseriti non sono compatibili.						
0x491	Il server comunica che la richiesta sarà elaborata non appena verrà elaborata la richiesta precedente.						
0x493	Il server rifiuta la richiesta, poichè il telefono non riesce a decifrare il messaggio. Il mittente ha utilizzato un metodo di cifratura che il server oppure il telefono del destinatario non riesce a decifrare.						
0x500	Il Proxy oppure il ricevente durante l'esecuzione della richiesta ha trovato un errore che rende impossibile un'ulteriore esecuzione della richiesta. Il chiamante o il telefono mostra in questo caso l'errore e ripete la richiesta dopo un paio di secondi. Dopo qualche secondo la richiesta può venir ripetuta, viene eventualmente trasmessa dal ricevente al chiamante o al telefono.						

Codice stato	Significato
0x501	La richiesta non può venir elaborata dal destinatario, perchè il destinatario non dispone della funzionalità che il chiamante richiede. Ma nel caso in cui il destinatario comprende la richiesta, ma non la elabora, perchè il mittente non dispone dei diritti necessari oppure la richiesta non è permessa al momento attuale, invece di 501 viene inviato 405.
0x502	Il ricevente, che invia questo codice di errore, è in questo caso un Proxy oppure un Gateway ed ha ricevuto una riposta non valida dal suo Gateway, tramite il quale questa richiesta doveva essere eseguita.
0x503	La richiesta al momento non può venir elaborata dal ricevente oppure dal Proxy, perchè il server è sovraccarico oppure è in attesa. Quando c'è la possibilità che la richiesta possa venir ripetuta di lì a poco, il server la trasmette al chiamante o al telefono.
0x504	Superamento del tempo sul gateway
0x505	Il server rifiura la richiesta perchè il numero di versione inserito del protocollo SIP non coincide almeno con la versione che il server o l'apparecchio SIP utilizza, che partecipa a questa richiesta.
0x515	Il server rifiura la richiesta perchè il messaggio supera la grandezza massima consentita.
0x600	L'utente chiamato è occupato.
0x603	L'utente chiamato ha rifiutato la chiamata.
0x604	L' URI chiamato non esiste.
0x606	Le impostazioni di comunicazione non possono essere accettate.
0x701	L'utente chiamato ha riattaccato.
0x703	Connessione interrotta per via del Timeout.
0x704	Connessione interrotta per via di un errore SIP
0x705	Tono di selezione errato Wählton
0x706	Nessun tentativo di connessione

Servizio Clienti & Supporto Tecnico

Codice stato	Significato					
0x751	Segnale di occupato: il codice del chiamante e dell'utente chiamato non concordano.					
0x810	Errore socket layer generale: l'utente non è autorizzato.					
0x811	Errore socket layer generale: numero di socket errato.					
0x812	Errore socket layer generale: il socket non è collegato.					
0x813	Errore socket layer generale: errore di memoria.					
0x814	Errore socket layer generale: il socket non è disponibile – verificare impostazioni IP/ problemi di connessione / impostazione VoIP errata.					
0x815	Errore socket layer generale: impiego Illegale sull'interfaccia del socket.					

Richiedere i Servizi Info

I Servizi Info del vostro telefono base servono eventualmente per il Servizio Clienti.

Prerequisito:

- La connessione ISDN oppure di rete fissa è la connessione uscente:
 Si solleva il ricevitore in stand-by oppure è in corso una chiamata esterna.
- La connessione VoIP è la connessione uscente:

è in corso una chiamata esterna.

Nota

Potrebbe essere necessario attendere qualche secondo prima che sul display appaia Opzioni

Opzioni → Servizio Info

Confermare la selezione con OK.

Con (a) è possibile selezionare le seguenti informazioni:

1: Numero di serie del telefono base (RFPI)

- 2: Vuoto: - -
- 3: Informa l'operatore del Service sulle impostazioni del telefono base (notazione esadecimale), per es. sul numero dei portatili registrati, sulla funzione Repeater. Le ultime 3 cifre indicano quale tipo di connessione è disponibile sul telefono base.
- 4: Variante (cifre da 1 a 4), Versione del firmware del telefono (cifre da 5 a 6).
- 5: Numero Gigaset.net del vostrotelefono. Con questo numero è possibile chiamare un operatore del Service tramite Internet, senza dover essere registrati ad un provider VoIP. In questo modo può testare la connessione online e la telefonia VoIP indipendentemente dal provider VoIP.
- Numero di apparecchio del telefono base. Contiene ulteriori informazioni per l'addetto del Service.

Sblocca sistema

(solo se l'apparecchio è bloccato da parte del provider)

Confermare la selezione con OK.

È possibile togliere con il codice corrispondente un blocco del sistema eventualmente impostato a seconda del provider.

Aggiorna profilo

Confermare la selezione con OK.

I progili attuali del vostro provider VoIP (dati generali del provider di tutte le connessioni configurate VoIP) vengono caricati automaticamente sul vostro telefono. Le impostazioni generali per tutte le connessioni VolP, per i profili disponibili vengono aggiornati.

Invia configurazione

Selezionare questa opzione solo quando richiesto dall'addetto del Service.

Concessione

Questo prodotto è stato progettato per l'uso in Svizzera sulla linea telefonica analogica o sulla linea telefonica ISDN.

La telefonia Voice over IP è possibile con un modem aggiuntivo tramite interfaccia LAN.

Le particolarità specifiche del Paese sono state tenute in considerazione.

Con la presente Gigaset Communications GmbH dichiara che il prodotto soddisfa tutti i requisiti di base e le altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/EC.

Una copia della dichiarazione di conformtià ai sensi della direttiva 1999/5/EC è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.gigaset.com/docs

(€ 0682

Certificato di garanzia per la Svizzera

Al consumatore (cliente) è concessa una garanzia di durata del prodotto, salvo i propri diritti in caso di vizi del prodotto nei confronti del rivenditore, per le condizioni indicate di seguito.

- ◆ Gli apparecchi nuovi e i relativi componenti che, per errori di fabbricazione e/o nei materiali presentino un difetto entro 24 mesi dall'acquisto, vengono, a scelta di Gigaset Communications, riparati o sostituiti gratuitamente con un apparecchio di livello tecnico equivalente. Per le parti soggette a usura (per es. batterie, tastiere, alloggiamenti, piccole parti degli alloggiamenti e foderine di protezione se inclusi nella fornitura) la validità della garanzia è di sei mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia perde ogni validità nel caso in cui il guasto degli apparecchi sia provocato da un utilizzo improprio e/o dall'inosservanza dei libretti di istruzione.
- Questa garanzia non si estende alle prestazioni aggiunte dal rivenditore o dal cliente stesso (per esempio installazione, configurazione, download di software).
 Sono altresì esclusi dalla garanzia i manuali e il software eventualmente fornito su supporto a parte.
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- Gli apparecchi sostituiti e i relativi componenti, restituiti a Gigaset Communications nell'ambito dello scambio, diventano di proprietà di Gigaset Communications.
- La presente garanzia è valida per tutti gli apparecchi acquistati in Svizzera. Garante per i prodotti acquistati è Gigaset Com-

- munications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- ◆ La presente garanzia esclude qualsiasi altro tipo di richiesta o indennizzo. Gigaset Communications non risponderà in nessun caso di eventuali interruzioni di funzionamento dell'apparecchio, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni. La sicurezza degli stessi spetta al cliente. L'esonero da responsabilità non è applicabile, nella misura in cui si è obbligatoriamente responsabili, per esempio ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti, in casi di intenzionalità, di incuranza grave, a causa di ferimento, uccisione o danni alla salute
- ◆ La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- Nel caso non esista alcuna operatività della garanzia, Gigaset Communications si riserva il diritto di addebitare al cliente la sostituzione o la riparazione. In questo caso, Gigaset Communications provvederà ad avvertire anticipatamente il cliente.
- Gigaset Communications si riserva il diritto di far eseguire i lavori di manutenzione da un subappaltatore. Per l'indirizzo, vedere www.gigaset.com/ch/service il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.
- Per l'adempimento della garanzia, contattare la nostra Hotline al numero 0848 212 000.

Tutela ambientale

Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Communications GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Le nostre idee, le nostre tecnologie e il nostro agire sono poste al servizio della società e dell'ambiente. La nostra politica ambientale coinvolge tutti i processi industriali del prodotto a partire dal design e dalla progettazione, alla produzione, all'imballaggio, al trasporto, all'utilizzo fino al suo smaltimento il più possibile eco-compatibile alla fine della sua vita dopo averne assicurato un uso lungo e soddisfacente.

All'indirizzo <u>www.gigaset.com</u> potrete trovare ulteriori informazioni al riguardo.

Sistema di gestione ambientale



Gigaset Communications GmbH ist è certificata in conformità alle norme internazionali EN 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Ambiente): certificata da settembre 2007 da TüV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualità): certificata dal 17.02.1994 da TüV Süd Management Service GmbH.

Risparmio energetico

'impiego dell'ECO DECT (→ pag. 118) fa risparmiare energia quindi anche voi darete un contributo attivo alla tutela dell'ambiente.

Smaltimento

Nota concernente il riciclaggio



Questo apparecchio non deve in nessun caso essere eliminato a traverso la spazzatura normale alla fine della propria funzione. Si deve invece portare o ad

un punto di vendita oppure ad un punto di smaltimento per apparecchi elettrici e elettronici secondo l'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE).

I materiali sono riutilizzabili secondo la propria denominazione. Con la riutilizzazione, o tutt' altro impiego di questi materiali, contribuite in maniera importante alla protezione dell' ambiente.

Appendice

Cura

Pulire il telefono base con un panno **umido** oppure **antistatico**. Non utilizzare solventi o panni in microfibra.

Non utilizzare **in nessun caso** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche.

Contatto con liquidi 🥂



Qualora il portatile fosse venuto a contatto con liquidi:

- Scollegare l'alimentatore e/e togliere subito le batterie dal portatile.
- Lasciar defluire il liquido dal portatile..
- Asciugare tutte le parti con un panno e conservare il portatile per almeno 72 ore con il vano batterie aperto e la tastiera rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (non in forno, sia esso a microonde, a gas o di qualsiasi altro tipo).
- Riattivare il portatile solo quando asciutto.

Una volta asciugato completamente, in alcuni casi sarà possibile rimettere in funzione il portatile.

Etichette

Etichette bianche per i tasti funzione si trovano nel CD allegato.

Dati tecnici


Autonomia del telefono base

In standby	ca. 3,6 W
In conversazione	ca. 4,3 W

Dati tecnici generali

Interfaccia	ISDN, rete fissa analogica, Ethernet, Bluetooth
Standard DECT	supportato
Standard GAP	supportato
Numero di canali	60 canali duplex
Frequenza	1880–1900 MHz
Metodo duplex	a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama
Passo di canalizzazione	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulazione	GFSK
Codifica voce	32 kbit/s
Potenza di trasmissione	10 mW, potenza media per canale
Portata (portatili)	fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi
Alimentazione	230 V ~/50 Hz
Condizioni ambientali di funzionamento	da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa
Tipo di selezione	DTMF (a toni)
Codificatori	G.711, G.726, G.729AB mit VAD/CNG, G.722
Alimentazione	TOS, DiffServ
Protocolli	DECT, GAP, SIP, RTP, DHCP, NAT Traversal (STUN), HTTP

Collegamenti corretti rete fissa



Scrivere e modificare il testo

Per creare un testo, valgono le seguenti regole:

- ◆ Ad ogni tasto tra ①_ e ⑨ sono associati più caratteri e cifre.
- ◆ Il cursore viene mosso con ① □ ₾ □. Premendo a lungo ① oppure □ si sposta il cursore di parola in parola.
- I caratteri vengono inseriti a sinistra del cursore.
- Premere il tasto asterisco **, per aprire la tabella dei caratteri speciali. Selezionare il carattere desiderato, premere il tasto funzione Inserisci, per inserire il carattere nella posizione indicata dal cursore.
- ◆ Inserire le cifre premendo a lungo da ①__ a ⑨∞∞.
- Premere il tasto del display C per cancellare il carattere a sinistra del cursore. Premendo a lungo si cancella la parola a sinistra del cursore.
- Con le voci della rubrica telefonica, la prima lettera del nome viene scritta automaticamente maiuscola, quelle successive minuscole.

Impostare l'inserimento di testo facilitato, la scrittura a caratteri maiuscoli, minuscoli o a cifre

Si cambia la modalità per l'inserimento del testo premendo più volte il tasto cancelletto (#.w.).

123	Scrittura a cifre
	Scrittura a caratteri maiuscoli (Prima lettera scritta maiuscola, tutte le altre minuscole)
abc	Scrittura a caratteri minuscoli

La modalità attiva viene visualizzata a destra in basso sul display.

Scrivere SMS/nomi

Per inserire il singolo carattere/sillaba premendo il tasto corrispondente.

▶ Inserire il singolo carattere/sillaba premendo il tasto corrispondente.

I caratteri associati al tasto vengono visualizzati in una riga di selezione a sinistra in basso sul display. Il carattere selezionato è in evidenza.

 Premere il tasto più volte brevemente in sequenza per passare al carattere/sillaba desiderato.

Premendo un tasto **a lungo**, la cifra corrispondente viene aggiunta.

Scrittura standard

	1x	2x	3x	4x	5x	6х	7x	8x	9x	10x
1	1									
2 ABC	a	b	С	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 DEF	d	е	f	3	ë	é	è	ê		
4 GMI	g	h	i	4	ï	ĺ	ì	î		
5 m	j	k	-	5						
6 MNO	m	n	0	6	ö	ñ	ó	ò	ô	Õ
7 _{PQRS}	р	q	r	S	7	ß				
8 _{TUV}	t	u	٧	8	ü	ú	ù	û		
9wxyz	W	х	у	Z	9	ÿ	ý	æ	Ø	å
0_	1) 		,	?	!	₽	0			

- 1) Spazio
- 2) Termine di riga

Gigaset QuickSync – Funzioni aggiuntive tramite l'interfaccia PC

È possibile collegare il telefono base con il vostro PC tramite Bluetooth (pag. 127) oppure tramite il cavo Ethernet in dotazione. Se volete utilizzare il collegamento Bluetooth, il vostro PC deve essere dotato del relativo Dongle.

Nota

Non sono possibili due connessioni attive parallele tra PC e telefono base tramite Bluetooth e la LAN.

Con il programma "Gigaset QuickSync" (lo si trova sul CD allegato) è possibile comunicare con il telefono base tramite una comoda interfaccia utente.

- ▶ Installare il programma sul proprio PC. Tra le altre sono disponibili quindi le seguenti funzioni:
- Leggere informazioni di Service, per es. versione del firmware, numero di serie, costruttore, indirizzo MAC del telefono base.
- confrontare la rubrica del vostro telefono base con Outlook.
- caricare immagini come screensaver/foto CLIP dal PC nel Media-Pool del telefono base,
- caricare suonerie (melodie per la suoneria) dal PC sul telefono base.

Trasferimento dati

Durante il trasferimento dei dati tra il telefono base e il PC sul display viene visualizzato l'avviso **Trasferimento dati in corso.**

Durante questo tempo le chiamate in arrivo vengono ignorate. Con il tasto rosso di fine chiamata _____ è possibile interrompere il trasferimento dei dati. Altri inserimenti tramite la tastiera durante il trasferimento dei dati non sono possibili.

Open Source Software contenuto nel prodotto

Il firmware del vostro telefono Gigaset contiene tra l'altro dei software integrati di altri provider, dati in licenza come Open Source Software. Questi file integrati di Open Source Software sono protetti dai diritti d'autore. I diritti di utilizzo di questi Open Source Software che vanno al di là della mera esecuzione del programma di Gigaset Communications GmbH, sono regolati nelle condizioni di licenza dell'Open Source Software.

Se queste condizioni di licenza sono soddisfatte, l'Open Source Software può venir utilizzato come previsto nella licenza. Questo può portare a conflitti tra le condizioni di licenza di Gigaset Communications GmbH e le condizioni di licenza dell'Open Source Software. In questo caso le condizioni di licenza dell'Open Source Software sono – per le quote rilevanti Open Source del Software – determinanti. Nelle pagine seguenti si trovano i testi delle licenze nella versione originale in inglese. Le condizioni di licenza sono inoltre disponibili anche al seguente sito web:

http://www.gigaset.com/opensource/

Se i programmi contenuti in questo prodotto sono sotto la licenza GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL) oppure un'altra licenza di Open Source Software che esige che sia reso noto il codice sorgente, e il software non è già contenuto in forma di codice sorgente alla consegna del prodotto, è possibile scaricare il codice sorgente e le note di copyright di questo software da Internet alle pagine seguenti: http://www.giqaset.com/opensource/

Il relativo codice sorgente può anche essere richiesto a Gigaset Communications GmbH, in ogni modo è prevista una tariffa di 10 Euro per l'invio. La richiesta può essere presentata entro tre anni dalla data di acquisto. A tal fine di prega di allegare una ricevuta con la data di acquisto, di indicare il numero ID (MAC ID) del prodotto e il numero di versione del firmware del dispositivo installato e di inviare al seguente indirizzo:

Kleinteileversand Com Bocholt

E-Mail: kleinteileversand.com@gigaset.com

Fax: 0049 2871 / 91 30 29

Garanzia per altro utilizzo dell'Open Source Software

Gigaset Communications GmbH non offre alcuna garanzia per i programmi di Open Source Software contenuti in questo prodotto, se questi ultimi vengono utilizzati per scopi diversi da quelli di esecuzione del programma previsti da Gigaset Communications GmbH. Le licenze elencate qui sotto definiscono la garanzia prevista dagli autori o dai licenziatari dell'Open Source Software. Gigaset Communications GmbH esclude in particolare qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da una modifica di un programma di Open Source Software oppure della configurazione del prodotto. Inoltre Gigaset Communications GmbH non si ritiene responsabile nel caso in cui attraverso l'Open Source Software vengano violati i diritti di autore di terzi.

La richiesta di supporto tecnico sussiste eventualmente solo per il software nello stato originale invariato.

Open Source Software contenuto

Questo prodotto contiene del software sviluppato dall'Università della California di Berkeley e dai suoi collaboratori.

GNU General Public License (GPL)

Version 2, June 1991 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate into certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that

what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you". Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may, at your discretion, offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when running is commenced for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code

or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above, provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

Appendice

- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
- **6.** Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
- 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such a case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM

PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author> This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) < year> < name of author>

Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they could even be mouse-clicks or menu items – whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.

Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989, Ty Coon, President of Vice

Appendice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU Lesser General Public License (LGPL)

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages – typically libraries – of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate into certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library. To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license. Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library. We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

Appendice

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) The modified work must itself be a software library.
 - b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
 - (For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library. In addition, mere aggregation of another work not

based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a

storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- 3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices. Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy. This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
- **4.** You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library.

(It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.) b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with. c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place. e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explain where to find the accompanying uncombined form of the same

Appendice

work.

- 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
- 10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
- 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE OUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston. MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990, Ty Coon, President of Vice

Glossario

Α

Accesso Internet banda larga

Vedi DSL.

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line Tipo speciale di DSL.

ALG

Application Layer Gateway

Meccanismo di controllo NAT di un router.

Molti router con NAT integrato utilizzano l'ALG. L'ALG fa passare i pacchetti dati di una connessione VoIP e li completa sull'indirizzo IP pubblico della rete privata sicura.

L'ALG del router deve essere disattivato se il provider VoIP offre un server STUN oppure un Outbound-Proxy.

Vedi anche: Firewall, NAT, Outbound Proxy, STUN.

Autenticazione

Limitazione d'accesso ad una rete/servizio tramite registrazione con ID e password.

Autenticazione utente

Nome/combinazione di cifre per l'accesso ad es. al proprio account VoIP oppure alla propria rubrica di indirizzi in Internet.

Avviso di chiamata

= CW (Call Waiting).

Servizio offerto dal vostro provider. Durante la conversazione si ha un tono di avviso, se vi sta chiamando un altro interlocutore. È possibile accettare o rifiutare la seconda chiamata. È possibile attivare/disattivare il servizio.

C

Campo IP Pool

Campo degli indirizzi IP, che il server DHCP può utilizzare per assegnare indirizzi IP dinamici.

CF

Call Forwarding

Vedi Trasferimento di chiamata.

Client

Applicazione che richiede un servizio fornito da un server.

Codificatore

Coder/decoder

Il codificatore è responsabile del processo di digitalizzazione e compressione del linguaggio analogico prima dell'invio in Internet così come decodifica dati digitali alla ricezione di pacchetti dati, cioè converte i pacchetti nel linguaggio analogico. Esistono diversi codificatori che si differenziano nel grado di compressione.

Entrambe le parti del collegamento telefonico (chiamante/mittente e destinatario) devono utilizzare lo stesso codificatore. Esso viene stabilito al momento dell'instaurazione del collegamento tra mittente e destinatario.

La scelta del codificatore è un compromesso tra qualità vocale, velocità di trasmissione e larghezza di banda necessaria. Per es., un alto grado di compressione implica che la larghezza di banda necessaria per la connessione vocale è piccola. Significa però anche che il tempo necessario per la compressione/decompressione dei dati sarà maggiore, che il tempo necessario per il trasferimento dei dati in rete aumenta e quindi la qualità vocale si riduce. In altre parole aumenta il ritardo tra le parole del chiamante e la ricezione delle parole da parte del destinatario.

Codificatore vocale

Vedi Codificatore.

COLP / COLR

Connected Line Identification Presentation/ Restriction

Funzionalità di una connessione VoIP/ISDN per le chiamate in uscita.

Con il COLP l'utente che effettua la chiamata visualizza il numero di telefono dell'utente che risponde alla chiamata.

Il numero di telefono dell'utente che risponde alla chiamata si differenzia dal numero selezionato per es. con la deviazione della chiamata oppure il callpickup.

L'utente chiamato può sopprimere con il COLR (Connected Line Identification Restriction) la trasmissione del numero di telefono al chiamante.

Consultazione

Si sta effettuando una conversazione. Con la consultazione si interrompe la conversazione per collegarsi con un altro interlocutore. Se si interrompe subito la comunicazione con questo ultimo, si ha una consultazione. Se si passa dal primo al secondo interlocutore si parla di Conversazione alternata.

Conversazione alternata

È possibile alternare tra due diversi interlocutori oppure passare ad una conferenza e ad un singolo interlocutore, senza che l'utente in attesa possa sentire.

CW

Call Waiting

Vedi Avviso di chiamata.

D

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol
Protocollo di Internet che regola
l'assegnazione automatica di un Indirizzo IP
ad un Utente di rete. Il protocollo viene
messo a disposizione in rete da un server. Un
router può essere per es. un server DHCP.

Il telefono contiene un client DHCP. Un router che contiene un server DHCP può assegnare automaticamente indirizzi IP per il telefono da un campo d'indirizzo stabilito. Attraverso questa assegnazione dinamica più di un Utente di rete può condividere uno stesso indirizzo IP e utilizzarlo tuttavia non contemporaneamente ma solamente uno alla volta.

Con alcuni router è possibile stabilire di non modificare mai l'indirizzo IP del telefono.

DMZ (Demilitarized Zone)

Il DMZ indica un campo della rete che si trova al di fuori di un firewall.

Il DMZ viene installato tra una rete da proteggere (per es. una LAN) e una rete non sicura (per es. Internet). Il DMZ permette l'accesso non protetto da Internet solamente per uno o pochi componenti di rete, mentre gli altri componenti di rete restano al sicuro dietro il firewall.

DNS

Domain Name System

Sistema gerarchico che rende possibile l'assegnazione di un Indirizzo IP ad un Dominio facile da ricordare. Questa assegnazione deve venir gestita in ogni (W)LAN da un server DNS locale. Il server DNS locale rintraccia l'indirizzo IP eventualmente richiedendolo a server DNS preposti ed altri server DNS locali in Internet.

È possibile stabilire gli indirizzi IP del server DNS principale/secondario.

Vedi anche: DynDNS.

Dominio

Nome di uno (o più) web server in Internet (per es. gigaset.net). Il dominio viene assegnato al corrispettivo indirizzo attraverso DNS.

DSCP

Differentiated Service Code Point Vedi Quality of Service (QoS).

DSL

Digital Subscriber Line

Tecnologia di trasmissione dati con la quale è possibile un accesso ad Internet ad es. a **1,5** Mbps tramite linea telefonica tradizionale. Prerequisiti: modem DSL e corrispettiva offerta del provider Internet.

DSLAM

Digital Subscriber Line Access Multiplexer
II DSLAM è uno switch presente in una
centralina telefonica nella quale
confluiscono le linee di accesso degli utenti.

DTMF

Dual Tone Multi-Frequency

DynDNS

Dynamic DNS

L'assegnazione di nomi di dominio e indirizzi IP viene realizzata tramite DNS. Per un Indirizzo IP dinamico questo servizio viene espletato dal cosiddetto DynamicDNS. Esso permette l'utilizzo di un componente di rete con indirizzo IP dinamico come Server in Internet. Il DynDNS garantisce che in Internet si possa raggiungere lo stesso Dominio indipendente dall'indirizzo IP attuale.

Ε

ECT

Explicit Call Transfer

Un utente A chiama un utente B. Si mantiene il collegamento e si chiama un utente C. Anzichè instaurare una conversazione a tre (conferenza), A mette in comunicazione solamente l'utente B con C e riattacca.

EEPROM

Electrically Eraseable Programmable Read Only Memory

Elemento della memoria del telefono con dati fissi (per es. impostazioni dell'apparecchio da parte del costruttore e specifiche dell'utente) e dati salvati automaticamente (per es. voce nella lista delle chiamate).

F

Firewall

Con il firewall è possibile proteggere la rete da accessi non autorizzati dall'esterno. Consiste nel combinare provvedimenti e tecniche diverse (hardware e/o software) per controllare il flusso dati tra una rete privata da proteggere e una rete non protetta (per es. Internet).

Vedi anche: NAT.

Firmware

Il software di un apparato nel quale sono salvate informazioni fondamentali per il suo funzionamento. Una nuova versione del firmware può venir caricata nella memoria dell'apparato (update del firmware) per correggere errori o per l'aggiornamento del software dell'apparecchio.

Flatrate

Tipo di contratto per l'accesso ad Internet. L'internet provider offre questo servizio a pagamento a cui viene corrisposto un importo mensile. Per la durata e il numero delle connessioni non ci sono costi aggiuntivi.

Frammentazione

I grandi pacchetti di dati sono suddivisi in sotto-pacchetti (frammenti) prima che vengano trasferiti. Al ricevitore vengono riassemblati (deframmentati).

Fullduplex

Modalità per la trasmissione dei dati tramite la quale vengono simultaneamente inviati e ricevuti i pacchetti dati.

G

G.711 a law, G.711 µ law

Standard per il Codificatore.

Il G.711 offre una qualità vocale molto buona, simile a quella garantita dall'ISDN nella rete fissa. Poichè la compressione è piccola, la larghezza della banda necessaria è di circa 64 Kbit/s per connessione vocale, il ritardo per la codifica/decodifica però è solamente di circa 0,125 ms.

"a law" indica lo standard europeo, "µ law" lo standard nordamericano/giapponese.

G.722

Standard per il Codificatore.

Il G.722 è un codificatore vocale a larga banda da 50 Hz a 7 kHz, una velocità netta di trasmissione di 64 Kbit/s per connessione vocale così come per l'identificazione integrata della pause vocali e la produzione di fruscii (soppressione delle pause vocali).

G.722 offre una qualità vocale molto buona. La qualità vocale è più chiara e migliore che con gli altri codificatori per via di una maggiore sample rate e consente un suono vocale in High Definition Sound Performance (HDSP).

G.726

Standard per il Codificatore.

Il G.726 offre una buona qualità vocale. È inferiore rispetto a quella del codificatore G.711 ma migliore di quella del G.729.

G.729A/B

Standard per il Codificatore.

Con il G.729A/B la qualità vocale è bassa. Per via dell'elevata compressione la larghezza mnecessaria della banda è di circa 8 Kbit/s per connessione vocale, il ritardo di circa 15 ms.

Gateway

Collega tra loro due reti distinte (vedi Rete) un esempio di Internet Gateway è il router.

Per le chiamate dal VoIP nella rete telefonica è necessario che sia collegato un gateway con la rete IP e la rete telefonica (provider Gateway/VoIP). Inoltra le chiamate dal eventualmente alla rete telefonica.

Gateway-Provider

Vedi Provider SIP.

GSM

Global System for Mobile Communication

Standard europeo per la rete mobile. Al momento il GSM può essere considerato lo standard mondiale. Negli USA e in Giappone vengono supportati sempre più spesso standard nazionali.

н

Hub

Collega in una Infrastruttura di rete più utenti di rete (vedi Utente di rete). Tutti i dati che vengono inviati da un utente di rete all'Hub, vengono trasferiti a tutti gli utenti di rete.

Vedi anche: Gateway, Router.

ı

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers Commissione generale per la normalizzazione nell'elettronica e nell'elettrotecnica, in particolare per la standardizzazione della tecnologia LAN, protocolli di trasmissione, velocità di trasmissione dati e cablaggio.

Indirizzo IP

Indirizzo univoco di un componente di rete all'interno della rete sulla base del protocollo TCP/IP (per es. LAN, Internet). In Internet vengono assegnati per lo più nomi di dominio anzichè indirizzi IP. II DNS assegna ai nomi di dominio i corrispondenti indirizzi IP.

L'indirizzo IP è costituito da quattro parti (cifre decimali tra 0 e 255), separate l'una dall'altra da un punto (per es. 230.94.233.2).

L'indirizzo IP è composto dal numero di rete e dal numero dell'Utente di rete per es. il telefono). A seconda della **Subnet mask** il numero di rete è formato da una, due oppure tre parti, il resto dell'indirizzo IP si riferisce ai componenti di rete. In una rete il numero di rete di tutti i componenti deve essere identico.

Gli indirizzi IP possono venir assegnati automaticamente tramite DHCP (indirizzi IP dinamici) oppure manualmente (indirizzi IP fissi).

Vedi anche: DHCP.
Indirizzo IP dinamico

L'indirizzo IP dinamico viene assegnato automaticamente ad un componente di rete tramite DHCP. L'indirizzo IP dinamico del componente di rete può modificarsi ad ogni registrazione oppure in determinati intervalli di tempo.

Vedi anche: Indirizzo IP fisso

Indirizzo IP fisso

Un indirizzo IP fisso viene assegnato ad un componente di rete manualmente oppure durante la configurazione della rete. A differenza dell'Indirizzo IP dinamico un indirizzo IP fisso non si modifica.

Indirizzo IP globale

Vedi Indirizzo IP.

Indirizzo IP locale

L' indirizzo locale o privato è l'indirizzo di un componente di rete nella rete locale (LAN). Può venir assegnato a piacere dal gestore di rete. Gli apparati che collegano una rete locale ad Internet (gateway oppure router), hanno un indirizzo IP privato e uno pubblico.

Vedi anche Indirizzo IP.

Indirizzo IP privato

Vedi Indirizzo IP pubblico.

Indirizzo IP pubblico

L'indirizzo IP pubblico è l'indirizzo di un componente di rete in Internet. Viene assegnato dall'Internet provider. Gli apparati che collegano una rete locale ad Internet (gateway, router) hanno un indirizzo IP pubblico ed uno locale.

Vedi anche: Indirizzo IP, NAT

IIndirizzo IP statico

Vedi Indirizzo IP fisso.

Indirizzo MAC

Media Access Control Address

Indirizzo hardware tramite il quale ogni apparecchio di rete (per es. scheda di rete, switch, telefono) può venir identificato chiaramente in tutto il mondo. È costituito da sei parti (cifre esadecimali) separate tra di loro da "-" (per es. 00-90-65-44-00-3A).

L'indirizzo MAC viene assegnato dal fabbricante e non può venir modificato.

Indirizzo SIP

Vedi URI.

Infrastruttura di rete

Rete con struttura centrale: tutti gli utenti di rete (vedi Utente di rete) comunicano tra di loro tramite un Router centrale.

Internet

WAN globale. Per lo scambio di dati è definita una sequenza di protocolli TCP/IP.

Ogni Utente di rete è identificabile tramite un Indirizzo IP. Il DNS assegna un Dominio ad un Indirizzo IP.

I principali servizi in internet sono il World Wide Web (WWW), le e-mail, il trasferimento di dati e i forum di discussione.

Internet provider

Permette l'accesso ad Internet a pagamento.

IP (Internet Protocol)

Protocollo TCP/IP in Internet. L'IP è responsabile dell'indirizzamento tra gli utenti di una Rete in base all'Indirizzo IP trasmette dati da un mittente ad un destinatario. Inoltre l'IP stabilisce la scelta del path (il routing) del pacchetto dati.

L

IAN

Local Area Network

Rete con estensione di spazio limitata. La LAN può essere con o senza cavi (WLAN).

Μ

Mbps

Million Bits per Second

Unità della velocità di trasmissione nella rete.

Melodia di attesa

Music on hold

Motivo musicale riprodotto durante una Richiamata se occupato oppure una Conversazione alternata. Durante l'interruzione l'interlocutore sente una melodia di attesa.

MRU

Maximum Receive Unit

Definisce la quantità di dati utili massima all'interno di un pacchetto dati.

MSN

Multiple Subscriber Number,

Numero di telefono multiplo. Per il collegamento ISDN con più apparecchi è possibile delegare fino a 10 diversi numeri di telefono. Un MSN è uno dei numeri di telefono assegnatevi senza prefisso locale.

Il vostro telefono utilizza l'MSN in modo completamente personalizzato secondo i vostri desideri come connessione entrante o uscente.

MTU

Maximum Transmission Unit

Definisce la lunghezza massima di un pacchetto dati che può essere trasportato subito tramite la rete.

Ν

NAT

Network Address Translation

Metodo per la conversione di un Indirizzo IP (privato) in uno o più indirizzi IP (pubblici). Attraverso il NAT è possibile assegnare un indirizzo IP ad un Utente di rete (per es. telefoni VoIP) in una LAN che vengono nascosti dietro un indirizzo IP pubblico del Router in Internet.

I telefoni VoIP non sono raggiungibili dietro ad un router NAT dai Server VoIP (per via dell'indirizzo IP privato). Per "aggirare" il NAT si può impostare (alternativamente) l'ALG, nel telefono VoIP lo STUN oppure dal provider VoIP un Outbound Proxy.

Se è a disposizione un Outbound Proxy, è necessario tenerne presente nelle impostazioni VoIP del telefono.

NAT simmetrico

Il NAT simmetrico assegna differenti indirizzi IP esterni e numeri di porta allo stesso indirizzo IP interno e numero di porta.

Nome visualizzato

Servizio di una provider VoIP. È possibile inserire un nome a piacere che viene visualizzato al posto del numero di telefono presso il vostro interlocutore.

Numero di porta

Indica un'applicazione specifica di un Utente di rete. Il numero di porta è stabilito a seconda dell'impostazione in maniera permanente nella LAN oppure viene assegnato ad ogni accesso.

La combinazione Indirizzo IP/numero di Porta identifica il destinatario o il mittente di un pacchetto dati all'interno della rete.

0

Outbound Proxy

Meccanismo di controllo del NAT alternativo per STUN, ALG.

Gli Outbound-Proxy vengono utilizzati dal provider VoIP in ambiente Firewall/NAT in alternativa al SIP-Proxy-Server. Si comanda il traffico dati tramite il firewall.

L'Outbound-Proxy e il server STUN non devono essere utilizzati contemporaneamente.

Vedi anche: STUN e NAT.

P

Paging (ricerca del portatile)

Funzione della base per la localizzazione dei portatili registrati. Il telefono base instaura un collegamento con tutti i portatili registrati. I portatili squillano.

PIN

Personal Identification Number

Protegge dall'utilizzo non autorizzato. Con PIN attivo è necessario inserire una combinazione di cifre per accedere ad un campo di inserimento protetto.

È possibile proteggere i dati di configurazione della base attraverso un PIN di sistema (4 cifre).

Porta

I dati vengono scambiati tra due applicazioni tramite una porta in una Rete.

Port-Forwarding

Il gateway (per es. il router) trasferisce pacchetti dati indirizzati ad una Porta in Internet. I server nella LAN possono quindi mettere a disposizione dei servizi in Internet, senza dover aver bisogno di un indirizzo IP pubblico.

Porta RTP

Porta (locale) tramite la quale vengono inviati e ricevuti i pacchetti vocali del VolP.

Porta SIP locale

Vedi SIP-Proxy-Server.

Porta SIP/ Porta SIP locale

Porta (locale) tramite la quale vengono inviati e ricevuti i dati di segnalazione SIP del VoIP

Preparazione della selezione

Vedi Selezione in blocco.

Presa per auricolare

Combinazione di microfono e auricolare.

L'auricolare permette di parlare comodamente senza l'uso delle mani durante le connessioni telefoniche. Sono disponibili auricolari che possono essere collegati senza cavi al portatile.

Protocollo

Descrizione delle regole per la comunicazione nella Rete. Comprende le regole per l'instaurazione, la gestione e l'interruzione della connessione, sul formato dei dati, dei tempi ed eventuale sul trattamento degli errori.

Protocollo di trasporto

Regola il trasporto di dati tra due interlocutori (applicazioni).

Vedi anche: UDP, TCP, Transmission rate.

Provider SIP

Vedi Provider VolP.

Provider VolP

Un provider VoIP, SIP oppure un Gateway-Provider è un gestore di servizi Internet che mette a disposizione un Gateway per la telefonia Internet. Poichè il telefono funziona con lo standard SIP, è necessario che il provider lo supporti.

Il provider trasferisce le chiamate dal VoIP alla rete telefonica (analogica, ISDN e rete mobile) e viceversa.

Proxy HTTP

Il server tramite il quale l'Utente di rete effettua la navigazione in Internet.

Proxy/Proxy-Server

Programma del computer che regola lo scambio di dati nelle reti del computer tra Client e Server. Se il telefono fa una richiesta al server VoIP, il Proxy si comporta rispetto al telefono come server e rispetto al server come Client. Un Proxy viene indirizzato tramite Indirizzo IP/Dominio e Porta.

Q

Quality of Service (QoS)

Oualità del servizio

Indica la qualità del servizio della rete di comunicazione. Si distinguono diversi livelli di qualità del servizio.

La QoS influenza il flusso dei pacchetti dati in Internet ad es. attraverso la priorità di pacchetti dati, la prenotazione della banda e l'ottimizzazione dei pacchetti.

Nelle reti VoIP la QoS influenza la qualità vocale. Se l'intera infrastruttura (router, server di rete ecc.) dispone della QoS, la qualità è maggiore, quindi si ha meno ritardo, meno eco, meno fruscii.

R

RAM

Random Access Memory

Memoria per la quale si hanno diritti di lettura e salvataggio. Nella RAM vengono salvati per es. suonerie e loghi scaricabili sul telefono tramite il configuratore web.

Registrar

Il registrar gestisce gli indirizzi IP attuali dell'Utente di rete. Al momento della registrazione presso il proprio provider VoIP, viene memorizzato sul registrar l'indirizzo IP.

Rete

Collegamento di apparati. Gli apparati possono essere collegati tra loro tramite diverse linee oppure tramite segnale radio.

Le reti possono venir distinte anche in base alla portata e alla struttura:

- Portata: rete locale (LAN) oppure wide area network (WAN)
- Struttura: Infrastruttura di rete oppure rete ad-hoc

Rete Ethernet

Cavo collegato alla LAN.

Richiamata automatica

Vedi Richiamata se occupato.

Richiamata se non risponde

= CCNR (Completion of calls on no reply). Se l'interlocutore non risponde, il chiamante può impostare la richiamata automatica. Non appena il destinatario ha concluso la chiamata e la linea risulta libera, il chiamante riceve la segnalazione. Questo servizio deve essere supportato dal gestore telefonico. La richiamata automatica viene cancellata automaticamente dopo circa 2 ore (a seconda del provider).

Richiamata se occupato

= CCBS (Completion of calls to busy subscriber). Se il chiamante sente il segnale di occupato è possibile attivare la funzione di richiamata. Quando la linea si libera, il chiamante riceve la segnalazione. Non appena si solleva il ricevitore, la connessione viene automaticamente stabilita.

Glossario

ROM

Read Only Memory
Memoria di sola lettura.

Router

Trasferisce pacchetti dati all'interno della rete e tra reti diverse sulla route più veloce. Può collegare una Rete Ethernet ad altre Ethernet e reti e WLAN. Per esempio il Gateway un Internet.

Routing

Il routing è il processo di trasmissione di pacchetti dati ad un altro utente della rete. Lungo il tragitto verso il destinatario i pacchetti dati vengono spediti da un nodo di rete al successivo, finchè arrivano a destinazione.

Senza questo tipo di trasmissione di pacchetti una rete così come Internet non esisterebbe. Il routing collega le singole reti al sistema globale.

Il router è una parte di questo sistema; trasmette sia pacchetti dati all'interno della rete locale che da una rete ad un'altra. La trasmissione di dati da una rete ad un'altra avviene sulla base di un protocollo comune.

RTP

Realtime Transport Protocol

Standard universale per la trasmissione di dati audio e video. Viene utilizzato spesso con l'UDP. In questo caso i pacchetti RTP vengono inglobati in pacchetti UDP.

S

Selezione in blocco

Si digita prima il numero di telefono completo ed eventualmente lo si corregge. Infine si solleva il ricevitore oppure si preme il tasto viva voce per selezionare il numero di telefono.

Server

Mette a disposizione un servizio ad un altro Utente di rete (Client) Il Server può identificare sia un PC che un'applicazione. Il server viene identificato tramite un Indirizzo IP/Dominio e la Porta.

SIP (Session Initiation Protocol)

Protocollo di segnalazione indipendente dalla comunicazione vocale. Viene utilizzato per instaurare e concludere la chiamata. Inoltre è possibile definire i parametri per la trasmissione vocale.

SIP-Proxy-Server

Indirizzo IP del server gateway del provider VoIP.

STUN

Simple Transversal of UDP over NAT Meccanismo di controllo del NAT.

Lo STUN è un protocollo dati per i telefoni VoIP. Lo STUN sostituisce gli indirizzi IP privati nei pacchetti dati del telefono VoIP con l'indirizzo pubblico della rete privata protetta. Per il controllo del trasferimento di dati è necessario inoltre uno STUN server in Internet. Lo STUN non può essere implementato con il NAT simmetrico.

Vedi anche: ALG, Firewall, NAT, Outbound Proxy.

Subnet

Segmento di una Rete.

Subnet mask

Un Indirizzo IP è costituito da un numero di rete fisso e un numero utente variabile. La parte relativa alla rete (numero di rete) è uguale per ogni Utente di rete. Nella subnet mask viene stabilito il numero di rete. Con la subnet mask 255.255.255.0, per es., le prime tre parti dell'indirizzo IP costituiscono il numero di rete e l'ultima parte il numero utente.

Т

TLS

Transport Layer Security

Protocollo per la cifratura della trasmissione dei dati in Internet. Il TLS è un Protocollo di trasporto.

TCP

Transmission Control Protocol

Protocollo di trasporto. Protocollo di trasmissione basato su una sessione; instaura una trasmissione di dati, controlla e conclude la connessione tra il mittente e il destinatario.

Transmission rate

La velocità con la quale vengono trasmessi i dati nella WAN oppure nella LAN. Il transmission-rate viene misurato in unità dati per unità di tempo (Mbit/s).

Trasferimento di chiamata

Trasferimento automatico di chiamata ad unaltro numero di telefono. Esistono tre tipi di trasferimento di chiamata:

- immediato (CFU, Call Forwarding Unconditional)
- se occupato (CFB, Call Forwarding Busy)
- se non risponde (CFNR, Call Forwarding No Reply)

U

UDP

User Datagram Protocol

Protocollo di trasporto. A differenza del TCP l'UDP è un protocollo non basato sulla sessione. L'UDP non instaura alcuna connesione fissa. I pacchetti dati (i cosiddetti "datagram") vengono inviati come Broadcast. Il destinatario è il solo responsabile per la ricezione dei dati. Il mittente non riceve nessun avviso dell'avvenuta ricezione.

URI

Uniform Resource Identifier

Sequenza di caratteri che serve per l'identificazione delle risorse (ad es. e-maildestinatario, http://giqaset.com, file).

In Internet gli URI vengono introdotti per indicare le singole risorse. Gli URI vengono anche rappresentati sotto forma di indirizzi SIP.

Gli URI possono essere inseriti nel telefono come numeri. Selezionando un URI è possibile chiamare un utente di Internet tramite il VoIP.

URL

Universal Resource Locator

Indirizzo univoco globale di un dominio in Internet.

L'URL è una sottospecie di URI. Gli URL identificano una risorsa tramite la loro posizione (in inglese location) in Internet. Il concetto viene spesso utilizzato (per cause storiche) come sinonimo di URI.

User-ID

Vedi Autenticazione utente.

Utente di rete

Apparati e calcolatori collegati tra loro in una rete, per es. server, PC e telefoni.

٧

VoIP

Voice over Internet Protocol

Le telefonate non vengono più trasmesse tramite la rete telefonica ma tramite Internet (o altre reti IP).

W

WAN

Wide Area Network

Rete geografica spazialmente illimitata (per es. Internet).

Accessori

Portatili Gigaset

Trasformate il vostro Gigaset in un vero e proprio centralino telefonico senza fili:

Portatile Gigaset SL400H

- ◆ Tastiera e struttura in metallo
- ◆ Illuminazione della tastiera di alta qualità
- ◆ Display TFT 1,8" a colori
- ◆ Bluetooth e Mini-USB
- ◆ Rubrica per 500 biglietti da visita
- ◆ Autonomia in conversazione/stand-by fino a 14 h/230 h
- Scrittura a caratteri grandi per le liste delle chiamate e la rubrica
- Comodo viva voce con 4 profili viva voce installabili
- Foto Clip, Dia-Show e Screensaver (orologio analogico e digitale)
- ◆ Vibrazione, download di suonerie
- **◆** ECO-DECT
- ◆ Sveglia
- Calendario con organizer
- Modalità notturna con timing per la disattivazione della suoneria
- ◆ Rifiuto di chiamate "anonime"
- ◆ Sorveglia Bimbo

www.gigaset.com/gigasetsl400h



Portatile Gigaset

- ◆ Comodo viva voce di qualità ottimale
- ◆ Tastiera illuminata di qualità in metallo
- ◆ Tasti laterali per una comoda regolazione del volume
- ◆ Display TFT 1,8" a colori
- ◆ Bluetooth e Mini-USB
- ◆ Rubrica per 500 biglietti da visita
- Autonomia in conversazione/stand-by fino a 13 h/180 h, batterie standard
- Scrittura a caratteri grandi per le liste delle chiamate e la rubrica
- Comodo viva voce con 4 profili viva voce installabili
- ◆ Foto Clip, screensaver (orologio analogico e digitale)
- ◆ Download di suonerie
- ◆ ECO-DECT
- Sveglia
- Calendario con organizer
- Modalità notturna con timing per la disattivazione della suoneria
- ◆ Rifiuto di chiamate "anonime"
- ◆ Sorveglia Bimbo

Portatile Gigaset

- Family manager con Sorveglia Bimbo, segnalazione di anniversario
- ◆ Sentire per chi squilla con 6 gruppi VIP
- ◆ Tastiera di qualità con illuminazione
- ◆ Display TFT 1,8" a colori
- Rubrica per 150 biglietti da visita
- Autonomia in conversazione/stand-by fino a 12 h/180 h, batterie standard
- Scrittura a caratteri grandi per le liste delle chiamate e la rubrica
- ◆ Comodo viva voce
- Screensaver (orologio digitale)
- ◆ ECO-DECT
- Sveglia
- Modalità notturna con timing per la disattivazione della suoneria
- ◆ Rifiuto di chiamate "anonime"
- ◆ Sorveglia Bimbo





Portatile Gigaset SL78H

- ◆ Struttura in metallo
- ◆ Tastiera moderna con illuminazione di alta qualità
- ◆ Display TFT 2,2" a colori a risoluzione QVGA
- ◆ Bluetooth e Mini-USB
- ◆ Rubrica per 500 biglietti di visita
- ◆ Autonomia in conversazione/stand-by fino a14 h/200 h
- ◆ Comodo viva voce
- Foto Clip, Dia-Show e Screensaver (orologio analogico e digitale)
- ◆ Download di suonerie
- ◆ ECO-DECT
- Sveglia
- ◆ Calendario con organizer
- Modalità notturna con timing per la disattivazione della suoneria
- ◆ Sorveglia Bimbo

www.gigaset.com/gigasetsl78h

Portatile Gigaset E49H

- ◆ Resistente agli urti, alla polvere e agli spruzzi
- Robusta tastiera illuminata
- ♦ Display a colori
- ◆ Rubrica per 150 voci
- Autonomia in conversazione/stand-by fino a 12 h/250 h, batterie standard
- ◆ Comodo viva voce
- ◆ Screensaver
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Sveglia
- ◆ Sorveglia Bimbo

www.gigaset.com/gigasete49h







Repeater Gigaset

Con il Repeater Gigaset è possibile estendere la copertura e quindi la distaza tra il vostro portatile Gigaset e la base. www.qigaset.com/qigasetrepeater



È possibile acquistare tutti i prodotti sopra elencati e molti altri prodotti Gigaset nei negozi specializzati.



Utilizzando accessori originali vi garantirete il mantenimento dei requisiti qualitativi del prodotto, un uso affidabile dello stesso e la certezza della rispondenza a tutte le importantissime norme europee sulla sicurezza della salute (emissioni elettromagnetiche, sicurezza elettrica, assenza di sostanze tossiche o comunque pericolose nella costruzione del prodotto, ecc).

Α	
Accesso Internet banda larga 1	82
3	36
Accessori	92
ADSL	82
Aiuto	59
ALG	82
Alimentatore	.9
Alimentatore basso consumo 1	18
Apparecchiature medicali	.9
Application Layer Gateway (ALG) 1	
	19
	20
cancellare	20
gestire1	
Aprire lista posta in entrata (e-mail)	
Ascoltare	
	07
_	08
	11
	36
	82
Attivare	-
	19
	10
3	38
	14
=	06
3	13
soppressione suoneria	
soppressione trasmissione numero	
toni di avviso1	
tono di occupato MSN	
trasferimento di chiamata	
Auricolare	02
assegnare tasto funzione 1	36
collegare (a filo)12, 1	
rispondere ad una chiamata	
telefonare con	
terminare chiamata	
Auricolare a filo	23
collegare	2 5
Auricolare Bluetooth	33
rispondere ad una chiamata	E 6
telefonare con	
utilizzare 1	32

Autenticazione182
Autenticazione utente
Autonomia (telefono base) 168
Avviare installazione guidata
(messa in funzione) 25
Avvisi status VoIP
tabella codici stato 162
Avviso di chiamata
attivare/disattivare64
altivate/uisattivate
chiamata esterna
chiamata interna
rispondere/rifiutare 67
Avviso via SMS
В
Bluetooth
attivare127
cancellare dispositivo
impostare proprio prefisso 145
lista dispositivi registrati 129
modificare nome dispositivo 130, 131
registrare dispositivi
trasferire rubrica tel. (vCard)
utilizzare cellulari GSM
utilizzare dispositivo dati 133
Busy on Busy 65
C
Calendario 119
Call Forwarding
Call Waiting183
Campo IP Pool
•
Cancellare
annunci per segreteria tel 108
caratteri41
dispositivo (Bluetooth) 130
e-mail
messaggi (segr. tel.) 109
MSN
portatile123
Centro SMS
impostare
modificare numero
Cercare in rubrica tel
Corcare portatile
Cercare portatile
Cercare utente Gigaset.net
CF
Chiamata
anonima 57, 62
collettiva

inoltrare68	Contatto con liquidi 1	68
interna	Contenuto confezione	10
persa71	Controllo dei costi	88
registare110	Controllo orario	39
rispondere 55	suoneria1	41
rispondere (connessione GSM) 56	Conversazione alternata 68, 1	83
rispondere su auricolare 56	Correzione inserimenti errati	41
terminare 55	Costi chiamata	89
terminare su auricolare 55	Cura del telefono 1	68
trasferire	CW	83
trasferire ad altro portatile 125	5	
trasferire alla segr. tel 110	D	
Chiamata esterna	Data (impostare)	
avviso di chiamata	Dati tecnici 1	68
inoltrare a segr. tel110	Dati utente VoIP	
Chiamata interna	inserire (conness. guidata)	29
avviso di chiamata 126	Demilitarized Zone 1	
CLI, CLIP57	DHCP183, 1	
Client	Differentiated Service Code Point 1	
Codice di autoconfigurazione 24	Digital Subscriber Line	84
Codici stato (VoIP)	Digital Subscriber Line	
tabella codici	Access Multiplexer 1	84
Codificatore	Disattivare	
Collegamenti corretti	appuntamenti 1	
cavo analogico169	microfono	
Collegare	registrazione chiamata 1	
telefono base	segnale radio 1	
telefono base a PABX 155	segreteria di rete 1	
terminare Fax	segreteria tel1	
Collocare telefono base	soppressione trasmissione numero	
COLP55, 183	sopprimere suoneria	
COLR55, 183	toni di avviso 1	
Compleanno v. Ricorrenza	trasferimento di chiamata	
Concatenato v. SMS	Disattivazione segnale radio 1	18
Concessione	Display	
Conferenza	illuminazione 1	
Configurazione IP	impostare	
Connected Line Identification	modificare lingua 1	
Presentation/Restriction55, 183	screensaver1	
Connessione entrante	DMZ 1	
visualizzazione su portatile 57	DNS1	
Connessione GSM	Domain Name System	
attivare (Bluetooth)	Domande e risposte	
rispondere ad una chiamata	Dominio	
(Bluetooth)56	DSCP	
utilizzare tramite Bluetooth 133	DSL	
Connessioni a larga banda 60	DSLAM	
Consultazione67, 183	Durata della chiamata	
sulla linea interna 125	Dynamic DNS1	84

Dynamic Host Configuration	trasferimento di chiamata 62
Protocol	Global System for
DynDNS184	Mobile Communication 185
E	GNU General Public License 171
_	GNU General Public License (GPL),
Echo-Service v. Gigaset.net	inglese172
ECO DECT	GNU Lesser General Public License 171
ECT68, 156	GNU Lesser General Public License
attivare/disattivare	(LGPL), inglese 176
Elenco per categoria80	GPL
E-mail	GSM 185
avvisi	н
avvisi durante connessione	• •
cancellare	HDSP
	Hub185
Ethernet (rete)	1
Explicit Call Transfer	Identifica chiamante (ISDN) 56, 69
F	IEEE
Fax (SMS)	Illuminazione display
Firewall184	controllo orario
Firmware	luminosità139
aggiornamento automatico11, 151	Impostare
avviare aggiornamento	data/ora49, 144
richiedere versione	sistema144
Flash	Impostazioni telefono
Flatrate	salvare
Foto	Indirizzo e-mail
rinominare/cancellare 143	copiare dalla rubrica
Foto CLIP	Indirizzo IP 186
Frammentazione pacchetti dati 185	assegnazione
Fullduplex	assegnazione dinamica145
Funzione Snooze	selezionare 53
Funzioni speciali	Indirizzo IP dinamico
	Indirizzo IP fisso
G	Indirizzo IP globale 186
G.72260, 185	Indirizzo IP locale
Garanzia166	Indirizzo IP privato
Gateway	Indirizzo IP pubblico
Gateway-Provider	Indirizzo IP statico186
Gestione da remoto (segr. tel.) 112	Indirizzo MAC
Gigaset HDSP v. HDSP	richiedere
Gigaset.net	Indirizzo SIP
cercare utente	Info Center
chiamare utente	utilizzare 102
Echo-Service59	Infrastruttura di rete187
inserire nome	Inserire
modificare/cancellare voce 86	dati utente (VoIP) con portatile 29
rubrica	

Installazione guidata	Memoria
Installazione guidata ISDN 21	Media-Pool
Institute of Electrical and	rubrica tel
Electronics Engineers 186	Memorizzare prefisso
Interfaccia DECT 152	Menu
Interfaccia PC	aprire
Internet 187	guida 42
Internet Protocol	tono di fine142
Internet provider187	Messaggi
Inviare voce rubrica a portatile 76	ascoltare
IP 187	Messaggi (segr. tel.)
1	cancellare
L	contrassegnare come "nuovi" 109
LAN	copiare numero in rubrica 109
Leggere	simbolo nuovi messaggi 108
intestazione (e-mail) 100	Messaggi di testo v. SMS
oggetto e-mail100	Messagi
LGPL	ascoltare (segr. di rete)116
Licenze	Mettere in funzione telefono 10
GPL	Microfono disattivato
LGPL	Million Bits per Second 187
Lingua display	Mittente indirizzo (e-mail) 100
Link2mobile	Modalità annuncio (segr. tel.) 106
Liquidi	Modalità Eco118
Lista	Modalità Eco+
bozze SMS91	Modificare
chiamate	lingua display
chiamate perse 71	nome dispositivo (Bluetooth)130, 131
dei portatili40	nome utente interno
dispositivi registrati (Bluetooth) 129	numero interno
e-mail 98	pause vocali
numeri selezionati	PIN di sistema
portatili	suoneria140
segreteria di rete	tempo di Flash
segreteria tel71, 73	volume ricevitore
SMS ricevuti	volume viva voce
voci (SMS)	MRU
Local Area Network 187	MSN
Luminosità	cancellare
display	configurare147
Lunghezza di registrazione111	MTU
M	Music on hold
M	Musica su attesa
Maximum Receive Unit 187	Mute
Maximum Transmission Unit 187	
Mbps	N
Media Access Control	NAT
Media-Pool	NAT simmetrico
Melodia di attesa187	Network Address Translation 187

Nome	lista	40
del chaiamante nella rubrica online 57	modificare nome	. 126
di un portatile126	modificare numero interno	. 127
visualizzato (VoIP)	registrare	. 122
Numeri Call-by-Call88	Port-Forwarding	. 188
Numeri ISDN vedi MSN	Posizione voci in rubrica	75
Numero	Posta in entrata	
copiare da testo SMS 94	aprire (e-mail)	98
copiare dalla rubrica tel 78	Prefisso	. 155
copiare in rubrica 78	con PABX	
del chiamante visualizzato (CLIP) 57	impostare	. 145
della segr. di rete (inserire) 114	Prenotazione	
inserimento con rubrica tel 78	cancellare (rete fissa)	
salvare in rubrica74	Preparazione della selezione	
Numero di porta	Presa per auricolare	
0	Presa telefonica (rete fissa)	
	Previsioni del tempo	
Ora (impostare)	Problemi e-mail	
Outboulid-Floxy 166	Problemi SMS	
P	Protezione chiamata	
PABX	Protezione telefono	
collegare telefono base 155	Protezioni impostazioni telefono	
impostare tempo di Flash 156	Protocollo	
memorizzare prefisso155	Protocollo di trasporto	. 188
pause	Provider VoIP	27
Pacchetti dati 185	scaricare dati	
Paging124, 188	selezionare	
Password di autenticazione	Proxy HTTP	
account VoIP	Proxy-Server	
Password di registrazione	110Xy-361Ve1	. 109
VolP-Account 29	Q	
Pausa	Qualità del servizio	. 189
di selezione	Qualità di registrazione	. 111
dopo impegno linea	Quality of Service	. 189
tasto R	R	
Pausa di selezione	••	100
Personal Identification Number 188	RAM	
PIN	Random Access Memory	
PIN di sistema	Read Only Memory	
Porta	Registrar	. 189
attivare/disattivare	Registrare dispositivi (Bluetooth)	120
collegare fax	portatile	120
Porta RTP	Repeater	
Porta SIP locale	Rete	
Portatile	Ethernet	
cancellare 123	Rete fissa, cancellare prenotazione	
cercare	Richiamata	05
CCCCCC	memamata	

avviare (rete fissa) 66	cancellare messaggi109
con MSN occupato 65	gestione da remoto
Richiamata automatica70, 71, 189	lista71, 73
Richiamata se non risponde 189	registrare annunci personali 107
Richiamata se occupato 189	stabilire per la selezione rapida 115
Richiedere Service-Info 164	tornare indietro109
Ricorrenza	Selezionare
disattivare79	con la rubrica
memorizzare in rubrica 79	indirizzo IP 53
visualizzare scadute 121	Selezione in blocco
Riduzione consumo corrente 118	Selezione rapida
Risposta segreteria tel111	Server
ROM 190	Server DNS preferito146
Router190	Servizi di rete
collegare telefono base 16	Servizio Clienti
Routing 190	Servizio Clienti & Supporto Tecnico 158
Rpetizione manuale selezione 70	Set di caratteri92, 93, 169
RTP 190	Simbolo
Rubrica online	display 41
aprire	nuovi messaggi
Gigaset.net	nuovi messaggi (segr. tel.) 108
Rubrica tel	nuovi SMS 93
aprire	segreteria tel 105, 106, 111
cercare voce	suoneria141
copiare numero da testo 78	sveglia
gestire voci	Simple Transversal of UDP over NAT 190
inviare voce/lista a portatile 76	SIP 190
memorizzare ricorrenza 79	SIP-Provider 188
posizione voci	SIP-Proxy-Server
rubrica online Gigaset.net 85	Smaltimento delle batterie a fine vita 167
salvare numero mittente (SMS) 94	SMS90
salvare voce	ad indirizzo e-mail 92
trasferire vCard (Bluetooth) 77	avviso via SMS 95
utilizzare con inserimento numeri 78	cancellare
_	centro per l'invio
S	concatenato90
Screensaver	inoltrare94
Scrivere (SMS) 90	inviare come Fax 92
Scrivere testo	leggere
Segnalazione ricorrenza 79	lista bozze91
Segreteria di rete114	lista voci
attivare/disattivare	notifica91
chiamare	ricerca guasti 97
inserire numero	ricevere
lista	rispondere o inoltrare 94
stabilire per selezione rapida 115	salvare numero 94
Segreteria tel	scrivere90, 169
andare avanti	soluzione problemi
ascoltare messaggi108	vCard
attivare/disattivare	Soppressione primo squillo 96

Sopprimere	collegare a PABX	. 155
visualizzazione numero 62	collegare al router	16
Sound v. Suoneria	collocare	11
Stand-by 43	impostare	. 144
display in (esempio)	mettere in funzione	10
Stand-by, tornare in	PIN di sistema	. 144
Struttura indirizzo IP 186	ripristinare parametri iniziali	. 152
STUN190	Telefono cellulare	
Subnet	attivare (Bluetooth)	
Subnet mask146, 190	collegare (Bluetooth)	
Suoneria	Tempo di Flash	. 156
impostare volume140	Terminare chiamata	55
modificare 140	Toni di avviso	
sopprimere96	Tono di attenzione	. 141
Sveglia	Tono di conferma	. 142
т	Tono di erorre	
•	Tracciabilità chiamate (ISDN)	69
Tasti funzione	Transmission Control Protocol	. 191
assegnare	Transmission rate	. 191
Tasto	Transport Layer Security	. 191
cancella	Trasferimento dati	
di navigazione	tramite Bluetooth	. 132
Tasto 1 (selezione rapida)	Trasferimento di chiamata62	, 191
assegnare	Gigaset.net	62
Tasto funzione	Trasmissione numero di tel	62
assegnare ad auricolare 136	Tutela ambientale	. 167
Tasto messaggi	U	
aprire lista	·	101
richiamare le liste	UDP	
segreteria di rete	Uniform Resource Identifier	
Tasto R	Universal Resource Locator	
TCP	URI	
Telefonare	URL	
a tariffe convenienti	User Datagram Protocol	
con auricolare	User-ID	. 191
dall'elenco per categoria	V	
dalla rubrica online	vCard (SMS)	94
Gigaset.net	VIP (voce rubrica)	
in modo anonimo	Visualizzazione	, 3
inserire indirizzo IP	appuntamenti/ricorrenze scaduti	121
rispondere ad una chiamata 55	durata/costi chiamata	
sulla linea interna	memoria (Media-Pool)	
sullla linea esterna	memoria (rubrica tel.)	
Telefoni cellulari GSM	nome dalla rubrica online	
Telefono base	numero (CLI/CLIP)	
aggiornare Firmware	numero di telefono	
autonomia	numero di telefono, consigli	
collegare		50

Visualizzazione chiamata
nome dalla rubrica online 57
Visualizzazione numero
sopprimere
Viva voce
Voce
selezionare dalla rubrica tel 75
Voice over Internet Protocol 191
VoIP191
avviare installazione guidata 24
codici stato (tabella)
configurare account
scaricare dati provider
visualizzare numero utente
chiamato
Volume
impostare
ricevitore139
ricevitore/viva voce
suoneria140
viva voce
W
WAN
Wide Area Network

Issued by

Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved.